

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DE157

Diffuseur d'huiles essentielles

Diffuser of essential oils/ Difusor de aceites esenciales/ Ätherisches Öl Diffusor/
Diffusore di olio essenziale/ Difusor de óleos essenciais/ Etherische olie diffuser



LIVOO

Version : v.1.1

www.livoo.fr



Figure 1



Figure 2

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
2. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plane.
3. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
4. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
5. Débranchez toujours l'adaptateur si l'appareil est laissé sans surveillance, avant le remplissage ou le nettoyage.
6. Faire attention lors de l'utilisation de l'appareil par rapport aux émissions de vapeur.
7. Référez-vous au paragraphe ci-après pour des détails concernant le remplissage et le nettoyage.
8. Si l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
9. AVERTISSEMENT : Pour le chargement, utilisez uniquement l'adaptateur fourni.
10. Ne laissez pas le diffuseur sans surveillance lorsqu'il est allumé.
11. Ne pas utiliser l'appareil si le réservoir d'eau est tombé et s'est cassé.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance

13. Videz le réservoir et remplissez-le avec de l'eau propre tous les trois jours. Retirez tout tartre, dépôt ou film qui s'est formé sur les côtés du réservoir ou sur les surfaces intérieures et essuyez toutes les surfaces pour les sécher.

14. Des taux d'humidité élevés peuvent contribuer au développement d'organismes biologiques dans l'environnement.

15. La zone autour de l'humidificateur ne doit pas être mouillée, ni humide. En cas d'humidité, baissez le débit de l'humidificateur ou utilisez-le par intermittence. Ne laissez pas de matière absorbantes, telles que tapis, rideaux, tentures ou nappes, s'humidifier.

16. Videz et nettoyez l'humidificateur avant son stockage prolongé. Nettoyez l'humidificateur avant sa prochaine utilisation.

17.  Nettoyez le réservoir d'eau tous les 3 jours.

18. Avertissement: Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

Caractéristiques techniques

Capacité du réservoir d'eau 130 mL.

Fonction d'éclairage : variable ou fixe.

Boutons de contrôle tactiles.

Utilisation jusqu'à 3 heures en continu.

Surface couverte 30 m².

Tension nominale 24V , 500mA

Protection anti gouttelettes.

Caractéristiques techniques Adaptateur – ERP

Raison sociale et adresse du fabricant	DELTA - 1 rue Foch – 67450 Mundolsheim – France
Référence du modèle	HCX1201-2400500E
Tension d'entrée en V	100-240 V
Fréquence du CA d'entrée en Hz	50-60 Hz
Tension de sortie en V	24.0 Vdc
Courant de sortie en A	0.5 A
Puissance de sortie en W	12.0 W
Rendement moyen en mode actif en %	86.09 %
Rendement à faible charge (10%) en %	78.71%
Consommation électrique hors charge en W	≤ 0.1 W

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Couvercle	3	Bouton activation lumière
2	Réservoir d'eau	4	Bouton marche/arrêt

Figure 2

5	Prise de l'adaptateur
---	-----------------------

Utilisation de l'appareil

Ouvrez le couvercle du réservoir. Remplissez le réservoir d'eau en respectant le niveau maximum indiqué dans le réservoir. Vous pouvez ajouter 1 à 2 gouttes d'huile essentielle. Fermez le réservoir d'eau (figure 1). Branchez l'adaptateur (figure 2). Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil et commencer la brumisation en continu (Figure 1).

Appuyez une seconde fois sur le bouton pour obtenir un cycle alterné de 25 secondes de diffusion et 10 secondes de pause. Appuyez une troisième fois pour éteindre l'appareil.

Appuyez sur le bouton d'activation lumière pour allumer l'éclairage LED. Les différentes couleurs se succèdent automatiquement. Appuyez une seconde fois pour figer la couleur qui est diffusée. Appuyez une troisième fois pour éteindre l'éclairage LED.

Le diffuseur est doté d'une fonction d'arrêt automatique de la vapeur si le niveau d'eau est trop bas.

Nettoyage et entretien

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Après chaque utilisation, utilisez uniquement un chiffon ou une éponge humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil et laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.

Il est recommandé de remplacer l'eau toutes les 8 heures et de nettoyer l'appareil tous les 3 jours. Débranchez l'appareil et videz l'eau restante lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Avant de ranger l'appareil, vérifiez bien que celui-ci soit sec.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks

www.livoo.fr



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons.
2. Stand the appliance on a table or flat surface.
3. Unplug the appliance when not in use.
4. There is potential injury from misuse.
5. Unplug the USB cable of appliance during filling and cleaning.
6. Care should be taken when using the appliance due to the emission of hot water vapour.
7. Refer to below paragraph for details regarding filling and cleaning.
8. If the adapter cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid any danger.
9. WARNING: Use only the supplied adapter for charging.
10. Do not leave the USB diffuser unattended while it is switched on.
11. Do not use if the water container has been dropped and broken.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
13. Empty the tank and refill every third day. Remove any scale, deposits, or film that has formed on the sides of the tank or on interior surfaces, and wipe all surfaces dry.
14. Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
15. Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down or use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
16. Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.
17.  Clean the water tank every 3 days.
18. Warning: Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.
19. Empty the tank and refill it with clean water every three days. Remove any scale, deposits or films that have formed on the sides of the tank or on the interior surfaces and wipe all surfaces dry.

Technical Specifications

Capacity of water tank 130 mL.

Changeable or fixed light function.

Tactile control buttons.

Use up to 3 hours continuously.

Covered area 30m².

Rated Voltage: 24V , 500mA

Anti-drip protection

Technical specifications Adapter – ERP

Information published	Value and precision	Unit
DELTA – BP61071 – 67452 Mundolsheim – France	-	-
Adaptor model identifier :	HCX1201-2400500E	-
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	24.0	Vdc
Output current	0.5	A
Output power	12.0	W
Average active efficiency	86.09	%
Efficiency at low load (10 %)	78.71	%
No-load power consumption	≤ 0.1	W

Drawing of the device

Figure 1

1	Cover	3	Light button
2	Water tank	4	Power button

Figure 2

5	Adaptor plug
---	--------------

Use of the device

Open the tank cover and fill the tank with water respecting max level. You can add 1-2 drops of essential oil. Close the water tank (Figure 1). Plug in adapter (figure 2).

Press power button once to turn on and start mist continuously (Figure 1).

Press power button a second time to launch an alternating cycle of 25 seconds of diffusion and 10 seconds of pause. Press a third time to switch off.

Press light button to turn on the LED illumination. The different colours follow each other automatically.

Press a second time to freeze the colour being broadcast. Press a third time to switch off the light.
The diffuser has an automatic steam shut-off function if the water level is too low.

Cleaning and maintenance

Do not immerse the diffuser in water. After each use, only use a damp cloth or sponge to clean the appliance and allow to dry completely before reusing. It is recommended that you replace the water every 8 hours and clean the equipment every 3 days.

Unplug the appliance and drain off any remaining water when not in use. Before storing the appliance, make sure that it is dry.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras este en uso. Mantenga el aparato fuera del alcance de niños o personas incompetentes.
2. Coloque el aparato sobre una mesa o una superficie plana.
3. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
4. There is potential injury from misuse.
5. Desconecte el cable USB del aparato al llenarlo y limpiarlo.
6. Se debe tener cuidado al utilizar el aparato debido a la emisión de vapor de agua caliente.
7. Consulte el párrafo siguiente para obtener información sobre el llenado y la limpieza.
8. Si el cable de adaptación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas (*) para evitar riesgos.
9. ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador suministrado para la carga.
10. No deje el difusor desatendido mientras se encuentre encendido.
11. No lo utilice si el recipiente de agua se ha caído y roto.
12. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
13. Vacíe el depósito y rellénelo cada tres días. Elimine la cal, los depósitos o las películas que se hayan formado en los laterales del depósito o en las superficies interiores y seque todas las superficies con un paño.
14. Tenga en cuenta que los altos niveles de humedad pueden favorecer el crecimiento de organismos biológicos en el ambiente.
15. No permita que la zona alrededor del humidificador se humedezca. Si se produce humedad, baje la potencia del humidificador o utilícelo de forma intermitente. No permita que se humedezcan materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, cortinas o manteles.
16. Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el humidificador antes del siguiente uso.
17.  Limpie el depósito de agua cada 3 días.
18. Advertencia: Los microorganismos que puedan estar presentes en el agua o en el entorno en el que se utiliza o almacena el aparato pueden crecer en el depósito de agua y liberarse al aire, lo que puede provocar riesgos muy graves para la salud si no se renueva el agua y no se limpia correctamente el depósito cada 3 días. Vacíe el depósito y rellénelo con agua limpia cada tres días. Elimine la cal, los depósitos o las películas que se hayan formado en los laterales del depósito o en las superficies interiores y seque todas las superficies con un paño.

Especificaciones técnicas

Capacidad del depósito de agua 130 ml.

Función de luz fija o variable.

Botones de control táctiles.

Uso continuo hasta tres horas.

Superficie cubierta 30 m².

Tensión nominal 24V , 500mA

Protección antigoteo

Especificaciones técnicas Adaptador – ERP

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
DELTA – BP61071 – 67452 Mundolsheim – Francia	-	-
Identificador del adaptor	HCX1201-2400500E	-
Voltaje de entrada	100-240	V
Frecuencia de entrada CA	50-60	Hz
Voltaje de salida	24.0	Vdc
Corriente de salida	0.5	A
Potencia de salida	12.0	W
Eficiencia activa media	86.09	%
Eficiencia a carga baja (10 %)	78.71	%
Consumo de energía sin carga	≤ 0.1	W

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Cubierta	3	Botón de la luz
2	Depósito de agua	4	Botón de encendido

Figura 2

5	Enchufe del adaptador
---	-----------------------

Uso del dispositivo

Abra la tapa del depósito y llénelo de agua respetando el nivel máximo. Puede añadir una o dos gotas de aceite esencial. Cierre el depósito de agua (Figura 1). Enchufe el adaptador (Figura 2). Presione el botón de encendido una vez para encender el aparato y comenzar a vaporizar continuamente (Figura 1).

Pulse el botón de encendido una segunda vez para iniciar un ciclo alternativo de 25 segundos de difusión y 10 segundos de pausa. Pulse el botón una tercera vez para apagar el aparato.

Pulse el botón de luz para encender la iluminación LED. Los colores cambian automáticamente.

Pulse el botón una segunda vez para congelar la iluminación en el color que se está emitiendo. Pulse el botón una tercera vez para apagar la luz.

El difusor dispone de una función de apagado automático de vapor si el nivel de agua es demasiado bajo.

Limpeza y mantenimiento

No sumerja el difusor en agua. Después de cada uso, utilice únicamente un paño húmedo o una esponja para limpiar el aparato y deje que se seque por completo antes de volver a utilizarlo. Se recomienda cambiar el agua cada ocho horas y limpiar el equipo cada tres días.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Lassen Sie das Gerät während dem Betrieb niemals unbeaufsichtigt. Für Kinder oder nicht kompetente Personen unzugänglich aufbewahren.
2. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder eine ebene Abstellfläche.
3. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Gerätestecker aus der Steckdose.
4. Bei einer unsachgemäßen Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
5. Ziehen Sie das USB-Kabel vor der Befüllung und Reinigung ab.
6. Bei der Benutzung des Geräts ist aufgrund des Dampfausstoßes Vorsicht geboten.
7. Beziehen Sie sich für Einzelheiten bezüglich Befüllung und Reinigung auf die nachfolgenden Kapitel.
8. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
9. **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Netzteil.
10. Lassen Sie den Zerstäuber nicht unbeaufsichtigt, sobald er eingeschaltet ist.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Wasserbehälter fallen gelassen wurde und beschädigt ist.
12. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
13. Entleeren und befüllen Sie den Tank an jedem dritten Tag. Entfernen Sie alle Kalkablagerungen, Ablagerungen oder Schmutzfilme, die sich an den Seiten des Tanks oder auf den Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken.
14. Seien Sie sich bewusst, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.
15. Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Luftbefeuchter nicht feucht oder nass wird. Wenn Feuchtigkeit auftritt, drehen Sie die Leistung des Luftbefeuchters herunter oder verwenden Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden.
16. Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor dem nächsten Gebrauch.
17.  Reinigen Sie den Wassertank alle 3 Tage.
18. **Warnung:** Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, vorhanden sein können, können sich im Wassertank entwickeln und in die Luft gelangen, was zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Tank nicht alle drei Tage ordnungsgemäß gereinigt wird. Entleeren Sie alle drei Tage den Tank und füllen Sie ihn wieder mit sauberem Wasser. Entfernen Sie alle Kalkablagerungen, Ablagerungen oder Schmutzfilme, die sich an den Seiten des Tanks oder auf den Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken.

Technische Spezifikationen

Fassungsvermögen des Wassertanks: 130 ml

Wechselnde oder konstante Beleuchtungsfunktion

Berührungsempfindliche Bedientasten

Bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb

Einsatzbereich: 30 m²

Nennspannung: 24V , 500mA

Anti-Tropf-Funktion

Technische daten adapter – erp

Veröffentlichte Informationen	Wert und Genauigkeit	Einheit
DELTA – BP61071 – 67452 Mundolsheim – Frankreich	–	–
Referenz des Adapters	HCX1201-2400500E	–
Eingangsspannung	100–240	V
AC-Eingangsfrequenz	50–60	Hz
Ausgangsspannung	24.0	Vdc
Ausgangsstrom	0.5	A
Ausgangsleistung	12.0	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	86.09	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	78.71	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	≤ 0.1	W

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1

1	Deckel	3	Lichttaste
2	Wassertank	4	Ein-/Aus-Schalter

Abb. 2

5	Adapterstecker
----------	----------------

Verwendung des Gerätes

Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks und befüllen Sie den Tank bis zum maximalen Füllstand mit Wasser. Es können 1–2 Tropfen ätherisches Öl hinzugefügt werden. Schließen Sie den Wassertank (Abb. 1). Stecken Sie das Netzteil ein (Abb. 2).

Drücken Sie einmal auf den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten und den Nebel zu starten (Abb. 1).

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter ein zweites Mal, um einen abwechselnden Betriebszyklus mit 25 Sekunden Zerstäubung und 10 Sekunden Pause zu starten. Drücken Sie ein drittes Mal, um das Gerät auszuschalten.

Drücken Sie die Lichttaste, um die LED-Beleuchtung einzuschalten. Die verschiedenen Farben werden nacheinander automatisch durchgeschaltet.

Drücken Sie ein zweites Mal, um die dargestellte Farbe beizubehalten. Drücken Sie ein drittes Mal, um das Licht auszuschalten.

Der Zerstäuber verfügt über eine automatische Dampfabstachtfunktion, falls der Wasserstand zu gering ist.

Reinigung und Wartung

Tauchen Sie den Zerstäuber nicht in Wasser. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und lassen Sie es vor der Wiederverwendung vollständig trocknen. Es wird empfohlen, das Wasser alle 8 Stunden zu wechseln und die Geräteteile alle 3 Tage zu reinigen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

IT

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è in uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone incapaci.
2. Appoggiare l'apparecchio su un tavolo o su una superficie piana.
3. Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato.
4. L'uso improprio dell'apparecchio può provocare lesioni.
5. Scollegare il cavo USB dell'apparecchio durante il riempimento e la pulizia.
6. Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio a causa dell'emissione di vapore acqueo caldo.
7. Per i dettagli relativi al riempimento e alla pulizia, fare riferimento al paragrafo seguente.
8. Se il cavo dell'adattatore è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare qualsiasi pericolo.
9. **AVVERTENZA:** per la ricarica utilizzare esclusivamente l'adattatore in dotazione.
10. Non lasciare il diffusore incustodito mentre è acceso.
11. Non utilizzare il prodotto se il contenitore dell'acqua è caduto e si è rotto.
12. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
13. Svuotare il serbatoio e riempirlo ogni tre giorni. Rimuovere eventuali incrostazioni, depositi o pellicole formati sui lati del serbatoio o sulle superfici interne e asciugare tutte le superfici.
14. Essere consapevoli che un alto livello di umidità può favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.
15. Non lasciare che l'area intorno all'umidificatore diventi umida o bagnata. In caso di umidità, abbassare la potenza dell'umidificatore o utilizzarlo a intermittenza. Non lasciare che materiali assorbenti, come moquette, tende, tendaggi o tovaglie, diventino umidi.
16. Svuotare e pulire l'umidificatore prima di riporlo. Pulire l'umidificatore prima dell'uso successivo.
17.  Pulire il serbatoio dell'acqua ogni 3 giorni.
18. Attenzione: i microrganismi eventualmente presenti nell'acqua o nell'ambiente in cui l'apparecchio viene utilizzato o conservato possono svilupparsi nel serbatoio dell'acqua ed essere rilasciati nell'aria, con conseguenti rischi molto gravi per la salute se l'acqua non viene rinnovata e il serbatoio non viene pulito correttamente ogni 3 giorni. Svuotare il serbatoio e riempirlo con acqua pulita ogni tre giorni. Rimuovere eventuali incrostazioni, depositi o pellicole formati sui lati del serbatoio o sulle superfici interne e asciugare tutte le superfici.

Specifiche tecniche

Capacità del serbatoio dell'acqua 130 mL.

Funzione luce fissa o modificabile.

Pulsanti di controllo tattile.

Utilizzo fino a 3 ore continue.

Area coperta 30m².

Tensione nominale: 24V , 500mA

Protezione anti-goccia

Specifiche tecniche Adattatore – ERP

Informazioni pubblicate	Valore e precisione	Unità
DELTA – BP61071 – 67452 Mundolsheim – Francia	-	-
Identificatore modello	HCX1201-2400500E	-
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza AC di ingresso	50-60	Hz
Tensione di uscita	24.0	Vdc
Corrente di uscita	0,5	A
Potenza di uscita	12.0	W
Efficienza attiva media	86.09	%
Efficienza a basso carico (10 %)	78.71	%
Consumo di potenza senza carico	≤ 0.1	W

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Coperchio	3	Pulsante luce
2	Serbatoio dell'acqua	4	Pulsante accensione

Figura 2

5	Spina adattatore
----------	------------------

Uso del dispositivo

Aprire il coperchio del serbatoio e riempirlo d'acqua rispettando il livello massimo. È possibile aggiungere 1-2 gocce di olio essenziale. Chiudere il serbatoio dell'acqua (Figura 1). Collegare l'adattatore (figura 2).

Premere una volta il pulsante di accensione per accendere e avviare la nebulizzazione continua (Figura 1).

Premere una seconda volta il pulsante di accensione per avviare un ciclo alternato di 25 secondi di diffusione e 10 secondi di pausa. Premere una terza volta per spegnere.

Premere il pulsante di accensione per accendere l'illuminazione a LED. I diversi colori si susseguono automaticamente.

Premere una seconda volta per bloccare il colore trasmesso. Premere una terza volta per spegnere la luce.

Il diffusore è dotato di una funzione di spegnimento automatico del vapore se il livello dell'acqua è troppo basso.

Pulizia e manutenzione

Non immergere il diffusore in acqua. Dopo ogni utilizzo, utilizzare solo un panno o una spugna umida per pulire l'apparecchio e lasciarlo asciugare completamente prima di riutilizzarlo. Si consiglia di sostituire l'acqua ogni 8 ore e di pulire l'apparecchio ogni 3 giorni.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

PT

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o

utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso. Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas descapacitadas.
2. Coloque o aparelho numa mesa ou superfície plana.
3. Desconecte o aparelho quando não estiver em uso.
4. Existe potencial de lesão por uso indevido.
5. Desconecte o cabo USB do aparelho durante o abastecimento e limpeza.
6. Cuidado deve ser adotado ao utilizar o aparelho devido à emissão de vapor de água quente.
7. Consulte o parágrafo abaixo para obter detalhes sobre o abastecimento e limpeza.
8. Se o cabo do adaptador estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos.
9. ADVERTÊNCIA: Utilize apenas o adaptador fornecido para carregamento.
10. Não deixe o Difusor sem monitoramento enquanto ele estiver ligado.
11. Não utilize se o contentor de água tiver sido derrubado e quebrado.
12. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de oito anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
13. Esvazie o tanque e reabasteça a cada três dias. Remova quaisquer escamas, depósitos, ou filme acumulados nas laterais do tanque ou nas superfícies interiores e seque todas as superfícies.
14. Esteja ciente de que níveis elevados de humidade podem encorajar o crescimento de organismos biológicos no ambiente.
15. Não permitir que a área em redor do humidificador fique húmida ou molhada. Se a humidade ocorrer, baixar a saída do humidificador ou utilizar o humidificador de forma intermitente. Não permitir que materiais absorventes, tais como tapetes, cortinas, cortinas ou toalhas de mesa, fiquem húmidos.
16. Esvaziar e limpar o humidificador antes do armazenamento. Limpar o humidificador antes da próxima utilização.
17.  Limpar o depósito de água de 3 em 3 dias.
18. Atenção: Microorganismos que podem estar presentes na água ou no ambiente em que o aparelho é utilizado ou armazenado podem crescer no tanque de água e ser libertados para o ar, resultando em riscos muito sérios para a saúde se a água não for renovada e o tanque não for devidamente limpo de 3 em 3 dias. Esvazie o tanque e reabasteça-o com água limpa a cada três dias. Remova quaisquer escamas, depósitos ou filme acumulados nas laterais do tanque ou nas superfícies interiores e seque todas as superfícies.

Especificações técnicas

Capacidade do tanque de água 130 mL.

Função de luz intercambiável ou fixa.

Botões de controlo tácteis.

Utilize até três horas continuamente.

Área coberta 30 m².

Tensão nominal: 24V , 500mA

Proteção anti gotejamento

Especificações técnicas Adaptador – ERP

Informações publicadas	Valor e precisão	Unidade
DELTA – BP61071 – 67452 Mundolsheim – França	-	-
Referência do adaptador	HCX1201-2400500E	-
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência CA de entrada	50-60	Hz
Tensão de saída	24.0	Vdc
Corrente de saída	0,5	A
Energia de saída	12,0	L
Média de eficiência ativa	86,09	%
Eficiência a carga baixa (10 %)	78,71	%
Consumo de energia sem carga	≤ 0.1	W

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Tampa	3	Botão de iluminação
2	Tanque de água	4	Botão de energia

Figura 2

5	Ficha de adaptação
---	--------------------

Utilização do dispositivo

Abra a tampa do tanque e abasteça o tanque com água respeitando o nível máximo. Pode adicionar de uma a duas gotas de óleo essencial. Feche o tanque de água (Figura 1). Conecte o adaptador (figura 2).

Premir o botão de energia uma vez para ligar e começar a névoa continuamente (Figura 1).

Premir o botão de energia uma segunda vez para iniciar um ciclo alternativo de 25 segundos de difusão e dez segundos de pausa. Premir uma terceira vez para desligar.

Premir o botão de luz para ligar a iluminação do LED. As cores diferentes seguem umas às outras automaticamente.

Premir uma segunda vez para congelar a cor sendo transmitida. Premir uma terceira vez para desligar a luz.

O difusor tem uma função automática de desligamento de vapor se o nível da água for muito baixo.

Limpeza e manutenção

Não mergulhe o difusor na água. Após cada uso, apenas utilize um pano ou esponja húmido para limpar o aparelho e espere secar completamente antes de uma nova utilização. Recomenda-se que substitua a água a cada oito horas e limpe o equipamento a cada três dias.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Laat de diffuser nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is. Buiten bereik van kinderen of gehandicapte personen houden.
2. Zet het apparaat op een tafel of plat oppervlak.
3. Koppel het apparaat los wanneer het niet in gebruik is.
4. Er is potentieel letsel door misbruik.
5. Koppel de USB-kabel van het apparaat los tijdens het vullen en schoonmaken.
6. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van het apparaat vanwege de emissie van hete waterdamp.
7. Raadpleeg de onderstaande paragraaf voor meer informatie over vullen en reinigen.
8. Als de adapterkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
9. WAARSCHUWING: Gebruik alleen de meegeleverde adapter om op te laden.
10. Laat de diffuser niet onbeheerd achter terwijl deze is ingeschakeld.
11. Niet gebruiken als de watercontainer is gevallen en gebroken.
12. De diffuser kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
13. Leeg de tank en vul elke derde dag bij. Verwijder alle kalkaanslag, afzettingen of schilfers die zich aan de zijkanten van de tank of op de binnenoppervlakken hebben gevormd en veeg alle oppervlakken droog.
14. Wees ervan bewust dat een hoge vochtigheidsgraad de groei van biologische organismen in de omgeving kan bevorderen.
15. Sta niet toe dat de ruimte rond de luchtbevochtiger vochtig of nat wordt. Als er vochtigheid optreedt, zet dan de output van de luchtbevochtiger lager of gebruik de luchtbevochtiger met tussenpozen. Sta niet toe dat absorberende materialen zoals tapijt, gordijnen, draperieën of tafelkleden vochtig worden.
16. Maak de luchtbevochtiger leeg en schoon voordat u deze opbergt. Reinig de luchtbevochtiger voor het volgende gebruik.
17.  Reinig de watertank om de 3 dagen.
18. Waarschuwing: Micro-organismen die aanwezig kunnen zijn in het water of in de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt of opgeslagen, kunnen in het waterreservoir groeien en in de lucht terechtkomen, met zeer ernstige gezondheidsrisico's als het water niet wordt verversd en het reservoir niet om de 3 dagen goed wordt schoongemaakt. Leeg de tank en vul deze om de drie dagen opnieuw met schoon water. Verwijder alle kalkaanslag, afzettingen of films die zich aan de zijkanten van de tank of op de binnenoppervlakken hebben gevormd en veeg alle oppervlakken droog.

Technische specificaties

Inhoud van watertank 130 mL.

Verwisselbare of vaste lichtfunctie.

Voelbare bedieningstoetsen.

Gebruik tot 3 uur continu.

Overdekte oppervlakte 30m².

Nominale spanning: 24V , 500mA

Anti-druppel bescherming

Technische specificaties Adapter – ERP

Gepubliceerde informatie	Waarde en precisie	Eenheid
DELTA – BP61071 – 67452 Mundolsheim – Frankrijk	–	–
Adapter referentie	HCX1201-2400500E	–
Input voltage	100–240	V
Ingang AC-frequentie	50–60	Hz
Uitgangsspanning	24.0	V
Uitgangsstroom	0,5	A
Uitgangsvermogen	12,0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	86,09	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	78,71	%
Energieverbruik zonder belasting	≤ 0.1	W

Schema van het apparaat

Afbeelding 1

1	Deksel	3	Lichtknop
2	Watertank	4	Aan- /uitknop

Afbeelding 2

5	Adapterstekker
----------	----------------

Gebruik van het apparaat

Open het deksel van de tank en vul deze met water met inachtneming van het maximale niveau. U kunt 1-2 druppels etherische olie toevoegen. Sluit de watertank (afbeelding 1). Sluit de adapter aan (afbeelding 2).

Druk eenmaal op de aan-/uitknop om de stoom continu in te schakelen en te starten (afbeelding 1). Druk een tweede keer op de aan-/uitknop om een afwisselende cyclus van 25 seconden diffusie en 10 seconden pauze te starten. Druk een derde keer om uit te schakelen.

Druk op de lichtknop om de LED-verlichting in te schakelen. De verschillende kleuren volgen elkaar automatisch op.

Druk een tweede keer om de kleur die wordt uitgezonden te bevrozen. Druk een derde keer om het lampje uit te schakelen.

De diffuser heeft een automatische stoom uitschakelfunctie als het waterniveau te laag is.

Schoonmaak en onderhoud

Dompel de diffuser niet onder in water. Gebruik na elk gebruik een vochtige doek of spons om het apparaat schoon te maken en laat het volledig drogen voordat u het opnieuw gebruikt. Het wordt

aanbevolen om het water elke 8 uur te vervangen en de apparatuur om de 3 dagen te reinigen.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE