

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DE158

Diffuseur d'huiles essentielles

Diffuser of essential oils/ Difusor de aceites esenciales/ Ätherisches Öl Diffusor/
Diffusore di olio essenziale/ Difusor de óleos essenciais/ Etherische olie diffuser



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr



Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez le hors de portée des enfants ou des personnes non compétentes.
2. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plane.
3. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
4. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
5. Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance, avant le remplissage ou le nettoyage.
6. Faire attention lors de l'utilisation de l'appareil par rapport aux émissions de vapeur.
7. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
8. Référez-vous au paragraphe ci-après pour les détails concernant le remplissage et le nettoyage.
9. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
10. AVERTISSEMENT : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
11. Si vous souhaitez utiliser votre produit avec un adaptateur (non fourni), utilisez uniquement un adaptateur délivrant une tension de 5 V.
12. Ne laissez pas le diffuseur USB sans surveillance lorsqu'il est allumé.
13. Ne pas utiliser l'appareil si le réservoir d'eau est endommagé. Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Avertissement: Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours. Videz le réservoir et remplissez-le avec de l'eau propre tous les trois jours. Retirez tout tartre, dépôt ou film qui s'est formé sur les côtés du réservoir ou sur les surfaces intérieures et essuyez toutes les surfaces pour les sécher.

Caractéristiques techniques

Capacité du réservoir d'eau 100 mL.

Fonction d'éclairage : variable ou fixe

Boutons de contrôle tactiles.

Utilisation jusqu'à 3 heures en continu.

Surface couverte 20 m².

Consommation électrique : Entrée: AC 100-240V 50/60Hz

Sortie : 5V  2W

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Couvercle en verre	4	Réservoir d'eau
2	Buse de vaporisation	5	Bouton d'activation de la lumière
3	Couvercle intérieur	6	Bouton marche/arrêt

Utilisation de l'appareil

Retirez le couvercle en verre et le couvercle intérieur.

Remplissez le réservoir avec de l'eau, sans dépasser le niveau maximum indiqué par 'max' (100mL).

Ajoutez 2 à 3 gouttes d'huiles essentielles dans le réservoir. Remplacez le couvercle intérieur et le couvercle en verre. Connectez une extrémité du câble à l'arrière de l'appareil, l'autre extrémité dans le port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur (non fourni) en respectant soigneusement la tension de charge maximale de l'appareil (5V) .

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. L'appareil commence à brumiser en continu et fait défiler les différentes couleurs LED.

Appuyez une seconde fois sur le bouton marche/arrêt pour lancer une sortie intermittente (25 secondes de diffusion et 10 secondes de pause).

Appuyez une troisième fois sur le bouton pour éteindre et arrêter l'appareil.

Appuyez sur le bouton d'activation de la lumière pour allumer l'éclairage LED et faire défiler les différentes couleurs LED.

Pour sélectionner la couleur de votre choix appuyez brièvement plusieurs fois sur le bouton jusqu'à sélectionner la couleur de votre choix.

Après avoir balayer toute les couleurs, vous pouvez également sélectionner le mode de défilement rapide des couleurs. Appuyez longuement sur le bouton pour éteindre l'éclairage LED.

Lorsque le niveau d'eau est trop bas, l'appareil détecte automatiquement le manque d'eau et arrête automatiquement la brumisation et l'éclairage LED.

Nettoyage et entretien

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Après chaque utilisation, utilisez uniquement un chiffon ou une éponge humide pour nettoyer l'appareil et laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser. Il est recommandé de remplacer l'eau toutes les 8 heures et de nettoyer l'appareil tous les 3 jours. Débranchez l'appareil et videz l'eau restante lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Avant de ranger l'appareil, vérifiez bien que celui-ci soit sec.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons.
2. Stand the appliance on a table or flat surface.
3. Unplug the appliance when not in use.
4. There is potential injury from misuse.
5. Unplug the USB cable of appliance during filling and cleaning.
6. Care should be taken when using the appliance due to the emission of hot water vapour.
7. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
8. Refer to below paragraph for details regarding filling and cleaning.
9. If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid any danger.
10. WARNING: Use only the supplied detachable USB cable for charging.
11. If you wish to use your product with an adapter (not supplied), use only an adapter with a voltage of 5V.
12. Do not leave the USB diffuser unattended while it is switched on.
13. Do not use if the water container has been dropped and broken.
14. This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been given instructions on the safe use of the appliance and are aware of the

risks involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by unsupervised children.

15. Warning: Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.

Empty the tank and refill it with clean water every three days. Remove any scale, deposits or films that have formed on the sides of the tank or on the interior surfaces and wipe all surfaces dry.

Technical Specifications

Capacity of water tank 100 ml

Changeable or fixed light function

Tactile control buttons

Use up to 3 hours continuously

Covered area 20m²

Power Consumption: Input: AC 100-240V 50/60Hz

Output : 5V $\overline{\text{---}}$ 2W

Drawing of the device

Figure 1

1	Glass lid
2	Spray nozzle
3	Inside lid
4	Water tank
5	Light button
6	Power button

Use of the device

Remove the glass cover and the in-cover.

Fill water tank with water, not higher than the max water level line (100ml).

Add 2-3 drops of essential oils into the water tank.

Replace the In-cover and the glass cover. Connect one end of the power wire to the back of appliance, the other end to the USB slot of computer or suitable 5V power adaptor.

Press button to turn on the device and set as follows:

Press button first time to turn on and start mist continuously.

Press button second time to turn on and start mist with intermittent output (works 25s and rests 10s).

Press button third time to turn off and stop mist.

Press button to turn on the LED light, the colour changes alternately.

To select the color of your choice, press quickly several times.

Press and hold to turn off the light.

When the water is too low, the appliance automatically senses the water shortage, stops the atomization and led light off, the device with light memory function

Cleaning and maintenance

Do not immerse the device in water.

After each use, use only a damp cloth or sponge to clean the appliance and allow it to dry completely before using it again.

It is recommended to replace the water every 8 hours and to clean the unit every 3 days.

Unplug the appliance and drain the tank.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

www.livoo.fr

1. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras este en uso. Mantenga el aparato fuera del alcance de niños o personas incompetentes.
2. Coloque el aparato sobre una mesa o una superficie plana.
3. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
4. There is potential injury from misuse.
5. Desconecte el cable USB del aparato al llenarlo y limpiarlo.
6. Se debe tener cuidado al utilizar el aparato debido a la emisión de vapor de agua caliente.
7. El aparato solo se debe alimentar con la tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marca del aparato.
8. Consulte el párrafo siguiente para obtener información sobre el llenado y la limpieza.
9. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o personas similarmente cualificadas para evitar riesgos.
10. ADVERTENCIA: Utilice únicamente el cable USB desmontable suministrado para la carga.
11. Si quiere utilizar el producto con un adaptador (no suministrado), utilice únicamente un adaptador con una tensión de 5 V.
12. No deje el difusor USB desatendido mientras se encuentre encendido.
13. No lo utilice si el recipiente de agua se ha caído y roto. No deje nunca agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimientos, si se las supervisa debidamente o si se las instruyó sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento del usuario sin supervisión.
15. Advertencia: Los microorganismos que puedan estar presentes en el agua o en el entorno en el que se utiliza o almacena el aparato pueden crecer en el depósito de agua y liberarse al aire, lo que puede provocar riesgos muy graves para la salud si no se renueva el agua y no se limpia

correctamente el depósito cada 3 días. Vacíe el depósito y rellénelo con agua limpia cada tres días. Elimine la cal, los depósitos o las películas que se hayan formado en los laterales del depósito o en las superficies interiores y seque todas las superficies con un paño.

Especificaciones técnicas

Capacidad del depósito de agua 100 ml

Función de luz fija o variable

Botones de control táctiles

Uso continuo hasta 3 horas

Superficie cubierta 20m²

Consumo: Entrada: AC 100-240V 50/60Hz

Salida: 5V  2W

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Tapa de vidrio
2	Boquilla pulverizadora
3	Tapa interior
4	Depósito de agua

5	Botón de la luz
6	Botón de encendido

Uso del dispositivo

Retire la tapa de vidrio y la tapa interior.

Llene el depósito de agua, sin sobrepasar la línea de nivel máximo (100 ml).

Añada dos a tres gotas de aceites esenciales en el depósito de agua.

Vuelva a colocar la tapa interior y la tapa de vidrio. Conecte un extremo del cable de alimentación a la parte posterior del aparato y el otro extremo a la ranura USB de una computadora o a un adaptador de corriente de 5 V adecuado.

Pulse el botón para encender el aparato y ajústelo de la siguiente manera:

Presione el botón una vez para encender el aparato y comenzar a vaporizar continuamente.

Pulse el botón una segunda vez para encender e iniciar el vapor con salida intermitente (funciona 25 s y reposa 10 s).

Pulse el botón una tercera vez para apagar y detener el vapor.

Pulse el botón para encender la luz LED; el color cambiará alternativamente.

Para seleccionar el color de su elección, pulse el botón rápidamente varias veces.

Mantenga pulsado el botón para apagar la luz.

Cuando el nivel de agua es demasiado bajo, el aparato detecta automáticamente la falta de agua, detiene la atomización y apaga la luz LED, y la función de memoria de luz del dispositivo

Limpieza y mantenimiento

No sumerja el dispositivo en agua.

Después de cada uso, utilice únicamente un paño húmedo o una esponja para limpiar el aparato y deje que se seque por completo antes de volver a utilizarlo.

Se recomienda cambiar el agua cada ocho horas y limpiar el aparato cada tres días.

Desenchufe el aparato y vacíe el depósito.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Lassen Sie das Gerät während dem Betrieb niemals unbeaufsichtigt. Für Kinder oder nicht kompetente Personen unzugänglich aufbewahren.
2. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder eine ebene Abstellfläche.
3. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Gerätestecker aus der Steckdose.
4. Bei einer unsachgemäßen Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
5. Ziehen Sie das USB-Kabel des Geräts vor der Befüllung und Reinigung ab.
6. Bei der Benutzung des Geräts ist wegen der Dampfausstoßes Vorsicht geboten.
7. Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.
8. Beziehen Sie sich für Einzelheiten bezüglich Befüllung und Reinigung auf die nachfolgenden Kapitel.
9. Falls das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
10. **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte, abziehbare USB-Kabel.
11. Wenn Sie Ihr Gerät mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) benutzen möchten, verwenden Sie nur ein Netzteil mit einer Spannung von 5 V.
12. Lassen Sie den USB-Zerstäuber nicht unbeaufsichtigt, sobald er eingeschaltet ist.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Wasserbehälter fallen gelassen wurde und beschädigt ist. Lassen Sie niemals Wasser in der Befeuchterkammer stehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
14. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder bzw. einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen

verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

15. Warnung: Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, vorhanden sein können, können sich im Wassertank entwickeln und in die Luft gelangen, was zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Tank nicht alle drei Tage ordnungsgemäß gereinigt wird. Entleeren Sie alle drei Tage den Tank und füllen Sie ihn wieder mit sauberem Wasser. Entfernen Sie alle Kalkablagerungen, Ablagerungen oder Schmutzfilme, die sich an den Seiten des Tanks oder auf den Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken.

Technische Spezifikationen

Fassungsvermögen des Wassertanks: 100 ml.

Wechselnde oder konstante Beleuchtungsfunktion

Berührungsempfindliche Bedientasten

Bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb

Einsatzbereich: 20 m²

Leistungsaufnahme: Eingang: AC 100–240V 50/60Hz

Ausgang : 5V  2W

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1

1	Glasdeckel
2	Düsenaufsatz
3	Innendeckel
4	Wassertank
5	Lampenschalter
6	Ein-/Aus-Schalter

Verwendung des Gerätes

Entfernen Sie den Glas- und Innendeckel.

Füllen Sie den Wassertank mit Wasser, aber nicht höher als bis zur maximalen Wasserstandsmarkierung (100 ml).

Geben Sie 2–3 Tropfen ätherisches Öl in den Wassertank.

Setzen Sie den Innen- und Glasdeckel wieder auf. Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an der Geräterückseite an, das andere Ende an einem USB-Steckplatz des Computers oder an einem geeigneten 5-V-Netzteil.

Drücken Sie die Taste zum Einschalten des Geräts und nehmen Sie Einstellungen wie folgt vor:

Drücken Sie einmal auf die Taste, um das Gerät einzuschalten und die konstante Nebelausgabe zu starten.

Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um den Betrieb aufzunehmen und den Nebel mit intermittierendem Ausstoß zu starten (25 Sek. Zerstäubung und 10 Sek. Pause).

Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um das Gerät zu stoppen und den Nebel auszuschalten.

Drücken Sie die Taste, um das LED-Licht einzuschalten, die Farben werden durchgeschaltet.
Um eine gewünschte Farbe zu wählen, drücken Sie mehrmals schnell hintereinander.
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Licht auszuschalten.

Bei einem zu niedrigen Wasserstand, erkennt das Gerät automatisch den Wassermangel, stoppt die Zerstäubung und schaltet das LED-Licht aus. Das Speicherfunktionsanzeige des Geräts leuchtet auf.

Reinigung und Wartung

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und lassen Sie es vor der Wiederverwendung vollständig trocknen.

Es wird empfohlen, das Wasser alle 8 Stunden zu wechseln und das Gerät alle 3 Tage zu reinigen.
Ziehen Sie das Gerät vom Netz ab und entleeren Sie den Tank.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.
Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

www.livoo.fr

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è in uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone incapaci.

2. Appoggiare l'apparecchio su un tavolo o su una superficie piana.
3. Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato.
4. L'uso improprio dell'apparecchio può provocare lesioni.
5. Scollegare il cavo USB dell'apparecchio durante il riempimento e la pulizia.
6. Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio a causa dell'emissione di vapore acqueo caldo.
7. L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
8. Per i dettagli relativi al riempimento e alla pulizia, fare riferimento al paragrafo seguente.
9. Se il cavo USB è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare qualsiasi pericolo.
10. AVVERTENZA: per la ricarica utilizzare esclusivamente il cavo USB removibile in dotazione.
11. Se si desidera utilizzare il prodotto con un adattatore (non in dotazione), utilizzare solo un adattatore con una tensione di 5V.
12. Non lasciare il diffusore USB incustodito mentre è acceso.
13. Non utilizzare il prodotto se il contenitore dell'acqua è caduto e si è rotto. Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'unità non è in uso.
14. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a condizione che siano adeguatamente sorvegliati o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
15. Attenzione: i microrganismi eventualmente presenti nell'acqua o nell'ambiente in cui l'apparecchio viene utilizzato o conservato possono svilupparsi nel serbatoio dell'acqua ed essere rilasciati nell'aria, con conseguenti rischi molto gravi per la salute se l'acqua non viene

rinnovata e il serbatoio non viene pulito correttamente ogni 3 giorni. Svuotare il serbatoio e riempirlo con acqua pulita ogni tre giorni. Rimuovere eventuali incrostazioni, depositi o pellicole formati sui lati del serbatoio o sulle superfici interne e asciugare tutte le superfici.

Specifiche tecniche

Capacità del serbatoio dell'acqua 100 ml

Funzione luce fissa o modificabile

Pulsanti controllo tattile

Utilizzo fino a 3 ore continue

Area coperta 20m²

Consumo di corrente: Ingresso: AC 100-240V 50/60Hz

Uscita : 5V --- 2W

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Coperchio di vetro
2	Ugello di spruzzo
3	Coperchio interno
4	Serbatoio dell'acqua
5	Pulsante luce
6	Pulsante di accensione

Uso del dispositivo

Rimuovere il coperchio di vetro e il coperchio interno.

Riempire il serbatoio con acqua, non oltre la linea di livello massimo (100 ml).

Aggiungere 2-3 gocce di oli essenziali nel serbatoio dell'acqua.

Riposizionare il coperchio interno e il coperchio di vetro. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla parte posteriore dell'apparecchio, l'altra estremità allo slot USB del computer o a un adattatore di alimentazione da 5 V adatto.

Premere il pulsante per accendere l'apparecchio e impostare come segue:

Premere il pulsante una volta per accendere e avviare la nebulizzazione in modo continuo.

Premere il pulsante una seconda volta per accendere e avviare la nebulizzazione a intermittenza (funziona per 25 secondi e riposa per 10 secondi).

Premere il pulsante una terza volta per spegnere e interrompere la nebulizzazione.

Premere il pulsante per accendere la luce LED, il cui colore cambia alternativamente.

Per selezionare il colore desiderato, premere rapidamente più volte.

Tenere premuto per spegnere la luce.

Quando il livello dell'acqua è troppo basso, l'apparecchio rileva automaticamente la mancanza d'acqua, interrompe la nebulizzazione e spegne la luce a LED.

Pulizia e manutenzione

Non immergere l'apparecchio in acqua.

Dopo ogni utilizzo, utilizzare solo un panno o una spugna umida per pulire l'apparecchio e lasciarlo asciugare completamente prima di utilizzarlo di nuovo.

Si consiglia di sostituire l'acqua ogni 8 ore e di pulire l'apparecchio ogni 3 giorni.

Scollegare l'apparecchio e svuotare il serbatoio.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

PT

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso. Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas descapacitadas.
2. Coloque o aparelho numa mesa ou superfície plana.
3. Desconecte o aparelho quando não estiver em uso.
4. Existe potencial de lesão por uso indevido.
5. Desconecte o cabo USB do aparelho durante o abastecimento e limpeza.
6. Cuidado deve ser adotado ao utilizar o aparelho devido à emissão de vapor de água quente.
7. O aparelho deve apenas ser fornecido na tensão extra baixa de segurança correspondente com a marcação no aparelho.
8. Consulte o parágrafo abaixo para obter detalhes sobre o abastecimento e limpeza.
9. Se o cabo USB estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos.
10. ADVERTÊNCIA: Utilize apenas o cabo USB destacável fornecido para carregamento.
11. Se desejar utilizar o seu produto com um adaptador (não fornecido), utilize apenas um adaptador com uma tensão de 5 V.
12. Não deixe o difusor USB sem monitoramento enquanto ele estiver ligado.
13. Não utilize se o contentor de água tiver sido derrubado e quebrado. Nunca deixar água no tanque quando a unidade não estiver a ser utilizada.
14. Este aparelho pode ser utilizado por crianças de no mínimo oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas adequadamente ou se tiverem sido instruídas sobre como utilizar o aparelho e estão cientes sobre os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e

manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

15. Atenção: Microorganismos que podem estar presentes na água ou no ambiente em que o aparelho é utilizado ou armazenado podem crescer no tanque de água e ser libertados para o ar, resultando em riscos muito sérios para a saúde se a água não for renovada e o tanque não for devidamente limpo de

3 em 3 dias. Esvazie o tanque e reabasteça-o com água limpa a cada três dias. Remova quaisquer escamas, depósitos ou filme acumulados nas laterais do tanque ou nas superfícies interiores e seque todas as superfícies.

Especificações técnicas

Capacidade do tanque de água 100ml

Função de luz intercambiável ou fixa

Botões de controlo tácteis

Utilize até três horas contínuas

Área coberta 20 m²

Consumo de energia: Entrada: AC 100-240V 50/60Hz

Salida : 5V $\overline{\text{---}}$ 2W

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Tampa do vidro
2	Bocal de spray
3	Tampa interna
4	Tanque de água
5	Botão de iluminação
6	Botão de energia

Utilização do dispositivo

Remova a tampa do vidro e a tampa interna.

Abasteça o tanque de água com água, não mais do que a linha do nível de água máx. (100 ml).

Adicione de duas a três gotas de óleos essenciais no tanque de água.

Substitua a tampa interna e a tampa do vidro. Conecte uma extremidade do fio de alimentação na traseira do aparelho, a outra extremidade no compartimento USB do computador ou adaptador de alimentação 5 V.

Premir o botão para ligar o dispositivo e definir como se segue:

Premir o botão uma vez para ligar e começar a névoa continuamente.

Premir o botão uma segunda vez para ligar e começar a névoa com saída intermitente (funciona por 25s e descansa por 10s).

Premir o botão uma terceira vez para desligar e parar a névoa.

Premir o botão para ligar a luz do LED, a cor muda alternativamente.

Para seleccionar a cor de sua escolha, premir rapidamente por várias vezes.

Premir e segurar para desligar a luz.

Quando a água estiver muito baixa, o aparelho deteta automaticamente a escassez de água, suspende atomização e a luz do led desliga, o dispositivo com função de memória de iluminação

Limpeza e manutenção

Não mergulhe o dispositivo na água.

Após cada uso, utilize apenas um pano ou esponja húmido para limpar o aparelho e esperar que ele seque completamente antes de utilizá-lo novamente.

Recomenda-se substituir a água a cada oito horas e limpar a unidade a cada três dias.

Desconecte o aparelho e drene o tanque.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is. Buiten bereik van kinderen of incompetenten personen houden.
2. Zet het apparaat op een tafel of plat oppervlak.
3. Koppel het apparaat los wanneer het niet in gebruik is.
4. Er is potentieel letsel door misbruik.
5. Koppel de USB-kabel van het apparaat los tijdens het vullen en schoonmaken.
6. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van het apparaat vanwege de emissie van hete waterdamp.
7. Het apparaat mag alleen worden geleverd bij een veiligheidssubspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
8. Raadpleeg de onderstaande paragraaf voor meer informatie over vullen en reinigen.
9. Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
10. WAARSCHUWING: Gebruik alleen de meegeleverde afneembare USB-kabel om op te laden.
11. Als u uw product wilt gebruiken met een adapter (niet meegeleverd), gebruik dan alleen een adapter met een spanning van 5V.
12. Laat de USB-diffuser niet onbeheerd achter terwijl deze is ingeschakeld.
13. Niet gebruiken als de watercontainer is gevallen en gebroken. Laat nooit water in de tank staan als het apparaat niet in gebruik is.
14. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, als zij naar behoren worden begeleid of als zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
15. Waarschuwing: Micro-organismen die aanwezig kunnen zijn in het water of in de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt of opgeslagen, kunnen in het waterreservoir groeien en in de lucht terechtkomen, met zeer ernstige gezondheidsrisico's als het water niet wordt verversd en het reservoir niet om de 3 dagen goed wordt schoongemaakt. Leeg de tank en vul deze om de drie dagen opnieuw met schoon water. Verwijder alle kalkaanslag, afzettingen of films die zich aan de zijanten van de tank of op de binnenoppervlakken hebben gevormd en veeg alle oppervlakken droog.

Technische specificaties

Inhoud van watertank 100 ml

Verwisselbare of vaste lichtfunctie

Voelbare bedieningsknoppen

Gebruik tot 3 uur continu

Overdekte oppervlakte 20m²

Stroomverbruik: Ingang: AC 100-240V 50/60Hz

Uitgang : 5V⁼⁼ 2W

Schema van het apparaat

Figuur 1

1	Glazen deksel
2	Sproeikop

3	Binnendeksel
4	Watertank
5	Lichtknop
6	Aan-/uitknop

Gebruik van het apparaat

Remove de glazen deksel en de binnendeksel.

Vul de watertank met water, niet hoger dan de maximale waterniveaulijn (100 ml).

Voeg 2-3 druppels etherische oliën toe aan het waterreservoir.

Vervang de binnendeksel en de glazen afdekking. Sluit het ene uiteinde van de voedingsdraad aan op de achterkant van het apparaat, het andere uiteinde op de USB-sleuf van de computer of de 5V-voedingsadapter.

Druk op de knop om het apparaat in te schakelen en stel het als volgt in:

Druk de eerste keer op de knop om stroom continu in te schakelen en te starten.

Druk de tweede keer op de knop om aan te zetten en mist te starten met intermitterende uitgang (werkt gedurende 25s en pauze gedurende 10s).

Druk de derde keer op de knop om de stoom uit te schakelen en stop de stoom.

Druk op de knop om het LED-lampje in te schakelen, de kleur verandert afwisselend.

Om de kleur van uw keuze te selecteren, drukt u snel meerdere keren.

Houd ingedrukt om het licht uit te schakelen.

Wanneer het water te laag is, detecteert het apparaat automatisch het watertekort, stopt de verneveling en led-licht uit, het apparaat met lichtgeheugenfunctie.

Schoonmaak en onderhoud

Dompel het apparaat niet onder in water.

Gebruik na elk gebruik alleen een vochtige doek of spons om het apparaat schoon te maken en volledig te laten drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

Het wordt aanbevolen om het water om de 8 uur te vervangen en het apparaat om de 3 dagen schoon te maken.

Koppel het apparaat los en laat de tank leeglopen.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE