

Fondue Elektrisch



Referenz: DOC106
Version: 1.6
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts der Marke LIVOO entschieden haben. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Die alleinige Befolgung der Sicherheitshinweise beseitigt nicht alle Gefahren restlos und es müssen stets geeignete Unfallverhütungsmaßnahmen angewendet werden.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.
3. Kochgeräte sollten mit den Griffen (falls vorhanden) in einer stabilen Stellung positioniert werden, um ein Verschütten der heißen Flüssigkeiten zu vermeiden.
4. Niemals das Gerät benutzen, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt worden ist bzw. ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion und Reparatur zu einem Kundendienstzentrum.

Bedienungsanleitung

5. Versuchen Sie niemals das Gerät eigenständig auseinander zu bauen.
6. Es besteht ein Verletzungsrisiko, falls das Gerät unsachgemäß verwendet wird.
7. Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken.
8. Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es sich in Betrieb befindet oder heiß ist.
9. Dieses Gerät darf nicht von Kindern von 0 bis 8 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahre verwendet werden, falls Sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
10. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
11. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder Wärmequellen (Kochplatten, geringer Abstand zu heißen Gas- oder Backöfen etc.).

Bedienungsanleitung

12. VORSICHT: Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann während des Betriebs sehr hoch sein.
13. VORSICHT: Die Oberfläche des Heizelements weist nach dem Gebrauch Restwärme auf.
14. Vor der Lagerung oder Reinigung das Gerät stets abkühlen lassen.
15. Niemals das Unterteil des Geräts in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen, aus welchem Grund auch immer. Wasser darf nicht in das Unterteil des Gerätes eindringen.
16. Niemals das Gerät mit feuchten Händen verwenden.
17. Vor dem Geräteanschluss, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung in Ihrem Haus der ausgewiesenen Spannung auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
18. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
20. Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder dem Gerät, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
21. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und lassen es keine heißen Flächen berühren.

Bedienungsanleitung

22. Die Steckdose muss immer zugänglich bleiben, wenn das Gerät eingesteckt ist.
23. Das Gerät nur an eine Steckdose mit einem eingebauten Erdungsanschluss anschließen. Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es einen eingebauten Erdungsanschluss aufweisen und muss auf die Leistung des Gerätes ausgelegt sein.
Achten Sie darauf, dass niemand im Inneren eingeschlossen ist.
24. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und lagern.
25. Bezüglich der Anweisung zur Reinigung von Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, beziehen Sie sich bitte auf den unten stehenden Absatz „Reinigung“ in der Bedienungsanleitung.
26. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist oder sich in Betrieb befindet.
27. Ziehen Sie stets den Gerätestecker bei Fehlfunktionen, nach dem Gebrauch und vor der Reinigung.
28. Bewahren Sie das Handbuch mit dem Gerät auf. Falls das Gerät von einer dritten Person verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung übergeben werden. Verwenden Sie das Gerät nur für den privaten Gebrauch und auf die Weise, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
29. Verwenden Sie kein anderes als das vom Hersteller empfohlene Zubehör, da dies ansonsten zur Beschädigung des Geräts führen könnte.

Bedienungsanleitung

30. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
31. Dieser Gerättyp ist nicht dafür entwickelt, kontinuierlich verwendet zu werden. Es ist kein professionelles Gerät, vorübergehende Arbeitsunterbrechungen sind erforderlich.
32. Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien und lassen Sie es niemals in einer Umgebung zurück, wo es Wettereinflüssen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
33. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:
 - in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gast- und Farmhäusern
 - in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
 - in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

BESONDERE MASSNAHMEN

Information:

Während des Gebrauchs wird das Temperaturlicht sich ein- und ausschalten. Dies zeigt an, dass der Thermostat ordnungsgemäß arbeitet und die Temperatur konstant hält.

Bedienungsanleitung

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn der Heizuntersatz nicht länger benutzt wird.

-Stellen Sie das Gerät nicht auf eine (heiße) Kochplatte. Stecken Sie das Gerät ein und stellen Sie das Thermostat auf die gewünschte Temperatur. Es wird einige Minuten dauern, bis das

Gerät sich aufgeheizt hat, so dass Sie in der Zwischenzeit die Zutaten vorbereiten können. Das Temperaturlicht wird ausgehen, sobald der Heizuntersatz die richtige Temperatur erreicht.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220 - 240V ~ 50-60Hz

Wattleistung: 500W

VOR DEM GEBRAUCH

Entfernen Sie alle Aufkleber. Waschen Sie alle Teile vor dem Gebrauch in Seifenwasser (außer dem Heizuntersatz) und spülen Sie sie gründlich.

Benutzen Sie keine spitzen Gegenstände in den Pfannen oder auf dem Backblech, da diese die Antihaftoberfläche beschädigen können.

GEBRAUCH IHRES GERÄTS

FONDUE

Die einstellbare Temperatur bedeutet, dass die Fondue-Pfanne für verschiedene Arten von Fondue benutzt werden kann: das klassische Fleisch-Fondue, ein Käse-Fondue oder ein chinesisches Fondue (mit in kochender Brühe gekochten Zutaten). Füllen Sie die Pfanne mit den gewünschten Zutaten - Öl, Käse, Brühe oder Schokolade - und stellen Sie sie auf den Heizuntersatz. Achten Sie darauf, dass die Pfanne nicht zu voll ist. Der Füllstand sollte zwischen dem Minimum- und dem Maximum-Niveau liegen. Stellen Sie das Thermostat ein, um die Temperatur zu regeln. Für das klassische Fondue muss das Thermostat auf Maximum-Niveau eingestellt werden. Für Käse-, chinesisches und Schokoladen-Fondues ist dagegen die "mittlere" Einstellung zu bevorzugen. Stellen Sie die Temperatur so ein, dass die Zutaten gerade so zu kochen beginnen. Besonders Käse und Schokolade müssen langsam erhitzt werden, da die Pfanne sonst

Bedienungsanleitung

überkochen wird. Rühren Sie hin und wieder um, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten. Stechen Sie nur in die Zutaten, nicht in die Pfanne.

ESSEN WARM HALTEN

Stellen Sie die Temperatur hierfür auf "niedrig".

REINIGUNG UND LAGERUNG

ZIEHEN SIE ZUERST DEN STECKER DES GERÄTS HERAUS

Der Topf kann in Seifenwasser oder in der Geschirrspülmaschine gewaschen werden. Benutzen Sie kein Scheuermittel oder einen Scheuerschwamm.

Reinigungshinweis: geben Sie eine Tasse Wasser und einen Spritzer Reinigungsflüssigkeit in die Pfanne oder auf das Backblech. Stellen Sie das Gerät auf die niedrigste Temperatur und warten Sie 10 Minuten. Dann ausschalten und gründlich spülen.

Der Heizuntersatz muss trocken gehalten werden. Er kann wenn nötig mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.