

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Electrischer wok



Referenz: DOC128A
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgebrachten Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.
2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.
3. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt wenn es in Betrieb ist.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Gerät soll nicht durch Kinder von 0 Jahr bis zu den 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät kann durch Kinder im Alter von von 8 Jahren und oben verwendet werden, wenn sie ununterbrochen beaufsichtigt werden. Dieses

Bedienungsanleitung

Gerät kann verwendet werden von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder betreffend den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und sie die involvierten Risiken verstehen.

6. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern machen.
7. Kochgeräte sollten sich in einer stabilen Position befinden und die Griffe (falls vorhanden) so positioniert sein, dass ein Austreten von heißen Flüssigkeiten vermieden wird.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Service oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden(*).
9. Achten Sie darauf, dass das Netzmaterial nicht in Kontakt mit scharfen Geräten oder Kanten kommt. Halten Sie es von heißen Objekten oder züngelnden Flammen fern. Ziehen Sie immer den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
10. Für zusätzliche Schutzausrüstungen können Sie Ihre elektrischen Installationen im Haus Zuhause mit einem Fehlerstromschutzschalter ausstatten, der mit einem Schwellenwert von 0,03 A gesichert ist. Ziehen Sie für nähere Informationen einen Elektriker zu Rat.
11. Versichern Sie sich, dass keine Gefahr eines unbeabsichtigten Herausziehens der Kabel (ebenso für Verlängerungskabel gültig). Das gleiche gilt für Stolperunfälle im Haushalt.

Bedienungsanleitung

12. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, versichern Sie sich, dass der Energieverbrauch des Geräts dem maximal zulässigen Wert seiner Kategorie entspricht. Sollte dies nicht der Fall, riskiert man die Überhitzung des Kabels und / oder des Steckers.
13. Verwenden Sie nur den passenden Verbindungsstecker.
14. Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht zu gewerblichen Zwecken.
15. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, trennen Sie es augenblicklich vom Stromnetz. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann prüfen, um Elektroschocks zu vermeiden.
16. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerätegehäuse zu öffnen.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder fettigen Händen, oder wenn das Gerät selbst Feuchtigkeit ausgesetzt sein sollte.
18. Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder fettigen Händen.
19. Niemals das Gerät in die Nähe von heißen Oberflächen bringen.
20. Oberflächen werden normalerweise während des Gebrauchs heiß.
21. Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien und immer in einem trockenen Umfeld. Bevor Sie das Gerät reinigen, Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
22. Nur Zubehör/Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.

Bedienungsanleitung

23. Bewegen Sie das Gerät bitte nie durch das Ziehen am Netzkabel. Das Kabel muss so gestellt sein, dass es sich nicht verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät herum und knicken Sie es nicht.
24. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder einen flachen Untergrund.
25. Ziehen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht Gebrauch ist.
26. Der Stecker muss entfernt werden, bevor das Gerät gereinigt wird und die Gerätebuchse muss getrocknet werden, bevor das Gerät wieder verwendet wird.
27. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
28. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
29. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist, bevor Sie die Accessoires einfügen, entnehmen oder säubern. Es ist absolut notwendig, die Zusatzteile aus dem Gerät vor dem Säubern zu entnehmen.
30. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät auf. Sollte das Gerät von Drittpersonen in Gebrauch genommen werden, muss die Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen werden.
31. Befördern Sie niemals das Gerät, solange es noch heiß ist.
32. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen

Bedienungsanleitung

- Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw.
33. In Bezug auf die Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln, beziehen Sie sich bitte auf den Absatz unten in diesem Handbuch.
34. Tauchen Sie die Basis des Geräts niemals in Wasser
35. Warnhinweise: Es besteht die Gefahr von Verletzungen bei unsachgemäßer Verwendung.
36. Die Oberfläche des Heizelements weist nach Gebrauch eine Restwärme auf
37. Warnhinweis, dass der Stecker nicht überlaufen darf.
38. Dieses Gerät ist nur für funktionelle Zwecke mit einer Erdverbindung versehen.

(*) Kompetenter qualifizierter Elektriker: After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

Bedienungsanleitung

SPEZIELLE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Achtung :



HEIßE OBERFLÄCHE

Die Oberflächen können heiß sein, als das Gerät funktioniert.

Verwenden sie das Gerät nicht in der Nähe von wasserquellen oder entzündbaren Flüssigkeiten.

Reinigen sie das Gerät keinesfalls, sollte es noch heiß sein

Verwenden sie keine spitzen Gegenstände in Verbindung mit dem gerät

SPEZIFIKATIONENEN

Spannung: 220-240V~,50-60Hz

Wattleistung:1500W

BESCHREIBUNG

1. Deckel
2. Griff
3. Wok-Body
4. Thermostat-Einheit
5. Antihaf-Innenbeschichtung
6. Leuchtanzeige
7. Thermostat-Taste
8. Oberes Rostgestell
9. Spachtel (aus Holz)

Bedienungsanleitung



Vor dem ersten Gebrauch:

1. Entnehmen Sie den Wok aus dem Verpackungsmaterial und prüfen Sie, ob der Wok in einwandfreiem Zustand geliefert wurde.
2. Reinigen Sie den Wok mit warmer Seifenlauge. Zu diesem Zweck muss das Stromkabel entnommen werden. Halten Sie das Gerät so, dass die Steckereinheit und der Thermostat nach oben gewendet sind und nicht mit Wasser in Verbindung kommen. Spülen und reinigen Sie die Wokpfanne inofolge sorgfältig.
3. Der Deckel sowie der Rost und die Spachtel sollten auch sorgfältig in der Seifenlauge gereinigt werden.
4. Lassen Sie das Gerät für ungefähr 10 Minuten laufen, ohne Nahrungsmittel in die Pfanne zu geben. Somit wird die Schutzschicht auf der Antihaft-Oberfläche entfernt. Es kann vorkommen, dass bei diesem Vorgang ein wenig Rauch aufsteigt. Dies ist durchaus normal, vergewissern Sie sich aber dennoch, dass der Raum gut belüftet ist!

GEBRAUCH

Anmerkung: Der Wok sollte mindestens 5-10cm von allen Wänden und Objekten entfernt aufgestellt werden, sowie im nötigen Abstand von anderen Objekten, die sich auf einem Tisch oder einer Arbeitsfläche befinden könnten. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Gerät, denn wenn es sehr heiß ist, besteht Brandgefahr.

1. Schließen Sie die Thermostateinheit an das Gerät an und das Gerät selbst an das Stromnetz.
2. Stellen Sie die maximale Temperatur ein und lassen Sie den Wok ein wenig aufheizen.

Bedienungsanleitung

3. Geben Sie ein wenig Kochöl in die Pfanne und passen Sie nun die Kochtemperatur Ihren Bedürfnissen an. Sobald sich das Indikatorlicht ausschaltet, ist die gewünschte Temperatur erreicht und der Wok ist betriebsbereit
4. Bedecken Sie die Wokpfanne bitte nicht, solange das Kochöl aufheizt.
5. Beim Kochen oder Braten sollten die Nahrungsmittel ständig mit der Bambusspachtel gewendet werden.
6. Sobald der Kochvorgang beendet ist, stellen Sie die Temperatur auf "0" und entnehmen Sie die Speise aus der Wokpfanne.
7. Trennen Sie nun das Gerät vom Stromnetz (gleich nach dem beendeten Kochvorgang). Sobald das Gerät ausgekühlt ist, sollte auch die Thermostat-Einheit entnommen werden. Lassen Sie nun das Gerät vollständig auskühlen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung: verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuerbürste oder andere kratzende Gegenstände sowie Scheuermittel. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls spitze Gegenstände, denn sie verletzen die Antihaft-Oberfläche.

Seien Sie sehr vorsichtig, besonders beim Kochen oder Braten mit Öl. Heißes Öl fängt Feuer!

1. Entnehmen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Setzen Sie die Gerätebasis niemals in Wasser.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass das Gerät vollständig ausgekühlt ist.
4. Reinigen Sie die Wokpfanne mit heißem Seifenwasser, und lassen Sie den Stecker sowie den Thermostat keinesfalls mit Wasser in Kontakt kommen.
Sollten die Essensreste schwierig zu entfernen sein, so lassen Sie leichtes Seifenwasser bei mittlerer Temperatur im Wok aufkochen. Warten Sie sodann etwa 10 Minuten, setzen Sie die Kochtemperatur auf „0“ und versuchen Sie nochmals, sanft die Essensreste aus der Pfanne zu entfernen.
5. Reinigen Sie den Deckel, den Rost und die Spachtel in heißer Seifenlauge, spülen und trocknen Sie sie ab.
6. Wischen Sie die Gerätebasis mit einem weichen feuchten Tuch ab.
7. Lassen Sie niemals extrem kaltes Wasser auf heiße Oberflächen fließen, es könnten Risse entstehen...
8. Der Geschirrspüler ist für die Reinigung völlig ausgeschlossen.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.

Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Keine vertraglichen Ansprüche für das Foto
- Um die Qualität seiner Produkt bemüht, behält sicher der Hersteller Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vor.