

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Wok eléctrico con tapa



Referencia : DOC128A
Versión : 1.4
Lengua : español

WWW.LIVOO.FR



Manual de Instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Compruebe que el voltaje de su red eléctrica coincide con el indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí solas todos los peligros, por lo que deberá tomar siempre medidas preventivas.
3. Supervise siempre el aparato durante el uso.
4. No permita que los niños jueguen con el aparato.
5. Esta aparato no será usada por niños de 0 año a 8 años. Esta aplicación puede ser usada por niños ancianos a partir de 8 años y encima si ellos continuamente son supervisados. Esta aplicación puede ser usada por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de

Manual de Instrucciones

utilizar este tipo de aparato, al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.

6. Guarde el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Las tareas de limpieza y mantenimiento realizables por el usuario no deben ser llevadas a cabo por niños.
7. Los aparatos de cocina deben colocarse sobre una superficie estable con las asas (si las tuviere) instaladas para evitar derramar líquidos calientes.
8. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares(*).
9. No permita que el cable entre en contacto con objetos afilados y manténgalo alejado de objetos calientes y llamas. Al desenchufar el aparato, tire del enchufe, no del cable.
10. Si desea lograr una protección adicional, instale un disyuntor de circuitos de corriente residual en el sistema eléctrico doméstico con un voltaje de 30 mA máx. Solicite más información a su electricista.
11. Asegúrese de que ni el cable de corriente ni la extensión puedan ser accidentalmente desenchufados ni que se encuentren en un lugar que pueda causar accidentes por caídas.
12. Cuando utilice una extensión, asegúrese de que sea adecuada para el consumo esencial del aparato. De lo contrario, la

Manual de Instrucciones

extensión y/o el enchufe podrían sobrecalentarse.

13. Utilice únicamente un conector apropiado
14. Utilice el aparato únicamente para usos domésticos y según lo indicado en estas instrucciones.
15. Si el aparato cae en el agua, desconéctelo inmediatamente y solicite a un experto su inspección antes de volver a utilizarlo. De lo contrario, correrá el riesgo de sufrir descargas eléctricas.
16. No intente nunca abrir el alojamiento.
17. No utilice el aparato con las manos mojadas, si el aceite contiene agua o si el propio aparato no está seco.
18. No toque el enchufe con las manos mojadas.
19. Nunca use el aparato sobre superficies calientes.
20. Las superficies estarán calientes durante el uso.
21. No use nunca el aparato en exteriores y colóquelo siempre en entornos secos. Antes de la limpieza, desenchufe siempre el aparato del suministro de alimentación.
22. Nunca use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. Constituirán un peligro para el usuario y podrían dañar el aparato.
23. Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no está atrapado. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
24. Utilice el aparato sobre una mesa o superficie estable y nivelada.
25. Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato.

Manual de Instrucciones

26. Extraiga el conector antes de limpiar el aparato. Seque la entrada antes de volver a usar el aparato.
27. El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
28. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
29. Asegúrese de desenchufar el aparato antes de introducir, extraer o limpiar cualquiera de sus accesorios. Es vital extraer los accesorios antes de limpiarlos.
30. Mantenga este manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por terceros, entregue igualmente este manual de instrucciones.
31. No transporte nunca el aparato si está caliente.
32. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares del tipo:
 - cocinas del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - alojamientos con desayuno.
33. Para más información sobre cómo limpiar las superficies en contacto con alimentos, consulte el párrafo siguiente del manual.
34. No sumerja nunca la base del aparato en agua.

Manual de Instrucciones

- 35. Advertencia: Existe un riesgo de lesiones en caso de mal uso.
- 36. La superficie del elemento de calentamiento presenta un calor residual después de su utilización
- 37. Advertencia para evitar cualquier desbordamiento del conector.
- 38. Este aparato está provisto de una conexión de tierra únicamente para fines funcionales.

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUCIONES PARTICULARES

Atención :



ATENCIÓN: SUPERFICIE MUY CALIENTE

Las superficies pueden ser muy calientes cuando el aparato funciona.

NO UTILIZAR este wok cerca del agua o líquidos inflamables o cerca de superficies calientes.

NO UTILIZAR Y NO TOCAR este wok cuando está caliente

NO UTILIZAR OBJETOS AFILADOS.

TECHNICAS CARACTERISTICAS

Voltaje: 220-240V~,50-60Hz

Potencia: 1500W

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Tapa
2. Puñado
3. Wok
4. Caja de termostato
5. Recipiente con revestimiento anti adhesivo.
6. Indicador luminoso
7. Botón del termostato
8. Grille
9. Espátula



Antes de la primera utilización:



Feel good moments

Manual de Instrucciones

1. Sacar el wok de su embalaje.
2. Limpie el interior del wok con agua jabonosa. Para hacer eso, se necesita desenchufar el cordón de alimentación del aparato, tenga el aparato en un ángulo de 45 ° con el fin de que la toma y el botón del termostato sean dirigidos hacia arriba. Asegúrese que la toma quede absolutamente seca durante la limpieza. Enjuagar luego el wok con agua clara y secarlo cuidadosamente.
3. Limpie la tapa, la grille, la espátula con agua jabonosa
4. Hacer calentar la barbacoa sin alimentos durante 10 minutos, es para retirar la película proyectiva de las partes anti adhesivas. Algunos humos pueden librarse, mantener la pieza bien ventilada.

UTILISACIÓN

Nota: Dejar un perímetro de 15 cm soltado todo objeto alrededor del wok.

Tener cuidado con la utilización de aceite de cocción porque si está demasiado caliente se puede inflamarse.

1. Enchufar la caja del termostato a la toma del wok (en el lado) y enchufar a la toma de alimentación.
2. Ajustar la temperatura al nivel máximo y esperar el wok caliente.
3. Coloque un poco de aceite en el wok y ajusta el botón del termostato en la posición que quieren. El indicador del termostato está iluminado de rojo cuando el wok calienta, se apaga cuando la escogida temperatura se alcanza. No pone la tapa en el wok cuando aceite esta calentado.
4. Cocer los alimentos removiéndolos sin cesar en el aparato con la espátula en bambú
5. Reponer el termostato sobre la posición " 0 " después de la cocción, y retirar los alimentos del wok.
6. Desenchufar el cordón de alimentación de la toma de corriente y la caja del termostato del wok cuando está completamente enfriado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

NO UTILIZAR cepillos duros, materias que raspan o cualquier otro agente de limpieza orgánico.

No utilizar objetos cortantes porque esto dañaría el revestimiento.

1. Antes de limpiar, asegúrese que la toma esté bien retirada del enchufe eléctrico y espere que el aparato se enfríe completamente antes de desplazarlo o limpiarlo
2. Nunca sumerja la base del aparato en agua.
3. Limpiar el interior del wok al agua caliente jabonosa velando a no mojar la toma
4. En caso de que alimentos se habrían pegado, una vez el wok enfriado, es posible rehacerlo calentarse a baja temperatura después de haber pagado allí un vidrio de agua jabonosa luego dejar actuar durante 10 minutos para despegarlos más fácilmente. Apagar (extinguir) y enjuagar



Manual de Instrucciones

cuidadosamente

5. Limpie la tapa, la grille, la espátula con agua jabonosa
6. Utilizar y un paño suave para limpiar la base.
7. Jamás pagar agua fría en el wok caliente porque esto lo dañaría.
8. No poner en lava vajilla

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.