

Wok électrique



Référence : DOC128A
Version : 1.4
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Instructions générales de sécurité

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou un usage incorrect peut causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de suivre les instructions de sécurité suivantes. N'utilisez cet appareil que dans le but pour lequel il a été conçu ; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que votre tension principale correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les consignes de sécurité par elles-mêmes n'éliminent pas complètement tout danger alors des mesures appropriées de prévention des accidents doivent toujours être observées.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation.
4. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

Notice d'utilisation

5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés de manière continue. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de connaissance s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus.
6. Gardez l'appareil et sa corde hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas être apportés par des enfants.
7. Les appareils de cuisson devront être positionnés sur une surface stable avec les poignées (s'il y a) positionnés de manière à éviter le débordement de liquides chauds.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
9. Ne pas passer le cordon sur des objets avec des bords tranchants et tenez-le à distance d'objets chauds et des flammes nues. Tirez toujours sur la fiche pour le débrancher de la source d'alimentation
10. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain (ou la pièce), d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné

Notice d'utilisation

n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.

11. Assurez-vous que le cordon ou le câble d'extension n'est pas à risque d'avoir été tiré par inadvertance, ni d'être surmonté en charge par personne au moment de l'utilisation.
12. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est adaptée au fonctionnement essentiel de l'appareil.
Contrairement à cela, le câble d'extension et / ou la prise risquent la surchauffe.
12. Seul un connecteur approprié doit être utilisé.
13. Utilisez uniquement l'appareil à des fins domestiques et de la manière indiquée dans les instructions.
14. Dans le cas où l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de le réutiliser, si vous ne faites pas cela, vous courez le risque d'électrocution.
15. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
16. Ne pas utiliser l'appareil si vos mains sont humides, si l'huile est humide, ou si l'appareil lui-même est humide.
17. Ne touchez pas la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
18. Ne jamais utiliser l'appareil à proximité des surfaces chaudes.
19. L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation.
20. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le placer dans un environnement sec. Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique.

Notice d'utilisation

21. Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
22. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le cordon. Assurez-vous que le cordon n'est pas retenu en aucune façon. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier.
23. Placer l'appareil sur une table ou une surface plane.
24. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
25. Le connecteur doit être retirée avant de nettoyer l'appareil et le socle de connecteur doit être séchée avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
26. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps puisqu'il est en contact direct avec les aliments.
27. Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant d'insérer, retirer ou de nettoyer un des accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires avant de les nettoyer.
28. les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système séparé de commande à distance..
29. Gardez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, il doit être fourni avec ce manuel.
30. Ne jamais transporter l'appareil encore chaud.
31. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

Notice d'utilisation

32. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes.
33. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.
34. L'appareil ne devra pas être immergé.
35. Mise en garde : il existe un risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
36. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation
37. Mise en garde invitant à éviter tout débordement sur le connecteur.
38. Cet appareil est pourvu d'une connexion de terre uniquement à des fins fonctionnelles.

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Notice d'utilisation

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Avertissements :



ATTENTION SURFACE TRES CHAUDE !

Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.

NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude

NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud

NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V~,50-60Hz

Puissance: 1500W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Couvercle | 6. Indicateur lumineux |
| 2. Poignée | 7. Bouton de thermostat |
| 3. Wok | 8. Grille |
| 4. Boitier de thermostat | 9. Spatule |
| 5. Récipient avec revêtement intérieur antiadhésif. | |

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation



Avant la première utilisation :

1. Sortez le wok de son emballage et contrôlez si tous les éléments sont en bon état.
2. Nettoyez les surfaces intérieures du wok avec de l'eau chaude savonneuse. Pour se faire, enlevez le câble d'alimentation, tenez l'appareil dans un angle de 45° afin que la prise et le bouton du thermostat soient dirigés vers le haut. Veillez à ce que la prise reste absolument sèche pendant le nettoyage. Rincez ensuite le wok avec de l'eau claire et séchez-le soigneusement.
3. Lavez le couvercle, la grille et la spatule avec de l'eau chaude savonneuse.
4. Faites chauffer l'appareil environ 10 minutes afin d'enlever la pellicule protectrice de la plaque antiadhésive. Des fumées peuvent se dégager, bien aérer la pièce.

UTILISATION

Note : Laissez un périmètre de 15 cm dégagé de tout objet autour du wok.
Faites très attention lors de l'utilisation d'huile de cuisson, si elle est trop chauffée, elle peut s'enflammer.

1. Branchez le boîtier du thermostat à la prise sur le côté du wok, et branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.
2. Réglez la température au niveau maximum et attendez que le wok chauffe.



Notice d'utilisation

3. Versez un peu d'huile alimentaire dans le wok et réglez le bouton du thermostat sur la position désirée.
4. L'indicateur lumineux sur le boîtier du thermostat est allumé en rouge lorsque l'appareil chauffe. La lumière s'éteint lorsque l'appareil a atteint la température choisie.
5. Ne pas mettre le couvercle lorsque l'appareil est en train de chauffer l'huile.
6. Faites cuire les aliments tout en remuant sans arrêt avec la spatule en bambou.
7. Remettez le thermostat sur la position "0" après la cuisson, et retirez les aliments du wok.
8. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant puis débranchez le boîtier du thermostat de l'appareil lorsqu'il est refroidi.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser d'objets tranchants car cela endommagerait le revêtement.

1. Avant nettoyage, débranchez l'appareil et le laisser refroidir complètement.
2. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
3. Nettoyez l'intérieur du wok à l'eau chaude savonneuse en veillant à ne pas mouiller la prise.
4. Dans le cas où des aliments auraient attachés, une fois le wok refroidi, il est possible de le refaire chauffer à basse température après y avoir versé un verre d'eau savonneuse puis laisser agir pendant 10 minutes pour les décoller plus facilement. Eteindre et rincer soigneusement.
5. Lavez le couvercle, la grille et la spatule avec de l'eau chaude savonneuse, rincez puis séchez les.
6. Si nécessaire essuyez la base chauffante avec un chiffon humide.
7. Ne versez jamais d'eau froide dans le wok chaud car cela l'endommagerait.
8. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis