

Wok elettrici



Riferimento: DOC128A
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMA UTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.
3. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito
4. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
5. Questo apparecchio non sarà usato da bambini da 0 anno a 8 anni. Questo apparecchio può essere usato da bambini invecchiati da 8 anni e sopra se loro sono supervisionati continuamente. Questo apparecchio può essere usato e por persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano

Manuale d'uso

istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli.

6. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini al di sotto degli 8 anni. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte a bambini.
7. Gli elettrodomestici per cucinare devono essere posti su una superficie stabile con i manici (se ce ne sono) posizionati in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi caldi.
8. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo(*).
9. Non passare il cavo di alimentazione su oggetti appuntiti e tienilo a debita distanza da oggetti caldi e fiamme. Per scollegare dalla presa tira sempre il cavo dalla spina.
10. Per un'ulteriore protezione, è possibile installare nel proprio sistema elettrico un interruttore differenziale con voltaggio massimo di 30 mA. Chiedi consiglio al tuo elettricista.
11. Assicurati che il cavo di alimentazione o la prolunga non rischino di essere tirati inavvertitamente né che qualcuno possa inciamparvi mentre l'apparecchio è in uso.
12. Quando utilizzi un cavo di prolunga, assicurati che sia adatto al consumo essenziale dell'apparecchio. In caso contrario, il cavo di prolunga e/o la spina rischiano di surriscaldarsi.
13. Utilizzare solamente l'apposito connettore.
14. Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
15. Nel caso fortuito in cui l'apparecchio cada in acqua, scollegalo immediatamente. Fallo controllare da un esperto prima di

Manuale d'uso

utilizzarlo di nuovo, altrimenti corri il rischio di morire folgorato.

16. Non cercare mai di aprire l'alloggiamento da solo.
17. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide o se l'olio è bagnato o se lo stesso apparecchio è umido.
18. Non toccare la spina con le mani umide o bagnate.
19. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
20. Le superfici possono diventare calde durante l'uso.
21. Non utilizzare mai l'apparecchio all'esterno e metterlo sempre in un luogo asciutto. Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
22. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
23. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
24. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
25. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
26. Il connettore deve essere rimosso prima che l'apparecchio venga pulito e la valvola dell'apparecchio deve essere asciugata prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio.
27. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
28. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.

Manuale d'uso

29. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
30. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale d'istruzioni, deve essere fornito con esso.
31. Non spostare mai l'apparecchio quando è ancora caldo
32. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast.
33. Per le istruzioni relative alla pulizia delle superfici a contatto con alimenti, fare riferimento al seguente paragrafo del manuale.
34. Non immergere la base in acqua

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

MISURE SPECIALI

Attenzione :



ATTENZIONE SUPERFICIE MOLTO CALDA

Le superfici possono essere molto calde quando l'apparecchio funziona

NON UTILIZZARE questo prodotto vino ad acqua o a liquidi infiammabili.

NON PULIRE O TOCCARE questo prodotto quando è ancora caldo

NON UTILIZZARE OGGETTI APPUNTITI

SPECIFICHE

Voltaggio : 220-240V~,50-60Hz

Watt :1500W

DESCRIZIONE

1. Coperchio
2. Manico
3. Wok
4. Termostato
5. Superficie interna antiaderente
6. Spia luminosa
7. Tasto del termostato
8. Griglia superiore
9. Spatola

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Prima del primo utilizzo:

1. Rimuovi tutti i materiali di imballaggio e controlla attentamente che la tua Wok Elettrica sia in buone condizioni.
2. Lava la wok con acqua tiepida e sapone: per farlo rimuovi il cavo di alimentazione e tieni l'apparecchio in modo che la spina e il termostato siano rivolti verso l'alto. Non far bagnare la spina. Risciacqua e asciuga bene.
3. Lava il coperchio, la griglia superiore e la spatola con acqua calda e sapone.
4. Lascia in funzione l'apparecchio per circa 10 minuti senza alcun cibo sopra per rimuovere lo strato protettivo sopra la superficie antiaderente. È normale l'emissione di un po' di fumo – assicurati che la stanza sia ben ventilata!

UTILIZZO

Nota: Tieni il bordo della wok a circa 5-10 cm di distanza da muri od oggetti sul bancone o tavolo. Fai molta attenzione quando utilizzo olio da cucina, in quanto quando è molto caldo potrebbe prendere fuoco.

1. Collega il termostato alla spina sul lato della wok e collegala alla presa di corrente.
2. Imposta la temperatura al massimo livello e attendi che la wok si riscaldi.
3. Aggiungi dell'olio da cucina e regola la temperatura sull'impostazione desiderata. Quando la spia luminosa si spegne, è stata raggiunta la temperatura desiderata e la wok pronta.

Manuale d'uso

4. Non coprire la wok con il coperchio quando stai riscaldano l'olio.
5. Cuoci il cibo muovendolo in continuazione con la spatola in bamboo.
6. Quando la cottura è completata, sposta la manopola della temperature su "0" e toglì il cibo dalla wok.
7. Scollega la spina dalla corrente subito dopo la fine della cottura. Quando l'apparecchio si è raffreddato, scollega il termostato. Lascia raffreddare completamente la wok prima di pulirla.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Attenzione: non utilizzare spazzole metalliche o prodotti o liquidi abrasivi per pulire l'apparecchio. Non utilizzare oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la piastra antiaderente.

Fai molta attenzione quando usi l'olio da cucina, in quanto quando è caldo può prendere fuoco.

1. Rimuovi sempre la spina dalla presa prima di pulire l'apparecchio.
2. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
3. Assicurati che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.
4. Pulisci la wok con acqua calda e sapone facendo attenzione a non bagnare la spina. Se ci sono residui di cibo difficili da rimuovere, dopo il raffreddamento, riscalda l'apparecchio alla temperatura più bassa dopo averlo riempito con un bicchiere di acqua e sapone, attendi 10 minuti e potrai rimuovere il cibo più facilmente. Sposta la manopola della temperatura su "0" e risciacqua la wok.
5. Lava il coperchio, la griglia superiore e la spatola con acqua calda e sapone, risciacqua e asciugali.
6. Pulisci la base della wok con un panno umido.
7. Non versare acqua fredda sulla piastra calda in quanto potrebbe danneggiarsi.
8. Non mettere in lavastoviglie.

Manuale d'uso



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.