

Elektrische wok



Referentie: DOC128A
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het apparaat beschadigen of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat voor het doel gebruikt waarvoor het is ontworpen; wij weigeren alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de schade door een verkeerd gebruik of een slechte hantering.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die vermeld op het apparaat.
2. De veiligheidsinstructies vormen op zich geen enkel garantie en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Nooit het apparaat achterlaten zonder toezicht wanneer het in gebruik is.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze voortdurend onder toezicht staan. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten

Gebruiksaanwijzing

of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

6. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is niet toegestaan door kinderen.
7. Kooktoestellen moeten in een stabiele situatie worden geplaatst met de handvatten (indien aanwezig) zodanig dat wordt voorkomen dat de hete vloeistoffen worden gemorst.
8. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties (*) om gevaar te voorkomen.
9. Het netsnoer niet over voorwerpen met scherpe randen trekken en houd het op een afstand van, hete voorwerpen en open vuur. Altijd aan de stekker trekken om deze los te koppelen van de voedingsbron.
10. Voor extra bescherming is het mogelijk om uw elektrische thuisinstallatie uit te rusten met een aardlekschakelaar met spanningsonderbreking bij maximaal 30 mA. Vraag uw elektricien om advies.
11. Zorg ervoor dat het snoer of de verlengkabel niet per ongeluk kan worden getrokken of dat er tijdens het gebruik door iemand overheen wordt gesprongen..
12. Als u een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het

Gebruiksaanwijzing

apparaat. In tegenstelling tot het voorgaande, riskeert de verlengkabel en/of oververhitting van de stekker.

13. Slechts de juiste connector moet worden gebruikt.
14. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk gebruik en op de manier die in de instructies wordt aangegeven.
15. Het apparaat onmiddellijk loskoppelen als het per ongeluk in water valt. Laat het door een expert controleren alvorens u het opnieuw gebruikt. Indien u dit niet doet, loopt u het risico van elektrocutie.
16. Nooit proberen zelf de behuizing te openen.
17. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn als de olie nat is of als het apparaat zelf vochtig is.
18. De stekker niet aanraken als uw handen vochtig of nat zijn.
19. Het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken gebruiken.
20. Oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.
21. Het apparaat nooit buitenshuis gebruiken en plaats het altijd in een droge omgeving. Vóór het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
22. Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en kunnen het apparaat beschadigen.
23. Het apparaat nooit verplaatsen door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele manier kan worden verstrikt raakt. Het snoer niet om het apparaat wikkelen en buig het niet.
24. Plaats het apparaat op een tafel of plat oppervlak.

Gebruiksaanwijzing

25. Het apparaat loskoppelen wanneer het niet in gebruik is.
26. De connector moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt schoongemaakt en de inlaat van het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.
27. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
28. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden als het in direct contact komt met voedsel.
29. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voordat u een van de accessoires erin steekt, verwijderd of reinigt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen voordat u ze schoonmaakt.
30. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze gebruiksaanwijzing worden meegeleverd.
31. Draag het apparaat nooit wanneer het nog heet is.
32. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelkeukens in winkels, kantoren en overige type werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en overige type woonomgevingen

Gebruiksaanwijzing

- bed en breakfast type omgevingen

33. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf van de handleiding.
34. De basis van het apparaat nooit in water onderdompelen.
35. Let op: Er bestaat verwondingsgevaar bij verkeerd gebruik.
36. Het oppervlak van de heater heeft restwarmte na gebruik
37. Let op om overlopen van de connector te voorkomen.
38. Deze unit heeft alleen een massa-aansluiting voor functionele doeleinden.

(*) Gekwalificeerd elektromonteur: een person gekwalificeerd door de verkoopafdeling van de producent of importeur of enig persoon die gekwalificeerd is, erkend en bekwaam om dit soort reparaties uit te voeren teneinde elk gevaar te vermijden. In ieder geval moet u het apparaat terugkeren naar de elektricien.

Deze bedieningshandleiding is ook beschikbaar op onze website www.livoo.fr

SPECIALE MAATREGELEN

Waarschuwing :



WAARSCHUWING: HEET OPPERVLAKE

Oppervlakken kunnen erg heet zijn wanneer het apparaat draait

Dit product NIET GEBRUIKEN in de buurt van waterbronnen of ontvlambare vloeistoffen.

Dit product NIET REINIGEN OF AANRAKEN als het nog heet is
GEEN SCHERPE VOORWERPEN GEBRUIKEN

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

SPECIFICATIES

Netspanning: 220-240V~,50-60Hz
Ampere:1500W

BESCHRIJVING

1. Deksel
2. Handgreep
3. Wok behuizing
4. Thermostaat eenheid
5. Anti-aanbaklaag oppervlak
6. Licht indicator
7. Thermostaatknop
8. Rooster
9. Spatel



Gebruiksaanwijzing

9

Alvorens gebruik:

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer zorgvuldig of uw elektrische wok in goede staat verkeert.
2. Was de wok in een warm sopje, om dit te doen, verwijdt u het netsnoer, Houd het apparaat vast en zorg ervoor dat de stekker en de thermostaatunit omhoog zijn gedraaid. Houd de stekker droog. Afspoelen en goed afdrogen.
3. Was het deksel, het rooster en de spatel met heet zeepwater.
4. Laat het apparaat ongeveer 10 minuten zonder voedsel werken om de beschermende coating op het niet-klevende grilloppervlak te verwijderen. Een kleine hoeveelheid rook is normaal - zorg dat de ruimte goed geventileerd is!

GEBRUIK

Opmerking: Houd de rand van de wok op 5-10 cm afstand van muren en voorwerpen op het aanrecht of de tafel.

Wees heel voorzichtig wanneer u bakolie gebruikt, als het te heet is, kan het geen vuur aan.

1. De thermostaateenheid aansluiten op de stekker aan de zijkant van de wok en sluit deze aan op de aardaansluiting.
2. De temperatuur op maximaal instellen en wacht de wokverwarming.
3. Voeg een beetje bakolie toe en stel de kooktemperatuur in op de gewenste instelling. When the Het controlelampje gaat uit, de temperatuur is bereikt en de wok is klaar.
4. Bedek de wok niet met het deksel tijdens het opwarmen van de frituurolie.
5. Kook het voedsel door zonder te stoppen bewegen met de bamboespatel.
6. Wanneer het koken is voltooid, zet u de temperatuurregelaar op "0" en haalt u het voedsel direct uit de wok.
7. Het netsnoer loskoppelen van het stopcontact onmiddellijk nadat u klaar bent met koken. When cool, remove the thermostat unit. Laat de wok volledig afkoelen voordat u hem reinigt.

REINIGEN EN OPSLAG

Let op!: gebruik geen staalborstel of schurende items of vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

Wees heel voorzichtig wanneer u bakolie gebruikt, als deze te heet is, kan deze vuur vatten.

1. Altijd de stekker uit het stopcontact trekken alvorens u het apparaat schoonmaakt.
2. Dompel de onderkant van het apparaat nooit in water.
3. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld.

Gebruiksaanwijzing

4. De wok schoonmaken met heet zeepwater en zorg ervoor dat de plug niet nat wordt.
Wanneer voedsel moeilijk te verwijderen is, na afkoeling, warm het op met een lagere temperatuur nadat u een glas zeepwater hebt gevuld, wacht 10 minuten en verwijder het voedsel gemakkelijker. Zet de temperatuurregelaar op "0" en de wok spoelen.
5. Reinig het deksel, het rooster en de spatel met heet zeepwater, afspoelen en drogen.
6. Veeg de onderkant van de wok schoon met een vochtige doek.
7. Giet nooit koud water op de hete plaat omdat het het zal beschadigen.
8. Vaatwasmachine verboden.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

· Geen contractuele foto

· Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving