

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Wok eléctrica



Referência: DOC128A
Versão: 1,4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão elétrica corresponde à indicada no aparelho
2. As instruções de segurança por si só não eliminam completamente qualquer perigo, no entanto, as medidas adequadas para a prevenção de acidentes devem ser sempre seguidas.
3. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso
4. As crianças não devem brincar com o aparelho
5. Esta unidade não pode ser usada por crianças de 0 a 8 anos.
Esta unidade pode ser usada por crianças de 8 e mais anos de idade se elas constantemente estão debaixo de vigilância.
Esta unidade pode ser usada por pessoas com reduzida experiência ou conhecimento se estes estiverem

Manual de instruções

supervisionados ou com instruções recebidas para uma utilização segura do aparelho e se estes compreenderem os riscos físicos, sensoriais ou mentais.

6. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças.
7. Os aparelhos de cozedura devem ser colocados em equilíbrio com as pernas (se houver) estando assim posicionado a evitar o derramamento de líquidos quentes;
8. Se o cabo de alimentação está danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar todo o perigo(*).
9. Não coloque o cabo em objetos com bordas afiadas e mantê-lo afastado de objetos quentes e chamas abertas. Puxe sempre a ficha para desligá-lo da fonte de energia
10. Para proteção adicional, é possível equipar o sistema elétrico da sua casa com um disjuntor de corrente residual com falha de tensão a 30mA no máximo. Consulte o seu eletricitista para este o aconselhar.
11. Certifique-se de que o cabo ou o cabo de extensão não está em risco de ser desligado inadvertidamente nem sobreposto por uma pessoa durante a utilização.

Manual de instruções

12. Ao usar um cabo de extensão, verifique se este é adequado para o bom funcionamento da unidade. Contrariamente a isto, o cabo de extensão e/ou a ficha pode superaquecer.
13. Apenas um conector apropriado deve ser usado.
14. Utilize este aparelho apenas para fins domésticos e de acordo com as instruções.
15. No caso da unidade cair acidentalmente na água, desligue-o imediatamente. Antes de utilizá-lo novamente a unidade deve ser verificada por um especialista, se você não fizer isto, corre o risco de eletrocussão
16. Nunca tente desmontar o equipamento.
17. Não use o aparelho se tiver as mãos molhadas, se o óleo estiver húmido ou se o próprio aparelho estiver molhado.
18. Não toque na ficha com as mãos molhadas ou húmidas.
19. Nunca utilize o aparelho próximo de superfícies quentes
20. As superfícies são propensas a ficarem quentes durante o uso
21. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambientes secos. Antes da limpeza, desligue-o sempre da fonte de alimentação;
22. Nunca use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.

Manual de instruções

23. Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Verifique se o cabo não está impedido de qualquer maneira. Não enrole o fio em volta do aparelho e não o dobre;
24. Coloque sobre uma mesa ou numa superfície plana
25. Desligue o aparelho quando este não estiver em uso;
26. O cabo de ligação deve ser removido antes de se iniciar a limpeza e a entrada da unidade deve estar completamente seca antes do dispositivo ser utilizado novamente.
27. O dispositivo não se destina a ser acionado por meio de um temporizador externo ou por um sistema de controlo remoto.
28. É estritamente necessário manter o aparelho limpo, pois este está em contacto direto com os alimentos.
29. Verifique se o aparelho está desligado antes de inserir, remover ou limpar os acessórios. É absolutamente necessário remover os acessórios antes de limpa.
30. Mantenha este manual com a unidade. Se o aparelho for para ser utilizado por um terceiro, deve ser fornecido com este manual.
31. Nunca carregue o aparelho ainda quente.
32. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha
 - Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho

Manual de instruções

- Casas de fazenda
 - Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
 - Nos tipos de ambiente de acomodação.
33. Em relação às instruções para a limpeza das superfícies em contacto com alimentos ou óleo, é obrigatório a consultar o parágrafo abaixo do manual.
34. Nunca mergulhe a base em água
35. Advertência: existe um risco de ferimentos em caso de má utilização.
36. A superfície do elemento de aquecimento apresenta um calor residual após utilização
37. Aviso para evitar transbordar no conector.
38. Este aparelho está equipado com uma ligação de terra unicamente para fins funcionais.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA



SUPERFÍCIE MUITO QUENTES

Podem estar muito quentes quando o dispositivo trabalhar.

Não use este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

Não limpe, nem toque no produto enquanto ele estiver quente. Não use objetos pontiagudos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~,50-60Hz

Potência: 1500W

DESCRIÇÃO

1. Tampa
2. Pega
3. Wok
4. Caixa Termostato
5. Recipiente com revestimento interior antiaderente
6. Indicador luminoso
7. Botão termostato
8. Grill
9. Espátula



Manual de instruções

Antes da primeira utilização:

1. Retire o wok da embalagem e verifique se todos os componentes estão em boas condições.
2. Limpe as superfícies internas da wok com água quente e sabão.
Para fazer isso, remova o cabo de alimentação, segure o dispositivo num ângulo de 45 ° para que a tomada e o botão do termostato estejam direcionadas para cima. Verifique se a tomada permanece absolutamente seca durante a limpeza.
Em seguida, lavar o wok com água limpa e secar completamente.
3. Lave a tampa, grade e espátula com água quente e sabão.
4. Aqueça o dispositivo de cerca de 10 minutos para remover a película de proteção. Vapores podem ser liberados, ventilar o ambiente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Nota: Deixe um perímetro de 15 cm de qualquer objeto em torno do wok.

1. Tenha muito cuidado ao usar óleo de cozinha, se é muito aquecida, pode incendiar-se. Conecte a carcaça do termostato à tomada do lado do wok, e conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica.
2. Defina a temperatura máxima e esperar que o wok aqueça.
3. Despeje um pouco de óleo de cozinha no wok e definir o botão do termostato para a posição desejada.
4. A luz indicadora na caixa do termostato brilha em vermelho quando aquece. A luz apaga-se quando o aparelho atinja a temperatura selecionada.
5. Não coloque a tampa quando o aparelho está a aquecer o óleo.
6. Mexer sempre os alimentos com a espátula de bambu.
7. Rodar o termostato para a posição "0" após o cozimento e retirar alimentos do wok.
8. Desligue o cabo de alimentação da tomada e desligue o wok do termostato da unidade quando resfriado

Manual de instruções

CUIDADOS GERAIS E LIMPEZA

Cuidado: Não use uma escova de aço, líquidos ou objetos abrasivos

1. Antes de limpar, desligue o aparelho e deixe esfriar completamente.
2. Não mergulhe o aparelho em água.
3. Limpe o interior da wok com água quente e sabão, tendo o cuidado para não molhar a
4. ficha.
5. No caso de os alimentos ficarem colados, uma vez arrefecido wok, pode refazer o calor a baixa temperatura, depois de ter derramado um copo de água e sabão e deixe por 10 minutos para tirar mais facilmente. Desligue e enxaguar.
6. Lave a tampa, grade e espátula com água quente e sabão, enxaguar e secar. Limpe a base de aquecimento com um pano húmido, se necessário.
7. Nunca deite água fria no wok quente, pois isso irá danificar.
8. Não coloque na máquina de lavar louça

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos