

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOC128N

Wok électrique

Electrical wok/ Wok eléctrico con tapa/ Elektrischer wok mit Zubehör/ Wok elettrico
con accessori / Wok eléctrica/ Elektrische wok



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr



Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixeur, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que votre tension principale correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les consignes de sécurité par elles-mêmes n'éliminent pas complètement tout danger alors des mesures appropriées de prévention des accidents doivent toujours être observées.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation.
4. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés de manière continue. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de connaissance s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus.
6. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et

l'entretien de l'appareil ne doit pas être apportés par des enfants.

7. Les appareils de cuisson devront être positionnés sur une surface stable avec les poignées (s'il y a) positionnés de manière à éviter le débordement de liquides chauds.

8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).

9. Ne faites pas passer le cordon sur des objets avec des bords tranchants et tenez-le à distance des sources de chaleur. Tirez toujours sur la prise pour le débrancher de la source d'alimentation

10. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain (ou la pièce), d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.

11. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge ne risquent pas d'être tirée ou piétinée au moment de l'utilisation.

12. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est adaptée au fonctionnement essentiel de l'appareil.
13. Seul un connecteur approprié doit être utilisé.
14. Utilisez uniquement l'appareil à des fins domestiques et de la manière indiquée dans les instructions.
15. Dans le cas où l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de le réutiliser, si vous ne faites pas cela, vous courez le risque d'électrocution.
16. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
17. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides, si l'huile est humide, ou si l'appareil lui-même est humide.
18. Ne touchez pas la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
19. Ne jamais utiliser l'appareil à proximité des surfaces chaudes.
20. L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation.
21. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et placez-le dans un environnement sec. Avant de le

nettoyer, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique.

22. Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
23. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le cordon. Assurez-vous que le cordon n'est pas retenu en aucune façon. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier.
24. Placer l'appareil sur une table ou une surface plane.
25. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
26. Le connecteur doit être retiré avant de nettoyer l'appareil et la prise du connecteur doit être séchée avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
27. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps puisqu'il est en contact direct avec les aliments.
28. Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant d'insérer, retirer ou de nettoyer un des accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires avant de les nettoyer.

29. Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système séparé de commande à distance..
30. Gardez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, il doit être fourni avec ce manuel.
31. Ne jamais transporter l'appareil lorsqu'il est chaud.
32. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
33. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes.
34. L'appareil ne devra pas être immergé.

35. Mise en garde : il existe un risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
36. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
37. Mise en garde : Evitez tout débordement sur le connecteur.
38. Cet appareil est pourvu d'une connexion de terre uniquement à des fins fonctionnelles.

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Avertissements :



ATTENTION SURFACE TRES CHAUDE !

Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.

NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude

NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud

NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS

Caractéristiques techniques

Voltage: 220-240V~,50-60Hz

Puissance: 1500W

Schéma de l'appareil

1	Couvercle	6	Indicateur lumineux
2	Poignée	7	Bouton de thermostat

3	Wok	8	Grille
4	Boitier de thermostat	9	Spatule
5	Récipient avec revêtement intérieur antiadhésif.		

Avant la première utilisation :

Sortez le wok de son emballage et contrôlez si tous les éléments sont en bon état.

Nettoyez les surfaces intérieures du wok avec de l'eau chaude savonneuse. Pour se faire, enlevez le câble d'alimentation, tenez l'appareil dans un angle de 45° afin que la prise et le bouton du thermostat soient dirigés vers le haut. Veillez à ce que la prise reste absolument sèche pendant le nettoyage. Rincez ensuite le wok avec de l'eau claire et séchez-le soigneusement.

Lavez le couvercle, la grille et la spatule avec de l'eau chaude savonneuse.

Faites chauffer l'appareil environ 10 minutes afin d'enlever la pellicule protectrice de la plaque antiadhésive. Des fumées peuvent se dégager, bien aérer la pièce.

Utilisation de l'appareil

Note : Laissez un espace dégagé d'au moins 15 cm tout autour du wok.

Faites très attention lors de l'utilisation d'huile de cuisson, si elle est trop chaude, elle peut s'enflammer.

Branchez le boitier du thermostat à la prise sur le côté du wok, et branchez le câble d'alimentation à la prise de courant. Réglez la température au niveau maximum et attendez que le wok chauffe.

Versez un peu d'huile alimentaire dans le wok et réglez le thermostat sur la position désirée.

L'indicateur lumineux sur le thermostat est allumé en rouge lorsque l'appareil chauffe. La lumière s'éteint lorsque l'appareil a atteint la température choisie.

Ne pas mettre de couvercle lorsque l'appareil est en train de chauffer l'huile.

Faites cuire les aliments tout en remuant sans arrêt avec la spatule en bambou.

Remettez le thermostat sur la position "0" après la cuisson, et retirez les aliments du wok.

Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant puis débranchez le thermostat lorsqu'il est refroidi.

Nettoyage et entretien

Attention ! N'utilisez pas de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas d'objets tranchants car cela endommagerait le revêtement.

Avant nettoyage, débranchez l'appareil et le laissez refroidir complètement.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Nettoyez l'intérieur du wok à l'eau chaude savonneuse en veillant à ne pas mouiller la prise. Dans le cas où des aliments auraient attachés, une fois le wok refroidi, il est possible de le refaire chauffer à basse température. Versez un verre d'eau savonneuse puis laissez agir pendant 10 minutes nettoyez plus facilement la surface de cuisson. Eteignez et rincez soigneusement.

Lavez le couvercle, la grille et la spatule avec de l'eau chaude savonneuse, rincez puis séchez les.

Si nécessaire essuyez la base chauffante avec un chiffon humide. Ne versez jamais d'eau froide dans le wok chaud car cela l'endommagerait. Ne pas mettre au lave-vaisselle.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipelement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les

consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Check that your main voltage corresponds to that stated on the appliance.
2. The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely and proper accident prevention measures must always be used.
3. Never leave the appliance unsupervised when in use.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children

from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

6. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
7. Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
8. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons(*) in order to avoid a hazard.
9. Do not pass the cord over objects with sharp edges and keep it at a distance from, hot objects and bare flames. Always pull on the plug to disconnect it from the feed source.
10. For extra protection it is possible to equip your

home electrical system with a residual current circuit breaker with voltage break at 30 mA maximum. Ask your electrician for advice.

11. Make sure that the cord or the extension cable is not at risk of being pulled inadvertently nor of being topped over by anyone at the time of use.
12. When you use an extension cable, make sure that it is adapted to the appliance essential consumption. Contrary to this, the extension cable and/ or the plug risks overheating.
13. Only the appropriate connector must be used.
14. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in the instructions.
15. In case the appliance accidentally falls into water disconnect it immediately. Have it checked by an expert before re-using, if you do not do this you run the risk of electrocution.
16. Never try to open the casing yourself.
17. Do not use the appliance if your hands are damp if the oil is wet, or if the appliance itself is damp.
18. Do not touch the plug if your hands are damp or wet.
19. Never use the appliance near hot surfaces.
20. Surfaces are liable to get hot during use.

21. Never use the appliance outside and always place it in a dry environment. Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply.
22. Never use accessories that are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
23. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
24. Stand the appliance on a table or flat surface.
25. Unplug the appliance when not in use.
26. The connector must be removed before the appliance is cleaned and the appliance inlet must be dried before the appliance is used again.
27. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
28. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into direct contact with food.

29. Make sure the appliance is unplugged before inserting, removing or cleaning one of the accessories. It is absolutely necessary to remove the accessories before cleaning them.
30. Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction manual must be supplied with it.
31. Never carry the appliance while still hot.
32. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments
 - bed and breakfast type environments.
33. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food or oil, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
34. Never immerse the appliance base in water
35. Warning: there is potential injury from misuse
36. The heating element surface is subject to residual heat after use.
37. Warning : avoid spillage on the connector
38. This appliance incorporates an earth connection

for functional purposes only

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

Warning :



WARNING: HOT SURFACE

Surfaces can be very hot when appliance is operating.

DO NOT OPERATE this product near water sources or flammable liquids.

DO NOT CLEAN OR TOUCH this product when it is still hot

DO NOT USE SHARP OBJECTS

Technical Specifications

Voltage: 220-240V~,50-60Hz

Wattage:1500W

Drawing of the device

1	Lid	6	Light indicator
2	Handle	7	Thermostat button
3	Wok body	8	Over rack
4	Thermostat unit	9	Spatula
5	Non-stick interior surface		

Before first use:

Remove all packing material and please check carefully to ensure that your Electric Wok is in good condition.

Wash the wok in warm, soapy water, to do this, remove the power cord, hold on the appliance making sure that the plug and thermostat unit are turned upward. Keep the plug dry. Rinse and dry thoroughly. Wash the lid, the over rack and the spatula with hot soapy water.

Let the appliance work for about 10 minutes without any food to remove the protective coating on non-stick grilling surface. A small amount of smoke is normal – ensure that the room is well ventilated!

Use of the device

Note: Keep the edge of the wok 5–10cm away from any walls and objects on the countertop or table. Be very careful when you use cooking oil, if it is too hot it can take fire.

Connect the thermostat unit to the plug on side of wok and connect to the earth socket.

Adjust the temperature on maximum and wait the wok heat. Add a little cooking oil and adjust the cooking temperature to the desired setting. When the indicator light goes off, the temperature has been reached and the wok is ready. Do not cover the wok with the lid when heating up the cooking oil.

Cook the food by moving nonstop with the bamboo spatula.

When cooking is complete, move the temperature dial to “0” position and take food out of the wok right away.

Unplug the power cord from the wall immediately after you have finished cooking. When cool, remove the thermostat unit. Allow the wok to cool completely before cleaning.

Cleaning and maintenance

Caution: do not use wire brush or any abrasive items or liquids to clean appliance.

Be very careful when you use cooking oil, if it is too hot it can take fire.

Always remove the plug from the socket before cleaning.

Never immerse the appliance base in water.

Ensure that the appliance has completely cooled down.

Clean the wok with hot soapy water taking care not wet the plug. If some food is hard to remove, after cooling, warm up with lower temperature after filling one glass of soapy water, wait 10 minutes and remove the food easier. Move the temperature dial to “0” position and rinse the wok.

Clean the lid, the over rack and the spatula with hot soapy water, rinse and dry them.

Wipe the base of the wok with damp cloth. Never pour cold water on hot plate because it will damage it.

Dish washer is forbidden.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

www.livoo.fr

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Compruebe que el voltaje de su red eléctrica coincide con el indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí solas todos los peligros, por lo que deberá tomar siempre medidas preventivas.
3. Supervise siempre el aparato durante el uso.
4. No permita que los niños jueguen con el aparato.
5. Este aparato no será usada por niños de 0 años a 8 años. Esta aplicación puede ser usada por niños mayores a partir de 8 años y encima si ellos continuamente son supervisados. Esta aplicación puede ser usada por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la

costumbre de utilizar este tipo de aparato, al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.

6. Guarde el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Las tareas de limpieza y mantenimiento realizables por el usuario no deben ser llevadas a cabo por niños.
7. Los aparatos de cocina deben colocarse sobre una superficie estable con las asas (si las tuviere) instaladas para evitar derramar líquidos calientes.
8. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares(*).
9. No permita que el cable entre en contacto con objetos afilados y manténgalo alejado de objetos calientes y llamas. Al desenchufar el aparato, tire del enchufe, no del cable.
10. Si desea lograr una protección adicional, instale un disyuntor de circuitos de corriente residual en el sistema eléctrico doméstico con un voltaje de 30 mA máx. Solicite más información a su

electricista.

11. Asegúrese de que ni el cable de corriente ni la extensión puedan ser accidentalmente desenchufados ni que se encuentren en un lugar que pueda causar accidentes por caídas.
12. Cuando utilice una extensión, asegúrese de que sea adecuada para el consumo esencial del aparato. De lo contrario, la extensión y/o el enchufe podrían sobrecalentarse.
13. Utilice únicamente un conector apropiado
14. Utilice el aparato únicamente para usos domésticos y según lo indicado en estas instrucciones.
15. Si el aparato cae en el agua, desconéctelo inmediatamente y solicite a un experto su inspección antes de volver a utilizarlo. De lo contrario, correrá el riesgo de sufrir descargas eléctricas.
16. No intente nunca abrir el alojamiento.
17. No utilice el aparato con las manos mojadas, si el aceite contiene agua o si el propio aparato no está seco.
18. No toque el enchufe con las manos mojadas.
19. Nunca use el aparato sobre superficies calientes.

20. Las superficies estarán calientes durante el uso.
21. No use nunca el aparato en exteriores y colóquelo siempre en entornos secos. Antes de la limpieza, desenchufe siempre el aparato del suministro de alimentación.
22. Nunca use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. Constituirán un peligro para el usuario y podrían dañar el aparato.
23. Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no está atrapado. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
24. Utilice el aparato sobre una mesa o superficie estable y nivelada.
25. Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato.
26. Extraiga el conector antes de limpiar el aparato. Seque la entrada antes de volver a usar el aparato.
27. El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
28. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.

29. Asegúrese de desenchufar el aparato antes de introducir, extraer o limpiar cualquiera de sus accesorios. Es vital extraer los accesorios antes de limpiarlos.
30. Mantenga este manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por terceros, entregue igualmente este manual de instrucciones.
31. No transporte nunca el aparato si está caliente.
32. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares del tipo:
 - cocinas del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - alojamientos con desayuno.
33. Para más información sobre cómo limpiar las superficies en contacto con alimentos, consulte el párrafo siguiente del manual.
34. No sumerja nunca la base del aparato en agua.
35. Advertencia: Existe un riesgo de lesiones en caso de mal uso.
36. La superficie del elemento de calentamiento presenta un calor residual después de su utilización

37. Advertencia para evitar cualquier desbordamiento del conector.

38. Este aparato está provisto de una conexión de tierra únicamente para fines funcionales.

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Atención :



ATENCIÓN: SUPERFICIE MUY CALIENTE

Las superficies pueden ser muy calientes cuando el aparato funciona.

NO UTILIZAR este wok cerca del agua o líquidos inflamables o cerca de superficies calientes.

NO UTILIZAR Y NO TOCAR este wok cuando está caliente

NO UTILIZAR OBJETOS AFILADOS.

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220-240V~50-60Hz

Potencia: 1500W

Diagrama del dispositivo

1	Tapa	6	Indicador luminoso
2	Puñado	7	Botón del termostato
3	Wok	8	Grille
4	Caja de termostato	9	Espátula
5	Recipiente con revestimiento		

Antes de la primera utilización:

Sacar el wok de su embalaje. Limpie el interior del wok con agua jabonosa. Para hacer eso, se necesita desenchufar el cordón de alimentación del aparato, tenga el aparato en un ángulo de 45 ° con el fin de

que la toma y el botón del termostato sean dirigidos hacia arriba. Asegúrese que la toma quede absolutamente seca durante la limpieza. Enjuagar luego el wok con agua clara y secarlo cuidadosamente. Limpie la tapa, la grille, la espátula con agua jabonosa. Hacer calentar la barbacoa sin alimentos durante 10 minutos, es para retirar la película proyectiva de las partes anti adhesivas. Algunos humos pueden librarse, mantener la pieza bien ventilada.

Uso del dispositivo

Nota: Dejar un perímetro de 15 cm soltado todo objeto alrededor del wok.

Tener cuidado con la utilización de aceite de cocción porque si está demasiado caliente se puede inflarse.

Enchufar la caja del termostato a la toma del wok (en el lado) y enchufar a la toma de alimentación. Ajustar la temperatura al nivel máximo y esperar el wok caliente.

Coloque un poco de aceite en el wok y ajusta el botón del termostato en la posición que quieren. El indicador del termostato está iluminado de rojo cuando el wok calienta, se apaga cuando la escogida temperatura se alcanza. No pone la tapa en el wok cuando aceite esta calentado.

Cocer los alimentos removiéndolos sin cesar en el aparato con la espátula en bambú

Reponer el termostato sobre la posición " 0 " después de la cocción, y retirar los alimentos del wok.

Desenchufar el cordón de alimentación de la toma de corriente y la caja del termostato del wok cuando está completamente enfriado.

Limpieza y mantenimiento

NO UTILIZAR cepillos duros, materias que raspan o cualquier otro agente de limpieza orgánico.

No utilizar objetos cortantes porque esto dañaría el revestimiento.

Antes de limpiar, asegúrese que la toma esté bien retirada del enchufe eléctrico y espere que el aparato se enfríe completamente antes de desplazarlo o limpiarlo.

Nunca sumerja la base del aparato en agua.

Limpiar el interior del wok al agua caliente jabonosa velando a no mojar la toma. En caso de que alimentos se habrían pegado, una vez el wok enfriado, es posible rehacerlo calentarse a baja temperatura después de haber pagado allí un vidrio de agua jabonosa luego dejar actuar durante 10 minutos para despegarlos más fácilmente. Apagar (extinguir) y enjuagar cuidadosamente

Limpie la tapa, la grille, la espátula con agua jabonosa.

Utilizar y un paño suave para limpiar la base. Jamás pagar agua fría en el wok caliente porque esto lo dañaría. No poner en lava vajilla



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgebrachten Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.
2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.
3. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt wenn es in Betrieb ist.

4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Gerät soll nicht durch Kinder von 0 Jahr bis zu den 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät kann durch Kinder im Alter von von 8 Jahren und oben verwendet werden, wenn sie ununterbrochen beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann verwendet werden von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder betreffend den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und sie die involvierten Risiken verstehen.
6. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern machen.
7. Kochgeräte sollten sich in einer stabilen Position befinden und die Griffe (falls vorhanden) so positioniert sein, dass ein Austreten von heißen Flüssigkeiten vermieden wird.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Service oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden(*).

9. Achten Sie darauf, dass das Netzmaterial nicht in Kontakt mit scharfen Geräten oder Kanten kommt. Halten Sie es von heißen Objekten oder züngelnden Flammen fern. Ziehen Sie immer den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
10. Für zusätzliche Schutzmaßnahmen können Sie Ihre elektrischen Installationen im Haus Zuhause mit einem Fehlerstromschutzschalter ausstatten, der mit einem Schwellenwert von 0,03 A gesichert ist. Ziehen Sie für nähere Informationen einen Elektriker zu Rat.
11. Versichern Sie sich, dass keine Gefahr eines unbeabsichtigten Herausziehens der Kabel (ebenso für Verlängerungskabel gültig). Das gleiche gilt für Stolperunfälle im Haushalt.
12. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, versichern Sie sich, dass der Energieverbrauch des Geräts dem maximal zulässigen Wert seiner Kategorie entspricht. Sollte dies nicht der Fall, riskiert man die Überhitzung des Kabels und / oder des Steckers.
13. Verwenden Sie nur den passenden Verbindungsstecker.

14. Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht zu gewerblichen Zwecken.
15. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, trennen Sie es augenblicklich vom Stromnetz. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann prüfen, um Elektroschocks zu vermeiden.
16. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerätegehäuse zu öffnen.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder fettigen Händen, oder wenn das Gerät selbst Feuchtigkeit ausgesetzt sein sollte.
18. Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder fettigen Händen.
19. Niemals das Gerät in die Nähe von heißen Oberflächen bringen.
20. Oberflächen werden normalerweise während des Gebrauchs heiß.
21. Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien und immer in einem trockenen Umfeld. Bevor Sie das Gerät reinigen, Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
22. Nur Zubehör/Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.

23. Bewegen Sie das Gerät bitte nie durch das Ziehen am Netzkabel. Das Kabel muss so gestellt sein, dass es sich nicht verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät herum und knicken Sie es nicht.
24. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder einen flachen Untergrund.
25. Ziehen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht Gebrauch ist.
26. Der Stecker muss entfernt werden, bevor das Gerät gereinigt wird und die Gerätebuchse muss getrocknet werden, bevor das Gerät wieder verwendet wird.
27. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
28. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
29. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist, bevor Sie die Accessoires einfügen, entnehmen oder säubern. Es ist absolut notwendig, die Zusatzteile aus dem Gerät vor dem Säubern zu entnehmen.
30. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät auf. Sollte das Gerät von Drittpersonen in

Gebrauch genommen werden, muss die Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen werden.

31. Befördern Sie niemals das Gerät, solange es noch heiß ist.
32. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw.
33. In Bezug auf die Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln, beziehen Sie sich bitte auf den Absatz unten in diesem Handbuch.
34. Tauchen Sie die Basis des Geräts niemals in Wasser
35. Warnhinweise: Es besteht die Gefahr von Verletzungen bei unsachgemäßer Verwendung.
36. Die Oberfläche des Heizelements weist nach Gebrauch eine Restwärme auf.
37. Warnhinweis, dass der Stecker nicht überlaufen

darf.

38. Dieses Gerät ist nur für funktionelle Zwecke mit einer Erdverbindung versehen.

(*)Kompetenter qualifizierter Elektriker: After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

Achtung :



HEIßE OBERFLÄCHE

Die Oberflächen können heiß sein, als das Gerät funktioniert.

Verwenden sie das Gerät nicht in der Nähe von wasserquellen oder entzündbaren Flüssigkeiten.

Reinigen sie das Gerät keinesfalls, sollte es noch heiß sein

Verwenden sie keine spitzen Gegenstände in Verbindung mit dem gerät

Technische Spezifikationen

Spannung: 220-240V~,50-60Hz

Wattleistung:1500W

Zeichnung des Gerätes

1	Deckel	6	Leuchtanzeige
2	Griff	7	Thermostat-Taste
3	Wok-Body	8	Oberes Rostgestell
4	Thermostat-Einheit	9	Spachtel (aus Holz)
5	Antihaft-Innenbeschichtung		

Vor dem ersten Gebrauch:

Entnehmen Sie den Wok aus dem Verpackungsmaterial und prüfen Sie, ob der Wok in einwandfreiem Zustand geliefert wurde.

Reinigen Sie den Wok mit warmer Seifenlauge. Zu diesem Zweck muss das Stromkabel entnommen werden. Halten Sie das Gerät so, dass die Steckereinheit und der Thermostat nach oben gewendet sind und nicht mit Wasser in Verbindung kommen. Spülen und reinigen Sie die Wokpfanne infolge sorgfältig. Der Deckel sowie der Rost und die Spachtel sollten auch sorgfältig in der Seifenlauge gereinigt werden. Lassen Sie das Gerät für ungefähr 10 Minuten laufen, ohne Nahrungsmittel in die Pfanne zu geben. Somit wird die Schutzschicht auf der Antihaf-Oberfläche entfernt. Es kann vorkommen, dass bei diesem Vorgang ein wenig Rauch aufsteigt. Dies ist durchaus normal, vergewissern Sie sich aber dennoch, dass der Raum gut belüftet ist!

Verwendung des Gerätes

Anmerkung: Der Wok sollte mindestens 5-10cm von allen Wänden und Objekten entfernt aufgestellt werden, sowie im nötigen Abstand von anderen Objekten, die sich auf einem Tisch oder einer Arbeitsfläche befinden könnten. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Gerät, denn wenn es sehr heiß ist, besteht Brandgefahr.

Schließen Sie die Thermostateinheit an das Gerät an und das Gerät selbst an das Stromnetz.

Stellen Sie die maximale Temperatur ein und lassen Sie den Wok ein wenig aufheizen.

Geben Sie ein wenig Kochöl in die Pfanne und passen Sie nun die Kochtemperatur Ihren Bedürfnissen an. Sobald sich das Indikatorlicht ausschaltet, ist die gewünschte Temperatur erreicht und der Wok ist betriebsbereit. Bedecken Sie die Wokpfanne bitte nicht, solange das Kochöl aufheizt.

Beim Kochen oder Braten sollten die Nahrungsmittel ständig mit der Bambusspachtel gewendet werden. Sobald der Kochvorgang beendet ist, stellen Sie die Temperatur auf "0" und entnehmen Sie die Speise aus der Wokpfanne. Trennen Sie nun das Gerät vom Stromnetz (gleich nach dem beendeten Kochvorgang). Sobald das Gerät ausgekühlt ist, sollte auch die Thermostat-Einheit entnommen werden. Lassen Sie nun das Gerät vollständig auskühlen.

Reinigung und Wartung

Achtung: verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuerbürste oder andere kratzende Gegenstände sowie Scheuermittel. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls spitze Gegenstände, denn sie verletzen die Antihaf-Oberfläche. Seien Sie sehr vorsichtig, besonders beim Kochen oder Braten mit Öl. Heißes Öl fängt Feuer! Entnehmen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

Setzen Sie die Gerätebasis niemals in Wasser. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass das Gerät vollständig ausgekühlt ist. Reinigen Sie die Wokpfanne mit heißem Seifenwasser, und lassen Sie den Stecker sowie den Thermostat keinesfalls mit Wasser in Kontakt kommen.

Sollten die Essensreste schwierig zu entfernen sein, so lassen Sie leichtes Seifenwasser bei mittlerer Temperatur im Wok aufkochen. Warten Sie sodann etwa 10 Minuten, setzen Sie die Kochtemperatur auf „0“ und versuchen Sie nochmals, sanft die Essensreste aus der Pfanne zu entfernen.

Reinigen Sie den Deckel, den Rost und die Spachtel in heißer Seifenlauge, spülen und trocknen Sie sie ab. Wischen Sie die Gerätebasis mit einem weichen feuchten Tuch ab.

Lassen Sie niemals extrem kaltes Wasser auf heiße Oberflächen fließen, es könnten Risse entstehen...

Der Geschirrspüler ist für die Reinigung völlig ausgeschlossen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre

essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.

3. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito
4. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
5. Questo apparecchio non sarà usato da bambini da 0 anno a 8 anni. Questo apparecchio può essere usato da bambini invecchiati da 8 anni e sopra se loro sono supervisionati continuamente. Questo apparecchio può essere usato e per persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli.
6. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini al di sotto degli 8 anni. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte a bambini.
7. Gli elettrodomestici per cucinare devono essere posti su una superficie stabile con i manici (se ce ne sono) posizionati in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi caldi.

8. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo(*).
9. Non passare il cavo di alimentazione su oggetti appuntiti e tienilo a debita distanza da oggetti caldi e fiamme. Per scollegare dalla presa tira sempre il cavo dalla spina.
10. Per un'ulteriore protezione, è possibile installare nel proprio sistema elettrico un interruttore differenziale con voltaggio massimo di 30 mA. Chiedi consiglio al tuo elettricista.
11. Assicurati che il cavo di alimentazione o la prolunga non rischino di essere tirati inavvertitamente né che qualcuno possa inciamparvi mentre l'apparecchio è in uso.
12. Quando utilizzi un cavo di prolunga, assicurati che sia adatto al consumo essenziale dell'apparecchio. In caso contrario, il cavo di prolunga e/o la spina rischiano di surriscaldarsi.
13. Utilizzare solamente l'apposito connettore.
14. Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
15. Nel caso fortuito in cui l'apparecchio cada in acqua, scollegalo immediatamente. Fallo

controllare da un esperto prima di utilizzarlo di nuovo, altrimenti corri il rischio di morire folgorato.

16. Non cercare mai di aprire l'alloggiamento da solo.
17. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide o se l'olio è bagnato o se lo stesso apparecchio è umido.
18. Non toccare la spina con le mani umide o bagnate.
19. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
20. Le superfici possono diventare calde durante l'uso.
21. Non utilizzare mai l'apparecchio all'esterno e metterlo sempre in un luogo asciutto. Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
22. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
23. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.

24. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
25. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
26. Il connettore deve essere rimosso prima che l'apparecchio venga pulito e la valvola dell'apparecchio deve essere asciugata prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio.
27. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
28. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
29. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
30. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale d'istruzioni, deve essere fornito con esso.
31. Non spostare mai l'apparecchio quando è ancora caldo.

32. Per le istruzioni relative alla pulizia delle superfici a contatto con alimenti, fare riferimento al seguente paragrafo del manuale.
33. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast.
34. Non immergere la base in acqua.
35. Attenzione: esiste il rischio di lesioni in caso di uso improprio.
36. La superficie dell'elemento riscaldante presenta un residuo di calore dopo l'uso.
37. Avvertenza: evitare di versare il prodotto sul connettore.
38. Questo apparecchio è dotato esclusivamente di un collegamento a terra.

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Attenzione :



ATTENZIONE SUPERFICIE MOLTO CALDA

Le superfici possono essere molto calde quando l'apparecchio funziona

NON UTILIZZARE questo prodotto vino ad acqua o a liquidi infiammabili.

NON PULIRE O TOCCARE questo prodotto quando è ancora caldo

NON UTILIZZARE OGGETTI APPUNTITI

Specifiche tecniche

Voltaggio : 220-240V~,50-60Hz

Watt :1500W

Diagramma del dispositivo

1	Coperchio	6	Spia luminosa
2	Manico	7	Tasto del termostato
3	Wok	8	Griglia superiore
4	Termostato	9	Spatola
5	Superficie interna		

Prima del primo utilizzo:

Rimuovi tutti i materiali di imballaggio e controlla attentamente che la tua Wok Elettrica sia in buone condizioni.

Lava la wok con acqua tiepida e sapone: per farlo rimuovi il cavo di alimentazione e tieni l'apparecchio in modo che la spina e il termostato siano rivolti verso l'alto. Non far bagnare la spina. Risciacqua e asciuga bene.

Lava il coperchio, la griglia superiore e la spatola con acqua calda e sapone.

Lascia in funzione l'apparecchio per circa 10 minuti senza alcun cibo sopra per rimuovere lo strato protettivo sopra la superficie antiaderente. È normale l'emissione di un po' di fumo – assicurati che la stanza sia ben ventilata!

Uso del dispositivo

Nota: Tieni il bordo della wok a circa 5-10 cm di distanza da muri od oggetti sul bancone o tavolo.

Fai molta attenzione quando utilizzo olio da cucina, in quanto quando è molto caldo potrebbe prendere fuoco.

Collega il termostato alla spina sul lato della wok e collegala alla presa di corrente.

Imposta la temperatura al massimo livello e attendi che la wok si riscaldi.

Aggiungi dell'olio da cucina e regola la temperatura sull'impostazione desiderata. Quando la spia luminosa si spegne, è stata raggiunta la temperatura desiderata e la wok è pronta.

Non coprire la wok con il coperchio quando stai riscaldando l'olio.

Cuoci il cibo muovendolo in continuazione con la spatola in bamboo.

Quando la cottura è completata, sposta la manopola della temperatura su "0" e toglì il cibo dalla wok.

Scollega la spina dalla corrente subito dopo la fine della cottura. Quando l'apparecchio si è raffreddato, scollega il termostato. Lascia raffreddare completamente la wok prima di pulirla.

Pulizia e manutenzione

Attenzione: non utilizzare spazzole metalliche o prodotti o liquidi abrasivi per pulire l'apparecchio. Non utilizzare oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la piastra antiaderente.

Fai molta attenzione quando usi l'olio da cucina, in quanto quando è caldo può prendere fuoco.

Rimuovi sempre la spina dalla presa prima di pulire l'apparecchio.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua. Assicurati che l'apparecchio si sia completamente raffreddato. Pulisci la wok con acqua calda e sapone facendo attenzione a non bagnare la spina. Se ci sono residui di cibo difficili da rimuovere, dopo il raffreddamento, riscalda l'apparecchio alla temperatura più bassa dopo averlo riempito con un bicchiere di acqua e sapone, attendi 10 minuti e potrai rimuovere il cibo più facilmente. Sposta la manopola della temperatura su "0" e risciacqua la wok. Lava il coperchio, la griglia superiore e la spatola con acqua calda e sapone, risciacqua e asciugali. Pulisci la base della wok con un panno umido.

Non versare acqua fredda sulla piastra calda in quanto potrebbe danneggiarsi.

Non mettere in lavastoviglie.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

PT

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhas. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Verifique se a tensão elétrica corresponde à indicada no aparelho
2. As instruções de segurança por si só não eliminam completamente qualquer perigo, no entanto, as medidas adequadas para a prevenção de acidentes devem ser sempre seguidas.
3. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso
4. As crianças não devem brincar com o aparelho
5. Esta unidade não pode ser usada por crianças de 0 a 8 anos.

Esta unidade pode ser usada por crianças de 8 e mais anos velho se eles constantemente estão debaixo de vigilância. Esta unidade pode ser usada por pessoas com reduzida experiência ou conhecimento se estes estiverem supervisionados ou com instruções

recebidas para uma utilização segura do aparelho e se estes compreenderem os riscos físicos, sensoriais ou mentais.

6. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças.
7. Os aparelhos de cozedura devem ser colocados em equilíbrio com as pernas (se houver) estando assim posicionado a evitar o derramamento de líquidos quentes;
8. Se o cabo de alimentação está danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar todo o perigo(*).
9. Não coloque o cabo em objetos com bordas afiadas e mantê-lo afastado de objetos quentes e chamas abertas. Puxe sempre a ficha para desliga-lo da fonte de energia
10. Para proteção adicional, é possível equipar o sistema elétrico da sua casa com um disjuntor de corrente residual com falha de tensão a 30mA no máximo. Consulte o seu eletricista para este o aconselhar.

11. Certifique-se de que o cabo ou o cabo de extensão não está em risco de ser desligado inadvertidamente nem sobreposto por uma pessoa durante a utilização.
12. Ao usar um cabo de extensão, verifique se este é adequado para o bom funcionamento da unidade. Contrariamente a isto, o cabo de extensão e/ou a ficha pode superaquecer.
13. Apenas um conector apropriado deve ser usado.
14. Utilize este aparelho apenas para fins domésticos e de acordo com as instruções.
15. No caso da unidade cair acidentalmente na água, desligue-o imediatamente. Antes de utilizá-lo novamente a unidade deve ser verificada por um especialista, se você não fizer isto, corre o risco de eletrocussão
16. Nunca tente desmontar o equipamento.
17. Não use o aparelho se tiver as mãos molhadas, se o óleo estiver húmido ou se o próprio aparelho estiver molhado.
18. Não toque na ficha com as mãos molhadas ou húmidas.
19. Nunca utilize o aparelho próximo de superfícies quentes

20. As superfícies são propensas a ficarem quentes durante o uso
21. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambientes secos. Antes da limpeza, desligue-o sempre da fonte de alimentação;
22. Nunca use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.
23. Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Verifique se o cabo não está impedido de qualquer maneira. Não enrole o fio em volta do aparelho e não o dobre;
24. Coloque sobre uma mesa ou numa superfície plana
25. Desligue o aparelho quando este não estiver em uso;
26. O cabo de ligação deve ser removido antes de se iniciar a limpeza e a entrada da unidade deve estar completamente seca antes do dispositivo ser utilizado novamente.
27. O dispositivo não se destina a ser acionado por meio de um temporizador externo ou por um sistema de controlo remoto.

28. É estritamente necessário manter o aparelho limpo, pois este está em contacto direto com os alimentos.
29. Verifique se o aparelho está desligado antes de inserir, remover ou limpar os acessórios. É absolutamente necessário remover os acessórios antes de limpa.
30. Mantenha este manual com a unidade. Se o aparelho for para ser utilizado por um terceiro, deve ser fornecido com este manual.
31. Nunca carregue o aparelho ainda quente.
32. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha
 - Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Casas de fazenda
 - Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
 - Nos tipos de ambiente de acomodação.
33. Em relação às instruções para a limpeza das superfícies em contacto com alimentos ou óleo, é obrigatório a consultar o parágrafo abaixo do manual.
34. Nunca mergulhe a base em água

35. Advertência: existe um risco de ferimentos em caso de má utilização.
36. A superfície do elemento de aquecimento apresenta um calor residual após utilização
37. Aviso para evitar transbordar no conector.
38. Este aparelho está equipado com uma ligação de terra unicamente para fins funcionais.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.



SUPERFÍCIE MUITO QUENTES

Podem estar muito quentes quando o dispositivo trabalhar.

Não use este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

Não limpe, nem toque no produto enquanto ele estiver quente. Não use objetos pontiagudos

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240V~,50-60Hz

Potência: 1500W

Diagrama do dispositivo

1	Tampa	6	Indicador luminoso
2	Pega	7	Botão termostato

3	Wok	8	Grill
4	Caixa Termostato	9	Espátula
5	Recipiente com revestimento interior		

Antes da primeira utilização:

Retire o wok da embalagem e verifique se todos os componentes estão em boas condições.

Limpe as superfícies internas da wok com água quente e sabão.

Para fazer isso, remova o cabo de alimentação, segure o dispositivo num ângulo de 45 ° para que a tomada e o botão do termostato estejam direcionadas para cima. Verifique se a tomada permanece absolutamente seca durante a limpeza.

Em seguida, lavar o wok com água limpa e secar completamente.

Lave a tampa, grade e espátula com água quente e sabão.

Aqueça o dispositivo de cerca de 10 minutos para remover a película de proteção. Vapores podem ser liberados, ventilar o ambiente.

Utilização do dispositivo

Nota: Deixe um perímetro de 15 cm de qualquer objeto em torno do wok.

Tenha muito cuidado ao usar óleo de cozinha, se é muito aquecida, pode incendiar-se.

Conecte a carcaça do termostato à tomada do lado do wok, e conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica.

Defina a temperatura máxima e esperar que o wok aqueça. Despeje um pouco de óleo de cozinha no wok e definir o botão do termostato para a posição desejada.

A luz indicadora na caixa do termostato brilha em vermelho quando aquece. A luz apaga-se quando o aparelho atinja a temperatura selecionada. Não coloque a tampa quando o aparelho está a aquecer o óleo. Mexer sempre os alimentos com a espátula de bambu.

Rodar o termostato para a posição "0" após o cozimento e retirar alimentos do wok.

Desligue o cabo de alimentação da tomada e desligue o wok do termostato da unidade quando resfriado

Limpeza e manutenção

Cuidado: Não use uma escova de aço, líquidos ou objetos abrasivos

Antes de limpar, desligue o aparelho e deixe esfriar completamente.

Não mergulhe o aparelho em água.

Limpe o interior da wok com água quente e sabão, tendo o cuidado para não molhar a ficha. No caso de os alimentos ficarem colados, uma vez arrefecido wok, pode refazer o calor a baixa temperatura, depois de ter derramado um copo de água e sabão e deixe por 10 minutos para tirar mais facilmente. Desligue e enxaguar.

Lave a tampa, grade e espátula com água quente e sabão, enxaguar e secar. Limpe a base de aquecimento com um pano húmido, se necessário. Nunca deite água fria no wok quente, pois isso irá danificar. Não coloque na máquina de lavar louça



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die vermeld op het apparaat.
2. De veiligheidsinstructies vormen op zich geen enkel garantie en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Nooit het apparaat achterlaten zonder toezicht wanneer het in gebruik is.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

www.livoo.fr

5. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze voortdurend onder toezicht staan. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
6. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is niet toegestaan door kinderen.
7. Kooktoestellen moeten in een stabiele situatie worden geplaatst met de handvatten (indien aanwezig) zodanig dat wordt voorkomen dat de hete vloeistoffen worden gemorst.
8. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties (*) om gevaar te voorkomen.
9. Het netsnoer niet over voorwerpen met scherpe randen trekken en houd het op een afstand van,

hete voorwerpen en open vuur. Altijd aan de stekker trekken om deze los te koppelen van de voedingsbron.

10. Voor extra bescherming is het mogelijk om uw elektrische thuisinstallatie uit te rusten met een aardlekschakelaar met spanningsonderbreking bij maximaal 30 mA. Vraag uw elektricien om advies.
11. Zorg ervoor dat het snoer of de verlengkabel niet per ongeluk kan worden getrokken of dat er tijdens het gebruik door iemand overheen wordt gesprongen..
12. Als u een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het apparaat. In tegenstelling tot het voorgaande, riskeert de verlengkabel en/of oververhitting van de stekker.
13. Slechts de juiste connector moet worden gebruikt.
14. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk gebruik en op de manier die in de instructies wordt aangegeven.
15. Het apparaat onmiddellijk loskoppelen als het per ongeluk in water valt. Laat het door een expert controleren alvorens u het opnieuw gebruikt.

Indien u dit niet doet, loopt u het risico van elektrocutie.

16. Nooit proberen zelf de behuizing te openen.
17. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn als de olie nat is of als het apparaat zelf vochtig is.
18. De stekker niet aanraken als uw handen vochtig of nat zijn.
19. Het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken gebruiken.
20. Oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.
21. Het apparaat nooit buitenshuis gebruiken en plaats het altijd in een droge omgeving. Vóór het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
22. Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en kunnen het apparaat beschadigen.
23. Het apparaat nooit verplaatsen door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele manier kan worden verstrikt raakt. Het snoer niet om het apparaat wikkelen en buig het niet.

24. Plaats het apparaat op een tafel of plat oppervlak.
25. Het apparaat loskoppelen wanneer het niet in gebruik is.
26. De connector moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt schoongemaakt en de inlaat van het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.
27. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
28. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden als het in direct contact komt met voedsel.
29. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voordat u een van de accessoires erin steekt, verwijdert of reinigt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen voordat u ze schoonmaakt.
30. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze gebruiksaanwijzing worden meegeleverd.
31. Draag het apparaat nooit wanneer het nog heet is.
32. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in

huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- Personeelkeukens in winkels, kantoren en overige type werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en overige
- type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

33. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf van de handleiding.

34. De basis van het apparaat nooit in water onderdompelen.

35. Let op: Er bestaat verwondingsgevaar bij verkeerd gebruik.

36. Het oppervlak van de heater heeft restwarmte na gebruik

37. Let op om overlopen van de connector te voorkomen.

38. Deze unit heeft alleen een massa-aansluiting voor functionele doeleinden.

^(*) Gekwalificeerd elektromonteur: een persoon gekwalificeerd door de verkoopafdeling van de producent of importeur of enig persoon die gekwalificeerd is, erkend en bekwaam om dit soort reparaties uit te voeren teneinde elk gevaar te vermijden. In ieder geval moet u het apparaat terugkeren naar de elektricien.

Waarschuwing :



WAARSCHUWING: HEET OPPERVLAK

Oppervlakken kunnen erg heet zijn wanneer het apparaat draait

Dit product NIET GEBRUIKEN in de buurt van waterbronnen of ontvlambare vloeistoffen.

Dit product NIET REINIGEN OF AANRAKEN als het nog heet is

GEEN SCHERPE VOORWERPEN GEBRUIKEN

Technische specificaties

Netspanning: 220-240V~, 50-60Hz

Ampere: 1500W

Schema van het apparaat

1	Deksel	6	Licht indicator
2	Handgreep	7	Thermostaatknop
3	Wok behuizing	8	Rooster
4	Thermostaat eenheid	9	Spatel
5	Anti-aanbaklaag oppervlak		

Alvorens gebruik:

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer zorgvuldig of uw elektrische wok in goede staat verkeert.

Was de wok in een warm sopje, om dit te doen, verwijdert u het netsnoer, Houd het apparaat vast en zorg ervoor dat de stekker en de thermostaatunit omhoog zijn gedraaid. Houd de stekker droog. Afspoelen en goed afdrogen.

Was het deksel, het rooster en de spatel met heet zeepwater.

Laat het apparaat ongeveer 10 minuten zonder voedsel werken om de beschermende coating op het niet-klevende grilloppervlak te verwijderen. Een kleine hoeveelheid rook is normaal - zorg dat de ruimte goed geventileerd is!

Gebruik van het apparaat

Opmerking: Houd de rand van de wok op 5-10 cm afstand van muren en voorwerpen op het aanrecht of de tafel.

Wees heel voorzichtig wanneer u bakolie gebruikt, als het te heet is, kan het geen vuur aan.

De thermostaateenheid aansluiten op de stekker aan de zijkant van de wok en sluit deze aan op de aardaansluiting. De temperatuur op maximaal instellen en wacht de wokverwarming.

Voeg een beetje bakolie toe en stel de kooktemperatuur in op de gewenste instelling. When the control lamp goes out, the temperature is reached and the wok is ready. Het

Bedek de wok niet met het deksel tijdens het opwarmen van de frituurolie.

Kook het voedsel door zonder te stoppen bewegen met de bamboespatel.

Wanneer het koken is voltooid, zet u de temperatuurregelaar op "0" en haalt u het voedsel direct uit de wok. Het netsnoer loskoppelen van het stopcontact onmiddellijk nadat u klaar bent met koken. When cool, remove the thermostat unit. Laat de wok volledig afkoelen voordat u hem reinigt.

Schoonmaak en onderhoud

Let op!: gebruik geen staalborstel of schurende items of vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

Wees heel voorzichtig wanneer u bakolie gebruikt, als deze te heet is, kan deze vuur vatten.

Altijd de stekker uit het stopcontact trekken alvorens u het apparaat schoonmaakt.

Dompel de onderkant van het apparaat nooit in water.

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld.

De wok schoonmaken met heet zeepwater en zorg ervoor dat de plug niet nat wordt.

Wanneer voedsel moeilijk te verwijderen is, na afkoeling, warm het op met een lagere temperatuur nadat u een glas zeepwater hebt gevuld, wacht 10 minuten en verwijder het voedsel gemakkelijker. Zet de temperatuurregelaar op "0" en de wok spoelen.

Reinig het deksel, het rooster en de spatel met heet zeepwater, afspoelen en drogen.

Veeg de onderkant van de wok schoon met een vochtige doek.

Giet nooit koud water op de hete plaat omdat het het zal beschadigen.

Vaatwasmachine verboden.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE

