

Maxi Crepes Gerät



Referenz: DOC186
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir legen viel Wert auf Design, Ergonomie und den einfachen Gebrauch unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt vollständig zufrieden stellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Gerät ist für einen Hausgebrauch ausschließlich bestimmt. Jeder anderer ist Gebrauch ausgeschlossen. Nicht draußen benutzen.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Wandsteckdose der Nennspannung des Geräts entspricht.
3. Schließen Sie immer Ihr Gerät an eine mit dem Land verbundene Mauereinnahme an.

Bedienungsanleitung

4. Dieses Gerät kann von mindestens 8 - jährigen Kindern und von Personen benutzt sein, die reduzierte körperliche, sensorische oder geistige Kapazitäten haben oder die der Erfahrung oder der Bekanntschaft entbehrt sind, wenn sie (sie wenn) richtig überwacht sind oder wenn ihnen die der Benutzung des Gerätes bezüglichen Anweisungen in aller Ruhe gegeben gewesen sind und ob die ausgesetzten Risiken festgenommen gewesen sind.
5. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
8. Lassen Sie kein Gerät ohne Aufsicht zurück, wenn es angeschlossen ist.

Bedienungsanleitung

9. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden(*).
10. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Küchenzeile hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
11. Um das Risiko des elektrischen Schlags zu vermeiden, darf dieses Produkt niemals mit nassen Händen verwendet oder Flüssigkeiten darauf verschüttet bzw. in Wasser getaucht werden.
12. Schalten Sie das Gerät der Steckdose Sektor aus, als Sie ihn nicht benutzen oder als Sie ihn reinigen.
13. Zerlegen Sie kein Gerät Sie selbst.
14. Hantieren Sie weder mit dem Gerät noch mit der Steckdose mit den angefeuchteten Händen.
15. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben

Bedienungsanleitung

einen heißen Heizkörper oder auf einen aufgeheizten Herd.

16. Als Sie das Kabel ausschalten, ziehen Sie ihn immer auf dem Niveau des Steckers, ziehen Sie auf das Kabel selbst nicht. Wickeln Sie kein Kabel um das Gerät.
17. Das Gerät auf eine ebene Oberfläche Setzen.
18. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
19. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
20. Nicht das Gerät transportieren, wenn er noch warm ist.
21. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann erhoben sein, als das Gerät funktioniert.
22. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen Kontakt zu Nahrung Betreffend, bitte Sie man Absatz unter "Reinigung" des Lehrbuches anrufen.

Bedienungsanleitung

23. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Verwendungszwecke bestimmt, wie zum Beispiel:

- Personalküchen, in Läden, Büros und an anderen Arbeitsplätzen
- Firmen
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Arten von Wohnumgebungen

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V ~50-60Hz

Wattleistung: 1500W

Verwenden sie das Gerät keinesfalls in der Nähe von Wasserquellen oder in-flammierbaren Flüssigkeiten oder Produkten.

Kein Gerät berühren, wenn er noch warm ist.

Benützen sie keine scharfen Objekte

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG



DER GEBRAUCH IHRES GERÄTES

Entnehmen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungen, wischen Sie die Kochplatte mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie dann. Sprühen Sie etwas Öl auf der Oberfläche der Platte und trocknen Sie den Überschuss ab.

1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Steckdose, zu haben, nehmen Sie das andere Ende der Steckdose ins Gerät auf.
2. Warten Sie einige Minuten, solange bis die Kochplatte aufheizt. Er kann entweichen ein Geruch und ein Rauch bei erster Benutzung, das ist normal.
3. Dann geben Sie ein bisschen Butter auf die Backplatte und verteilen Sie sie.
4. Geben Sie nun den Crêpes-Teig auf die Kochplatte (Menge je nach gewünschter Crepes-Dicke: Wirklich, die Stellen für den pancakes erfüllen, benutzen Sie weniger Teig für Crepes und wraps) Im Laufe des Kochens werden Sie ihm ihre ebenfalls vorgekochten Bestandteile auf der Platte hinzufügen können.
5. Lassen Sie jede Crepes-Seite etwa 2 Minuten auf jeder Sekunde (Wird Kochen für den pancakes, die blinis länger sein) Bis sie gut gefärbt sind. Geben Sie Crepe mit einem Spachtel zurück.

Anmerkung: niemals, Ihr Spachtel aus Wald(Holz) oder aus Plastik auf der warmen Platte zurücklassen, um jeden Schaden zu vermeiden.

6. Entnehmen Sie die Crêpes nun mit der Spachtel von der Backplatte. Nach Benutzung, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor ihn zu reinigen.



Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung: Verwenden Sie keine abrasierenden Bürsten oder Flüssigkeiten, um das Gerät zu reinigen

1. Setzen Sie das Gerät niemals ins Wasser.
2. Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen immer vom Stromnetz und lassen Sie es vorerst vollständig auskühlen.
3. Reinigen Sie die Backplatte mit Schwamm.
4. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Gerätebasis zu reinigen.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten
Sammelsystem eingeführt haben)**

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Keine vertraglichen Ansprüche für das Foto
- Um die Qualität seines Produkts bemüht, behält sicher der Hersteller Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vor.