

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Maxi crepera



Referencia: DOC186
Versión: 1.5
Lengua: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Este aparato es exclusivamente destinado a un uso doméstico. Otro uso (profesional) es excluido. No utilizar por fuera.
2. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
3. Conecte siempre su aparato sobre una toma mural unida a la tierra.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad por lo menos de 8 años y por personas

Manual de instrucciones

que tienen capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales o privadas de experiencia o de conocimiento, si ellos (si ellas) son correctamente vigiladas o si las instrucciones relativas a la utilización del aparato con toda seguridad se les han sido dadas y si los riesgos incurridos fueron aprehendidos.

5. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
6. los niños no deben jugar con el aparato
7. La limpieza y el mantenimiento del aparato no se harán por los niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
8. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro (*).

Manual de instrucciones

10. No pase el cable por encima de objetos con bordes afilados y manténgalo a una distancia de, objetos calientes o llamas al descubierto.
11. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo.
12. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado cuando usted no lo utiliza o cuando usted lo limpia.
13. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo
14. No utilice el aparato con las manos húmedas cuando el aceite está húmedo, o si el Aparato en sí está húmedo
15. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
16. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
17. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.

Manual de instrucciones

18. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
19. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
20. No mueva el aparato cuando es todavía caliente
21. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato funciona
22. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual
23. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros

Manual de instrucciones

entornos de tipo residencial

- entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240V ~50-60Hz

Potencia: 1500W

No utilizar el aparato cerca del agua o líquidos inflamables o cerca de superficies calientes.
No tocar el aparato cuando está caliente
No utilizar objetos afilados.

DESCRIPCIÓN



UTILIZACIÓN

Manual de instrucciones

Antes del primer uso, retire todo el material de embalaje y limpie la plancha de cocción con un paño húmedo y séquela. Vaporice poco aceite sobre la superficie de la placa y seque el excedente.

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente después de tener inserte la otra extremidad de la toma en el aparato.
2. Espere unos minutos hasta que la plancha de cocción se precaliente. Puede escaparse un olor y un humo a la primera utilización, esto es normal.
3. A continuación, ponga una pequeña cantidad de mantequilla sobre la plancha de cocción y extiéndala.
4. Vierta la masa de crepe sobre la plancha de cocción (en conformidad con el grosor deseado: Bien cumplir los emplazamientos para el pancakes, utilice menos pasta para crepes y wraps). En curso de cocción usted podrá añadir a eso sus ingredientes también precocinados sobre la placa.

Nota: Jamás dejar su espátula de madera o plástica sobre la placa caliente con el fin de evitar todo daño.

5. Cocine de 2 minutos cada lado hasta que esté dorado (La cocción será más larga para el pancakes, los blinis). Para darle la vuelta a la crepe, utilice una espátula.
6. Retire la crepe de la plancha de cocción usando una espátula. Cuando acabe de cocinar, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Permita que el aparato se enfríe y límpielo antes de guardarlo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Precaución: No use cepillos con cerdas duras ni ningún artículo o líquido abrasivo al limpiar el aparato

1. Nunca sumerja el aparato en agua.
2. Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar el aparato y asegúrese de que el aparato se ha enfriado completamente.
3. Limpie la plancha de cocción con esponja.
4. Use un paño húmedo para limpiar la base del aparato.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo