

Maxi crepiera



Riferimento: DOC186
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Istruzioni per l'uso

Grazie di aver acquistato un prodotto di marca LIVOO. Ci impegniamo con grande cura nel design, nell'ergonomia e nella facilità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo che rimarrete pienamente soddisfatti da questo prodotto.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Tutto altro uso, professionale, è escluso. Non utilizzare all'esterno.
2. Prima dell'uso, verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
3. Innestate sempre il vostro apparecchio su una presa murale rilegata alla terra.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini vecchi di almeno 8 anni e per le

Istruzioni per l'uso

persone che hanno o delle capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte prive di esperienza o di conoscenza, se essi, se esse, sono sorvegliate correttamente o si delle istruzioni relative all'utilizzazione dell'apparecchio in ogni sicurezza sono stati dati loro e se i rischi incorsi sono stati capito.

5. Tenere l'apparecchio e il suo cavo al di fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
6. Questo apparecchio non è un giocattolo per bambini.
7. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano supervisionati.
8. Non lasciate l'apparecchio senza sorveglianza quando è innestato.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da altro personale

qualificato, per evitare qualsiasi pericolo(*)).

10. Non lasciare che il cavo sporga dall'orlo di un tavolo o che tocchi le superfici roventi.
11. Non immergete l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la scheda nell'acqua o tutto altro liquido.
12. Disinserite l'apparecchio del presa settore quando non l'utilizzate o quando lo pulite.
13. Non smontate l'apparecchio voi stesso.
14. Non manipolate l'apparecchio né la presa con le mani bagnate.
15. Non posizionare l'apparecchio sopra o accanto a gas roventi o su un forno acceso.
16. Quando disinserite il cavo, traetelo sempre al livello dalla scheda, non tirate sul cavo sé. Non avvolgete il cavo intorno all'apparecchio.
17. Porre l'apparecchio su una superficie piana.
18. Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con telecomando a distanza.

19. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
20. Non trasportare l'apparecchio quando è ancora caldo.
21. La temperatura delle superfici accessibili può essere alzata quando l'apparecchio funziona.
22. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
23. Questo apparecchio è progettato solo per uso domestico o simile, ad esempio:
 - Cucine per i dipendenti, negozi, uffici e altri luoghi di lavoro
 - Ditte
 - Clienti in hotel, motel e altre strutture alberghiere

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

LIVOO

Feel good moments

Istruzioni per l'uso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V~50-60Hz

Potenza: 1500W

Non utilizzare questo prodotto vicino ad acqua o liquidi infiammabili.

Non toccare l'apparecchio quando è ancora caldo.

Non utilizzare oggetti appuntiti

DESCRIZIONE



Presa
elettrica

Placca antiaderente per 8
mini crêpe

USO DELL'APPARECCHIO

Prima del primo utilizzo, rimuovi tutti i materiali di imballaggio e pulisci le piastre con un panno umido, poi asciugale. Vaporizzate un poco di olio sulla superficie della placca ed asciugate l'eccedente.

1. Inserisci la spina nella presa di corrente, dopo avere inserite l'altra estremità della presa nell'apparecchio.
2. Attendi alcuni 8 minuti per lasciar pre-riscaldare la piastra. Può sfuggire un odore ed un fumo alla prima utilizzazione, ciò è normale.

Istruzioni per l'uso

3. Poi metti una noce di burro sulla piastra e spalmala.
4. Metti l'imbasto per crepe sulla piastra (la quantità varia a seconda dello spessore desiderato: Può sfuggire un odore ed un fumo alla prima utilizzazione, ciò è normale) Durante cottura potrete aggiungere i vostri ingredienti anche precotti sulla placca.
5. Cuoci ciascun lato per 2 minuti finché non diventa dorata, (la cottura sarà più lunga per i pancakes, blinis). Per girare la crepe, utilizza una paletta.

Nota: Non mai lasciare la vostra spatola in legna o in plastica sulla placca calda per evitare ogni danno.

6. Togli la crepe dalla piastra con una paletta. Al termine della cottura, spegni l'elettrodomestico. Fai raffreddare l'elettrodomestico prima di riporlo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione: Non utilizzare spazzole in metallo o prodotti/liquidi abrasivi per pulire l'elettrodomestico

1. Non immergere la base in acqua.
2. Scollega sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l'elettrodomestico e assicurati che l'elettrodomestico si sia completamente raffreddato.
3. Pulisci gli piastre con spugna.
4. Utilizza un panno umido per pulire la base.

Istruzioni per l'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso