

Maxi Pannenkoeken maker



Referentie: DOC186
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Ander gebruik is verboden. Niet buitenshuis gebruiken.
2. Controleer of uw netspanning overeenstemt met die op het apparaat aangegeven.
3. Sluit uw apparaat altijd aan op een stopcontact met aarding.
4. Dit apparaat kan gebruikt worden door ten minste 8 jaar oud kinderen en door mensen

Gebruiksaanwijzing

met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of stoten aan experiment of kennis, indien zij (als zij) goed bekeken of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat in volledige veiligheid kregen en als de gemaakte risico gearresteerd.

5. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
6. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
7. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen jonger dan 8 jaar zonder toezicht worden uitgevoerd.
8. Wanneer het apparaat is aangesloten, het niet onbeheerd achterlaten.
9. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de servicemonteur of gelijkwaardig gekwalificeerd person teneinde gevaren te voorkomen (*).
10. Het netsnoer niet over voorwerpen met

scherpe randen trekken en houd het op afstand van warme voorwerpen en open vlammen. Altijd aan de stekker trekken om het van de voedingsbron los te koppelen.

11. Vermijd om welke reden dan ook de basis van uw apparaat in water of andere vloeistoffen te dompelen.
12. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt of gaat reinigen.
13. De behuizing nooit zelf proberen te openen.
14. Het apparaat niet gebruiken als u handen nat zijn of de olie nat is, of als het apparaat zelf vochtig is.
15. Het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken gebruiken.
16. Het apparaat nooit verplaatsen door aan het netsoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet verstrikt raakt. Het netsnoer niet om het apparaat wikkelen of buigen.

17. Het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond plaatsen.
18. Het apparaat is niet bedoeld om met behulp van een externe timer of apart afstandsbediening te worden bediend.
19. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact met levensmiddelen komt.
20. Het apparaat nooit dragen als het heet is.
21. De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn als het apparaat werkt.
22. Met betrekking tot de instructies voor het schoonmaken van oppervlakken in contact met voedsel, zie onderstaand paragraaf "reinigen" in de handleiding.
23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen

Gebruiksaanwijzing

- bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgeving
- bed en breakfast type omgeving

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~50-60Hz

Vermogen: 1500W

OMSCHRIJVING



GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Alvorens het apparaat voor de eerste keer in gebruik te nemen, moet u alle verpakkingsmaterialen verwijderen en de kookplaat met een zacht doekje afvegen, vervolgens drogen, en theelepel olie erop gieten en het overmaat wegvegen.

1. Steek de flex kabel in het apparaat en de stekker in het stopcontact.

Gebruiksaanwijzing

2. Wacht 8 minuten om de kookplaat te verwarmen. Het kan een beetje rook en geur afgeven, maar dit is normaal voor het eerste gebruik.
3. U kunt een kleine hoeveelheid boter op de kookplaat leggen en uitsmeren.
4. Leg kleine hoeveelheid pannenkoekbeslag op de kookplaat in cirkels (Meet volgens de gewenste dikte: volle hoeveelheid voor pannenkoek, minder voor crepes of wraps) vervolgens de topping naar keuze toevoegen.
5. Kook de crepes 2 minuten aan iedere zijde (langer voor pannenkoeken, blinis) totdat e bruin gebakken worden. De crepe omkeren met een spatel.

opmerking: nooit plastic of houten spatel op de kookplaat leggen om schade te voorkomen.

Indien ze klaar zijn, de crepe van de plaat nemen. Na gebruik de stekker uit het stopcontact trekken.
Laat het apparaat afkoelen alvorens u het gaat opbergen.

REINIGING EN OPSLAG

Let op:

Gebruik geen draadborstel of schuurmiddelen of vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

1. Het apparaat nooit in water onderdompelen.
2. Voor het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken en controleren of het apparaat volledig is afgekoeld.
3. De bakplaat met een sponje schoonmaken.
4. Gebruik een vochtige doek om het apparaat te reinigen.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- geen contractuele foto
- zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving