

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Maxi crepe



Referência: DOC186
Versão: 1.5
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Este dispositivo é exclusivamente planejado para um uso doméstico. Qualquer outro uso (profissional) é excluído. Não use fora.
2. Antes do uso, verifique se a tensão da sua tomada de parede corresponde às condições da tensão nominal
3. Sempre conecte seu dispositivo em um aperto de parede conectado com a terra .
4. Este dispositivo pode ser usado por pelo menos crianças 8-ano-velhas e por pessoas

Manual de instruções

que têm reduzido habilidades físicas, sensórias ou mentais ou despiu de experiência ou conhecimento, se eles (se eles) são assistidos corretamente ou se ordens relativo ao uso do dispositivo em segurança completa foi dado a eles e se os riscos incursos estivessem presos .

5. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos.
6. As crianças não devem brincar com o aparelho.
7. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que estas tenham mais de 8 anos e estejam supervisionados.
8. Se o cabo de alimentação está danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar todo o perigo(*) .

Manual de instruções

9. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
10. Não coloque o cabo em objetos com bordas afiadas e mantê-lo afastado de objetos quentes e chamas abertas. Puxe sempre a ficha para desligá-lo da fonte de energia.
11. Não imerja o dispositivo na água.
12. desconecte o dispositivo da tomada de rede elétrica quando você não o usar ou quando você o limpa.
13. Nunca tente desmontar o equipamento;
14. Não use o aparelho se tiver as mãos molhadas, se o óleo estiver húmido ou se o próprio aparelho estiver molhado.
15. Nunca utilize o aparelho próximo de superfícies quentes.
16. Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Verifique se o cabo não está impedido de

Manual de instruções

qualquer maneira. Não enrole o fio em volta do aparelho e não o dobre.

17. Coloque sobre uma mesa ou numa superfície plana.
18. O dispositivo não se destina a ser acionado por meio de um temporizador externo ou por um sistema de controlo remoto.
19. É absolutamente necessário manter o dispositivo limpo porque ele entra em contato direto com a comida.
20. Não transporte o dispositivo quando ele ainda tiver calor.
21. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o dispositivo trabalhar.
22. Relativo às ordens de limpar de superfícies contato com a comida, obrigado por recorrer a você um parágrafo debaixo de "limpar" do livro de ensino (trabalhador manual).

Manual de instruções

23. Este aparelho destina-se a uso doméstico ou usos semelhantes, tais como:

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambiente do tipo pousadas

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: **1500W**

Voltagem **220-240V ~50-60Hz**

NÃO UTILIZAR este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

Por favor não toque ou limpe o conjunto enquanto ainda estiver quente.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

DESCRIÇÃO



UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização, retire da embalagem e limpe as placas com um pano húmido, em seguida, secar muito bem. Vaporize um pequeno óleo na superfície do prato e esfregue o excesso.

1. Conecte a chapa numa tomada elétrica suplemento tendo o outro fim do aperto no dispositivo..
2. Permitir que pré-aqueça a grelha por alguns 8 minutos, ele pode escapar um cheiro e uma fumaça no primeiro uso, é normal.
3. Despeje e espalhe um pouco de óleo ou manteiga derretida no prato
4. Coloque a quantidade desejada de massa de crepe na placa (dependendo da espessura desejada bem encha locais para panquecas, use menos massa para crepes e envolturas). Durante o cozinhar também pode somar isto seus ingredientes cozinhados de antemão no prato
5. Cozinhe por 2 minutos de cada lado até estar bem dourado (A arte culinária será mais longa para crepes, blinis). Vire o crepe com uma espátula.

Nota: nunca parta seu de madeira ou espátula de plástico na chapa elétrica para evitar isto totalmente é uma piedade.

9. Coloque o crepe num prato e decore. Quando cozido, desligue o aparelho. Deixe esfriar antes de limpar.



Manual de instruções

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Atenção: não use uma escova dura ou outros objetos abrasivos ou líquidos para limpar a unidade.

1. Nunca mergulhe a base na água
2. Desligue sempre o dispositivo antes da limpeza e verifique se ele está completamente resfriado
3. Limpe placa com esponja.
4. Use um pano húmido para limpar a base da unidade

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos