

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Parilla Grill XXL



Reference : DOC215
Versión : 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr.

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí mismas ningún peligro por completo y medidas de prevención de accidentes siempre deben ser tomadas.
3. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
4. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años o de personas incompetentes.
5. los niños no deben jugar con el aparato
6. La limpieza y el mantenimiento del aparato no se harán por los niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con alguna incapacidad físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de una manera

Manual de Instrucciones

segura del aparato y comprenden los riesgos involucrados.

8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro (*).
9. No pase el cable por encima de objetos con bordes afilados y manténgalo a una distancia de, objetos calientes o llamas al descubierto. Siempre jale el enchufe para desconectarlo de la fuente de alimentación.
10. Para una protección adicional, es posible equipar el sistema eléctrico de su casa con un interruptor diferencial con interrupción de la tensión a 30 mA máximo. Consulte a un electricista en caso de asesoramiento
11. Asegúrese de que el cable o el cable de extensión no corre el riesgo de ser jalado inadvertidamente ni de ser cubierto por nadie en el momento del uso
12. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que se adapta al consumo esencial aparato. De lo contrario, el cable de extensión y/o el enchufe corren el riesgo de recalentamiento.
13. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en las instrucciones.
14. En caso de que el aparato caiga accidentalmente al agua desconéctelo inmediatamente. Hágalo revisar por un experto antes de volverlo a usar, si no lo hace, corre el riesgo de electrocución.
15. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo
16. No utilice el aparato con las manos húmedas cuando el aceite está húmedo, o si el Aparato en sí está húmedo

Manual de Instrucciones

17. No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas
18. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
19. Nunca utilice el aparato afuera y colóquelo siempre en un ambiente seco.
20. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Estos podrían constituir un peligro para el usuario y un riesgo de daño para el aparato.
21. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
22. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.
23. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.
24. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
25. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para mandar al debajo de párrafo "limpieza" en el manual.
26. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de insertar, retirar o limpiar uno de los accesorios.
27. Dejar enfriar luego retirar los accesorios antes de limpiarlos.
28. Es absolutamente necesario retirar los accesorios antes de limpiarlos.
29. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
30. Guarde este manual con el aparato. Si el aparato va a ser usado por un tercero, este manual de instrucciones deberá entregarse

Manual de Instrucciones

con el.

31. Utilice sólo el conector apropiado.
32. El conector debe ser llevarse por el aparato antes de la limpieza de éste.
33. El conector debe ser seco antes de su acometida.
34. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - . áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - . casas rurales
 - . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - . entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

PRECAUCIONES PARTICULARES



ATENCIÓN: SUPERFICIE MUY CALIENTE

Las superficies pueden ser muy calientes cuando el aparato funciona.

No utilizar esta barbacoa cerca del agua o líquidos inflamables o cerca de superficies calientes

No utilizar y no tocar esta barbacoa cuando está caliente.
No utilizar objetos afilados.

La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando la aplicación funciona.

La superficie del aparato puede volverse caliente durante la utilización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz

Potencia: 2400W

DESCRIPCIÓN



Manual de Instrucciones

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Agarrador izquierdo | 5. Enchufe de conexión |
| 2. Depósito de grasa | 6. Control de ajuste de temperatura: 0/1/2/3/4/5 |
| 3. Bandeja para goteo de grasa | 7. Luz de control |
| 4. Superficie antiadherente | 8. Conexión |

Antes de usar:

- Limpie la plancha y la bandeja para goteo con agua tibia jabonosa. Coloque su aparato en una superficie nivelada y estable.
- Precaliente unos minutos sin alimentos y a temperatura máxima, luego deje que enfríe. Se puede observar una pequeña emisión de humo o un leve mal olor; esto es normal y no debería preocuparle. Asegúrese de que el área esté bien ventilada.
- Cubra ligeramente la plancha con un poco de aceite para cocinar.

USO

1. Inserte la sonda de control (8) totalmente en el tomacorriente (5) de la plancha.
2. Deslice la bandeja para goteo de grasa (2) en la barra deslizante debajo de la bandeja para goteo de grasa (3)
3. Puede aplicar aceite vegetal en la superficie de la parrilla antiadherente (4) si así lo desea
4. Conecte el enchufe de alimentación a una fuente de alimentación adaptada
5. Conecte el cable en un tomacorriente y ENCIENDA.
6. Configure la temperatura deseada con el control de temperatura "0/1/2/3/4/5". Cuando la luz del termostato en la sonda de control se apague, la temperatura de cocción deseada se ha alcanzado y la Parrilla está lista para usarla.

Nota1: La luz del termostato en la sonda de control indica que la Parrilla está calentando. Esta luz permanecerá ENCENDIDA hasta que se alcance la temperatura configurada y luego se ENCENDERÁ y APAGARÁ en ciclos cuando cocine. Esto le asegurará que la Parrilla siempre se mantenga en la temperatura seleccionada. El tiempo para precalentar dependerá de la configuración de calor seleccionada, si selecciona una configuración de calor alta, se requiere un tiempo de precalentamiento más prolongado.


Nota 2: Cuando prepare una barbacoa en la configuración de calentamiento alto, la parrilla generará humo. Seleccionar una configuración más baja reducirá el humo. Se recomienda una ventilación adecuada.

7. Siempre coloque el control de temperatura en "0" para apagar la parrilla.
8. Jale el enchufe del tomacorriente.
9. Traslade la parrilla solamente con los agarradores
10. Deje que la parrilla se enfríe lejos del alcance de los niños.

Manual de Instrucciones

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. No utilizar cepillos duros, materias que raspan o cualquier otro agente de limpieza orgánico.
2. Tener cuidado con la utilización de aceite de cocción porque si está demasiado caliente se puede inflamarse.
3. Antes de limpiar, asegúrese que la conexión esté bien retirada del enchufe eléctrico.
4. Nunca sumerja la base del aparato en agua.
5. Esperar que el aparato se enfríe completamente antes de desplazarlo o limpiarlo.
6. Limpiar los accesorios en agua una caliente agua jabonosa.
7. Utilizar un paño suave para limpiar la base.
8. El aparato se puede lavar en lavaplatos (quite primero el termostato)
9. Guarde en un lugar seguro : Cuando no esté en uso almacenar el aparato y todos sus accesorios junto con el manual de instrucciones en un lugar seguro y seco.



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.