

Griglia XXL



Riferimento: DOC215
Versione: 1.4
Lingua: Italiano



Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.LIVOO.FR

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

L'errato funzionamento o utilizzo può causare danni all'apparecchio ed essere un pericolo per l'utente. Assicuratevi di seguire tutte le istruzioni sulla sicurezza. Utilizza questo apparecchio solo per lo scopo per cui è stato progettato; decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di danni derivanti da un uso errato del prodotto.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.
3. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
4. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.

Manuale d'uso

7. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
8. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo (*)
9. Non passare il cavo di alimentazione su oggetti appuntiti e tienilo a debita distanza da oggetti caldi e fiamme. Per scollegare dalla presa tira sempre il cavo dalla spina.
10. Per un'ulteriore protezione, è possibile installare nel proprio sistema elettrico un interruttore differenziale con voltaggio massimo di 30 mA. Chiedi consiglio al tuo elettricista.
11. Assicurati che il cavo di alimentazione o la prolunga non rischino di essere tirati inavvertitamente né che qualcuno possa inciamparvi mentre l'apparecchio è in uso.
12. Quando utilizzi un cavo di prolunga, assicurati che sia adatto al consumo essenziale dell'apparecchio. In caso contrario, il cavo di prolunga e/o la spina rischiano di surriscaldarsi.
13. Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
14. Nel caso fortuito in cui l'apparecchio cada in acqua, scollegalo immediatamente. Fallo controllare da un esperto prima di utilizzarlo di nuovo, altrimenti corri il rischio di morire folgorato.

Manuale d'uso

15. Non cercare mai di aprire l'alloggiamento da solo.
16. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide o se l'olio è bagnato o se lo stesso apparecchio è umido.
17. Non toccare la spina con le mani umide o bagnate.
18. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
19. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno e collocarlo sempre in un ambiente asciutto. Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
20. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
21. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
22. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
23. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
24. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
25. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo, grazie assegnare al sotto il paragrafo la "pulizia" nel manuale.
26. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.

Manuale d'uso

27. Lascia raffreddare e rimuovi tutti gli accessori prima di pulirli.
28. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
29. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale d'istruzioni, deve essere fornito con esso.
30. Non spostare mai l'apparecchio quando è ancora caldo.
31. Utilizzate solamente il connettore appropriato.
32. Il connettore deve essere tolto dell'apparecchio prima della pulizia di questo.
33. Il connettore deve essere secco prima del suo innesto.
34. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:
 - . cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - . fattorie
 - . dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - . bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

PRECAUZIONI SPECIALI



ATTENZIONE SUPERFICIE MOLTO CALDA

Le superfici possono essere molto calde quando l'apparecchio funziona

Non utilizzare questo apparecchio vicino ad acqua o a liquidi infiammabili

Non pulire o toccare questo apparecchio quando è ancora caldo

Non utilizzare oggetti appuntiti

La temperatura di superfici accessibili può essere alta quando l'apparecchio sta operando.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggion: 220-240V~ 50-60 Hz

Potenza : 2400 W

DESCRIZIONE



- 1. Maniglia cool touch sinistra
- 2. Vaschetta di raccolta

- 5. Presa
- 6. Manopola di controllo della temperatura: 0/1/2/3/4/5

Manuale d'uso

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 3. Vassoio anti goccia | 7. Spia di controllo |
| 4. Griglia anti aderente | 8. Spina |

Prima dell'uso:

- Pulire la piastra e il vassoio anti goccia con acqua tiepida e sapone. Posizionare l'elettrodomestico su una superficie piana e stabile.
- Preriscaldare la piastra per alcuni minuti senza cibo sopra e alla temperatura massima, lasciar poi raffreddare. È normale, e non deve destare preoccupazioni, una leggera emissione di fumo o del cattivo odore: arieggiare adeguatamente la stanza.
- Ungere leggermente la piastra con dell'olio da cottura.

MODO D'USO

1. Inserire completamente la spina di controllo (8) nella presa (5) della piastra.
2. Far scorrere il vassoio anti goccia (2) nella sbarra di scorrimento sotto la vaschetta di raccolta (3).
3. Se si desidera, si può spalmare dell'olio vegetale sulla superficie antiaderente (4).
4. Collegare la spina a una presa di corrente adatta.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa e accendere l'elettrodomestico.
6. Impostare la temperatura desiderata utilizzando le impostazioni sulla manopola di controllo: "0/1/2/3/4/5". Quando la spia del termostato sulla manopola di controllo si spegne, vuol dire che la temperatura desiderata è stata raggiunta e il Grill è pronto per l'uso.

Nota 1: La spia del termostato sulla manopola di controllo indica che il Grill si sta scaldando. Questa spia rimane accesa finché non viene raggiunta la temperatura impostata e si accenderà e spegnerà ciclicamente durante la cottura, ciò permette al Grill di mantenere costante la temperatura impostata. Il tempo per preriscaldare il Grill dipende dalla temperatura impostata: se viene impostata una temperatura elevata, il tempo di preriscaldamento necessario sarà più lungo.

Note 2: Quando si fa il barbecue a temperature elevate, il Grill emette del fumo. Selezionare una temperatura più bassa per ridurre il fumo. Si consiglia un'adeguata ventilazione della stanza.

7. Ruotare sempre la manopola di controllo della temperatura su "0" per spegnere il Grill.
8. Togliere la spina dalla presa di corrente.
9. Spostare il Grill usando solo le maniglie.
10. Lasciar raffreddare sempre il Grill e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. enzione: non utilizzare spugnette metalliche o prodotti abrasivi o liquidi.
2. Fai attenzione quando utilizzi olio per cucinare, se è molto caldo potrebbe prendere fuoco.
3. Scollega sempre la piastra per raclette dalla presa di corrente prima di pulirla e assicurati che l'apparecchio si sia raffreddato a temperatura ambiente.
4. Non immergere mai la base dell'apparecchio in acqua.
5. Assicurati che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.
6. Pulisci gli accessori con acqua calda e sapone.

Manuale d'uso

7. Utilizza un panno umido per pulire la base dell'apparecchio.
8. L'elettrodomestico è lavabile in lavastoviglie (rimuovere prima il termostato)
9. Conservare in un luogo sicuro : Quando non viene utilizzato, conservare l'apparecchio e tutti i suoi accessori con le istruzioni in un luogo sicuro e asciutto.



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.