

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Grelha XXL



Referência: DOC215
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação

1. Verifique se a tensão elétrica corresponde à indicada no aparelho .
2. As instruções de segurança por si só não eliminam completamente qualquer perigo, no entanto, as medidas adequadas para a prevenção de acidentes devem ser sempre seguidas.
3. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
4. Deve manter este aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. A limpeza e a manutenção não deve m ser feitas por
7. crianças a menos que estas tenham mais de 8 anos e estejam supervisionados.

Manual de instruções

8. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
9. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação(*) semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos
10. Para proteção adicional, é possível equipar o sistema elétrico da sua casa com um disjuntor de corrente residual com falha de tensão a 30mA no máximo. Consulte o seu eletricitista para este o aconselhar.
11. Certifique-se de que o cordão ou extensão utilizada não pode ser apertado ou cobertas durante o uso.
12. Ao usar um cabo de extensão, verifique se este é adequado para o bom funcionamento da unidade. Contrariamente a isto, o cabo de extensão e/ou a ficha pode superaquecer.
13. Deve apenas utilizar este aparelho para fins domésticos e conforme indicado nas instruções.
14. No caso da unidade cair acidentalmente na água, desligue-o imediatamente. Antes de utilizá-lo novamente a unidade deve ser verificada por um especialista, se você não fizer isto, corre o risco de eletrocussão.
15. Nunca tente desmontar o equipamento.

Manual de instruções

16. Não deve utilizar o aparelho se as suas mãos estiverem húmidas ou encharcadas de óleo, ou se o próprio aparelho estiver molhado.
17. Não deve tocar na ficha se as suas mãos estiverem húmidas ou molhadas.
18. Nunca deve utilizar o aparelho perto de superfícies quentes.
19. Nunca deve utilizar o aparelho no exterior e deve sempre manter este num ambiente seco.
20. Nunca deve utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e um risco de causar danos ao aparelho.
21. Nunca deve mover o aparelho ao puxar o cabo. Deve garantir que o cabo não fica preso de alguma forma. Não deve enrolar o cabo à volta do aparelho nem o deve dobrar.
22. Deve posicionar o aparelho numa mesa ou superfície plana.
23. Tira a ficha do aparelho da tomada, quando não estiver a utilizar.
24. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto directo com comida.
25. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto com comida, deve ler o parágrafo de “Limpeza” abaixo no manual.
26. Deve garantir que tira a ficha do aparelho da tomada antes de inserir, remover ou limpar um dos acessórios. É absolutamente necessário remover os acessórios, antes de os limpar.
27. Permitir que o grill e todos os acessórios fiquem completamente frios antes de limpar.

Manual de instruções

28. Este aparelho não se destina a ser utilizado por um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
29. Manter este manual juntamente com o aparelho. Se o aparelho foi utilizado por terceiros, este manual de instruções deve ser fornecido com o aparelho.
30. Não mova o aparelho quando está quente.
31. Use apenas o conector apropriado.
32. Antes de limpar, deve sempre tirar a ficha do aparelho da tomada.
33. O conector deve estar seca antes de ligar..
34. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - . Áreas de cozinha
 - . Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - . Casas de fazenda
 - . Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
 - . Nos tipos de ambiente de acomodação.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA



SUPERFÍCIE MUITO QUENTES

Podem estar muito quentes quando o dispositivo trabalhar

Não use o dispositivo junto produtos inflamáveis ou água. **NÃO** colocar sobre uma superfície quente.

Não limpe e não toque nas partes metálicas enquanto o dispositivo ainda está quente.

Não use objetos pontiagudos.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada durante o funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~50-60Hz

Potência: 2400W

DESCRIÇÃO



- | | |
|---|---|
| 1. Alça de toque fria esquerda | 5. Tomada do conector de conexão |
| 2. Descompressão de gotejamento de óleo | 6. Controle de ajuste de temperatura: 0/1/2/3/4/5 |
| 3. Bandeja de gotejamento de óleo | 7. Iluminação de controle |
| 4. Superfície de grelha antiaderente | 8. Conector da conexão |

Manual de instruções

Antes de usar:

- Limpe a chapa e a bandeja de gotejamento com água e sabão. Coloque seu aparelho numa superfície nivelada e estável.
- Pré-aqueça alguns minutos sem comida e na temperatura máxima, em seguida espere esfriar. Uma emissão pequena de fumaça ou odor leve pode ser liberado; isto é normal e não deve ser uma preocupação; certifique-se de que a sala esteja bem ventilada.
- Revista levemente o prato com um óleo para cozinhar.

USANDO

1. Insira a sonda de controle (8) totalmente na tomada (5) da chapa elétrica
2. Deslize a bandeja de gotejamento de óleo (2) na barra de deslizamento sob a descompressão de gotejamento de óleo (3)
3. Você pode espalhar óleo vegetal na superfície de grelha antiaderente (4) se você desejar
4. Conecte o conector de alimentação na fonte de alimentação adaptada
5. Conecte o cabo numa tomada elétrica e coloque a energia na posição ON [LIGADO].
6. Defina a temperatura desejada por meio do controle de temperatura "0/1/2/3/4/5". Quando a luz do termostato na sonda de controle se desligar, a temperatura de cozimento desejada foi alcançada e a grelha está pronta para uso.

Observação 1: a luz do termostato na sonda do controle indica que a grelha está aquecendo. Esta luz permanecerá na posição "ON" [LIGADO] até que a temperatura definida tenha sido alcançada e em seguida alternará entre as posições "ON" e "OFF" durante todo o tempo de cozimento. Isto assegurará que a grelha sempre mantenha a temperatura selecionada. O tempo de pré-aquecimento dependerá na definição de aquecimento selecionada, se a definição de aquecimento alto for selecionada, será necessário um tempo de pré-aquecimento maior.

Observação 2: quando fazendo churrasco nas definições de aquecimento alto, a grelha gerará fumaça. Selecionar uma definição menor reduzirá a fumaça. Ventilação adequada é recomendada.


7. Sempre gire o controle de temperatura para "0" para desativar a grelha.
8. Empurre o conector da tomada de conexão.
9. Carregue a grelha usando apenas as alças
10. Deixe a grelha esfriar fora do alcance das crianças.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Aviso! Não use detergentes, escova de aço ou outros objetos abrasivos.
2. Tenha cuidado ao usar óleo de cozinha, se é muito aquecida, pode incendiar-se.

Manual de instruções

3. Antes da limpeza, desligue o aparelho.
4. Não mergulhe o aparelho em água.
5. Deixe esfriar completamente antes de limpar ou mover
6. Limpe os acessórios em água morna e sabão.
7. Use um pano úmido para limpar o apoio.
8. O aparelho é compatível com lava-louças (primeiro remova o termostato)
9. Armazenar em local seguro: quando o aparelho não está em uso, guarde-o e todos os seus acessórios e o manual de instruções em um lugar seguro e seco.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos