

Raclette, grill und fondue



Referenz: DOC233
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir legen viel Wert auf Design, Ergonomie und den einfachen Gebrauch unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt vollständig zufrieden stellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgetragenen Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.
2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.
3. Lassen Sie niemals das Gerät unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
4. Halten Sie das Gerät und das Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Die Reinigung und die gebräuchliche Wartung sollen von Kindern nicht gebracht sein.

Bedienungsanleitung

7. Dieses Gerät soll von Kindern im Alter von 0 bis 8 Jahre nicht benutzt sein. Dieses Gerät kann von den Kindern über 8 Jahre benutzt sein, wenn sie auf andauernde Weise überwacht sind

Dieses Gerät kann von Personen benutzt sein, die ihre reduzierte körperliche, sensorische oder geistige Kapazitäten oder einen Bekanntschafts- und Erfahrungsmangel habenden Personen benutzt sein, unter Bedingung, daß sie eine Überprüfung oder die die Benutzung des Gerätes in aller Ruhe betreffenden Anweisungen bekommen haben und daß sie die ausgesetzten Gefahren verstehen.

8. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder das Netzkabel schadhaft ist. Lassen Sie es nur von der Service-Abteilung überprüfen(*).
9. Achten Sie darauf, dass das Netzmaterial nicht in Kontakt mit scharfen Geräten oder Kanten kommt. Halten Sie es von heißen Objekten oder züngelnden Flammen fern. Ziehen Sie immer den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
10. Für zusätzliche Schutzausrüstungen können Sie Ihre elektrischen Installationen im Haus Zuhause mit einem Fehlerstromschutzschalter ausstatten, der mit einem Schwellenwert von 0,03 A gesichert ist. Ziehen Sie für nähere Informationen einen Elektriker zu Rat.
11. Versichern Sie sich, das keine Gefahr eines unbeabsichtigten Herausziehens der Kabel (ebenso für Verlängerungskabel gültig). Das gleiche gilt für Stolperunfälle im Haushalt.

Bedienungsanleitung

12. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, versichern Sie sich, dass der Energieverbrauch des Geräts dem maximal zulässigen Wert seiner Kategorie entspricht. Sollte dies nicht der Fall, riskiert man die Überhitzung des Kabels und / oder des Steckers.
13. Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht zu gewerblichen Zwecken.
14. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, trennen Sie es augenblicklich vom Stromnetz. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann prüfen, um Elektroschocks zu vermeiden.
15. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerätegehäuse zu öffnen.
16. Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder fettigen Händen.
17. Niemals das Gerät in die Nähe von heißen Oberflächen bringen.
18. Niemals das Gerät im Freien verwenden. Achten Sie bitte immer darauf, dass das Gerät in einer trockenen Umgebung platziert ist. Bevor Sie das Gerät reinigen, Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
19. Nur Zubehör/Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.
20. Bewegen Sie das Gerät bitte nie durch das Ziehen am Netzkabel. Das Kabel muss so gestellt sein, dass es sich nicht verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät herum und knicken Sie es nicht.
21. Dieses Kochgerät soll in einer stabilen Situation mit den Griffen gestellt sein (wenn er daher a) gestellt, um, die

Bedienungsanleitung

Überschwemmung warmer Flüssigkeiten zu vermeiden.

22. Ziehen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht Gebrauch ist.
23. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
24. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist, bevor Sie die Accessoires einfügen, entnehmen oder säubern. Es ist absolut notwendig, die Zusatzteile aus dem Gerät vor dem Säubern zu entnehmen.
25. Lassen Sie das Gerät auskühlen und entnehmen Sie die Accessoires, bevor Sie den Reinigungsvorgang vornehmen.
26. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
27. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät auf. Sollte das Gerät von Drittpersonen in Gebrauch genommen werden, muss die Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen werden.
28. Befördern Sie niemals das Gerät, solange es noch heiß ist.
29. Gerät muß nicht versenkt werden
30. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengeannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen
31. Achtung: es gibt ein Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
32. Die Oberfläche des Heizelementes stellt eine Resthitze nach Benutzung vor
33. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile, hitzebeständige Oberfläche.

Bedienungsanleitung

34. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:

- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhäusern
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Besondere Maßnahmen

Achtung :

Achtung, heiße Oberfläche !

NEHMEN SIE DAS GERÄT NICHT in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten oder Wasserquellen in Betrieb.

REINIGEN SIE DAS GERÄT NICHT ODER BERÜHREN SIE ES NICHT, während es noch heiß ist.

VERWENDEN SIE KEINEN SCHNEIDENDEN GEGENSTÄNDE, wenn Sie das Gerät in Verwendung nehmen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

230 V~ 50-60Hz

1100 Watt

Vor dem Gebrauch:

Bedienungsanleitung

1. Außer der Grillplatte, dem Fondue-Topf, den kleinen Pfannen bzw. der Grillplatte, sollten Sie das Gerät nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Stellen Sie Ihr Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
2. Prüfen Sie, dass die auf dem Produkt angegebene Spannung mit Ihrer Versorgungsspannung übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass sich der Regler vor dem Einstecken in Position „0“ befindet.

Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile, hitzebeständige Oberfläche

VERWENDUNG IHRES GERÄTS

1. Schließen Sie den Raclette-Grill an die Stromversorgung an. Drehen Sie den Schalter von Position „0“ auf Position „—“. Anschließend leuchtet die LED der Betriebsanzeige auf und der Grill wird 5 Minuten lang vorgewärmt.
2. Entsprechend der unterschiedlichen Kochhitze legen Sie Ihr Essen auf die kleinen Pfannen und stellen diese unter die Heizquellen. Füllen Sie den Fondue-Topf mit den gewünschten Zutaten. Zum Grillen stellen Sie Ihr Essen direkt auf die Grillplatte.
3. Wenn Sie mit dem Gebrauch des Raclette-Grills und des Fondue-Topfs fertig sind, drehen Sie den Schalter in die Position „0“ zurück und stecken das Gerät von der Steckdose ab. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Achtung: verwenden Sie keine Bürsten, kratzenden Gegenstände oder Scheuermittel zu Reinigen.
2. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie Öl aufkochen, wenn es zu heiß wird, kann es entflammen und zu Brand führen.
3. Entnehmen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Raclettegrill reinigen und vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
4. Stellen Sie die Basis des Geräts niemals in Wasser.
5. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig ausgekühlt ist.
6. Reinigen Sie die Accessoires in heißer Seifenlauge.
7. Verwenden Sie ein weiches feuchtes Tuch, um die Basis des Gerätes zu reinigen.
8. Nie in der Geschirrspülmaschine reinigen

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO
61071
67452 Mundolsheim

- Keine vertraglichen Ansprüche für das Foto
- Um die Qualität seiner Produkt bemüht, behält sicher der Hersteller Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vor.