

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Raclette, grill, fondue



Referencia : DOC233
versión : 1.4
Idioma : español

WWW.LIVOO.FR

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí mismas ningún peligro por completo y medidas de prevención de accidentes siempre deben ser tomadas.
3. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
4. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. Los niños no deberán llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento habituales.
7. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad de 8 años y más si son continuamente supervisados.

Manual de Instrucciones

Los niños de más de 8 años pueden utilizar este aparato si son objeto de vigilancia continua. Este aparato puede ser utilizado por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidos o falta de conocimiento si han recibido una vigilancia o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que corren.

8. De vez en cuando revise el cable por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño. En ese caso, todas las reparaciones deben ser realizadas por un electricista calificado y competente (*).
9. No pase el cable por encima de objetos con bordes afilados y manténgalo a una distancia de, objetos calientes o llamas al descubierto. Siempre jale el enchufe para desconectarlo de la fuente de alimentación.
10. Para una protección adicional, es posible equipar el sistema eléctrico de su casa con un interruptor diferencial con interrupción de la tensión a 30 mA máximo. Consulte a un electricista en caso de asesoramiento
11. Asegúrese de que el cable o el cable de extensión no corre el riesgo de ser jalado inadvertidamente ni de ser cubierto por nadie en el momento del uso
12. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que se adapta al consumo esencial aparato. De lo contrario, el cable de extensión y/o el enchufe corren el riesgo de recalentamiento.
13. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en las instrucciones.

Manual de Instrucciones

14. En caso de que el aparato caiga accidentalmente al agua desconéctelo inmediatamente. Hágalo revisar por un experto antes de volverlo a usar, si no lo hace, corre el riesgo de electrocución.
15. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo
16. No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas
17. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
18. Nunca utilice el aparato afuera y colóquelo siempre en un ambiente seco.
19. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Estos podrían constituir un peligro para el usuario y un riesgo de daño para el aparato.
20. La cocina de aplicaciones debería ser colocada en una situación estable con las manijas (si alguno) colocado para evitar el derrame de los líquidos calientes.
21. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
22. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.
23. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
24. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de insertar, retirar o limpiar uno de los accesorios.
25. Es absolutamente necesario retirar los accesorios antes de limpiarlos.
26. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.

Manual de Instrucciones

27. Guarde este manual con el aparato. Si el aparato va a ser usado por un tercero, este manual de instrucciones deberá entregarse con el.
28. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando está en funcionamiento
29. El aparato no debe ser sumergido
30. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual
31. Atención: existe un riesgo de lesión en caso de mal uso.
32. La superficie del calefactor presenta un calor residual después de su utilización
33. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, estable y resistente al calor
34. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Manual de Instrucciones

PRECAUSIONES PARTICULARES

Atención :

Precaución superficie caliente!

NO UTILIZAR esta barbacoa cerca del agua o líquidos inflamables o cerca de superficies calientes.

NO UTILIZAR Y NO TOCAR esta barbacoa cuando está caliente
NO UTILIZAR OBJETOS AFILADOS.

Preparación antes de la utilización

1. Retirar la parrilla, recipiente para la fondue, los pequeños cazos y/o la parrilla, limpiarla con un paño suave y húmedo. Colocar el aparato sobre una superficie estable y plana.
2. Comprobar que la tensión indicada en el aparato corresponde a la tensión de su domicilio. Comprobar que el controlador está en la posición "O" antes de conectarlo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Voltaje : 230 V~ 50-60Hz

Potencia : 1100 Watt

UTILIZACIÓN

1. Conectar la barbacoa a una fuente de alimentación eléctrica. Regular el interruptor de la posición "O" a "—" y el piloto se enciende, luego precalentar la barbacoa durante 5 minutos.
2. Colocar los alimentos en los pequeños cazos y ponerlos sobre la fuente de calor. Llenar la recipiente para la fondue con los ingredientes deseados. O colocar directamente los alimentos sobre la placa de la parrilla para asarlos.
3. Cuando ha terminado de utilizar la barbacoa, regular el interruptor en la posición "O" y desenchufar. Esperar que el aparato se enfríe completamente antes de desplazarlo o limpiarlo.

Manual de Instrucciones

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. **NO UTILIZAR** cepillos duros, materias que raspan o cualquier otro agente de limpieza orgánico.
2. Tener cuidado con la utilización de aceite de cocción porque si está demasiado caliente se puede inflamarse.
3. Antes de limpiar, asegúrese que la conexión esté bien retirada del enchufe eléctrico.
4. Nunca sumerja la base del aparato en agua.
5. Esperar que el aparato se enfríe completamente antes de desplazarlo o limpiarlo.
6. Limpiar los accesorios en agua una caliente agua jabonosa.
7. Utilizar un paño suave para limpiar la base.
8. No poner en lava vajilla

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso