

Raclette, grill, fondue



Riferimento: DOC233
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.
3. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
4. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. La normale pulizia e manutenzione non deve essere effettuata da bambini..

Manuale d'uso

7. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età compresa tra 0 e 8 anni. Questo apparecchio può essere utilizzato per i bambini vecchi di 8 anni e più se sono supervisionati continuamente. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sopra degli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza solo se supervisionati o istruiti adeguatamente sull'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, il suo servizio in garanzia o delle persone di qualifica simile per evitare un pericolo (*).
9. Non passare il cavo di alimentazione su oggetti appuntiti e tienilo a debita distanza da oggetti caldi e fiamme. Per scollegare dalla presa tira sempre il cavo dalla spina.
10. Per un'ulteriore protezione, è possibile installare nel proprio sistema elettrico un interruttore differenziale con voltaggio massimo di 30 mA. Chiedi consiglio al tuo elettricista.
11. Assicurati che il cavo di alimentazione o la prolunga non rischino di essere tirati inavvertitamente né che qualcuno possa inciamparvi mentre l'apparecchio è in uso.
12. Quando utilizzi un cavo di prolunga, assicurati che sia adatto al consumo essenziale dell'apparecchio. In caso contrario, il cavo di prolunga e/o la spina rischiano di surriscaldarsi.

Manuale d'uso

13. Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
14. Nel caso fortuito in cui l'apparecchio cada in acqua, scollegalo immediatamente. Fallo controllare da un esperto prima di utilizzarlo di nuovo, altrimenti corri il rischio di morire folgorato.
15. Non cercare mai di aprire l'alloggiamento da solo.
16. Non toccare la spina con le mani umide o bagnate.
17. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
18. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno e collocarlo sempre in un ambiente asciutto. Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
19. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
20. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
21. Questo apparecchio di cottura deve essere posto in una situazione stabile coi pugni, se ne ha, collocate in modo da evitare lo straripamento dei liquidi caldi. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
22. Disinserire l'apparecchio quando non è utilizzato.
23. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
24. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli . È

Manuale d'uso

assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.

25. Lascia raffreddare e rimuovi tutti gli accessori prima di pulirli.
26. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
27. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale d'istruzioni, deve essere fornito con esso.
28. Non spostare mai l'apparecchio quando è ancora caldo
29. L'apparecchio non deve essere immerso
30. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale
31. Attenzione: esiste un rischio di lesione in caso di uso improprio.
32. La superficie dell'elemento riscaldante presenta un calore residuo dopo l'uso
33. Collocare il dispositivo su una superficie piana, stabile e resistente al calore
34. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast

Manuale d'uso

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Attenzione:

Attenzione superficie bollente!

NON UTILIZZARE questo apparecchio vicino ad acqua o a liquidi infiammabili

Non pulire mai l'apparecchio se è ancora caldo.

SPECIFICAZIONI TECNICHE

Voltaggio: 230 V~ 50-60Hz

Potenza: 1100 Watt

Prima dell'uso:

1. Estrarre la piastra del grill, i fondue, i pentolini e/o la piastra e pulirli con un panno morbido e inumidito. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile
2. Verificare che il voltaggio indicato sul prodotto corrisponda a quello in uso. Assicurarsi che il controller sia sulla posizione "0" prima di collegare il prodotto.

Collocare il dispositivo su una superficie piana, stabile e resistente al calore

USO DELL'APPARECCHIO

1. Collegare la griglia raclette all'alimentazione. Ruotare l'interruttore dalla posizione "O" alla posizione "—" e si accenderà la spia, quindi preriscaldare il barbecue per 5 minuti.
2. In base alle diverse temperature di cottura, mettere gli alimenti nei pentolini e posizionare questi ultimi sotto le fonti di calore. Rempire i fondue con gli ingredienti desiderati. Oppure posizionare direttamente gli alimenti sulla piastra per grigliarli.
3. Al termine della cottura, ruotare l'interruttore sulla posizione "0" e scollegare l'apparecchio dalla presa dalla corrente. Prima di spostarlo o pulirlo, attendere che si sia completamente raffreddato.



Manuale d'uso

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Attenzione: non utilizzare spugnette metalliche o prodotti abrasivi o liquidi.
2. Fai attenzione quando utilizzi olio per cucinare, se è molto caldo potrebbe prendere fuoco.
3. Scollega sempre la piastra per raclette dalla presa di corrente prima di pulirla e assicurati che l'apparecchio si sia raffreddato a temperatura ambiente.
4. Non immergere mai la base dell'apparecchio in acqua.
5. Assicurati che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.
6. Pulisci gli accessori con acqua calda e sapone.
7. Utilizza un panno umido per pulire la base dell'apparecchio.
8. Non mettere in lavastoviglie

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.