

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Raclete, Fondue e grelhador



Referência: DOC233
Versão: 1,4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão de sua casa corresponde ao recomendado para o equipamento.
2. A instrução de segurança não eliminam completamente o perigo especificado e não isentam as medidas preventivas usuais.
3. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
4. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. A limpeza e a manutenção habitual não devem ser trazidas por crianças.
7. Este dispositivo não deve ser usado pelas crianças de 0 para 8 anos velho . Este dispositivo pode ser usado pelas crianças

Manual de instruções

de mais de 8 anos se eles são assistidos de um modo contínuo. Este dispositivo pode ser usado por pessoas que têm o exame médico de capacidade deles/delas, sensório ou mental reduzido ou uma falta de conhecimento se eles beneficiassem de uma supervisão ou de uma instrução relativo ao uso do dispositivo de um modo seguro e entende os riscos incursos.

8. De vez em quando deve-se verificar o cabo de alimentação. Não use o aparelho se o cabo ou o aparelho demonstrar sinais de danos. Neste caso, todos os reparos devem ser realizados por um eletricista qualificado (*).
9. Não coloque o cabo sobre arestas cortantes e mantê-lo afastado de objetos quentes ou de chamas, desligue o cabo para desconectá-lo da fonte de alimentação.
10. Para a máxima proteção, é possível equipar o sistema elétrico de um disjuntor que se encaixe, uma vez que atingiu o máximo 30 mA. Consulte o seu eletricista
11. Certifique-se de que a extensão pode ser usada e que não estejam cobertas durante o uso.
12. Quando se utiliza um fio de extensão certificar-se de que é compatível com a tensão de alimentação do dispositivo, de outro modo o fio ou a ficha podem sobreaquecer.
13. Use o dispositivo apenas para uso privado e como indicado nas instruções.

Manual de instruções

14. Não mergulhe em água ou qualquer outro líquido seja por qualquer motivo. Não coloque na máquina de lavar louça
15. Não desmonte o aparelho.
16. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
17. Não utilize o dispositivo perto de uma fonte de calor.
18. Não use o aparelho ao ar livre, use-o num lugar seco. Desconecte antes de limpar.
19. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, pois isso pode danificar os acessórios do dispositivo
20. Não mova o aparelho puxando o cabo, verifique se o cabo não está preso, seja qual for a circunstância não torça o cabo em torno da unidade, não o
21. Esta aplicação de arte culinária deve ser colocada lá em uma situação estável com punhados (se ele (isto) um) colocou para evitar o transbordamento de líquidos quentes.
22. Desligue o aparelho quando não está a ser utilizado.
23. Mantenha sempre a unidade limpa, uma vez que entra em contacto com os alimentos.
24. Certifique-se que a unidade está desligada antes de inserir, remover ou limpar todos os acessórios.
25. Deixe arrefecer e retire os acessórios antes de limpar
26. Não é pretendido que este dispositivo é posto funcionando por meio de um cronômetro externo ou por um sistema separado de controle remoto.

Manual de instruções

27. Mantenha as instruções com o produto. Se o dispositivo a ser usado por um terceiro, este manual de instruções deve ser fornecida a ele.
28. Não mova o aparelho enquanto estiver quente.
29. Não imirja o dispositivo na água.
30. Em relação às instruções de limpeza das superfícies em contacto com os alimentos, está no manual de instruções abaixo indicadas “Manutenção e limpeza”
31. Atenção: há um risco de ferida no caso de abuse.
32. A superfície do elemento de aquecimento apresenta um calor residual depois de uso
33. Coloque o dispositivo em uma superfície plana, estável e resistente ao calor
34. Este aparelho destina-se a uso doméstico ou usos semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambiente do tipo pousadas

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Avisos:

Cuidado superfície quente!

Manual de instruções

NÃO USE o dispositivo perto de água, zonas inflamáveis ou em superfícies

quentes.

Não limpe e não toque no aparelho enquanto estiver quente.

Não use objetos afiados

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 1100 Watt

Voltagem: 230 V~ 50-60Hz

PREPARAÇÃO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO:

1. Remova a placa do grelhador, panela, as pequenas panelas, limpe com um pano macio e húmido. Colocar o dispositivo sobre uma superfície estável.
 2. Verifique se a tensão na unidade corresponde à tensão de sua casa. Verifique se o controlador está na posição "0" antes de ligar.
- : Coloque o dispositivo em uma superfície plana, estável e resistente ao calor

UTILIZAÇÃO

1. Conecte o produto numa fonte de energia. Coloque o interruptor de posição "0" para "—" e a lâmpada acende, e deixar pré-aquecer o produto por 5 minutos.
2. Coloque os alimentos em recipientes pequenos e colocá-los sob a fonte de calor. Encha a panela com os ingredientes desejados, coloque os alimentos diretamente sobre a placa do grelhador para grelhar.
3. Quando tiver terminado de usar o dispositivo, defina o interruptor para a posição "0" e desligue. Aguardar até que a unidade arrefeça completamente antes de se mudar ou limpar.



Manual de instruções

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Aviso! Não use detergentes, escova de aço ou outros objetos abrasivos.
2. Tenha cuidado ao usar óleo de cozinha, se for muito quente, ele pode inflamar.
3. Antes da limpeza, desligue o aparelho.
4. Não mergulhe o aparelho em água.
5. Deixe arrefecer completamente antes de limpar ou mover.
6. Limpe os acessórios em água quente e sabão.
7. Use um pano húmido para limpar o papel.
8. Não coloque na máquina de lavar louça.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos