

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Máquina de hot-dogs



Referencia : DOC238
Versión : 1.7
Idioma : Español

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado una marca livoo producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de la utilización, comprobar que la tensión de la toma mural corresponde a la tensión nominal.
2. No utilizar ningún aparato eléctrico con un cable estropeado u otra disfunción, o después de que haya sufrido cualquier otro tipo de daño.
3. Si el cordón de alimentación estuviese estropeado, es necesario mandarlo sustituir por el fabricante o su agente autorizado o cualquier otra persona cualificada a tal efecto con el fin de evitar todo tipo de peligro (*).
4. Evitar que el cable cuelgue por los bordes de las mesas, superficies de trabajo, o que toque superficies calientes.
5. Para reducir el riesgo de electrocución, no utilizar nunca este aparato con las manos mojadas, no echar agua en el aparato ni sumergirlo en el agua.

Manual de Instrucciones

6. Es necesaria una vigilancia estricta cuando utiliza el aparato junto a niños o personas minusválidas.
7. No colocar un aparato sobre o cerca de una llama de gas o sobre un horno caliente.
8. Este aparato se destina solamente a un uso doméstico. Únicamente para uso interior.
9. La limpieza y el mantenimiento del aparato no se harán por los niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
10. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
11. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años de edad al menos que hayan recibido supervisión o que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
12. Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas, limitaciones de la capacidad sensorial o mental, la falta de experiencia o conocimiento al menos que hayan recibido supervisión o que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
13. Los niños no deben jugar con el aparato.
14. Jamás deje sin vigilancia cuando es utilizado.
15. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado
16. No utilice el aparato:
 - si la toma o el cable de alimentación es dañada

Manual de Instrucciones

- en caso de mal funcionamiento
 - si el aparato ha sido dañado de algún modo sea
 - si cayó en el agua
 - si cayó el aparato
17. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos
18. Para limpiar, gracias para referirse al debajo de párrafos “Limpieza” y almacenamiento.
19. Existe un riesgo de herida en caso de mala utilización.
20. Sea prudente si líquido caliente está en el aparato porque puede ser eyectado por el aparato debido a una exhalación brusca.
21. Nunca encienda el dispositivo sin la tapa.
22. Las superficies calientes de los elementos pueden conservar un calor residual después de utilización.
23. El aparato no debe sumergirse.
24. Hay riesgo de lesiones en caso de uso indebido
25. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
- áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Manual de Instrucciones

MEDIDAS ESPECIALES

Advertencia:



- La superficie del aparato puede volverse caliente durante la utilización
- El nivel del agua debe estar siempre por debajo de la marca Max. Advertencia, si el vaso se llena demasiado, el agua hirviendo puede ser expulsado cuando el agua empieza a hervir: riesgo de quemaduras !
- No limpie ni toque este producto si está caliente.

ESPECIFICACIONES

Voltaje : 220-240V ~ 50-60Hz

Alimentación : 340 W

DESCRIPCIÓN



Manual de Instrucciones

PREPARACIÓN ANTES DEL USO

1. Compruebe que el voltaje indicado en el producto corresponda con su voltaje de suministro. Asegúrese de que el interruptor se encuentre en la posición OFF (apagado) antes de enchufarlo.
2. No lo utilice sobre una superficie húmeda o mojada ni cerca de agua.
3. Al utilizar este aparato por primera vez, se puede producir olor a humo proveniente de la superficie del elemento calefactor. Esto es normal debido a la capa protectora invisible que se aplica en la producción.

USO DEL APARATO

1. Coloque la máquina de perros calientes en una superficie plana y vierta agua en el depósito de agua (hasta el nivel MÁX.).
2. Fije el depósito transparente extraíble en las ranuras previstas para este fin. Luego, coloque las salchichas en su interior (6 como máximo) y la cubierta.
3. Conéctelo a una toma de corriente. Cambie a la posición "I" para calentar el agua y cocinar las salchichas; la máquina de perros calientes comenzará a calentar.
4. Después de unos 6 a 8 minutos, las salchichas estarán listas.

Advertencia: El tiempo de cocción depende del tamaño de las salchichas.

5. Gire el interruptor a la posición "II" para calentar los pinchos para pan.
6. A la mitad de la cocción, coloque dos panecillos o trozos de baguette sobre los pinchos.

Advertencia: Los pinchos para pan se calientan mucho y pueden provocar quemaduras.

7. Retire cuidadosamente la tapa y saque las salchichas una por una con un tenedor.
8. Deslice una salchicha caliente sobre el pan; puede añadirle mostaza o ketchup.
Después de usar el producto, coloque el interruptor en la posición OFF (apagado) y desenchufe la máquina de perros calientes.
9. El dispositivo está diseñado para un uso continuo de aproximadamente 20 minutos. Después de este tiempo, apague el dispositivo y déjelo enfriar antes de volver a calentarlo.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarla.
2. Una vez que el conjunto de la máquina de perros calientes se haya enfriado por completo, limpie el cuerpo, los pinchos y el depósito de agua con un paño suave y húmedo, y, luego, séquelos.
3. El contenedor de salchichas es apto para el lavavajillas. La tapa se puede lavar con agua jabonosa..
4. Nunca sumerja la base en agua.
5. Nunca limpie la unidad con productos abrasivos, ya que pueden dañar el revestimiento.

Manual de Instrucciones

DESCALCIFICACIÓN

El depósito de agua está equipado con un revestimiento de liberación para evitar que se deposite cal. Si se forman depósitos en el fondo del depósito de agua, simplemente límpielo con un paño húmedo. Para depósitos más grandes, use agua mezclada con vinagre.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.