

Hotdogs machine



Referentie: DOC238
Versie: 1.7
Taal: Nederlands



Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer voor gebruik of de voltage van het stopcontact overeenkomt met de nominale spanningswijze.
2. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer, na een storing of wanneer het anderszids beschadigd is.
3. Als de stroomkabel is beschadigd moet deze worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudsmonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd individu om gevaren te voorkomen (*).
4. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of een heet oppervlak raken.
5. Stel het apparaat, het snoer of de stekker niet bloot aan water, om welke reden dan ook. Plaats het niet in de

Gebruiksaanwijzing

afwasmachine.

6. Nauw toezicht is noodzakelijk als uw apparaat wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen of mindervaliden.
7. Plaats geen apparaat op of nabij heet gas of een verwarmde oven.
8. Gebruik het apparaat niet buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
9. Reinigings-en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
10. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
11. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze begrijpen van de betrokken gevaren.
12. Het apparaat kan gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en begrijpen van de betrokken gevaren
13. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
14. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aanstaat.
15. Het apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden met een externe timer of afstandsbedieningssysteem.
16. Gebruik dit apparaat niet:

Gebruiksaanwijzing

- Als het stopcontact of snoer beschadigd is
 - Als het niet goed werkt
 - Als het op welke manier dan ook is beschadigd
 - Als het in het water is gevallen
 - Als u het heeft laten vallen
17. Het is absoluut noodzakelijk om het apparaat goed schoon te houden als het in direct contact staat met voedsel.
18. Wat betreft de instructies voor het schoonmaken van oppervlakken die in contact komen met voedsel, zie het onderdeel REINIGING in deze handleiding.
19. Verkeerd gebruik kan tot ernstig letsel leiden.
20. Wees voorzichtig als warme vloeistoffen in de apparaat worden gegooid aangezien het uit het apparaat kan verdwijnen als plotselinge stoom.
21. Zet nooit op uw apparaat zonder het deksel.
22. Het oppervlak van het verwarmingselement is onderhevig aan restwarmte na gebruik.
23. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld.
24. Er bestaat gevaar voor letsel bij verkeerd gebruik
25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:
- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - Omgevingen zoals bed and breakfasts

Gebruiksaanwijzing

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

BIJZONDERE VOORZORGSMAAATREGELEN

Waarschuwing :



- **Het oppervlak van het verwarmingselement kan na het gebruik nog heet zijn.**
- **Het waterniveau moet tussen de aanduidingen MIN. en MAX. liggen. Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water uitspatten.**
- **Dit product NIET REINIGEN OF AANRAKEN als het nog steeds heet is.**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V ~ 50-60Hz
Vermogen: 340W

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING



HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT

1. Plaats de hotdogmachine op een vlakke ondergrond en vul water in het waterreservoir (het water moet op het MAX-peil zijn).
2. Bevestig de verwijderbare transparante tank met daarvoor bestemde gleuven. Plaats vervolgens de worsten erin (maximaal 6) en plaats de deksel erop.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Schakel naar "I" positie om water te verwarmen en worstjes te koken, de hotdogmachine begint te verwarmen.
4. Na ongeveer 6 tot 8 minuten zijn de worsten klaar.

Waarschuwing: de kooktijd is afhankelijk van de grootte van de worsten.

5. Draai de schakelaar naar de positie "II" om de punten voor brood te verwarmen.
6. Druk tijdens het koken twee rollen of stokbroodstukken op stengels.

Waarschuwing: stengels voor brood zijn erg heet, gevaar op brandwonden!

7. Verwijdert u voorzichtig het deksel en haal de worstjes één voor één eruit met een vork.
8. Schuif de hete worst in brood, u kunt mosterd of ketchup toevoegen.



Gebruiksaanwijzing

Na gebruik in de UIT-stand schakelen en trek de stekker van de hotdogmachine uit het stopcontact.

9. Het apparaat is ontworpen voor continu gebruik van ongeveer 20 minuten. Schakel het apparaat na deze tijd uit en laat het afkoelen voordat u het opnieuw verwarmt.

REINIGING EN OPSLAG

1. Controleer of de stekker uit het stopcontact is getrokken voordat u gaat schoonmaken.
2. Wanneer de hotdogmachine volledig is afgekoeld, reinigt u de behuizing, de stengels en het waterreservoir met een vochtige zachte doek en droogt u ze vervolgens af.
3. De worstverpakking is vaatwasmachinebestendig. Het deksel kan in een sopje worden gewassen.
4. Nooit de basis in water onderdompelen.
5. Reinig het apparaat nooit met schuurmiddelen, omdat hierdoor de coating wordt beschadigd.

ONTKALKING

Het waterreservoir is uitgerust met een verwijderbare voering om te vermijden dat de kalk zich afzet. Indien er zich meer neerslag op de bodem van het waterreservoir bevindt, veegt u dit eenvoudig af met een vochtige doek.

Gebruik voor grotere afzettingen water gemengd met azijn.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving