

Frituurpan 5 L



Referentie: DOC241
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het nooit buitenshuis.
2. Controleert u voor gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale netspanning.
3. Steek de stekker in een geaard stopcontact.
4. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze continu onder toezicht staan.

Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en onder toezicht staan en de betrokken gevaren begrijpen.

Gebruiksaanwijzing

5. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
6. Houd dit apparaat en netsnoer uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
7. Tijdens het gebruik mag u het apparaat nooit onbeheerd achterlaten.
8. De stekker van de friteuse uit het stopcontact trekken wanneer u het niet gebruikt of als u het wilt reinigen.
9. Het apparaat nooit gebruiken :
 - Indien het netsnoer is beschadigd
 - Indien het storingen vertoont
 - Het op een of andere wijze beschadigd is
 - Het in water is ondergedompeld
 - Het is gevallen
10. U mag het apparaat nooit zelf repareren
11. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of gelijkwaardig gekwalificeerde (*) personen, teneinde gevaren te voorkomen.
12. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak.
13. Het apparaat mag nooit worden ondergedompeld. Het apparaat nooit in de vaatwasser plaatsen.
14. Het apparaat of de stekker niet aanraken wanneer u handen nat zijn

Gebruiksaanwijzing

15. Het netsnoer niet over de rand van de tafel of hoek laten vallen of een heet oppervlak aanraken.
16. Nooit de stekker uit het stopcontact halen door eraan te trekken
17. Het netsnoer goed afwikkelen om oververhitting van het apparaat te voorkomen.
18. Als het apparaat in gebruik is mag u het niet verplaatsen.
19. Het apparaat niet op een heet oppervlak plaatsen.
20. Houd het apparaat uit de buurt van gordijnen of andere brandbare voorwerpen om brand te voorkomen.
21. Het apparaat is niet bestemd te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
22. Met betrekking tot de informatie van de installatie, bediening, onderhoud en afdanken van het apparaat, verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf van deze handleiding.
23. Kooktoestellen moeten in een stabiele situatie met de handgrepen worden geplaatst (indien aanwezig) teneinde het morsen van hete vloeistoffen te vermijden.
24. Het is absoluut noodzakelijk dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact met voedsel komt.
25. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel olie, verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf "Reinigen" van deze handleiding.
26. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en

Gebruiksaanwijzing

soortgelijke toepassingen zoals:

- Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere type werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen
- (*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Waarschuwing: Heet oppervlak!



Oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden

- Dit type friteuse mag uitsluitend met olie of vloeibaar vet worden gebruikt, en is niet geschikt voor gebruik met vast vet. Vast vet kan mogelijk water bevatten, hetgeen kan veroorzaken dat heet vet gaat spatten wanneer het verwarmd wordt.
- De friteuse mag nooit zonder olie of vet worden aangezet, aangezien dit de machine kan beschadigen. Tevens, geen andere vloeistoffen zoals water of andere vloeistoffen in de pan plaatsen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~50Hz

Vermogen: 2000W

OMSCHRIJVING



FRITUREN

TYPE VOEDSEL	FRITUREN TEMPERATUUR (°C)
Voorgebakken friet	160
Gebakken diepvroren friet	180
Parmezaanse kaasfondue	170
Kaaskroketten	170
Vlees-/ vis-/ aardappelkroketten	190
Vis	160
Vissticks	180
Donuts	190
Vleeskroketten	190
Kip	170
Scampi beignets	170

Informatie :

Gebruiksaanwijzing

- Met diepvriesproducten; deel de hoeveelheid frieten door 2, teneinde te voorkomen dat de olie te snel afkoelt. De diepvriesproducten boven de gootsteen schudden om overtollig ijs te verwijderen.
- Bij het gebruik van frietjes gemaakt van verse aardappelen: droog de friet na het afspoelen, zodat er geen water in de olie kan komen
- Frituur de frietjes in 2 fasen. Eerste fase (voorbakken): 5 tot 10 minuten bij 170 graden °C. Tweede fase (afbakken) 2 tot 4 minuten bij 190 graden °C. Goed laten uitdruppelen.

OVERVERHITTING BESCHERMING:

- Indien u per ongeluk uw friteuse inschakelt, wanneer er geen olie of vet inzit, zal de overtemperatuurbeveiliging automatisch ingeschakeld worden. Het apparaat is niet meer klaar voor gebruik. De stekker van de friteuse uit het stopcontact trekken.
- Pas nadat het apparaat volledig is afgekoeld moet op de "HERSTARTEN" knop aan de achterkant van het bedieningselement drukken om de friteuse weer te gebruiken. Hiervoor gebruikt u een plastic of houten voorwerp dat tenminste 4 cm lang is.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

ALVORENS INGEBRUIKNAME

Alvorens de ingebruikname moet u de verpakkingsmaterialen verwijderen.

Vervolgens de accessoires en de binnenpan in warm water reinigen. Vóór gebruik goed afdrogen.

Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen droog blijven.

De friteuse is uitgerust met een instelbare thermostaat en controlelampjes. Het "open" frituursysteem garandeert uitstekende professionele resultaten en eenvoudige reiniging.

1. Verwijder het deksel van de friteuse en halt u de accessoires eruit.
2. De friteuse met 1.3 / 1.5L olie vullen.
3. Controleert u dat niet onder het minimumniveau is gevuld en niet hoger dan het maximumniveau zoals aangegeven aan de binnenkant van het apparaat. Voor de beste resultaten, raden wij u af verschillende soorten olie samen te mengen.
4. Selecteer de temperatuur, die geschikt is voor hetgeen u frituurt. Raadpleeg de temperatuurtabel.
5. Gebruik de handgreep om het mandje in de friteuse te plaatsen.
6. Plaats het te frituren voedsel in het mandje. Voor het beste resultaat, plaatst u droog voedsel in het mandje. Het mandje langzaam in de olie laten zakken, om overmatig borrelen te voorkomen.
7. Het controlelampje gaat uit wanneer de door u geselecteerde temperatuur is bereikt. Wacht altijd tot de geselecteerde temperatuur is bereikt.
8. Teneinde de olie op de geselecteerde temperatuur te houden, gaat de thermostaat herhaaldelijk aan en uit, en tevens het controlelampje.
9. Het mandje uit de friteuse halen als de frituurtijd is verstreken.
10. De stekker uit het stopcontact trekken.

Gebruiksaanwijzing

11. De handgreep en het mandje na gebruik goed afspoelen en vervolgens goed laten drogen.
12. Zodra de friteuse volledig is afgekoeld, kunt u het mandje opnieuw in het apparaat laten zakken en opbergen. De friteuse met gesloten deksel op een donkere en droge plaats bewaren. Op deze wijze kunt u de olie en het mandje in de friteuse tijdens het bewaren laten zitten.

OLIE VERVANGEN

Zorgt u ervoor dat de friteuse en de olie volledig zijn afgekoeld alvorens nieuwe olie te vullen (en verwijder de stekker uit het stopcontact).

De olie regelmatig vervangen (indien de olie donker van kleur wordt, of gaat stinken) in iedere geval na tien keer dezelfde olie te hebben gebruikt.

De gehele olie in één keer vervangen; geen oude met nieuwe olie mengen.

De olie niet in de normale vuilnisbak weggooien, maar volg de richtlijnen van de gemeentelijke afvalinzamelaar bij u in de omgeving.

REINIGING EN OPSLAG

Opmerking: Wacht totdat de friteuse volledig is afgekoeld.

1. Reinig de buitenkant van de friteuse met een vochtige doekje en met een zachte, schone doek afdrogen.
2. Nooit schurende voorwerpen of vloeistoffen gebruiken om het schoon te maken.
3. Het mandje en de handgreep kunnen in warm zeepsop worden gereinigd. Goed laten drogen vóór het opnieuw te gebruiken.
4. Bij het vervangen van de olie kunt u ook de binnenkant van de friteuse schoonmaken. De friteuse leegmaken en eerst de binnenkant met een papieren handdoek schoonmaken en vervolgens met een doekje gedrenkt in een sopje. Vervolgens met een vochtige doek afvegen en goed laten drogen.
5. Afwasmachine is verboden.

ALVORENS HET GEBRUIK

Alvorens het eerste gebruikt, moet u alle verpakkingsmaterialen verwijderen.

Vervolgens de accessoires en de binnenkant van de pan met warm water wassen. Alvorens het gebruik, goed laten drogen.

Zorg ervoor dat de elektrische delen droog blijven.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- geen contractuele foto
- zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving