

Grelhador Raclette para 4 pessoas



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no
nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas qualquer risco completamente, medidas de prevenção de acidente adequadas sempre devem ser usadas.
2. Coloque o aparelho em uma superfície plana, seca e estável.
3. Nunca use este aparelho se não estiver funcionando adequadamente, se tiver caído, danificado ou se tiver sido derrubado na água. Leve-o para um centro de serviço para inspeção e reparo.
4. Nunca tente desmantelar o aparelho você mesmo.

Manual de instruções

5. Há um risco de lesão se o aparelho for usado indevidamente.
6. Não cubra o aparelho durante o uso.
7. Não mova o aparelho durante o uso ou quando estiver quente.
8. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção de uso não devem ser feitas por crianças a não ser que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas.

9. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
10. Evite contato com superfícies quentes ou fontes de calor (chapa elétrica, perto de gás quente ou em um forno quente, etc.).
11. **ATENÇÃO:** A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em operação.
12. **ATENÇÃO,** o aparelho permanecer muito quente após o uso.
13. Sempre espere esfriar antes de armazenar ou limpar.

Manual de instruções

14. Nunca submerja a base de seu aparelho na água ou qualquer outro líquido por qualquer razão, seja ela qual for. A água não deve entrar na base do aparelho.
15. Nunca use este produto com as mãos ou pés molhados.
16. Antes de conectar seu aparelho, tenha certeza de que a tensão na sua casa corresponde com a tensão indicada na placa de identificação do aparelho.
17. O aparelho não é destinado a ser operado por meio de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
18. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
19. Não puxe o cabo de alimentação ou a própria unidade para desconectar.
20. Não deixe o cabo pendurado sobre a mesa ou a bancada ou tocar em uma superfície quente.
21. A tomada deve sempre permanecer acessível quando o aparelho estiver conectado.
22. Apenas conecte o aparelho em uma tomada com uma conexão aterrada integrada. Se um cabo de extensão é usado, ele deve ter uma conexão aterrada integrada e deve poder resistir a energia do aparelho.

Tenha certeza de que ninguém esteja encurralado dentro.

23. Tenha certeza de que o aparelho tenha resfriado antes de o limpar e o armazenar.

Manual de instruções

24. Sobre a instrução de limpeza de superfícies em contato com alimentos, agradecemos por consultar o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
25. Não deixe o aparelho sem monitoramento quando ele estiver conectado ou em operação
26. Sempre desconecte o aparelho em caso de avaria, após o uso ou antes da limpeza.
27. Mantenha o manual com o aparelho. Se o aparelho será usado por um terceiro, este manual de instrução deve ser fornecido. Use o aparelho apenas para uso privado e na maneira indicada no manual de instrução.
28. Não use nenhum acessório não recomendado pelo fabricante pois isto pode danificar o aparelho.
29. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
30. Este tipo de dispositivo não é designado para ser usado continuamente, não é um dispositivo profissional, é necessário o parar temporariamente.
31. Nunca use o dispositivo externamente e nunca o deixe em um local exposto a tempo ruim e umidade.
32. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - fazendas

Manual de instruções

- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes de quarto e café da manhã

(*) Pessoa qualificada: técnico de manutenção do fabricante ou do importador ou qualquer pessoa qualificada, autorizada e competente para realizar este tipo de reparo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

230V~50-60Hz
600W

Preparação antes de utilizar:

- Lave a placa de pedra e as 4 frigideiras com água quente e sabão e seque bem.
- Passe nestes uma camada fina de óleo vegetal.
- Pré-aqueça o aparelho durante 10 minutos sem comida, para remove o revestimento protetor. Uma pequena emissão de fumo é normal; deve ter o cuidado do local estar bem arejado.
- Deve garantir que o botão está na posição Desligado (I) antes de ligar a ficha.

Coloque o dispositivo em uma superfície plana, estável e resistente ao calor

USO DO APARELHO

1. Ligue a ficha do aparelho à tomada. Mude o botão de Desligado (I) para Ligado (“O”) para ligar, e de seguida pré-aqueça o aparelho durante 10 minutos.

Observação: a placa de pedra precisa de 30 minutos para atingir a temperatura máxima.

2. De acordo com o calor necessário para cozinhar o alimento, ponha o alimento nas frigideiras e meta debaixo das fontes de calor. Pode também por o alimento diretamente em cima da placa de pedra para grelhar.
3. Depois de utilizar, desligue o botão ao deixar na posição (I) e tire a ficha da tomada. Espere até o aparelho ter arrefecido por completo antes de mover ou limpar.

OBSERVAÇÃO:

Não deixe as 4 frigideiras no aparelho caso estejam vazias.

Nunca deve cortar comida na placa.

A comida cozinha mais rapidamente se a cortar em fatias finas ou em cubos pequenos. Utilize uma espátula de madeira ou de plástico para manipular a comida.

Manual de instruções

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Precaução: não deve utilizar uma escova de arame ou quaisquer outros itens ou líquidos abrasivos.

Deve ser muito cuidadoso quando estiver a cozinhar com óleo, uma vez que o óleo em excesso pode entrar em combustão e causar fogo.

1. Deve sempre retirar a ficha da tomada antes de limpar o aparelho, e garantir que este arrefeceu até à temperatura ambiente.
2. Nunca deve mergulhar a base do aparelho em água.
3. Limpe os acessórios com água quente e sabão.
4. Utilize um pano húmido para limpar a base do aparelho.
5. Não deve utilizar a máquina de lavar loiça.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos