

Gasgrill Plancha 3 brenner aus Edelstahl



Bezeichnung: DOC249
Version: 1.4
Sprache: German



Betriebsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts der Marke LIVOO entschieden haben. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.

NUR IM FREIEN VERWENDEN.

ACHTUNG, ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

ZUM ZWECK ZUKÜNFTIGER KONSULTATION AUFBEWAHREN.

GERÄT WÄHREND DES KOCHENS NICHT BEWEGEN.

WICHTIG:

Lesen Sie die folgende Anweisung sorgfältig und achten Sie darauf, dass Ihr Grill ordnungsgemäß installiert, zusammengebaut und gewartet ist. Die Nichtbefolgung dieser Anleitung kann schwere körperliche Verletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.

Stellen Sie die Gasflasche nie rechts von dem Grill auf. Stellen Sie die Gasflasche immer links von dem Gerät auf. Die Gasflasche sollte so weit wie möglich von dem Gerät entfernt aufgestellt sein, aber ohne den Schlauch zu überdehnen.

Zünden Sie den Grill nie bei geschlossenem Deckel an.

Betriebsanleitung

Das Gerät und die Gasflasche müssen auf einer ebenen Oberfläche stehen und dürfen während der Benutzung nicht bewegt werden.

BENUTZUNG UND MERKMALE

1. Der Barbecue-Grill ist sicher und einfach zu benutzen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihren Grill nur mit dem richtigen Druck benutzen, für den das Gerät gedacht ist.
2. Speisen können bei geöffnetem oder geschlossenem Deckel auf dem Grillrost gegrillt werden. Wenn der Deckel für 5 Minute geschlossen war, muss er für eine Minute geöffnet werden, damit die Hitze entweichen kann.
3. Mit einem Abtropfwanne und einem Abtropfbecher unter dem Gehäuse.
4. Angemessene Belüftung ist von entscheidender Bedeutung für die Verbrennung und die effiziente Leistung des Grills. Dies wird die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen, die sich im unmittelbaren Umfeld des Geräts aufhalten, gewährleisten. Benutzen Sie nie das Gerät nie einem abgeschlossenen, abgedeckten Bereich.
5. Wenn die Windgeschwindigkeit über 2m/s beträgt, benutzen Sie den Gasgrill nicht mit dem Wind zugewandter Vorderseite.
6. Das Gerät ist nur für die Benutzung im Freien gedacht.
7. Warnung! Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder halten.
8. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs.

Betriebsanleitung

9. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch am Ventil oder Regler des Gaszylinders ab.
10. Jede Veränderung an dem Gerät kann gefährlich sein und Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
11. Die vom Hersteller oder seinem Beauftragten versiegelten Teile dürfen vom Nutzer nicht manipuliert werden.
12. Jede unbefugte Veränderung des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie dieses Gerätes.
13. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor
14. Stellen Sie die Gasflasche nie auf dem Sockel unter dem Gerät auf, da dies schwere Verletzungen beim Benutzer und anderen Personen sowie Sachschäden zur Folge haben können.
15. Verwenden Sie insbesondere bei der Handhabung heißer Komponenten Schutzhandschuhe.
16. Vor Installation, stellen Sie sicher, dass die lokalen Verteilungsbedingungen (Verteilungszustände) (Natur des Gas- und Gasdrucks) und der Anpassung des Gerätes vereinbar sind.
17. Die Anpassungsbedingungen für dieses Gerät werden auf dem Etikett festgesetzt.
18. Dieses Gerät wird zu einem Verbrennungsprodukt-Entleerungseinfall nicht verbunden. Es soll installiert und in Übereinstimmung mit gegenwärtigen Installationsregelungen verbunden werden. Besondere Aufmerksamkeit soll den relevanten

Betriebsanleitung

Voraussetzungen(Anforderungen) bezüglich Ventilation gegeben werden

19. Der Raum über dem Gerät muss immer vollkommen frei liegen. Das heißt, es dürfen sich keine Bäume, Büsche, Dachvorsprünge und ähnliches darüber befinden. Beim Aufstellen des Geräts muss ein Sicherheitsabstand von 1 m um das Gerät eingehalten werden.
20. Das Gerät muss nicht in der Nähe brennbarer Materialien benutzt werden. (Auf Erdöl basierende Produkte, Verdünnungsmittel oder andere feste Stoffe, die einen Warnhinweis bezüglich ihrer Entzündlichkeit tragen.)
21. Schließen Sie nach dem Gebrauch das Ventil oder den Regler des Gaszylinders.
22. Der Gebrauch dieses Geräts in geschlossenen Bereichen kann gefährlich sein und ist **VERBOTEN**.
23. Ihr Holzkohlengrill in Gas soll von Kindern niemals benutzt sein. Seine zugänglichen Teile riskieren brennend zu sein. Lassen Sie junger Kinder sich dem Holzkohlengrill nicht nähern, wenn er angezündet ist.
24. Das immer saubere Gerät Aufrechterhalten, weil er sich mit Nahrung berührt.
25. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen im Kontakt zu Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Lehrbuches anrufen.
26. Der Grill muss vor der Benutzung auf einem stabilen horizontalen Träger installiert werden.

Betriebsanleitung

27. Vorsicht! Dieser Grill wird sehr heiß werden. Bewegen Sie es während des Gebrauchs nicht.

- Benutzen Sie nur die von Ihrem Verteiler gelieferten Einzelteile. Die Nichtbeachtung der Änderungen oder der Ersatz von Einzelteilen zögen (trainierten) die Annullierung der Garantie fort.
- Niemals schließen Sie Ihr Gerät direkt an Ihre Gasflasche an; ein Druckventil und ein Rohr Typ NF benutzen..
- Decken Sie das Gerät niemals, bevor er vollständig abgekühlt ist.
- Benutzen Sie kein Aerosol nahe Ihrem Gerät.
- Benutzen Sie kein Zündprodukt seitdem, daß Sie das Gerät anzünden.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von Ihrem Händler geliefert werden. Bei Nichtbeachtung von Änderungen oder Ersatz von Ersatzteilen erlischt die Garantie.

Information :

- Denken Sie daran, den Zustand des Brenners vor jeder Benutzung zu überprüfen, vor allem, wenn Sie nicht Ihr Gerät häufig benutzen.
- Während erster Benutzung, reinigen Sie Ihr Gerät mit einem sauberen und feuchten Lappen, lassen Sie es vollständig trocknen. Lassen Sie Ihr Gerät im Äußeren während mindestens 10 Minuten wärmen. Das kann einen leichten Geruch während einiger Augenblicke befreien.

TECHNISCHE DATEN

Maximaler Druck: 7.2kW (**523g/h** /h)

Gas Arten: Butan (**523g/h**) / Propan (513g/h) / LGP GAS MISCHUNGEN (523g/h)

Gasdruck: 28-30mbar / 37mbar / 30mbar 50mbar 37mbar

Einlassstutzen: 0,73mm für Butan und Propan / 0,73mm 0,63mm 0,70mm für LGP gas Mischungen

BEDIENUNGSANLEITUNG

Befolgen Sie diese Anleitung sorgfältig, um schwere Schäden an Ihrem Grill und Verletzungen Ihrer eigenen Person sowie Sachschäden zu vermeiden.

1. Halten Sie sich beim Zusammenbau des Grills genau an die Montageanleitung.
2. Schließen Sie den Gasschlauch an den Grill an. Schließen Sie den Regler an den Schlauch an.
3. Schließen Sie den Regler gemäß der mit dem Regler gelieferten Anleitung für den Regler an das Gasflaschenventil an.
4. Drehen Sie alle Bedienungsknöpfe in die 'AUS'-Position, bevor Sie die Gasversorgung an das Gerät anschließen.

Betriebsanleitung

5. Bedienen Sie den Regler gemäß der mit dem Regler gelieferten Anleitung.

ANLEITUNG ZUM ANZÜNDEN HAUPTBRENNER

1. Schließen Sie die Gasflasche gemäß der mit der Gasflasche gelieferten Anleitung an den Grill an.
2. Drehen Sie alle Bedienungsknöpfe in die 'AUS'-Position.
3. Schalten Sie die Gasversorgung am Zylinder oder am Regler gemäß der Anleitung für den Regleranschluss und der Betriebsanleitung 'EIN'. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Gasflasche, Regler, Schlauch und Schlaucheingang des Grills mithilfe von Seifenwasser nach Lecks. Alle Lecks werden sich durch Blasen an der entsprechenden Stelle zeigen. Wenn ein Leck gefunden ist, benutzen Sie den Grill nicht und drehen Sie die Gasversorgung ab. Fragen Sie Ihren Gaslieferanten oder den Verkäufer des Grills um Rat.
4. Drücken Sie den linken Brenner nach unten und drehen Sie ihn. Ein hörbares Klicken wird zu hören sein, dies sollte den Brenner zünden" wurde in der Anleitung beschrieben, während die tatsächliche Feststellung war, drücken Sie nach unten und drehen Sie den linken Brenner, zur gleichen Zeit drücken Sie auf den Knopf der Zündung, ein hörbares Klicken wird zu hören sein und dies sollte den Brenner zünden.
5. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version).
6. Wenn der Brenner nach zwei Versuchen nicht angezündet ist, drehen Sie den Gashahn 'AUS' und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie die Zündsequenz wiederholen.
7. Wenn der Brenner gezündet hat, kann die Flamme durch Drehen des Knopfs gegen den Uhrzeigersinn in eine Position zwischen hoch und niedrig reguliert werden.
8. Zünden Sie die übrigen Brenner nacheinander von links nach rechts an.
9. Um den geraden rechten Brenner anzuzünden, pressen Sie auf dem geraden rechten Knopf ganz daher den Wendepunkt im umgekehrten Richtung der Nadeln einer Uhr bis zur Lage " großen Flamme " (volle Macht), gleichzeitig drücken Sie auf den Zündknopf gelegt zwischen den beiden Knöpfen 4 Mal hintereinander schnell. Das wird den geraden rechten Brenner anzünden. Wenn das nicht geht, wiederholen Sie die Operation.
10. Wenn der Brenner nach 2 Versuchen nicht angeht, schneiden Sie den Gasanschluss (den Knopf drehend auf "Stoppen") und warten Sie 5 Minuten, bevor noch einmal zu versuchen, ihn anzuzünden.
11. Wenn der Brenner nicht angezündet bleibt, wiederholen Sie die Etappe 8.
12. Als der Brenner angezündet ist. Passen Sie die Macht an, den Knopf zu den Lagen " kleinen Flamme " oder "der großen Flamme " drehend.
13. Wurde Um sie auszumachen abgefragt, schneiden Sie den Gasanschluß, den Knopf des Ventils oder des Regulators in der Lage "Stoppen" drehend, den mit dem Regulator gelieferten Anweisungen folgend. Drehen Sie die Knöpfe aller Brenner im Uhrzeigersinn, in der Lage "Stoppen"(ausgemacht), als die Flammen ausgemacht sind

Warnung: Wenn ein Brenner sich nicht entzündet, drehen Sie den Bedienungsknopf (im Uhrzeigersinn) und drehen Sie außerdem das Ventil an der Gasflasche zu. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie es mit einer Wiederholung der Zündsequenz versuchen.

Schließen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr, indem Sie entweder den Reglerschalter oder das Ventil an der Gasflasche auf 'AUS' stellen.

Im Fall einer Stichflamme, weichen Sie zurück, während das Gerät in Gebrauch ist. Drehen Sie alle Kontrollen, das Ventil an der Gasflasche und den Regler in die 'AUS'-Position. Warten Sie fünf Minuten,

Betriebsanleitung

bevor Sie versuchen, das Gerät erneut zu entzünden. Wenn das Problem nach erneuten Entzünden nicht behoben ist, wenden Sie sich an Ihren Gashändler oder an das Geschäft, in dem Sie den Grill gekauft haben, oder bitten Sie einen qualifizierten Gastechniker um Hilfe bzw. Reparatur. Versuchen Sie nie, das Problem selbst zu beheben, da dies schwere Verletzungen und Sachschäden zur Folge haben könnte.

Reinigen Sie das Gerät vor dem Einlagern mit einem feuchten Tuch und mithilfe eines milden Reinigungsmittels von überschüssigem Fett.

Bewahren Sie das Gerät in einer sauberen, trockenen Umgebung auf.

Bewahren Sie Ihre Gasflasche nicht im Haus auf. Lagern Sie diese in einem gut belüfteten Bereich und geschützt vor direktem Sonnenlicht.

ANSCHLIESSEN DER GASFLASCHE AN DAS GERÄT

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung mit Niederdruck-Butangas, Propangas oder eine Mischung aus diesen in Verbindung mit dem entsprechenden Niederdruckregler und einem flexiblen Schlauch geeignet. Der Schlauch sollte mit Schlauchschellen an der Regeleinheit und dem Gerät befestigt werden.

- Verwendung einer 28mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3+ für Butangas und einer 37mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3+ für Propangas;
- Verwendung einer 30mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3B/P (30);
- Verwendung einer 37mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3B/P (37);
- Verwendung einer 50mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3B/P (50);

Benutzen Sie eine geeignete, nach BSEN 12864:2001 zertifizierte Regeleinheit.

Bitte wenden Sie sich an Ihren LPG-Händler für Informationen bezüglich einer geeigneten Regeleinheit für den Gaszylinder.

VOR DEM GEBRAUCH BITTE AUF LECKS UNTERSUCHEN

Führen Sie die Untersuchung auf Lecks nie mit nackter Flamme durch, sondern verwenden Sie immer eine Seifenwasserlösung.

ÜBERPRÜFEN AUF LECKS

Stellen Sie eine 2-3 Flüssigunzen an Leckidentifikationslösung her, indem Sie einen Teil Reinigungsflüssigkeit mit 3 Teilen Wasser mischen.

Achten Sie darauf, dass das Kontrollventil „AUS“ ist.

Verbinden Sie die Regeleinheit mit der Gasflasche, mit dem Schlauch und mit dem Außen-Gasgrill, vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen sicher sind und drehen Sie dann das Gas EIN.

Bürsten Sie die seifige Lösung auf den Schlauch und alle Verbindungen. Wenn Blasen erscheinen, haben Sie ein Leck, das vor Gebrauch repariert werden muss. Im Fall eines Gaslecks drehen Sie die Gasversorgung ab.

Wiederholen Sie die Überprüfung, nachdem der Fehler behoben wurde. Schalten Sie das Gas nach der Überprüfung an der Gasflasche AUS.

Wenn das gefundene Leck nicht behoben werden kann, versuchen Sie nicht, es selbständig zu reparieren, sondern wenden Sie sich an Ihren Gashändler.

Betriebsanleitung

REGELEINHEIT UND SCHLAUCH

Verwenden Sie nur für LPG zugelassene Regeleinheiten und Schläuche mit den oben angegebenen Druckwerten (siehe Seite 7). Die Lebenserwartung der Regeleinheit wird auf 10 Jahre geschätzt. Es wird empfohlen, dass die Regeleinheit binnen 10 Jahren ab dem Datum der Herstellung ausgewechselt wird.

Die Verwendung einer falschen Regeleinheit bzw. eines falschen Schlauchs ist nicht sicher; überprüfen Sie immer, dass Sie die richtigen Artikel haben, bevor Sie den Grill betreiben.

Der verwendete Schlauch muss dem vorgeschriebenen Standard für das entsprechende Nutzungsland entsprechen. Die Länge des Schlauchs darf höchstens 1,5 Meter betragen. Verschlossene oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht blockiert oder geknickt ist oder sich in Kontakt mit einem anderen Teil des Grills als dem vorgesehenen Anschluss befindet. Wechseln Sie den Schlauch, wenn die nationalen Bedingungen dies erfordern, bzw. basierend auf dem entsprechenden Standard.

Der Schlauch sollte beim Anschließen an die Regeleinheit und den Außen-Gasgrill nicht verdreht oder geknickt werden. Kein Teil des Schlauchs sollte irgendeinen Teil des Geräts berühren. Stellen Sie die Gasflasche daher in der maximal durch die Schlauchlänge erlaubten Entfernung links von dem Gerät auf.

LAGERUNG DES GERÄTS

Die Lager eines Geräts im Haus ist nur zulässig, wenn die Gasflasche nicht angeschlossen und vom Gerät getrennt ist. Wenn das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, sollte es in seiner Originalverpackung in einer staubfreien Umgebung gelagert werden.

GASZYLINDER

Das Gerät kann mit einer beliebigen Gasflasche von Gewichten zwischen 4,5 kg und 15 kg für Butangas und zwischen 3,9 kg und 13 kg für Propangas benutzt werden. Der Gaszylinder sollte nicht fallen gelassen werden oder rau behandelt werden! Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss die Gasflasche vom Gerät getrennt werden. Ersetzen Sie die Schutzkappe an der Gasflasche nach dem Trennen der Gasflasche von dem Gerät. Das Höchstgewicht der Gasflasche beträgt 6,75 kg.

Gaszylinder müssen in aufrechter Position draußen und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Die Gasflasche darf nie an einem Ort gelagert werden, an dem die Temperaturen über 50°C erreichen können. Lagern Sie den Gaszylinder nicht in der Nähe von Flammen, Pilotlichtern oder anderen Zündquellen. NICHT RAUCHEN. Der Gaszylinder sollte abseits jeder Zündquelle gewechselt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG:

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten ausgeführt werden, wenn der Grill kühl und die Gaszufuhr an der Gasflasche auf AUS gestellt ist. Wir würden empfehlen, diesen Gasgrill mindestens einmal jährlich von Ihrem örtlichen Gashändler bzw. einem kompetenten Gasfachmann warten zu

Betriebsanleitung

lassen. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten.

REINIGUNG

„Ausbrennen“ des Grills nach jedem Gebrauch (für etwa 15 Minuten) wird das Zurückbleiben von Essensresten auf ein Minimum reduzieren.

ÄUSSERE OBERFLÄCHE

Benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel und eine Heißwasserlösung. Ein nicht aggressives Scheuerpulver kann zur Entfernung hartnäckiger Flecken benutzt werden. Dann mit Wasser spülen.

Wenn die innere Oberfläche des Grilldeckels abblätternde Farbe oder karbonisierte Fettreste aufweist: Gründlich mit einer starken Seifenwasserlösung reinigen. Mit Wasser spülen und vollständig trocknen lassen. **Niemals Ofen Reiniger verwenden**

INNERER GRILLBODEN

Rückstände mithilfe einer Bürste, eines Kratzers und/oder einem Reinigungskissen entfernen, dann mit Seifenwasserlösung abwaschen. Mit Wasser spülen und trocknen lassen.

OBERFLÄCHEN AUS PLASTIK

Mit einem weichen Tuch und heißer Seifenwasserlösung waschen. Mit Wasser spülen. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Entfetter oder konzentrierte Grillreiniger auf Plastikteilen.

KOCHPLATE

Benutzen Sie eine milde Seifenwasserlösung. Ein nicht aggressives Scheuerpulver kann zur Entfernung hartnäckiger Flecken benutzt werden. Dann mit Wasser spülen.

FETTWANNE

Bitte öffnen Sie die Fettwanne nicht während des Gebrauchs.

Überprüfen Sie regelmäßig die ausgelaufene Fettmenge und entleeren Sie sie, wenn sie zu 1/3 gefüllt ist.

REINIGUNG DER BRENNEREINHEIT

Stellen Sie das am Bedienknopf AUS und trennen Sie die Gasflasche vom Gerät.

Entfernen Sie die Kochplatte.

Brenner mit einer weichen Bürste reinigen oder mit Druckluft sauber blasen und dann mit einem Tuch abwischen.

Reinigen Sie verstopften Anschlüsse mit einem Rohrreiniger oder steifen Draht (wie zum Beispiel einer aufgebogenen Büroklammer).

Überprüfen Sie den Brenner auf Schäden (Risse oder Löcher). Wenn Sie Beschädigungen finden, ersetzen Sie den Brenner durch einen neuen. Bringen Sie den Brenner wieder an, vergewissern Sie sich, dass die Gasdüsen im Brennereinfluss richtig positioniert sind und fest sitzen.



Betriebsanleitung

In einigen Fällen wird Ihr Grill wegen eines in den Brennereinlass kriechenden Insektes oder einer Spinne, die ihr Netz im Inneren des Brenners baut, eine kurze Stichflamme erzeugen. Dies kann mithilfe einer durch den Brennereinlass eingeführten und über die gesamte Länge in den Brenner gedrückten Flaschenbürste behoben werden. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an Ihren Gashändler.

WARTUNG

Ihr Gasgrill sollte einmal jährlich von einer kompetenten und autorisierten Person gewartet werden.

LIVOO
Feel good moments
Betriebsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.

Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.