



Manual de instruções

Placa de gás em aço inoxidável



Referência: DOC249
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site

www.livoo.fr

CONSELHOS DE SEGURANÇA

LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO.
USE APENAS AO AR LIVRE.
AVISO, PEÇAS ACESSÍVEIS PODEM FICAR MUITO QUENTES.
MANTENHA AS CRIANÇAS PEQUENAS DISTANTES.
GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA.
NÃO MOVER O APARELHO DURANTE O COZIMENTO.

IMPORTANTE:

Leia as instruções seguintes com cuidado e tenha certeza de que a sua churrasqueira esteja instalada adequadamente, montada e com os devidos cuidados. Falha em seguir essas instruções pode resultar em lesão corporal séria e/ou danos à propriedade.

Nunca encaixe o cilindro próximo da churrasqueira. Sempre coloque o cilindro na traseira esquerda do aparelho. O cilindro deve ficar sentado o mais longe possível do aparelho sem tensionar a mangueira.

Nunca acenda a grelha com a tampa fechada.



Manual de instruções

O aparelho e o cilindro devem ser colocados em uma superfície nivelada e não deve ser usado enquanto aceso.

USO E CARACTERÍSTICAS

1. A grelha de churrasco é segura e fácil de usar. Favor assegurar de apenas usar sua churrasqueira na pressão correta na qual o aparelho foi projetado.
2. Os alimentos podem ser grelhados na grade de cozimento com a tampa aberta ou fechada. Quando a tampa estiver fechada por 5 minutos, a tampa deve ser aberta por 1 minuto para liberar o calor.
3. Com uma bandeja de gordura e um copo de gordura em baixo da caixa.
4. A ventilação adequada é vital para o desempenho de combustão e eficiência da churrasqueira. Isto certificará a segurança do usuário e outras pessoas em torno da área onde o aparelho está sendo usado. Nunca use o aparelho em qualquer área coberta fechada.
5. Quando a velocidade do vento estiver acima de 2m/s, não use a grelha de gás virada para o vento.
6. O aparelho foi projetado apenas para ser usado em áreas externas.
7. Aviso! As peças acessíveis podem ficar muito quentes. Mantenha as crianças jovens distante.
8. Não mova o aparelho enquanto estiver em uso.

Manual de instruções

9. Desligue o aparelho na válvula de cilindro ou o regulador após o uso.
10. Qualquer modificação no aparelho pode ser perigosa e pode causar lesão ou danos à propriedade.
11. As peças seladas pelo fabricante ou seu agente não devem ser manipuladas pelo usuário.
12. Qualquer modificação não autorizada do aparelho anulará a garantia neste aparelho.
13. Não modifique o aparelho
14. Nunca monte o cilindro sob a churrasqueira na prateleira de base já que isto poderia resultar em lesão séria ao usuário, outras pessoas e/ou propriedades.
15. Use luvas de proteção quando manuseando componentes particularmente quentes.
16. O aparelho não deve ter qualquer obstrução aérea. Por exemplo, árvores, arbustos, com inclinação para telhados. O aparelho deve ser instalado com um espaço de 1 m em torno do aparelho.
17. Antes da instalação, assegure de que as condições de distribuição local (natureza do gás e pressão do gás) e o ajuste do aparelho sejam compatíveis
18. As condições de ajuste para este aparelho estão declaradas na etiqueta (ou placa de dados).
19. Este aparelho não é conectado a um dispositivo de evacuação de produtos de combustão. Ele deve ser instalado e conectado de acordo com as regulações de

Manual de instruções

instalação atuais. Atenção particular deve ser dada aos requisitos relevantes a respeito da ventilação.

20. O aparelho não deve ser usado perto de materiais inflamáveis. (Produtos baseados em petróleo, diluentes ou qualquer outro objeto sólido que carrega uma etiqueta de aviso de inflamável).
21. Feche a válvula do cilindro de gás ou o regulador após o uso.
22. O uso deste aparelho em áreas fechadas pode ser perigoso e é **PROIBIDO**.
23. Sua churrasqueira a gás nunca deve ser usada por crianças. As peças acessíveis da churrasqueira podem ficar muito quentes. Mantenha as crianças jovens distantes enquanto estiver em uso.
24. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
25. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com alimentos, consulte o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
26. O churrasco deve ser instalado sobre um suporte horizontal estável antes de ser utilizado.
27. Cuidado! Este churrasco vai ficar muito quente. Não o mova durante a utilização.

- Use apenas peças reservas fornecidas por seu distribuidor. Falha em respeitar as modificações ou substituições de peças reservas colocaria a garantia em cancelamento.
- Nunca conecte seu aparelho diretamente em seu cilindro de gás; use um regulador e um tubo típico NF.

Manual de instruções

- Nunca cubra o dispositivo antes de não estar completamente resfriado.
- Não use borrifo perto de seu dispositivo.
- Não use produto de ignição enquanto você acende o dispositivo.
 - Utilize apenas peças sobressalentes fornecidas pelo seu revendedor. A não observação das modificações ou substituição de peças sobressalentes invalidará a garantia.

Informações:

- Experimente controlar o estado do queimador antes de qualquer uso, especialmente se você não usar seu dispositivo com frequência.
- Antes do primeiro uso, limpe seu aparelho com um pano húmido limpo, deixe secar completamente. Aqueça seu aparelho ao ar livre durante no mínimo 10 minutos. Isto pode liberar um leve cheiro durante alguns momentos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação: 7.2kW (523g/h /h)

Tipo de gás: Butano (523g/h) / Propano (513g/h) /MISTURAS DE GÁS GLP (523g/h)

Pressão do gás: 28-30mbar / 37mbar / 30mbar 50mbar 37mbar

Tamanho do injetor: 0,73mm for butane and propane / 0,73mm 0.63mm 0, 70mm for
LGP gas para misturas de gás GLP

INSTRUÇÕES PARA USO

Siga cuidadosamente essas instruções para evitar danificar seriamente sua churrasqueira e causar lesão a si e à propriedade.

1. Monte a churrasqueira seguindo cuidadosamente as instruções de montagem.
2. Conecte a mangueira de gás na churrasqueira. Conecte o regulador na mangueira.
3. Conecte o regulador na válvula do cilindro seguindo as instruções do regulador fornecidas com o regulador.
4. Gire todos os botões de controle para a posição "OFF" [DESLIGADO] antes de ligar o abastecimento de gás no aparelho.
5. Opere o regulador de acordo com as instruções fornecidas com o regulador.

INSTRUÇÕES PARA ACENDER: QUEIMADORES PRINCIPAIS

1. Conecte o cilindro de gás na churrasqueira seguindo as instruções fornecidas com o regulador.

Manual de instruções

2. Gire todos os botões de controle para a posição “OFF” [DESLIGADO].
3. Ligue o abastecimento de gás no cilindro ou no botão do regulador seguindo a conexão de regulador e instruções de operação. Verifique o cilindro para a conexão do regulador e a mangueira para a conexão de entrada da mangueira da churrasqueira por vazamento usando água e sabão. Qualquer vazamento aparecerá como bolhas na área do vazamento. Se algum vazamento for encontrado, não use a churrasqueira e desligue o abastecimento do gás. Consulte seu provedor de gás ou churrasqueira para aconselhamento.
4. Antes de acender abra a tampa, se houver. Para acender o queimador esquerdo, empurre para baixo e gire o botão de controle do queimador esquerdo no sentido anti-horário na posição 90° (Posição de taxa completa). Um clique audível será escutado, isto acenderá o queimador. Verifique se o queimador está aceso. Se o queimador não acender, repita este processo.
5. Se o queimador não acender após duas tentativas, “DESLIGUE” a torneira do gás e espere 5 minutos antes de tentar novamente a sequência de ignição.
6. Quando o queimador acender, a taxa do queimador pode ser ajustada girando o botão no sentido anti-horário para qualquer posição entre as posições de taxa completa e baixas.
7. Acenda os queimadores restantes da esquerda para a direita em sequência.
8. Para ligar o queimador direito, pressione o botão direito no sentido anti-horário até a posição “big flame” (força total), ao mesmo tempo, pressione rapidamente o botão de ignição (situado entre ambos os botões) 4 vezes em sucessão. Isto mudará o queimador direito. Se isso não funcionar, repita a operação.
9. Se o queimador não acender após 2 tentativas, corte a entrada do gás girando o botão “Stop” e espere 5 minutos antes de tentar novamente para ligar.
10. Se o queimador não permanecer ligado, repita a fase 8.
11. Quando o queimador for ligado. Ajuste o botão girando o botão nas posições “small flame” ou “big flame” tentando novamente ligar.
12. Para desligar a plancha, corte a entrada de gás girando o botão da válvula ou o regulador na posição “Stop”, seguindo as instruções fornecidas com o regulador. Gire os botões de todos os queimadores nas direções de monitorar mãos, na posição “Stop” desligada, (apagada), quando as chamas forem desligadas.

Aviso: Se algum queimador falhar em acender, gire o botão de controle para “off” (sentido horário) e gire também a válvula do cilindro para “off”. Espere cinco minutos antes de tentar reacender com a sequência de ignição.

Após o uso, feche o abastecimento do gás girando o botão para “OFF” no regulador ou girando a válvula do cilindro para “OFF”.

No evento de a luz voltar enquanto o aparelho estiver em uso. Gire todos os controles, a válvula do cilindro e o botão do regulador para a posição “OFF”. Espere cinco minutos antes de tentar reacender o aparelho. Se o problema persistir após reacender, consulte seu provedor de gás, ou a loja onde você comprou a churrasqueira, ou um engenheiro de gás qualificado para assistência

Manual de instruções

ou reparo. Nunca tente retificar o problema você mesmo pois isto poderia resultar em lesão séria e/ou danos à propriedade.

Limpe o aparelho da gordura em excesso, antes do armazenamento, com um pano húmido usando uma solução de detergente neutro como o agente de limpeza.

Armazene o aparelho em um ambiente seco limpo.

Não armazene seu cilindro de gás em áreas internas. Armazene em uma área bem ventilada, distante da luz solar direta.

CONECTANDO O CILINDRO DE GÁS NO APARELHO

Este aparelho é apenas adequado para uso com butano e propano de baixa pressão ou seu gás de mistura e usado com o regulador de baixa pressão apropriado através de uma mangueira flexível. A mangueira deve ser fixada no regulador e no aparelho com cliques de mangueira.

-Usando um regulador de 28mbar com categoria I3+ para gás butano e um regulador de 37mbar com categoria I3+ para gás propano;

-Usando um regulador de 30mbar com categoria I3B/P(30);

-Usando um regulador de 37mbar com categoria I3B/P(37);

-Usando um regulador de 50mbar com categoria I3B/P(50);

Use um regulador adequado certificado para BSEN 12864:2001.

Consulte seu revendedor de GLP para informações sobre um regulador adequado para o cilindro de gás.

ANTES DE USAR, VERIFIQUE POR VAZAMENTOS

Nunca verifique por vazamentos com uma chama nua, sempre use uma solução de água e sabão

PARA VERIFICAR POR VAZAMENTOS

Prepare um fluido de solução de vazamento de 2-3 onças misturando uma parte de detergente para loiça com 3 partes de água.

Assegure de que a válvula de controle está em "OFF".

Conecte o regulador no cilindro e conecte o regulador com mangueira e grelha de gás externa, assegure que as conexões estejam seguras, em seguida LIGUE o gás.

Esfregue a solução de sabão na mangueira e em todas as juntas. Se as bolhas aparecerem, você tem um vazamento, que deve ser retificado antes do uso. Desligue o abastecimento de gás no evento de vazamento de gás.

Tente novamente após corrigir a falha. DESLIGUE o gás no cilindro após o teste.

Se o vazamento detetado não pode ser retificado, não tente corrigir o vazamento, antes consulte seu revendedor de gás.

Manual de instruções

REGULADOR E MANGUEIRA

Use apenas reguladores e mangueira aprovados para GLP nas pressões acima (Consulte a página 2). A expectativa de vida útil do regulador é calculada como 10 anos. É recomendado que o regulador seja alterado em 10 anos a partir da data de fabricação.

O uso do regulador ou mangueira errado é inseguro; verifique sempre se você tem os itens corretos antes de operar a churrasqueira.

A mangueira usada deve estar em conformidade com o padrão relevante para o país de uso. O comprimento da mangueira deve ser de 1,5 metros (máximo). Mangueira desgastada ou danificada deve ser substituída. Assegure de que a mangueira não esteja obstruída, dobrada ou em contato com qualquer parte da churrasqueira diferente daquela em sua conexão. Mude a mangueira quando as condições nacionais necessitarem e/ou dependendo da validade.

A mangueira não deve ser torcida ou dobrada quando anexada no regulador e grelha de gás externa. Nenhuma parte da mangueira deve tocar qualquer parte do aparelho. Assim, coloque o cilindro no lado esquerdo do aparelho na distância máxima permitida pelo comprimento da mangueira.

ARMAZENAMENTO DO APARELHO

O armazenamento de um aparelho no interior é apenas permissível se o cilindro for desconectado e removido do aparelho. Quando o aparelho não for ser usado por um período, deve ser armazenado em sua embalagem original em um ambiente seco livre de poeira.

CILINDRO DE GÁS

O aparelho pode ser usado com qualquer cilindro de gás de pesos entre 4,5 KG e 15 KG de butano e 3,9 KG a 13 KG de propano. O cilindro de gás não deve ser derrubado ou manuseado com muita força! Se o aparelho não estiver em uso, o cilindro deve ser desconectado. Substitua a tampa de proteção no cilindro após desconectar o cilindro do aparelho. O peso máximo do cilindro é 6,75 kg.

Os cilindros devem ser armazenados externamente em uma posição vertical e fora do alcance das crianças. O cilindro nunca deve ser armazenado onde as temperaturas podem alcançar mais de 50°C. Não armazene o cilindro perto de chamas, luzes piloto ou outras fontes de ignição. **NÃO FUME.** O cilindro deve ser movido para longe de qualquer fonte de ignição.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO:

Toda a limpeza e manutenção deve ser realizada quando a churrasqueira estiver fria e com o abastecimento de combustível APAGADO no cilindro de gás. Nós recomendamos que esta grelha de gás

Manual de instruções

deve ser submetida à manutenção por seu provedor de gás local no mínimo uma vez por ano por um engenheiro competente. Não tente reparar este aparelho você mesmo.

LIMPEZA

“Queimar” a churrasqueira após cada uso (por aprox. 15 minutos) manterá o resíduo de alimentos a um mínimo.

SUPERFÍCIE EXTERNA

Use detergente neutro ou bicarbonato de sódio e solução de água quente. Pó de lavagem não abrasivo pode ser usado em manchas difíceis, em seguida, enxague com água.

Se a superfície interior da tampa da churrasqueira tiver a aparência de tinta descascando, assado em massa de gordura se transformou em carbono e está se descascando. Limpe profundamente com forte solução de água e sabão quente. Enxague com água e espere até secar completamente. **Nunca use o limpador do forno.**

INTERIOR DO FUNDO DA CHURRASQUEIRA

Remova resíduos usando escova, raspador e/ou almofada de limpeza, em seguida, lave com uma solução de água e sabão. Enxague com água e espere secar.

SUPERFÍCIES PLÁSTICAS

Lave com um pano macio e solução de água e sabão. Enxague com água. Não use removedores abrasivos, desengordurantes ou um removedor de churrasco concentrado em peças de plástico.

COOKING HOB

Use uma solução de água e sabão suave. Pó de lavagem não abrasivo pode ser usado em manchas difíceis, em seguida, enxague com água.

BANDEJA DE GORDURA

Não abra a bandeja de gordura durante o uso.

Verificar regularmente a quantidade de gordura derramada e esvaziá-la quando está 1/3 cheia.

LIMPANDO O CONJUNTO DO QUEIMADOR

Desligue o gás no botão de controle e desconecte o cilindro.

Remova a grade de resfriamento.

Remova o queimador com uma escova macia ou use ar comprimido e limpe com um pano.

Limpe quaisquer portas entupidas com um removedor de tubo ou fio rígido (como um clipe de papel aberto).

Manual de instruções

Inspecione o queimador por qualquer dano (rachaduras ou buracos). Se o dano for encontrado, substitua com um novo queimador. Instale o queimador novamente, verifique para assegurar que os orifícios da válvula de gás estão posicionados corretamente e protegidos dentro da entrada do queimador (venturi).

Em alguns casos sua churrasqueira irá acender de volta por causa de um inseto andando dentro do queimador venturi ou uma aranha girando suas teias dentro do queimador. Isto pode ser retificado ao usar uma escova de garrafa inserida através do queimador venturi e empurrando-a no queimador sobre o queimador. Se a condição persistir, consulte seu revendedor de gás.

MANUTENÇÃO

A manutenção da sua churrasqueira a gás deve ser feita anualmente por uma pessoa credenciada competente.

Manual de instruções



eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.



Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos