

Mini Crepes Gerät



Bezeichnung: DOC266
Version: 1.5
Sprache: Deutsch



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts der Marke LIVOO entschieden haben. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar
www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Ihre Wandsteckdose mit der Nennspannung des Geräts übereinstimmt.
2. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dessen Service-Beauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden(*).
3. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder eine Theke hängen oder mit einer heißen Oberfläche in Kontakt geraten.
4. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, operieren

Bedienungsanleitung

Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen und verschütten Sie nie Wasser auf das Produkt oder tauchen es in Wasser ein.

5. Heiße Oberflächen nicht berühren. Nur Griffe oder Schalter benutzen.
6. Sorgfältige Beaufsichtigung ist nötig, wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder älteren Menschen benutzt wird.
7. Stellen Sie kein Gerät auf oder in die Nähe eines heißen Gasherds oder anderen Ofens.
8. Nicht im Freien benutzen (nur zur Benutzung im Haushalt).
9. Um dem Risiko von Verletzungen an Personen vorzubeugen, sollte dieses Produkt nicht von Kindern oder anderen Personen bedient werden, die mit dieser Anleitung nicht vertraut sind.
10. Dieses Gerät kann durch Kinder im Alter von von 8 Jahren und oben verwendet werden, wenn sie ununterbrochen beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann verwendet werden von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder betreffend den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und sie die involvierten Risiken verstehen. Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen.
11. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
12. Halten Sie dieses Gerät und sein Kabel außerhalb der

Bedienungsanleitung

Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

13. Das Gerät ist nicht dafür gedacht, mittels eines externen Timers oder einer separaten Fernbedienung bedient zu werden.
14. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
15. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
 - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
 - Gutshäusern
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
 - in Bed&Breakfast-Umgebungen
16. Es ist notwendig, immer das saubere Gerät aufrechtzuerhalten, weil er im direkten Kontakt zu Nahrung ist.
17. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann erhoben sein, als das Gerät funktioniert.
18. Das Gerät soll in einer stabilen Situation mit den Handvoll positioniert sein (wenn er daher a) ausgerichtet, um, ganz Spritzer warmer Flüssigkeiten zu vermeiden.
19. Das Gerät soll in Wasser nicht getaucht sein.
20. Jede Überschwemmung auf dem Stecker Vermeiden
21. Es geben Verletzungsrisiken im Falle schlechter Benutzung
22. Die Oberfläche des Heizelementes stellt eine Resthitze nach Benutzung vor
23. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile, hitzebeständige Oberfläche.

Bedienungsanleitung

24. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untenenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
25. Das Gerät kann während des Betriebs heiß werden

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

TECHNISCHE DATEN

Leistung: 220-240V~ 50-60Hz
Nennspannung: 1500W

BESCHREIBUNG

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien, wischen Sie die Kochplatte mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie die Platte anschließend. Tragen Sie einen Teelöffel Öl auf und wischen Sie das überschüssige Öl ab.

1. Schließen Sie das flexible Netzkabel am Gerät an und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
2. Warten Sie für 8 bis 10 Minuten, um die Kochplatte vorzuheizen. Es könnte zu einer geringen Rauch- und Geruchsbildung kommen. Das ist bei der ersten Benutzung normal.
3. Sie können etwas Butter auf die Kochplatte geben und verstreichen.
4. Geben Sie eine kleine Menge Crêpe teig kreisförmig auf die Kochplatte (bestimmen Sie die Menge je nach gewünschter Dicke: viel für Pfannkuchen, weniger für Crêpes oder Wraps) und garnieren Sie diese dann mit dem Belag Ihrer Wahl.
5. Backen Sie die Crêpes für 2 Minuten auf jeder Seite (länger für Pfannkuchen, Blini) bis sie eine goldene Farbe haben. Verwenden Sie zum Wenden der Crêpes einen Pfannenwender.

Hinweis: Lassen Sie niemals einen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz auf der heißen Platte liegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

6. Sobald fertig gebacken, nehmen Sie den Crêpes von der Platte. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker des Gerätes ab. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen und reinigen Sie es vor der Lagerung.



Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND LAGERUNG

Achtung:

Benutzen Sie zur Gerätereinigung keine Drahtbürsten und keine anderweitigen Scheuerutensilien oder -mittel.

1. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
2. Ziehen Sie vor der Gerätereinigung stets den Netzstecker aus der Steckdose und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist.
3. Reinigen Sie die Backplatte mit einem Schwamm.
4. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung des Gerätesockels.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKREICH

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.