

Mini crepiera



Riferimento: DOC266
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Istruzioni d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto dal marchio LIVOO. Prestiamo grande attenzione a design, ergonomia e semplicità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo possa essere completamente soddisfatto di questo prodotto.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE
L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI
LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
2. Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da un produttore o dall'assistenza o personale qualificato per evitare danneggiamenti o pericoli(*).
3. Far attenzione che il cavo non sporga da banchi o tavoli o che tocchi superfici calde.
4. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non utilizzare mai questo prodotto con le mani umide, né versare liquidi sul prodotto o immergerlo in acqua.
5. Non toccare la superficie calda. Usare solo maniglie o pomelli.
6. Sorveglianza diretta è necessaria se l'apparecchio è usato in

Istruzioni d'uso

prossimità di bambini o persone disabili.

7. Non porre un apparecchio al di sopra o accanto a gas caldo o in un forno riscaldato.
8. Non usare all'esterno (solo uso domestico).
9. Per evitare il rischio di infortunio personale, questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini o persone che non hanno familiarità con queste istruzioni.
10. Questo apparecchio può essere usato da bambini invecchiati da 8 anni e sopra se loro sono supervisionati continuamente. Questo apparecchio può essere usato e por persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
11. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
12. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
13. Il dispositivo non è progettato per essere messo in funzione per mezzo di un temporizzatore esterno o di un sistema di controllo remoto separato.
14. Conservare queste istruzioni.
15. Questo apparecchio è progettato solo per uso domestico o simile, ad esempio:

Istruzioni d'uso

- Cucine per i dipendenti, negozi, uffici e altri luoghi di lavoro
 - Ditte
 - Clienti in hotel, motel e altre strutture alberghiere
16. È necessario mantenere sempre l'apparecchio proprio perché è in contatto diretto col cibo.
 17. La temperatura delle superfici accessibili può essere alzata quando l'apparecchio funziona.
 18. L'apparecchio deve essere posizionato in una situazione stabile coi pugni, s' c'è, orientate in modo da evitare ogni schizzo di fango dei liquidi caldi.
 19. L'apparecchio non deve essere immerso nell'acqua.
 20. Evitare qualsiasi traboccamento sul connettore
 21. Vi sono rischi di lesioni in caso di uso improprio
 22. La superficie dell'elemento riscaldante presenta un calore residuo dopo l'uso
 23. Collocare il dispositivo su una superficie piana, stabile e resistente al calore
 24. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
 25. L'unità può diventare calda durante l'uso

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

SPECIFICHE

Consumo: 1500W

Voltaggio: 220-240V~50-60Hz

UTILIZZO DELL' APPARECCHIO

Prima del primo utilizzo, rimuovere tutti gli imballaggi e pulire la piastra di cottura con un panno umido, poi asciugarla, spalmare un cucchiaino d'olio e pulire l'eccesso.

1. Inserire il cavo flessibile nell'apparecchio e la spina in una presa di corrente.
2. Attendere 8 - 10 minuti per preriscaldare la piastra di cottura. Si può sprigionare un po' di fumo e odore, è normale per il primo utilizzo.
3. È possibile mettere una piccola quantità di burro sulla piastra di cottura e spalmarla.
4. Mettere una piccola quantità di pastella per crepes sul cerchio rotondo della piastra di cottura (misurare secondo lo spessore desiderato: quantità completa per il pancake, meno quantità per le crepes o i blinis) poi aggiungere il condimento a piacere.
5. Cuocere le crepe 2 minuti su ogni lato (più a lungo per le frittelle, blinis) fino a quando sono appena dorate. Per girare la crepe, usare una spatola.

Nota: non appoggiare mai la spatola di plastica o di legno sulla piastra calda per evitare danni.

6. Una volta cotta, rimuovere la crêpe dalla piastra. Dopo l'uso, staccare la spina dell'apparecchio. Lasciare raffreddare l'apparecchio e pulirlo prima di riporlo.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Attenzione:

Non usare spazzole metalliche o liquidi o oggetti abrasivi per pulire l'apparecchio.

1. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
2. Togliere sempre la spina dalla presa prima di pulire l'apparecchio e assicurarsi che l'si sia completamente raffreddato.
3. Pulire la piastra di cottura con una spugna.
4. Usare un panno umido per pulire la base dell'apparecchio.

LIVOO
Feel good moments
Istruzioni d'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim – FRANCIA

- Photo no contractual
- Worried about the quality of his products the manufacturer reserves the right to make modifications without advance notice