

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Mini crepe



Referência: DOC266
Versão: 1,5
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão elétrica corresponde à indicada no aparelho
2. De vez em quando deve-se verificar o cabo de alimentação. Não use o aparelho se o cabo ou o aparelho demonstrar sinais de danos. Neste caso, todos os reparos devem ser realizados por um electricista qualificado (*)
3. Não coloque o cabo em objetos com bordas afiadas e mantê-lo afastado de objetos quentes e chamas abertas. Puxe sempre a ficha para desliga-lo da fonte de energia
4. Não imirja o dispositivo, o cabo de poder ou o cartão de índice na água ou líquido bastante diferente.
5. Não toque as superfícies quentes, use punhados ou só abotoe.
6. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso

Manual de instruções

7. Nunca utilize o aparelho próximo de superfícies quentes
8. Utilize este aparelho apenas para fins domésticos
9. Para evitar todo risco de feridas, este produto não deve ser usado por crianças ou as pessoas que não estão familiarizado com estas ordens.
10. Esta unidade pode ser usada por crianças de 8 e mais anos velho se eles constantemente estão debaixo de vigilância. Esta unidade pode ser usada por pessoas com reduzida experiência ou conhecimento se estes estiverem supervisionados ou com instruções recebidas para uma utilização segura do aparelho e se estes compreenderem os riscos físicos, sensoriais ou mentais. As crianças não devem brincar com o aparelho;
11. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos.
12. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que estas tenham mais de 8 anos e estejam supervisionados.
13. O dispositivo não se destina a ser acionado por meio de um temporizador externo ou por um sistema de controlo remoto;
14. Mantenha este manual com a unidade
15. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha

Manual de instruções

- Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Casas de fazenda
 - Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
 - Nos tipos de ambiente de acomodação
16. É estritamente necessário manter o aparelho limpo, pois este está em contacto direto com os alimentos
 17. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o dispositivo trabalhar.
 18. O dispositivo deve ser posicionado lá em uma situação estável com punhados (se isto um) dirigido para evitar qualquer borrifadela de líquidos quentes.
 19. O dispositivo não deve ser mergulhado na água.
 20. Evite qualquer transbordamento no conector
 21. Há riscos de ferida no caso de abuse
 22. A superfície do elemento de aquecimento apresenta um calor residual depois de uso
 23. Coloque o dispositivo em uma superfície plana, estável e resistente ao calor
 24. Em relação às instruções para a limpeza das superfícies em contacto com alimentos ou óleo, é obrigatório a consultar o parágrafo abaixo do manual.
 25. A unidade pode ficar quente durante a utilização

Manual de instruções

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 1500W

Voltagem :220-240V~50-60Hz

USO DO SEU APARELHO

Antes de usar, remova toda a embalagem e limpe o prato de cozimento com um pano húmido, em seguida seque, espalhe uma colher de chá de óleo e limpe o excesso.

1. Insira o cabo flexível no aparelho e o conector em uma tomada elétrica.
2. Espere de 8 a 10 minutos para pré-aquecer o prato de cozimento. Pode haver um pouco de fumaça e odor. Isso é normal para a primeira utilização.
3. Você pode colocar uma quantia pequena de manteiga no prato de cozimento e a espalhar.
4. Coloque uma quantia pequena de massa de crepe no círculo redondo do prato de cozimento (faça a medição de acordo com a espessura desejada: quantidade completa para panqueca, menos quantidade para crepes ou wraps) em seguida, adicione a cobertura de sua escolha.
5. Cozinhe os crepes por 2 minutos em cada elevação de face (mais tempo para panquecas, blinis) até dourar. Para girar o crepe, use uma espátula.

Nota: nunca coloque espátula de plástico ou madeira em prato quente para evitar danos.

6. Após o cozimento, remova o crepe da placa. Após o uso, desconecte o aparelho. Espere o aparelho esfriar, em seguida, limpe antes de armazenar.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Atenção:

Não use escova de aço ou quaisquer itens abrasivos ou líquidos para limpar o aparelho.

1. Nunca mergulhe o aparelho na água.
2. Sempre remova o conector da tomada antes de limpar o aparelho e se certifique de que tenha sido resfriado completamente.
3. Limpe o prato de cozimento com esponja.
4. Use pano húmido para limpar a base do aparelho.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos