

Mini Pannenkoeken maker



Referentie:	DOC266
Versie:	1.5
Taal:	Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Controleer vóór gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning.
2. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudstechnicus of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. (*).
3. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of een heet oppervlak aanraken.
4. Teneinde het risico van een elektrische schok te reduceren, mag dit product nooit met natte handen worden gebruikt, of

Gebruiksaanwijzing

vloeistof in het product worden gemorst of in water worden ondergedompeld.

5. Raak het warme oppervlak niet aan. Gebruik alleen handgrepen of knoppen.
6. Goed toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat in de buurt van kinderen of zwakbegaafde personen wordt gebruikt.
7. Plaats een apparaat niet op of in de buurt van een heet gas of in een verwarmde oven.
8. Niet buiten gebruiken (alleen voor huishoudelijk gebruik).
9. Teneinde lichamelijk letsel te voorkomen, dient dit product niet te worden gebruikt door kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies.
10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze voortdurend onder toezicht staan. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
11. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
12. Houd het apparaat en netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
13. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met

Gebruiksaanwijzing

behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

14. Bewaar deze instructies.
15. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
16. De temperatuur van het toegankelijke oppervlak kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.
17. Het kooktoestel moet in een stabiele situatie worden geplaatst met de handgrepen (indien aanwezig) zodanig dat het morsen van hete vloeistoffen wordt voorkomen.
18. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld.
19. Met betrekking tot de instructie voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.
20. Voorkomen dat overloopt van de connector
21. Er zijn risico's van verwonding in geval van misbruik
22. Het oppervlak van het verwarmingselement presenteert een restwarmte na gebruik
23. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak.
24. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - Boerderijen

Gebruiksaanwijzing

- door klanten in hotels, motels en andere type woonomgeving
- bed en breakfast type omgevingen

25. Het toestel kan warm worden tijdens het gebruik

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz

Vermogen: 1500W

OMSCHRIJVING

Vóór de eerste ingebruikname, moet u de verpakking verwijderen en de kookplaat met een doek afvegen, vervolgens laten drogen, verspreid een theelepel olie erop en veeg het overtollige af.

1. Steek de flexkabel in het apparaat en de stekker in een stopcontact.
2. Wacht 8 tot 10 minuten om de kookplaat voor te verwarmen. Er kan een beetje rookontwikkeling zijn en een geurtje afgeven, wat normaal is voor het eerste gebruik.
3. U kunt een kleine hoeveelheid boter op de kookplaat plaatsen en deze uitsmeren.
4. Giet een kleine hoeveelheid crêpebeslag op de ronde cirkel van de kookplaat (meet volgens de gewenste dikte): goede hoeveelheid voor pannenkoek, minder hoeveelheid voor pannenkoeken of wraps) en voeg vervolgens de topping naar keuze toe.
5. Kook de pannenkoeken 2 minuten per facelift (langer voor pannenkoeken, blini's) tot ze net goudbruin zijn. Gebruik een spatel om de crêpe om te draaien.

Opmerking: laat plastic of houten spatels nooit op de kookplaat liggen om schade te voorkomen.

6. Zodra de pannenkoeken gaar zijn, verwijder de crêpe van het bord. Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen en maak het schoon alvorens u het opbergt.

REINIGING EN OPSLAG



Gebruiksaanwijzing

Voorzichtig:

Gebruik geen staalborstel of schuurmiddelen of vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

1. Dompel het apparaat nooit onder in water.
2. Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór u het apparaat reinigt en zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld.
3. Reinig de bakplaat met een spons.
4. Gebruik een vochtige doek om de basis van het apparaat te reinigen.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving