

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Barbacoa con carro de carbón



Referencia : DOC272
Versión : 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.com

Consignas de seguridad



1. LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSÉRVELAS PARA UN FUTURO USO.
2.  **PRECAUCIÓN:** Esta barbacoa se calentará mucho. No la mueva durante su uso.
3.  **PRECAUCIÓN:** No deje la barbacoa al alcance de los niños y los animales domésticos.

Manual de instrucciones

4.  **ADVERTENCIA:** No utilice la barbacoa en espacios cerrados y/o habitables como casas, cobertizos, caravanas, tiendas de campaña, autocaravanas, garajes, glorietas, barcos, etc. Riesgo de incendio y asfixia, y muerte por intoxicación de monóxido de carbono.
5. La barbacoa debe instalarse sobre una superficie o un suelo plano, nivelado, estable y resistente al calor antes y durante su uso.
6. Utilice el aparato únicamente para el fin previsto.
7. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar lesiones graves o la muerte.
8. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar incendios o explosiones que pueden ocasionar daños materiales graves.
9. No deje nunca el aparato sin vigilancia durante su uso.
10. No intente limitar llamaradas ni apagar el carbón con agua.
11. No obstruya las aberturas de ventilación de la barbacoa.
12. El aparato está destinado a ser utilizado únicamente en exteriores y de acuerdo con la normativa local.
13. No lo utilice cerca de materiales o sustancias inflamables. No lo utilice a menos de 1,5 metros de materiales combustibles.
14.  **PRECAUCIÓN** No utilice alcohol, gasolina o líquidos similares para iniciar o reavivar el fuego. Utilice

Manual de instrucciones

únicamente encendedores que cumplan con la norma EN 1860-3.

- 15. La barbacoa se debe calentar y el fuego se debe mantener incandescente durante al menos 30 minutos antes de la primera cocción.**
16. Antes de empezar a cocinar, espere a que una capa de ceniza cubra el combustible.
17. En la sartén, utilice como combustible únicamente carbón vegetal o briquetas de carbón vegetal que cumplan con la norma EN1860-2.
18. No coloque el carbón directamente en el fondo del depósito. Utilice el soporte para el carbón vegetal suministrado (rejilla para el fuego).
19. La cantidad de carbón vegetal a utilizar no debe superar el 50 % de la capacidad máxima del depósito.
20. No lleve ropa suelta cuando encienda o utilice la barbacoa.
21. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice en eventos o en lugares públicos.
22. No modifique el aparato.
23. No cubra el aparato durante su uso.
24. No utilice la barbacoa cuando haya vientos fuertes.
25. No utilice la barbacoa si todas sus piezas no están en su sitio. Asegúrese de seguir las instrucciones de montaje para instalar la barbacoa correctamente. Instalarla de forma incorrecta puede ser peligroso.
26. Utilice utensilios de barbacoa adecuados y resistentes al calor para manipular los alimentos. Utilice guantes de

Manual de instrucciones

protección cuando use la barbacoa para evitar quemaduras. Algunas piezas accesibles pueden estar muy calientes.

27. No cubra la rejilla de cocción con papel de aluminio, platos o recipientes para evitar la acumulación de calor. No cocine con papel de aluminio.
28. Deje que la barbacoa, las cenizas y los accesorios y las piezas se enfríen completamente antes de limpiarlos y guardarlos. Se recomienda retirar las cenizas 24 horas después de utilizar la barbacoa.
29. Deje siempre que se enfríe antes de guardarla o limpiarla.
30. Limpie el aparato y sus accesorios después de cada uso para evitar la acumulación de grasa (que presenta riesgos de incendio).
31. Guarde el aparato en un lugar seco y protegido.
32. La cantidad máxima de carbón vegetal que se puede utilizar para este producto es de 2,5 kg.

Si bien esta barbacoa ha sido fabricada de manera tal que no tenga bordes afilados, tenga cuidado al manipular todas las piezas para evitar riesgos de lesiones.

Retire todo el embalaje protector y manténgalo fuera del alcance de los niños. Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de empezar a utilizar la barbacoa.

Consulte la lista de piezas y los diagramas de montaje para instalar la barbacoa. Asegúrese de que no falte ninguna pieza y que estas no estén dañadas o rotas, lo que podría perjudicar el buen funcionamiento del aparato. La garantía de este aparato no se aplica a condiciones anormales de uso, condiciones de almacenamiento incorrectas, falta de mantenimiento, modificación del producto, uso profesional.

ENCENDIDO

Asegúrese de que la barbacoa esté colocada sobre una superficie estable y nivelada. Coloque una sola capa de carbón en el recipiente, asegurándose de que la rejilla para carbón esté colocada correctamente. El aparato no debe llenarse con combustible a más del 50 % de su capacidad.

Si se sobrecarga el recipiente de combustible se deteriorará muy rápidamente y la temperatura alcanzada

Manual de instrucciones

será demasiado alta para cocinar sus alimentos y podría ser peligrosa (quemaduras o incendio).

Coloque encendedores sólidos y enciéndalos.

No utilice encendedores líquidos ni gel para encender el fuego. Use solo cubos sólidos

Use guantes protectores y abra las rejillas de ventilación de par en par (si el modelo las tiene) para que pueda entrar aire para acelerar la combustión.

La barbacoa se debe calentar y el fuego se debe mantener incandescente durante al menos 30 minutos antes de la primera cocción.

Antes de empezar a cocinar, espere a que una capa de ceniza cubra el combustible.

Para un uso posterior, espere a que haya suficientes brasas y use un atizador para esparcir el carbón de manera uniforme por toda la superficie de la sartén. Antes de empezar a cocinar, espere a que una capa de ceniza cubra el combustible



PRECAUCIÓN: Esta barbacoa se calentará mucho. No la mueva durante su uso.

Al recargar la barbacoa, use guantes protectores adecuados, retire todos los alimentos de la rejilla de cocción, retire la rejilla de cocción y vuelva a cargar la sartén con los combustibles recomendados. No agregue encendedores. Luego, puede volver a colocar la rejilla de cocción.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CONSULTE EL DOCUMENTO ADJUNTO PARA VER LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USO

Nunca ase los alimentos en las llamas.

Asegúrese de que los cebadores del fuego se han quemado por completo antes de cocinar los alimentos.

Antes de empezar a cocinar,

Asegúrese de que una capa de ceniza cubra el combustible.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Después de cada cocción, espere a que se queme el combustible y la barbacoa se enfríe por completo. Vacíe la sartén y el recipiente de cenizas, y limpie la barbacoa y los utensilios después de cada uso para evitar depósitos de grasa tóxica y sumamente inflamable.

No utilice objetos afilados o limpiadores abrasivos para la parrilla de cocción o la sartén. Es preferible utilizar un desengrasante fuerte.

No deje agua estancada en la sartén, ya que puede causar oxidación y un rápido deterioro de los materiales.

Proteja su aparato con una cubierta si lo deja afuera en días de buen tiempo. Protéjalo de la lluvia y la humedad cuando no esté en uso durante períodos prolongados.

Manual de instrucciones



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.