

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : **DOC303**

Réchaud gaz 1 brûleur

1 burner gas stove/ Cocina de gas de 1 quemador/ 1-Flammen-Gasherd/ Fornello a
gas a 1 bruciatore/ Fogão a gás de 1 bico/ 1 pits gasfornuis



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

LIVOO				
Modèle	DOC303			 2575/23 PIN: 2575DM28815
CS Number	CS - - - - - (= "CS" + our order N° - ex: CS111584)			
Puissance maximum	2.2 kW(160g/h)			
Description:	Réchaud gaz 1 brûleur			
Catégorie	I3 + (28-30/37) 	I3B/P (30)	I3B/P (37)	I3B/P (50)
Pression et type de gaz	Butane at 28 -30 mbar et propane à 37 mbar	Butane, Propane ou leur mélange à 37mbar	Butane, Propane ou leur mélange à 37mbar	Butane, Propane ou leur mélange à 50 mbar
Taille de l'injecteur ø	0.7 mm	0.7 mm	0.67 mm	0.63 mm
Marquage de l'injecteur	0.7 mm	0.7 mm	0.67 mm	0.63 mm
A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux				
Cet appareil doit être installé conformément à la réglementation en vigueur et utilisé dans un endroit bien ventilé				

Consulter la notice avant l'utilisation.

ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants

Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation

Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation

Fermer le robinet du récipient de gaz après usage. Ne pas modifier l'appareil.

Pays de destination :



I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, SI

I3B/P(30): AL, BG, CY, DK, EE, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK, NL, NO, RO, SK, SI, SE, TR

I3B/P(37) : PL

I3B/P(50) : AT, CH, DE, SK

DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE

1.  **ATTENTION !** Les parties accessibles de l'appareil peuvent être extrêmement chaudes.
2. Ne pas déplacer l'appareil pendant son utilisation.
3.  **ATTENTION!** Tenir l'appareil éloigné de la portée des enfants et des animaux domestiques.
4. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
5. Ne laissez pas d'enfants utiliser ou jouer avec l'appareil.
6. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
7.  **ATTENTION !** Ne pas utiliser dans des locaux fermés ou confinés. Assurez-vous que l'appareil est placé dans un endroit bien aéré.

8. L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation en extérieur et conformément à la réglementation locale
9. Une utilisation ou action incorrecte et le non-respect des consignes de sécurité indiquées dans cette notice peuvent être à l'origine de blessures ou dommages corporels graves, voire mortels.
10. Une utilisation ou action incorrecte et le non-respect des consignes de sécurités indiquées dans cette notice peuvent être à l'origine de départ de feu d'incendie ou d'explosion, provoquant des dommages matériels importants.
11. Effectuez un test antifuites tous les ans et à chaque changement ou débranchement de la bouteille de gaz. Vérifiez que les branchements du tuyau de gaz sont bien serrés et en parfait état
12. L'appareil doit être installé sur un support ou un sol plan, horizontal, stable et résistant à la chaleur avant et lors de l'utilisation.
13. Ne pas obstruer les orifices d'aération de l'appareil.
14. Ne pas utiliser à proximité de matériaux, matières ou substances inflammables. Ne stocker pas de bouteille de gaz non branchée ou aérosol à

- proximité de cet appareil. Ne pas utiliser à moins d'un mètre cinquante d'un matériau combustible.
15. Aucun produit d'allumage ne doit être utilisé avec cet appareil.
16. Ne vous penchez pas au-dessus de l'appareil pendant l'allumage ou la cuisson.
17. Cet appareil est à usage privé uniquement. Ne pas utiliser dans le cadre de manifestations ou dans des lieux accueillant du public.
18. Ne pas modifier l'appareil. Ce réchaud à gaz doit être assemblé conformément aux instructions de montage indiquées. Si l'appareil a été assemblé en magasin, assurez-vous que le montage a été réalisé correctement et effectuez effectuer un test de détection de fuite avant d'utiliser le réchaud. Le montage incorrect de l'appareil peut être dangereux.
19. Ne pas utiliser l'appareil par vent fort.
20. N'utilisez pas l'appareil si toutes les parties ne sont pas en place. Assurez-vous de suivre les instructions d'assemblage pour assembler correctement cet appareil. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
21. Utilisez des ustensiles appropriés et résistants à la chaleur afin de manipuler les aliments en

cuisson. Portez des gants de protection lors de l'usage de l'appareil pour éviter toutes brûlures. Certaines parties accessibles peuvent être très chaudes.

22. Ne pas couvrir la grille de cuisson avec une feuille d'aluminium, plat ou récipient pour éviter l'accumulation de chaleur. Ne pas faire de cuisson en papillote.

23. NE PAS cuisiner avec le couvercle fermé sous peine d'endommager votre appareil.

24. Laissez refroidir totalement l'appareil et ses accessoires ou parties avant de procéder à son nettoyage et de le ranger.

25. Nettoyez l'appareil et ses accessoires après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de graisses (risque d'incendie).

26. Stockez l'appareil dans un endroit sec et abrité.

27. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

28. "Si vous détectez une odeur de gaz:

- Fermez l'arrivée en gaz de l'appareil
- Ouvrez le couvercle
- Eteignez toute flamme nue

- Si l'odeur persiste, cessez d'utiliser l'appareil, éloignez-vous de l'appareil et contactez immédiatement votre revendeur ou les pompiers. Une fuite de gaz risque de provoquer un incendie ou une explosion pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou des dommages matériels.

29. Fermez toujours la bouteille de gaz lorsque vous n'utilisez pas votre appareil.

30. Achetez des accessoires de raccordements au gaz (tuyau, régulateur, joint) conformes à la réglementation nationale en vigueur du pays de destination. Ces composants doivent être remplacés périodiquement, en fonction de la date indiquée sur le corps de chacun d'eux, ou conformément à la réglementation nationale en vigueur du pays de destination.

31. Le tuyau d'alimentation en gaz (non fourni) doit être installé de façon à ce qu'il n'entre pas en contact avec les surfaces chaudes du réchaud lors du fonctionnement ou lors de l'entreposage et lors des déplacements.

32. Ne tentez jamais de débrancher le détendeur, ni un raccord de gaz quelconque pendant l'utilisation du appareil.

33. Suivez les instructions de branchement du détendeur correspondant à votre appareil à gaz.
34. Inspectez le tuyau d'alimentation en gaz avant chaque utilisation. S'il est fendillé de façon excessive, usé ou s'il est coupé, il doit être remplacé avec un régulateur de pression et un tuyau assemblés spécifiquement par le fabricant avant d'utiliser le réchaud.
35. Ne pas serrez excessivement les raccordements; ne pas utiliser de ruban téflon ou de liquides d'étanchéité sur les raccordements
36. ⚠ ATTENTION ! Ne raccordez jamais votre appareil au gaz de ville (gaz naturel). Le circuit de gaz est conçu exclusivement pour le gaz butane/propane (G30/G31).
37. Assurez-vous que la bouteille de gaz soit placée à l'extérieur de l'appareil pendant son utilisation.
38. Les bouteilles des gaz ne doivent jamais être utilisées ou stockées position couchée.
39. Après chaque utilisation, assurez-vous que la manette de commande soient sur la position arrêt et que l'alimentation de la bouteille de gaz est fermée.
40. Coupez l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille de gaz après utilisation.

41. Les pièces scellées par le fabricant ou son agent ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.

Bien que cet appareil ait été fabriqué pour éviter les rebords affûtés, faites attention quand vous manipulez toutes les pièces afin d'éviter tout risque de blessure.

Retirez tous les emballages de protection et maintenez-les à l'écart des enfants. Lisez attentivement les instructions de sécurité avant de commencer à utiliser votre appareil.

Assurez-vous qu'aucune partie ou pièce ne manque ou soit abîmée/cassée, susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'appareil. La garantie de cet appareil ne peut pas être appliquée pour des conditions anormales d'utilisation, des conditions de stockage incorrectes, un défaut d'entretien, une modification du produit, une utilisation à des fins professionnelles

ALLUMAGE

Assurez-vous que l'appareil soit positionné sur une surface stable et plane.

Portez des gants de protection.



ATTENTION ! Cet appareil va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.

Ce produit est prévu pour être utilisé avec du gaz en bouteille exclusivement.

Un détendeur conforme à la norme ENEN 16129:2013 :2013 de 28 mbar doit être utilisé pour le gaz butane ou de 37 mbar pour le gaz propane. Ne jamais utiliser de détendeur réglable avec le produit.

Bien armer le détendeur afin que le tuyau d'alimentation et les valves soient remplis de gaz. Sinon, le brûleur n'aura pas assez de puissance et ne s'allumera pas ou se coupera régulièrement.

Si vous devez remplacer la bouteille de gaz, assurez-vous que l'appareil est en position arrêt et qu'aucune source d'allumage ne se trouve à proximité (étincelle, cigarette, flamme nue, etc.)

Assurez-vous que le tuyau de gaz ne soit pas soumis à une torsion ou une tension, ne soit pas pliée, tordu ou entortillé afin de permettre une libre circulation du gaz

Utilisation de l'appareil

Protégez vos mains lors de la cuisson avec des gants de protection.

Installation

Après l'achat de votre bouteille de gaz, vous serez alors prêt à la raccorder à votre appareil.

Connectez le tuyau et le régulateur de la bouteille de gaz au raccord fileté G1/2 à l'arrière de l'appareil.

Gardez à l'esprit que la bombonne de gaz doit être tenue à l'écart de la chaleur et dans une position stable. Le diamètre du tuyau doit être de 10mm. La longueur recommandée du tuyau ne doit pas dépasser 1,5 m. Veuillez choisir un tuyau flexible résistant à une chaleur supérieure à 80 °C

Connexion de la bouteille de gaz de l'appareil

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé avec du butane à basse pression, du propane ou leur mélange de gaz et avec un régulateur basse pression, relié au moyen d'un tuyau flexible. Le tuyau doit être fixé au régulateur et à l'appareil (raccords filetés).

Note : Pour les autres pays, le cylindre et le régulateur sont dépendants des situations nationales des pays destinataires.

Mise en marche

Ouvrez le couvercle de l'appareil.

Pour allumer le brûleur, enfoncez la molette et tournez la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « on ». Enfoncez le bouton « piezzo » jusqu'à que le gaz s'enflamme.

Si le gaz ne s'enflamme pas dans les 10 secondes, replacez la molette sur la position « OFF » et attendez 1 minute avant de répéter ces opérations pour laisser au gaz le temps de se dissiper. Lorsque le gaz est enflammé, vous pouvez régler le débit en tournant la molette.

Déconnecter la bouteille de gaz

Fermez le robinet de la bouteille de gaz. Le brûleur doit être éteint (OFF). Dévissez le raccord entre le tuyau et l'appareil. Replacez le capuchon de sécurité (si existant) sur la bouteille.

Nettoyage et entretien

Après chaque cuisson, attendez que le produit se refroidisse.

Ne laissez pas d'eau stagnante dans l'appareil.

Protéger votre appareil avec une housse si vous le laissez à l'extérieur lors des beaux jours. Mettez-le à l'abri de la pluie et de l'humidité pendant les périodes prolongées de non utilisation.

Avant toute utilisation, assurez-vous que le tuyau ne présente ni entailles, ni fissures, ni signes d'usure importante. Assurez-vous que sa date de péremption ne soit pas dépassée.

Réalisez à chaque début de saison et à chaque remplacement de bouteille un test de fuite pour vous assurer du bon fonctionnement de votre appareil et de ses raccordements.

Surface extérieure et couvercle

Utilisez un détergent doux ou du bicarbonate de soude avec une solution d'eau chaude. Une poudre à récurer non abrasive peut être utilisée sur les taches tenaces. Rincez avec de l'eau.

Nettoyez soigneusement avec une solution d'eau chaude très savonneuse la surface intérieure du couvercle. Rincez à l'eau et laissez sécher complètement. NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANT POUR FOUR.

Test de fuite

NE JAMAIS UTILISER UNE FLAMME NUE POUR DETECTER LES FUITES DE GAZ. NE PAS ALLUMER L'APPAREIL PENDANT LE TEST.

Positionnez toutes les commandes de l'appareil sur OFF, Raccorder correctement votre bouteille de gaz, Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz.

Pour détecter une fuite, appliquez un mélange savon liquide et eau sur tous les raccords du circuit de gaz (vannes, tuyau, détendeur et écrou hexagonal) et sur le tuyau. Si des bulles se forment, cela indique une fuite.

Bouteille de gaz

L'appareil peut être utilisé avec n'importe quelle bouteille de gaz entre 4.5KG et 15KG pour le butane, et entre 3.9 KG et 13KG pour le propane. La bouteille de gaz ne doit pas tomber ou être manipulée trop brusquement ! Si l'appareil n'est pas utilisé, la bonbonne doit être débranchée. Remettez le bouchon de protection sur la bouteille de gaz après avoir débranché de l'appareil.

Les bouteilles de gaz doivent être rangées à l'extérieur, posées à la verticale, et hors de la portée des enfants. La bouteille de gaz ne doit jamais être rangée à un endroit où la température peut atteindre plus de 50°C. La hauteur de la bouteille de gaz doit être inférieure à 80 cm, et la largeur inférieure à 35 cm.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

LIVOO				
Model	DOC303			 2575/23 PIN: 2575DM28815
CS Number	CS - - - - - (= "CS" + our order N° - ex: CS111584)			
Max power	2.2 kW(160g/h)			
Description:	1 burner gas stove			
Category	I3+(28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (37)	I3B/P (50)
Type of gas and gas pressure	Butane at 28 -30 mbar and propane at 37 mbar	Butane, Propane or their mixtures at 37mbar	Butane, Propane or their mixtures at 37 mbar	Butane, Propane or their mixtures at 50 mbar
Injector size Ø	0.7 mm	0.7 mm	0.67 mm	0.63 mm
Injector mark	0.7 mm	0.7 mm	0.67 mm	0.63 mm
To be used only outside the premises				
This appliance must be installed in accordance with current regulations and used in a well-ventilated				
Consult the instructions before use				
Caution: accessible parts can be very hot, keep away from young children				
This appliance must be kept away from flammable materials during use				
Do not move the appliance during use				
Close the gas container valve after use. Do not modify the appliance				

Destination country:



I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, SI

I3B/P(30): AL, BG, CY, DK, EE, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK, NL, NO, RO, SK, SI, SE, TR

I3B/P(37) : PL

I3B/P(50) : AT, CH, DE, SK

DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE

1.  CAUTION: This appliance will become very hot. Do not move it during use.
2. Do not move the unit while in use.
3.  CAUTION: Do not leave the appliance within the reach of children and pets.
4. Never leave the appliance unattended during use.
5. Do not allow children to use or play with the appliance.
6. Use the appliance only for its intended purpose.
7.  WARNING! Do not use in closed or confined spaces. Make sure it is placed in a well ventilated area.
8. The appliance is intended for outdoor use only and in accordance with local regulations.
9. Incorrect use or action and non-compliance with the safety instructions in this manual can result in serious injury or death.

10. Incorrect use or action and failure to observe the safety instructions in this manual may result in fire or explosion, causing serious material damage.
11. Carry out a leak test every year and whenever the gas cylinder is changed or disconnected. Check that the gas hose connections are tight and in good condition.
12. The appliance must be installed on a flat, level, stable and heat-resistant surface or floor before and during use.
13. Do not obstruct the ventilation openings of the appliance.
14. Do not use near flammable materials or substances. Do not store unplugged gas cylinders or aerosol cans near this appliance. Do not use within 1.5 metres of combustible material.
15. No ignition products should be used with this appliance.
16. Do not lean over the appliance during lighting or cooking.
17. This appliance is for private use only. Do not use at events or in public places.
18. Do not modify the appliance. This gas grill must be assembled according to the assembly instructions provided. If the appliance has been

assembled in a shop, make sure that the assembly has been carried out correctly and carry out a leak test before using the grill. Incorrect assembly of the appliance can be dangerous.

19. Do not use the appliance in strong winds.

20. Do not use the appliance if all parts are not in place. Be sure to follow the assembly instructions to properly assemble this appliance. Incorrect assembly can be dangerous.

21. Use appropriate heat-resistant utensils to handle cooking food. Wear protective gloves when using the appliance to avoid burns. Some accessible parts can be very hot.

22. Do not cover the cooking grate with foil, dish or container to avoid heat build-up. Do not cook in foil.

23. DO NOT cook with the lid (if fitted) down otherwise your appliance may be damaged.

24. Allow the appliance, its accessories or parts to cool down completely before cleaning and storing it.

25. Clean the appliance and its accessories after each use to avoid the accumulation of grease (risk of fire).

26. Store the appliance in a dry and sheltered place.

27. For details on how to clean food contact

surfaces, refer to the following paragraph of the manual.

28. If you detect a smell of gas:

- Turn off the gas supply to the appliance
- Open the lid
- Extinguish any open flame
- If the smell persists, stop using the appliance, move away from the appliance and contact your dealer or the fire brigade immediately.

A gas leak may cause a fire or explosion which could result in serious injury or death or damage to property.

29. Always close the gas cylinder when you are not using your appliance.

30. Purchase gas connection accessories (hose, regulator and gasket) that comply with the national regulations in force in the country of destination.

These components must be replaced periodically, according to the date indicated on the body of each of them, or according to the national regulations in force in the country of destination.

31. The gas supply pipe (not provided) must be installed so that it does not come into contact with the hot surfaces of the appliance during operation or during storage and travel.

32. Never attempt to disconnect the pressure regulator or any gas connection while using the appliance.
33. Follow the instructions for connecting the regulator for your appliance.
34. Inspect the gas supply hose before each use. If it is excessively cracked, worn or cut, it must be replaced with a pressure regulator and hose assembly specified by the manufacturer before using the grill hose.
35. Do not overtighten connections. Do not use Teflon tape or sealing fluids on connections.



36.  Warning. Never connect your appliance to town gas (natural gas). The gas circuit is designed exclusively for butane/propane gas (G30/G31).
37. Ensure that the gas cylinder is placed outside the appliance during use.
38. Gas cylinders must never be used or stored lying down
39. After each use, ensure that all control levers are in the off position and that the gas cylinder supply is closed.
40. Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.

41. The parts sealed by the manufacturer or his agent shall not be manipulated by the user.

Although this appliance has been manufactured to avoid sharp edges, care should be taken when handling all parts to avoid the risk of injury.

Remove all protective packaging and keep it away from children. Read the safety instructions carefully before you start using your appliance.

Make sure that no parts or pieces are missing or damaged/broken, which could impair the proper functioning of the appliance. The guarantee for this appliance cannot be applied for abnormal conditions of use, incorrect storage conditions, lack of maintenance, modification of the product, use for professional purposes, etc.

Ignition

Make sure that the appliance is positioned on a stable, flat surface.

Wear protective gloves.



CAUTION: This product will become very hot. Do not move it during use.

This product is intended for use with bottled gas only.

A regulator in accordance with ENEN 16129:2013 of 28 mbar must be used for butane gas or 37 mbar for propane gas.

Never use an adjustable regulator with the product.

Make sure that the regulator is correctly set so that the supply pipe and valves are filled with gas.

Otherwise, the burners will not have enough power and will not light or will cut out regularly.

If you need to replace the gas cylinder, make sure that the appliance is switched off and that there is no source of ignition nearby (spark, cigarette, open flame, etc.).

Make sure that the gas hose is not twisted, stretched, bent or kinked to allow free flow of gas.

Use of the device

Protect your hands when cooking with protective gloves.

Installation

After purchasing your gas cylinder you will then be ready to set it up with your gas grill.

Connect the hose and regulator to the gas container to the G1/2 threaded connection at the back of the device. Keeping in mind that the gas container must be kept away from heat and in a safe position. The hose dimension is 10mm diameter. The Length of hose recommended which shall not exceed 1.5m.

Please choose flexible hose whose heatproof higher than 80°C

How to connect a gas bottle

This appliance is only designed for use with low-pressure butane, propane or their mixture of gases and a suitable low-pressure regulator using a flexible hose. The hose must be secured to the regulator and the appliance (threaded fittings).

Note : For other countries, cylinder and regulator are dependant on the National Situations in countries of destination.

Start-up

Open the appliance cover.

To light the burner, push in the knob and turn it anti-clockwise to the "on" position. Press the piezo button until the gas ignites.

If the gas does not ignite within 10 seconds, return the knob to the "OFF" position and wait 1 minute before repeating these operations to give the gas time to dissipate.

Switching off the appliance

Turn the knob to the OFF position. Close the tap on the gas bottle. Leave the product to cool for a few minutes, then close the lid.

How to disconnect a gas bottle

Except for twin-cylinder installations with a changeover valve, turn off the gas tap if fitted to the appliance. Wait until the burner and pilot light have gone out. For installations with a changeover valve, it is only necessary to switch off the empty cylinder. Replace the safety cap onto the empty cylinder.

Cleaning and maintenance

After each cooking session, wait for the product to cool down. Do not leave stagnant water in the appliance. Protect your appliance with a cover if you leave it outside on sunny days. Keep it sheltered from rain and humidity during prolonged periods of non-use. Before each use, ensure that the hose has no cuts, cracks, or signs of significant wear. Make sure its expiration date has not passed. Perform a leak test at the beginning of each season and whenever you replace the gas bottle to ensure the proper functioning of your appliance and its connections.

External surface and lid

Use a mild detergent or baking soda with a warm water solution. A non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains. Rinse with water. Thoroughly clean the inside surface of the lid with a very soapy warm water solution. Rinse with water and let it dry completely. NEVER USE OVEN CLEANER.

Leak Test

NEVER USE AN OPEN FLAME TO DETECT GAS LEAKS. DO NOT LIGHT THE APPLIANCE DURING THE TEST. Set all appliance controls to OFF, Properly connect your gas bottle, Open the gas bottle valve. To detect a leak, apply a mixture of liquid soap and water to all gas circuit connections (valves, hose, regulator, and hexagonal nut) and the hose. If bubbles form, it indicates a leak.

Gas cylinder

The appliance can be used with any gas cylinder of weights between 4.5KGS and 15KGS butane and 3.9KGS to 13KGS propane. The gas cylinder should not be dropped or handled roughly! If the appliance is not in use, the cylinder must be disconnected. Replace the protective cap on the cylinder after disconnecting the cylinder from the appliance.

Cylinders must be stored outdoors in an upright position and out of the reach of children. The cylinder must never be stored where temperatures can reach over 50°C. The height of the gas cylinder is below the 80cm, and the width is within 35cm

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria.

Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

LIVOO				
Modelo	DOC303			 2575/23 PIN: 2575DM28815
Número CS	CS - - - - - (= "CS" + nuestro nro. de pedido; ej.: CS111584)			
Potencia máx.	2,2 kW(160g/h)			
Descripción:	1 cocina de gas con quemador			
Categoría	I3+(28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (37)	I3B/P (50)
Tipo de gas y presión de gas	Butano a 28 -30 mbar y propano a 37 mbar	Butano, propano o sus mezclas a 37 mbar	Butano, propano o sus mezclas a 37 mbar	Butano, propano o sus mezclas a 50 mbar
Tamaño del inyector Ø	0,7 mm	0,7 mm	0,67 mm	0,63 mm
Marcado del inyector	0,7 mm	0,7 mm	0,67 mm	0,63 mm
Destinado para utilizarse únicamente fuera de las instalaciones.				
Este producto se debe instalar de conformidad con las regulaciones vigentes y se debe utilizar en un área bien ventilada.				

Consulte las instrucciones antes de utilizarlo.

Precaución: las piezas accesibles se pueden calentar mucho; manténgalas alejadas de los niños pequeños

Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.

No lo mueva mientras esté en funcionamiento.

Cierre la válvula del contenedor de gas después de usarlo. No modifique el producto.

País de destino:

I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, SI

I3B/P(30): AL, BG, CY, DK, EE, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK, NL, NO, RO, SK, SI, SE, TR

I3B/P(37): PL

I3B/P(50): AT, CH, DE, SK

DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCIA

1.  PRECAUCIÓN: Este aparato se calentará mucho. No lo mueva durante su uso.
2. No mueva la unidad mientras esté en funcionamiento.
3.  PRECAUCIÓN: No deje el aparato al alcance de los niños y los animales domésticos.
4. No deje nunca el aparato sin vigilancia durante su uso.
5. No permita que los niños utilicen el aparato o jueguen con él.
6. Utilice el aparato únicamente para el fin previsto.
7.  ¡ADVERTENCIA! No se debe utilizar en

espacios cerrados o confinados. Asegúrese de colocar el aparato en un área bien ventilada.

8. El aparato está destinado a ser utilizado únicamente en exteriores y de acuerdo con la normativa local.
9. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar lesiones graves o la muerte.
10. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar incendios o explosiones que pueden ocasionar daños materiales graves.
11. Realice una prueba de fugas cada año y cada vez que se cambie o desconecte el cilindro de gas. Compruebe que las conexiones de las mangueras de gas estén ajustadas y en buen estado.
12. El aparato debe instalarse sobre una superficie o un suelo plano, nivelado, estable y resistente al calor antes y durante su uso.
13. No obstruya las aberturas de ventilación del aparato.
14. No lo utilice cerca de materiales o sustancias

inflamables. No almacene cilindros de gas o latas de aerosol desconectados cerca de este aparato. No lo utilice a menos de 1,5 metros de materiales combustibles.

15. No se deben utilizar productos de encendido con este aparato.
16. No se incline sobre el aparato durante el encendido o la cocción.
17. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice en eventos o en lugares públicos.
18. No modifique el aparato. Esta parrilla de gas se debe montar de acuerdo con las instrucciones de montaje suministradas. Si el aparato se ha montado en un taller, asegúrese de que se haya instalado correctamente y realice una prueba de fugas antes de utilizar la parrilla. Un montaje incorrecto del aparato puede ser peligroso.
19. No utilice el aparato cuando haya vientos fuertes.
20. No utilice el aparato si todas sus piezas no están en su sitio. Asegúrese de seguir las instrucciones de montaje para instalar el aparato correctamente. Instalarlo de forma incorrecta puede ser peligroso.

21. Utilice utensilios adecuados y resistentes al calor para manipular los alimentos. Utilice guantes de protección cuando use el aparato para evitar quemaduras. Algunas piezas accesibles pueden estar muy calientes.
22. No cubra la rejilla de cocción con papel de aluminio, platos o recipientes para evitar la acumulación de calor. No cocine con papel de aluminio.
23. NO cocine con la tapa (si la tiene) bajada, ya que, de lo contrario, el aparato podría dañarse.
24. Deje que el aparato, sus accesorios o piezas se enfríen por completo antes de limpiarlo y guardarlo.
25. Limpie el aparato y sus accesorios después de cada uso para evitar la acumulación de grasa (que presenta riesgos de incendio).
26. Guarde el aparato en un lugar seco y protegido.
27. Para obtener más detalles sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte el siguiente párrafo del manual.
28. Si detecta olor a gas:
 - Cierre el suministro de gas al aparato
 - Abra la tapa
 - Apague cualquier llama al descubierto

- Si el olor persiste, deje de utilizar el aparato, aléjese de él y llame a su distribuidor o con los bomberos de inmediato.

Una fuga de gas puede provocar un incendio o una explosión que podría causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.

29. Cierre siempre el cilindro de gas cuando no utilice el aparato.
30. Adquiera accesorios de conexión de gas (manguera, regulador y junta) que cumplan con la normativa nacional vigente en el país de destino. Estos componentes se deben sustituir periódicamente, según la fecha indicada en el cuerpo de cada uno de ellos, o según la normativa nacional vigente en el país de destino.
31. El tubo de alimentación de gas (no proporcionado) debe instalarse de manera tal que no entre en contacto con las superficies calientes del aparato mientras está en funcionamiento, se transporta o está almacenado.
32. No intente nunca desconectar el regulador de presión o cualquier conexión de gas mientras esté utilizando el aparato.

33. Siga las instrucciones de conexión del regulador de su aparato.
34. Inspeccione la manguera de suministro de gas antes de cada uso. Si está excesivamente agrietada, desgastada o cortada, se la debe reemplazar por un conjunto de regulador de presión y manguera especificado por el fabricante antes de utilizar la manguera de la parrilla.
35. No apriete demasiado las conexiones. No utilice cinta de teflón o líquidos selladores en las conexiones.
36.  Advertencia. No conecte nunca su aparato al gas doméstico (gas natural). El circuito de gas está diseñado exclusivamente para gas butano/propano (G30/G31).
37. Asegúrese de que el cilindro de gas esté colocado fuera del aparato durante su uso.
38. Los cilindros de gas no deben utilizarse ni almacenarse nunca en posición horizontal.
39. Después de cada uso, asegúrese de que todas las palancas de control estén en la posición de apagado y que el suministro del cilindro de gas esté cerrado.
40. Apague el suministro de gas del cilindro

después de usarlo.

41. Las piezas selladas por el fabricante o su agente no serán manipuladas por el usuario.

Si bien este aparato se ha fabricado de manera tal que no tenga bordes filosos, se debe tener cuidado al manipular todas las piezas para evitar riesgos de lesiones.

Retire todo el embalaje protector y manténgalo fuera del alcance de los niños. Lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de empezar a utilizar el aparato.

Asegúrese de que no falte ninguna pieza y que estas no estén dañadas o rotas, lo que podría perjudicar el buen funcionamiento del aparato. La garantía de este aparato no se aplica a condiciones anormales de uso, condiciones de almacenamiento incorrectas, falta de mantenimiento, modificación del producto, uso para fines profesionales, etc.

Encendido

Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie estable y plana.

Use guantes de protección



PRECAUCIÓN: Este producto se calentará mucho. No lo mueva durante su uso.

Este producto está destinado a utilizarse únicamente con gas envasado.

Debe utilizarse un regulador conforme a la norma ENEN 16129:2013 de 28 mbar para el gas butano o de 37 mbar para el gas propano.

No utilice nunca un regulador ajustable con el producto.

Asegúrese de que el regulador esté correctamente ajustado para que los conductos de suministro y las válvulas estén llenos de gas. De lo contrario, los quemadores no tendrán suficiente potencia y no se encenderán o se apagarán periódicamente.

Si tiene que cambiar el cilindro de gas, asegúrese de que el aparato esté apagado y no haya ninguna fuente de ignición cerca (chispas, cigarrillos, llamas al descubierto, etc.).

Asegúrese de que la manguera de gas no esté retorcida, estirada, doblada ni comprimida para permitir un flujo de gas libre.

Uso del dispositivo

Protéjase las manos al cocinar con guantes de protección.

Instalación

Después de comprar su cilindro de gas, estará listo para instalarlo en su parrilla a gas. Conecte la manguera y el regulador al contenedor de gas y a la conexión roscada G1/2 situada en la parte posterior del aparato. Tenga en cuenta que el contenedor de gas debe mantenerse alejado del calor y en una posición segura. La manguera mide 10 mm de diámetro. Se recomienda que la manguera no supere los 1,5 m de largo.

Seleccione una manguera flexible que resista temperaturas de más de 80 °C.

Cómo conectar un cilindro de gas

Este aparato está diseñado para ser utilizado únicamente con butano, propano o su mezcla de gases a baja presión y con un regulador de baja presión adecuado utilizando una manguera flexible. La manguera debe fijarse al regulador y al aparato (con accesorios roscados).

Nota: En el caso de otros países, el cilindro y el regulador dependen de las condiciones nacionales.

Puesta en marcha

Abra la tapa del aparato.

Para encender el quemador, presione la perilla y gírela en sentido antihorario hasta la posición de encendido "ON". Pulse el botón piezoeléctrico hasta que se encienda el gas.

Si el gas no se enciende en 10 segundos, vuelva a colocar la perilla en la posición de apagado "OFF" y espere 1 minuto antes de repetir estas operaciones para dar tiempo a que el gas se disipe.

Apagado del aparato

Gire la perilla a la posición de apagado "OFF". Cierre la llave del cilindro de gas. Deje que el producto se enfríe durante unos minutos y, luego, cierre la tapa.

Cómo desconectar un cilindro de gas

Excepto en las instalaciones de dos cilindros con una válvula de cambio, cierre la llave de gas, si hay una instalada en el aparato. Espere hasta que el quemador y el piloto se apaguen. Para las instalaciones con una válvula de cambio, solo se debe desconectar el cilindro vacío. Vuelva a colocar la tapa de seguridad en el cilindro vacío.

Limpieza y mantenimiento

Después de cada cocción, espere a que el producto se enfríe. No deje agua estancada en el aparato. Proteja el aparato con una tapa si lo deja al aire libre en días soleados. Manténgalo protegido de la lluvia y la humedad durante períodos prolongados sin uso. Antes de cada uso, asegúrese de que la manguera no presente cortes, grietas ni signos de desgaste significativos. Asegúrese de que la fecha de caducidad no haya pasado. Realice una prueba de fugas al principio de cada temporada y siempre que sustituya el cilindro de gas para garantizar el buen funcionamiento del aparato y sus conexiones.

Superficie externa y tapa

Use un detergente suave o una solución de bicarbonato de sodio y agua caliente. Se puede usar un polvo para fregar no abrasivo para eliminar las manchas difíciles. Luego, enjuague con agua. Limpie a fondo la superficie interior de la tapa con una solución de agua tibia con abundante jabón. Enjuáguela con agua y déjela secar por completo. NUNCA USE LIMPIADORES DE HORNOS.

Prueba de fugas

NO UTILICE NUNCA LLAMAS AL DESCUBIERTO PARA DETECTAR FUGAS DE GAS. NO ENCIENDA EL APARATO DURANTE LA PRUEBA. Apague todos los controles del aparato, conecte correctamente el cilindro de gas y abra la válvula de este. Para detectar fugas, aplique una mezcla de jabón líquido y agua a todas las conexiones del circuito de gas (las válvulas, la manguera, el regulador y la tuerca hexagonal) y a la manguera. Si se forman burbujas en algún lugar, esto indica que hay una fuga.

Cilindro de gas

El aparato se puede utilizar con cualquier cilindro de gas butano de entre 4,5 kg y 15 kg o de gas propano de 3,9 kg a 13 kg. El cilindro de gas no debe dejarse caer ni manipularse bruscamente. Si el aparato no está en uso, el cilindro se debe desconectar. Vuelva a colocar el tapón protector del cilindro después de desconectarlo del aparato. Los cilindros deben almacenarse al aire libre en posición vertical y fuera del alcance de los niños. El cilindro nunca debe almacenarse en lugares en los que la temperatura pueda superar los 50 °C. La altura del cilindro de gas debe ser inferior a 80 cm y el ancho no debe superar los 35 cm.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

LIVOO				
Modell	DOC303			 2575/23 PIN 2575DM28815
CS-Nummer	CS - - - - - (= „CS“ + unsere Bestell-Nr. – z. B.: CS111584)			
Max. Leistung	2,2 kW (160g/h)			
Beschreibung:	Gas-Grill mit 1 Brenner			
Kategorie	I ₃₊ (28-30/37)	I _{3B/P} (30)	I _{3B/P} (37)	I _{3B/P} (50)
Gasart und Gasdruck	Butan bei 28–30 mbar und Propan bei 37 mbar	Butan, Propan oder deren Gasgemische bei	Butan, Propan oder deren Gasgemische bei 37 mbar	Butan, Propan oder deren Gasgemische bei 50 mbar
Größe der Brennerdüse: Ø	0,7 mm	0,7 mm	0,67 mm	0,63 mm
Markierung der Einspritzdüse	0,7 mm	0,7 mm	0,67 mm	0,63 mm
Nur außerhalb von Räumlichkeiten zu verwenden.				

Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften installiert werden und in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen.

Achtung: Zugängliche Teile können sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kindern fern.

Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von entzündlichen Materialien ferngehalten werden!

Das Gerät während des Gebrauchs nicht abdecken.

Schließen Sie nach dem Gebrauch das Gasflaschenventil. Das Gerät nicht modifizieren.

Zielländer:

I₃₊ (28–30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, SI.

I_{3B/P(30)}: AL, BG, CY, DK, EE, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK, NL, NO, RO, SK, SI, SE, TR.

I_{3B/P(37)}: PL

I_{3B/P(50)}: AT, CH, DE, SK

DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANKREICH

1.  **ACHTUNG:** Dieses Gerät wird sehr heiß.
Bewegen Sie den Grill während der Verwendung nicht.
2. Bewegen Sie das Gerät während der Verwendung nicht
3.  **ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät nicht in der Reichweite von Kindern und Haustieren.
4. Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
5. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen oder damit zu spielen.
6. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
7.  **WARNUNG!** Verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder begrenzten Räumen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt wird.

8. Das Gerät ist nur für die Verwendung im Freien und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften bestimmt.

9. Die unsachgemäße Verwendung bzw. Handhabung sowie die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

10. Die unsachgemäße Verwendung bzw. Handhabung sowie die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwere Sachschäden verursachen.

11. Führen Sie jedes Jahr und bei jedem Wechsel oder Abklemmen der Gasflasche eine Dichtheitsprüfung durch. Prüfen Sie, ob die Verbindungen der Gasschläuche dicht und in ordnungsgemäßen Zustand sind.

12. Das Gerät muss vor und während dem Gebrauch auf einer flachen, ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche oder einem Boden aufgestellt sein.

13. Die Lüftungsschlitze des Geräts dürfen nicht blockiert werden.

14. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Stoffen verwenden. Lagern Sie keine abgetrennten Gasflaschen oder Spraydosen in der Nähe des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb von 1,5 Metern von brennbaren Materialien.
15. In Verbindung mit diesem Gerät dürfen keine Grillanzünder verwendet werden.
16. Beugen Sie sich beim Anzünden oder Kochen nicht über das Gerät.
17. Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für Veranstaltungen oder an öffentlichen Orten.
18. Das Gerät nicht modifizieren. Dieser Gasgrill muss gemäß der mitgelieferten Montageanleitung zusammengebaut werden. Wenn das Gerät in einem Geschäft montiert wurde, vergewissern Sie sich, dass die Montage korrekt durchgeführt wurde und führen Sie vor der Verwendung des Grills eine Dichtheitsprüfung durch. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährlich sein.
19. Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind.
20. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eines seiner Teile nicht in Position angebracht ist.

Befolgen Sie unbedingt die Montageanleitung, um das Gerät ordnungsgemäß zusammenzubauen. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährlich sein.

21. Verwenden Sie geeignetes hitzebeständiges Grillbesteck, um das Grillgut zu handhaben. Tragen Sie bei der Benutzung des Geräts Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden. Einige zugängliche Teile können sehr heiß sein.
22. Decken Sie den Grillrost nicht mit Folie, Tellern oder Behältern ab, um einen Hitzestau zu vermeiden. Grillen Sie kein Grillgut in Aluminiumfolie.
23. Grillen Sie NICHT mit geschlossener Haube (falls angebracht), da Ihr Gerät sonst beschädigt werden könnte.
24. Lassen Sie das Gerät, sein Zubehör oder Zubehöerteile vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und lagern.
25. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nach jedem Gebrauch, um Fettansammlungen zu vermeiden (Brandgefahr).
26. Bitte lagern Sie das Gerät an einem trockenen und geschützten Ort.

27. Einzelheiten zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im folgenden Abschnitt des Handbuchs.

28. Falls Sie einen Gasgeruch feststellen:

- Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab
- Öffnen Sie die Haube
- Löschen Sie alle offenen Flammen
- Wenn der Geruch anhält, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, entfernen Sie sich vom Gerät und wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler oder die Feuerwehr.

Ein Gasleck kann einen Brand oder eine Explosion verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

29. Schließen Sie stets die Gasflasche, wenn Sie Ihr Gerät nicht benutzen.

30. Kaufen Sie Gasanschlusszubehör (Schlauch, Druckregler und Dichtung), das den im Bestimmungsland geltenden, nationalen Vorschriften entspricht. Diese Komponenten müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, entsprechend dem auf dem Gehäuse angegebenen Datum oder gemäß

den im Bestimmungsland geltenden nationalen Vorschriften.

31. Die Gasversorgungsleitung (nicht im Lieferumfang vorhanden) muss so verlegt werden, dass sie während des Betriebs, der Lagerung und des Transports nicht mit den heißen Oberflächen des Geräts in Berührung kommt.
32. Versuchen Sie niemals während der Benutzung des Geräts, den Druckregler oder einen Gasanschluss zu lösen.
33. Befolgen Sie die Anweisungen zum Anschluss des Druckreglers für das Gerät.
34. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gasversorgungsschlauch. Falls dieser unverhältnismäßig rissig, abgenutzt oder zerschnitten ist, muss er vor der Benutzung des Gasschlauchs durch eine vom Hersteller angegebene Druckregler- und Schlauchbaugruppe ersetzt werden.
35. Ziehen Sie die Anschlüsse nicht zu fest an. Verwenden Sie kein Teflonband oder Dichtflüssigkeiten an den Anschlüssen.
36.  Warnung! Schließen Sie Ihr Gerät niemals an die städtische Gasversorgung (Erdgas) an.

Das Gassystem ist ausschließlich für Butan-/Propangas (G30/G31) ausgelegt.

37. Stellen Sie sicher, dass die Gasflasche während des Gebrauchs außerhalb des Geräts steht.
38. Gasflaschen dürfen niemals liegend benutzt oder gelagert werden.
39. Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass sich alle Bedienelemente in der Aus-Stellung befinden und dass das Gasflaschenventil geschlossen ist.
40. Drehen Sie nach der Benutzung die Gaszufuhr an der Gasflasche zu.
41. Die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelten Teile dürfen vom Benutzer nicht manipuliert werden.

Obwohl dieses Gerät so gefertigt wurde, dass das Vorhandensein scharfer Kanten vermieden wird, sollten Sie beim Umgang mit allen Teilen vorsichtig sein, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Entfernen Sie alle Schutzverpackungen und halten Sie sie von Kindern fern. Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

Stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen oder beschädigt/zerbrochen sind, welche die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen könnten. Der Garantieanspruch für dieses Gerät verfällt bei unsachgemäßer Verwendung, falscher Lagerung, ausbleibender Wartung, Modifizierungen oder kommerzieller Nutzung des Geräts.

Zündung

Vergewissern Sie sich, dass der Grill auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe!



VORSICHT: Dieses Gerät wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill während der Verwendung nicht.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Gasflaschen bestimmt.

Für Butangas muss ein Druckregler nach DIN ENEN 16129:2013 mit 28 mbar oder für Propangas mit 37

mbar verwendet werden.

Verwenden Sie niemals einen einstellbaren Druckregler mit diesem Gerät.

Achten Sie darauf, dass der Regler ordnungsgemäß justiert ist, so dass die Versorgungsleitung und die Ventile mit Gas gefüllt sind. Andernfalls haben die Brenner nicht genügend Leistung, zünden nicht oder gehen regelmäßig aus.

Wenn Sie die Gasflasche austauschen müssen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und sich keine Zündquelle in der Nähe befindet (Funken, Zigaretten, offene Flammen usw.).

Vergewissern Sie sich, dass der Gasschlauch nicht verdreht, gedehnt, gebogen oder geknickt ist, damit das Gas ungehindert durchströmen kann.

Schützen Sie Ihre Hände beim Grillen mit Schutzhandschuhen.

Verwendung des Gerätes

Installation

Nach dem Kauf Ihrer Gasflasche können Sie diese nun zur Benutzung an Ihrem Gasgrill anschließen. Schließen Sie den Schlauch und den Gasregler an der Gasflasche am Anschlussgewinde G1/2 an der Rückseite des Geräts an. Beachten Sie, dass die Gasflasche von Hitzequellen ferngehalten und in einer sicheren Position gehalten werden muss. Der Schlauchdurchmesser beträgt 10 mm. Die empfohlene Schlauchlänge sollte 1,5 m nicht überschreiten.

Bitte wählen Sie einen flexiblen Schlauch, der bis mindestens 80 °C hitzebeständig ist.

Anschließen der Gasflasche

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz mit Butan, Propan oder deren Gasgemischen in Standarddruckflaschen geeignet und muss mit einem flexiblen Schlauch verwendet werden. Der Schlauch ist mit Schlauchschellen am Druckregler und dem Gerät (Gewindeteil) anzuschließen.

Hinweis: Für andere Länder, Gasflaschen und Gasregler (Druckminderer) unterliegen den nationalen Bestimmungen der jeweiligen Länder.

Zünden des Grills

Öffnen Sie die Grillhaube.

Um den Brenner anzuzünden, drücken und drehen Sie den Bedienknopf gegen den Uhrzeigersinn auf die „EIN“-Position. Drücken Sie die Taste der Piezozündung, bis das Gas zündet.

Wenn sich das Gas nicht innerhalb von 10 Sekunden entzündet, stellen Sie den Drehknopf wieder in die Position „AUS“ und warten Sie 1 Minute, damit das Gas sich verflüchtigen kann, bevor Sie diesen Vorgang wiederholen.

Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Knopf auf die Position „AUS“. Drehen Sie den Hahn der Gasflasche zu. Lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen und schließen Sie dann die Haube.

Abklemmen der Gasflasche

Mit Ausnahme einer Zweiflaschenanlage mit Umschaltventil, drehen Sie den Gashahn zu, falls das Gerät damit ausgerüstet ist. Warten Sie, bis der Brenner und die Zündflamme erloschen sind. Bei Anlagen mit einem Umschaltventil müssen Sie lediglich die leere Gasflasche zudrehen. Setzen Sie die Sicherheitskappe wieder auf die leere Gasflasche.

Reinigung und Wartung

Warten Sie nach jedem Grillverwendung, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist. Lassen Sie kein stehendes Wasser im Gerät zurück. Schützen Sie Ihr Gerät mit einer Abdeckung, falls Sie es an sonnigem Tagen draußen stehen lassen. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, wenn es längere Zeit unbenutzt bleibt. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der Schlauch keine Schnitte, Risse oder Anzeichen starker Abnutzung aufweist. Achten Sie darauf, dass das Ablaufdatum nicht überschritten ist. Führen Sie zu Beginn jeder Grillsaison und bei jedem Flaschenwechsel eine

Dichtheitsprüfung durch, um das einwandfreie Funktionieren Ihres Geräts und seiner Anschlüsse zu gewährleisten.

Außenfläche und Haube

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder eine Mischung aus Backpulver und warmen Wasser. Bei hartnäckigen Flecken kann nicht aggressives Scheuerpulver verwendet werden. Dann mit Wasser abspülen. Reinigen Sie die Innenfläche der Haube gründlich mit warmem Wasser und sehr viel Seife. Danach mit klarem Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen. VERWENDEN SIE NIEMALS OFENREINIGER.

Dichtheitsprüfung

VERWENDEN SIE NIEMALS EINE OFFENE FLAMME, UM GASLECKS AUFZUSPÜREN. NEHMEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DER PRÜFUNG NICHT IN BETRIEB. Stellen Sie alle Bedienelemente des Geräts auf AUS. Schließen Sie Ihre Gasflasche ordnungsgemäß an und öffnen Sie das Gasflaschenventil. Zum Aufspüren eines Lecks, tragen Sie eine Lösung aus gleichen Teilen Flüssigseife und Wasser an allen Gasanschlüssen (Ventile, Schlauch, Druckregler und Sechskantmutter) auf. Falls sich Blasen bilden, deutet dies auf ein Leck hin.

Gasflasche

Das Gerät kann mit jeder Gasflasche mit einem Gewicht zwischen 4,5 kg und 15 kg Butan und 3,9 kg bis 13 kg Propan verwendet werden. Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen oder unachtsam gehandhabt werden! Falls das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss die Gasflasche abgetrennt werden. Bringen Sie die Schutzkappe wieder auf der Gasflasche an, nachdem Sie die Gasflasche vom Gerät getrennt haben. Gasflaschen müssen im Freien aufrecht und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Gasflaschen dürfen nicht an einem Ort aufbewahrt werden, an dem Temperaturen über 50 °C erreicht werden. Die Höhe der Gasflasche muss unter 80 cm betragen und der Durchmesser muss innerhalb von 35 cm liegen.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

IT

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

LIVOO				
Modello	DOC303			CE2575/23 PIN: 2575DM28815
Numero CS	CS - - - - - (= "CS" + Nr. nostro ordine - ex: CS111584)			
Potenza massima	2.2 kW(160g/h)			
Descrizione:	Stufa a gas 1 bruciatore			
Categoria	I3+(28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (37)	I3B/P (50)
Tipo di gas e pressione del gas	Butano a 28-30 mbar e propano a 37 mbar	Butano, propano o loro miscele a 37 mbar	Butano, propano o loro miscele a 37 mbar	Butano, propano o loro miscele a 50 mbar
Dimensioni iniettore ø	0,7 mm	0,7 mm	0,67 mm	0,63 mm
Marcatura dell'iniettore	0,7 mm	0,7 mm	0,67 mm	0,63 mm
Da utilizzare solo all'esterno dei locali				
Questo apparecchio deve essere installato in conformità alle normative vigenti e utilizzato in un'area ben ventilata.				
Consultare le istruzioni prima dell'uso				
Attenzione: le parti accessibili possono essere molto calde, tenere lontano dalla portata dei bambini.				
Durante l'uso, questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili.				
Non spostare l'apparecchio durante l'uso				
Chiudere la valvola del contenitore del gas dopo l'uso. Non modificare l'apparecchio				
Paese di destinazione				
I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, SI				
I3B/P(30): AL, BG, CY, DK, EE, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK, NL, NO, RO, SK, SI, SE, TR				
I3B/P(37) : PL				
I3B/P(50) : AT, CH, DE, SK				
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCIA				

-  **ATTENZIONE:** Questo apparecchio diventa molto caldo. Non spostarlo durante l'uso.

2. Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
3.  ATTENZIONE: non lasciare l'apparecchio alla portata di bambini e animali domestici.
4. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
5. Non permettere ai bambini di usare o giocare con l'apparecchio.
6. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto.
7.  AVVERTENZA! Non utilizzare in spazi chiusi o ristretti. Assicurarsi che sia collocato in un'area ben ventilata.
8. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso all'aperto e in conformità alle normative locali.
9. Un uso o un'azione non corretti e la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale possono provocare gravi lesioni o morte.
10. L'utilizzo o l'azione non corretti e la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale possono provocare incendi o esplosioni, con gravi danni materiali.

11. Eseguire una prova di tenuta ogni anno e ogni volta che la bombola del gas viene sostituita o scollegata. Controllare che i collegamenti dei tubi del gas siano stretti e in buone condizioni.
12. L'apparecchio deve essere installato su una superficie o un pavimento piano, livellato, stabile e resistente al calore prima e durante l'uso.
13. Non ostruire le aperture di ventilazione dell'apparecchio.
14. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali o sostanze infiammabili. Non conservare bombole di gas o bombolette spray scollegate in prossimità dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio a meno di 1,5 metri da materiali combustibili.
15. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali o sostanze infiammabili.
16. Non piegarsi sull'apparecchio durante l'accensione o la cottura.
17. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato. Non utilizzare in occasione di eventi o in luoghi pubblici.
18. Non modificare l'apparecchio. Questo barbecue a gas deve essere montato secondo le istruzioni di montaggio fornite. Se l'apparecchio è stato

assemblato in un negozio, accertarsi che il montaggio sia stato eseguito correttamente ed effettuare una prova di tenuta prima di utilizzarlo. Un montaggio errato può essere pericoloso.

19. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di forte vento.

20. Non utilizzare l'apparecchio se tutte le parti non sono al loro posto. Assicurarsi di seguire le istruzioni di montaggio per assemblare correttamente l'apparecchio. Un montaggio errato può essere pericoloso.

21. Per maneggiare gli alimenti da cuocere, utilizzare utensili appropriati e resistenti al calore. Indossare guanti protettivi quando si utilizza l'apparecchio per evitare ustioni. Alcune parti accessibili possono essere molto calde.

22. Non coprire la griglia di cottura con fogli di alluminio, piatti o contenitori per evitare l'accumulo di calore. Non cucinare con la carta stagnola.

23. NON cucinare con il coperchio (se presente) abbassato, altrimenti l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

24. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio, i suoi accessori o le sue parti prima di pulirlo e riporlo.

25. Pulire l'apparecchio e i suoi accessori dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di grasso (rischio di incendio).
26. Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e riparato.
27. Per i dettagli su come pulire le superfici a contatto con gli alimenti, fare riferimento al paragrafo successivo del manuale.
28. Se si avverte odore di gas:
- Interrompere l'alimentazione del gas all'apparecchio
 - Aprire il coperchio
 - Spegnerne eventuali fiamme libere
 - Se l'odore persiste, smettere di usare l'apparecchio, allontanarsi da esso e contattare immediatamente il rivenditore e i vigili del fuoco.
- Una fuga di gas può provocare un incendio o un'esplosione che potrebbero causare lesioni gravi o morte o danni alle cose.
29. Chiudere sempre la bombola del gas quando non si utilizza l'apparecchio.
30. Acquistare accessori per il collegamento del gas (tubo flessibile, regolatore e guarnizione) conformi alle normative nazionali in vigore nel Paese di destinazione. Questi componenti devono essere

sostituiti periodicamente, secondo la data indicata sul corpo di ciascuno di essi o secondo le norme nazionali vigenti nel Paese di destinazione.

31. Il tubo di alimentazione del gas (non fornito) deve essere installato in modo da non entrare in contatto con le superfici calde dell'apparecchio durante il funzionamento o durante lo stoccaggio e il viaggio.
32. Non tentare mai di scollegare il regolatore di pressione o qualsiasi altro collegamento del gas durante l'utilizzo dell'apparecchio.
33. Seguire le istruzioni per il collegamento del regolatore dell'apparecchio.
34. Ispezionare il tubo di alimentazione del gas prima di ogni utilizzo. Se è eccessivamente incrinato, usurato o tagliato, deve essere sostituito con un regolatore di pressione e un gruppo di tubi flessibili specificati dal produttore prima di utilizzare il tubo della griglia.
35. Non serrare eccessivamente i collegamenti. Non utilizzare nastro di teflon o liquidi sigillanti sui collegamenti.
36.  Attenzione. Non collegare mai l'apparecchio al gas di città (gas naturale). Il

circuito del gas è progettato esclusivamente per il gas butano/propano (G30/G31).

37. Assicurarsi che durante l'uso la bombola del gas sia posizionata all'esterno dell'apparecchio.
38. Le bombole del gas non devono mai essere utilizzate o conservate in posizione sdraiata.
39. Dopo ogni utilizzo, assicurarsi che tutte le leve di comando siano in posizione off e che l'alimentazione della bombola di gas sia chiusa.
40. Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola dopo l'uso.
41. Le parti sigillate dal fabbricante o dal suo mandatario non possono essere manipolate dall'utilizzatore.

Sebbene questo apparecchio sia stato costruito in modo da evitare spigoli vivi, è necessario prestare attenzione quando si maneggiano tutte le parti per evitare il rischio di lesioni.

Rimuovere l'imballaggio protettivo e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio.

Assicurarsi che non vi siano parti o pezzi mancanti o danneggiati/rotti che possano compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio. La garanzia di questo apparecchio non può essere applicata per condizioni d'uso anomale, condizioni di conservazione non corrette, mancanza di manutenzione, modifica del prodotto, uso per scopi professionali, ecc.

Accensione

Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie stabile e piana.

Indossare guanti di protezione.



ATTENZIONE: Questo prodotto diventa molto caldo. Non spostarlo durante l'uso.

Questo prodotto è destinato all'uso solo con gas in bombola.

È necessario utilizzare un regolatore conforme alla norma ENEN 16129:2013 di 28 mbar per il gas butano o 37 mbar per il gas propano.

Non utilizzare mai un regolatore regolabile con il prodotto.

Assicurarsi che il regolatore sia impostato correttamente in modo che il tubo di alimentazione e le valvole siano pieni di gas. In caso contrario, i bruciatori non avranno sufficiente potenza e non si accenderanno o si spegneranno regolarmente.

Se è necessario sostituire la bombola del gas, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che non vi sia alcuna fonte di accensione nelle vicinanze (scintilla, sigaretta, fiamma libera, ecc.).

Assicurarsi che il tubo del gas non sia attorcigliato, allungato, piegato o schiacciato per consentire il libero flusso del gas.

Uso del dispositivo

Durante la cottura proteggere le mani con guanti protettivi.

Installazione

Dopo aver acquistato la bombola di gas, sarete pronti ad installarla con il vostro grill a gas.

Collegare il tubo e il regolatore al contenitore del gas all'attacco filettato G1/2 sul retro dell'apparecchio.

Tenere presente che il contenitore del gas deve essere tenuto lontano da fonti di calore e in posizione sicura. Il tubo flessibile ha un diametro di 10 mm. La lunghezza del tubo raccomandata non deve superare 1,5 m.

Scegliere un tubo flessibile con resistenza al calore superiore a 80°C.

Come collegare una bombola di gas

Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente con butano, propano o miscele di gas a bassa pressione e un regolatore a bassa pressione adatto, utilizzando un tubo flessibile. Il tubo flessibile deve essere fissato al regolatore e all'apparecchio (raccordi filettati).

Nota: per gli altri Paesi, bombola e regolatore dipendono dalle situazioni nazionali dei Paesi di destinazione.

Accensione

Aprire il coperchio dell'apparecchio.

Per accendere il bruciatore, premere la manopola e ruotarla in senso antiorario fino alla posizione "on".

Premere il pulsante piezoelettrico finché il gas non si accende.

Se il gas non si accende entro 10 secondi, riportare la manopola in posizione "OFF" e attendere 1 minuto prima di ripetere le operazioni per dare al gas il tempo di disperdersi.

Spegnimento

Ruotare la manopola in posizione "OFF". Chiudere il rubinetto della bombola del gas. Lasciare raffreddare il prodotto per qualche minuto, quindi chiudere il coperchio.

Come scollegare una bombola del gas

Ad eccezione degli impianti per due bombole con valvola di commutazione, chiudere il rubinetto del gas, se presente nell'apparecchio. Attendere che il bruciatore e la fiamma pilota si siano spenti. Per le installazioni con valvola di commutazione,

è necessario spegnere solo la bombola vuota. Riposizionare il tappo di sicurezza sulla bombola vuota.

Pulizia e manutenzione

Dopo ogni sessione di cottura, attendere che il prodotto si raffreddi. Non lasciare acqua stagnante nell'apparecchio. Proteggere l'apparecchio con una copertura se lo si lascia all'aperto nelle giornate di sole. Tenetelo al riparo dalla pioggia e dall'umidità durante i periodi di inutilizzo prolungati. Prima di ogni utilizzo, accertarsi che il tubo non presenti tagli, crepe o segni di usura significativi. Assicurarsi che la data di scadenza non sia passata. Eseguire una prova di tenuta all'inizio di ogni stagione e ogni volta che si sostituisce la bombola del gas per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio e dei suoi collegamenti.

Superficie esterna e coperchio

Utilizzare un detergente delicato o bicarbonato di sodio con una soluzione di acqua calda. Per le macchie più ostinate si può usare una polvere abrasiva non abrasiva. Risciacquare con acqua. Pulire accuratamente la superficie interna del coperchio con una soluzione di acqua calda molto saponata. Risciacquare con acqua e lasciare asciugare completamente. **NON UTILIZZARE MAI UN DETERGENTE PER FORNI.**

Test di tenuta

NON UTILIZZARE MAI UNA FIAMMA APERTA PER RILEVARE LE PERDITE DI GAS. NON ACCENDERE L'APPARECCHIO DURANTE IL TEST. Impostare tutti i comandi dell'apparecchio su OFF, collegare correttamente la bombola del gas, aprire la valvola della bombola del gas. Per rilevare una perdita, applicare una miscela di acqua e sapone liquido a tutti i collegamenti del circuito del gas (valvole, tubo flessibile, regolatore e dado esagonale) e al tubo flessibile. La formazione di bolle indica la presenza di una perdita.

Bombola del gas

L'apparecchio può essere utilizzato con qualsiasi bombola di gas di peso compreso tra 4,5 e 15 kg di butano e tra 3,9 e 13 kg di propano. La bombola di gas non deve essere né fatta cadere né maneggiata in modo brusco! Se l'apparecchio non viene utilizzato, la bombola deve essere scollegata. Dopo aver scollegato la bombola dall'apparecchio, rimettere il tappo di protezione sulla bombola.

Le bombole devono essere conservate all'aperto, in posizione verticale e fuori dalla portata dei bambini. La bombola non deve mai essere conservata in un luogo in cui le temperature possono superare i 50°C. L'altezza della bombola di gas è inferiore a 80 cm e la larghezza non supera i 35 cm.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

LIVOO				
Modelo	DOC303			CE 2575/23 PINO: 2575DM28815
Número CS	CS - - - - - (= “CS” + nosso N.º de pedido – ex.: CS111584)			
Potência máx.	2,2 kW (160 g/h)			
Descrição:	fogão a gás de 1 boca			
Categoria	I3+(28-30/37) V	I3B/P (30)	I3B/P (37)	I3B/P (50)
Tipo de gás e pressão de gás	Butano 28 - 30 mbar e propano a 37 mbar	Butano, propano ou suas misturas a 37 mbar	Butano, propano ou suas misturas a 37 mbar	Butano, propano ou suas misturas a 50 mbar
Tamanho do injetor Ø	0,7 mm	0,7 mm	0,67 mm	0,63 mm
Marcação do injetor	0,7 mm	0,7 mm	0,67 mm	0,63 mm
A ser utilizado apenas fora das instalações				
Este aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos atuais e usado em uma área bem-ventilada				
Consulte as instruções antes do uso				
Atenção: as peças acessíveis podem ficar muito quente; mantenha distante de crianças jovens				
Este aparelho deve ser mantido distante de materiais inflamáveis durante o uso				
Não mova o aparelho durante o uso				
Feche a válvula do recipiente de gás após a utilização. Não modifique o aparelho				
País de destino: V				
I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, SI				
I3B/P(30): AL, BG, CY, DK, EE, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK, NL, NO, RO, SK, SI, SE, TR				
I3B/P(37): PL				
I3B/P(50): AT, CH, DE, SK				
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANÇA				

- 
ATENÇÃO: este aparelho ficará muito quente. Não movimente-o durante o uso.
- Não movimente a unidade enquanto estiver em

uso.

3.  ATENÇÃO: não deixe o aparelho dentro do alcance de crianças e animais de estimação.
4. Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante o uso.
5. Não permita que crianças utilizem ou brinquem com o aparelho.
6. Utilize o aparelho apenas para o propósito destinado.
7.  ADVERTÊNCIA! Não utilize em espaços fechados ou confinados. Verifique se está posicionado em uma área de bem ventilada.
8. O aparelho se destina apenas para uso externo e de acordo com os regulamentos locais.
9. O uso ou ação incorreto e a não conformidade com as instruções de segurança neste manual podem resultar em lesão grave ou morte.
10. O uso ou ação incorreto e falha em observar as instruções de segurança neste manual podem resultar em incêndio ou explosão, provocando dano material grave.
11. Realize um teste de vazamento anualmente e sempre que o cilindro de gás for alterado ou

desconectado. Verifique se as conexões da mangueira de gás estão apertadas e em boas condições.

12. O aparelho deve ser instalado em uma superfície ou piso plano, nivelado, estável e resistente ao calor antes e durante o uso.
13. Não obstrua as aberturas da ventilação do aparelho.
14. Não utilize perto de materiais ou substâncias inflamáveis. Não armazene cilindros de gás desconectados ou latas de aerossol perto deste aparelho. Não utilize dentro de 1,5 metros de material combustível.
15. Nenhum produto de ignição deve ser utilizado com este aparelho.
16. Não se incline sobre o aparelho ao acender ou cozinhar.
17. Este aparelho é destinado apenas para uso privado. Não utilize em eventos ou em locais públicos.
18. Não modifique o aparelho. Este grelhador a gás deve ser montado de acordo com as instruções de montagem fornecidas. Se o aparelho tiver sido montado em uma loja, verifique se a montagem foi realizada corretamente e faça um teste de

vazamentos antes de utilizar o grelhador. A montagem incorreta do aparelho pode ser perigosa.

19. Não utilize o aparelho em ventos fortes.
20. Não utilize o aparelho se todas as peças não estiverem posicionadas. Tenha certeza de seguir as instruções de montagem para montar adequadamente este aparelho. A montagem incorreta pode ser perigosa.
21. Utilize utensílios apropriados resistentes ao calor para manusear alimento de cozimento. Vista luvas de proteção ao utilizar o aparelho para evitar queimaduras. Algumas peças acessíveis podem ficar muito quentes.
22. Não cubra a grade de cozimento com papel alumínio, prato ou recipiente para evitar o acúmulo de calor. Não cozinhe em folha de alumínio.
23. NÃO cozinhe com a tampa (se equipada) para baixo, do contrário seu aparelho pode ser danificado.
24. Permita que o aparelho, seus acessórios ou peças se esfriem completamente antes de limpar e armazená-lo.
25. Limpe o aparelho e seus acessórios após cada

uso para evitar o acúmulo de gordura (risco de incêndio).

26. Armazene o aparelho num local seco e coberto.

27. Para obter detalhes sobre como limpar superfícies de contato com alimentos, consulte o parágrafo a seguir do manual.

28. Se detetar um cheiro de gás:

- Desligue o abastecimento de gás ao aparelho
- Abra a tampa
- Apague qualquer chama aberta
- Se o cheiro persistir, pare de utilizar o aparelho, afaste-se do aparelho e contacte seu revendedor ou os bombeiros imediatamente.

Um vazamento de gás pode causar um incêndio ou explosão que pode resultar em lesão grave ou morte ou danificar a propriedade.

29. Sempre feche o cilindro de gás quando não estiver utilizando seu aparelho.

30. Compre acessórios de conexão de gás (mangueira, regulador e gaxeta) que cumpram com os regulamentos nacionais em vigor no país de destino. Esses componentes devem ser substituídos periodicamente, de acordo com a data indicada no corpo deles ou de acordo com

os regulamentos nacionais em vigor no país de destino.

31. A tubulação de abastecimento de gás (não fornecida) deve ser instalada de modo que não contacte as superfícies quentes do aparelho durante a operação ou durante o armazenamento e viagem.

32. Nunca tente desconectar o regulador de pressão ou qualquer conexão de gás ao utilizar o aparelho.

33. Siga as instruções para conectar o regulador no seu aparelho.

34. Inspeccione a mangueira de abastecimento de gás antes de cada uso. Se estiver excessivamente rompida, desgastada ou cortada, deve ser substituída com um regulador de pressão e montagem de mangueira especificada pelo fabricante antes de utilizar a mangueira do grelhador.

35. Não aperte excessivamente as conexões. Não utilize fita de Teflon ou líquidos vedantes nas conexões.

36.  Advertência. Nunca conecte seu aparelho no gás da cidade (gás natural). O circuito do gás

é projetado exclusivamente para gás butano/propano (G30/G31).

37. Assegure que o cilindro de gás seja posicionado fora do aparelho durante o uso.

38. Os cilindros de gás nunca devem ser utilizados ou armazenados deitados

39. Após cada uso, assegure que todas as alavancas de controlo estejam na posição desligada e que o abastecimento do cilindro do gás esteja fechado.

40. Desligue o abastecimento do gás no cilindro do gás após o uso

41. As peças seladas pelo fabricante ou seu agente não devem ser manipuladas pelo usuário.

Embora este aparelho tenha sido fabricado para evitar bordas pontiagudas, cuidado deve ser adotado ao manusear todas as peças para evitar o risco de lesão.

Remova toda a embalagem de proteção e a mantenha distante de crianças. Leia as instruções de segurança cuidadosamente antes de começar a utilizar seu aparelho.

Assegure de que nenhuma parte ou peças estejam em falta ou danificadas/quebradas, que possam prejudicar o funcionamento adequado do aparelho. A garantia para este aparelho não pode ser aplicada para condições anormais de uso, condições incorretas de armazenamento, ausência de manutenção, modificação do produto, uso para propósitos profissionais etc.

Acendimento

Verifique se o aparelho está posicionado em uma superfície estável e plana.

Vista luvas de proteção.



ATENÇÃO: este produto ficará muito quente. Não movimente-o durante o uso.

Este produto se destina para uso apenas com gás engarrafado.

Um regulador de acordo com a ENEN 16129:2013 de 28 mbar deve ser utilizado para gás butano ou 37 mbar para gás propano.

Nunca utilize um regulador ajustável com o produto.

Verifique se o regulador está corretamente definido de modo que a tubulação de abastecimento e

válvulas estejam preenchidas com gás. Do contrário, os queimadores não terão poder suficiente e não se acenderão ou desligar-se-ão de forma regular.

Se precisar fazer a reposição do cilindro de gás, verifique se o aparelho está desligado e de que não há fonte de ignição nas proximidades (centelha, cigarro, chama aberta etc.).

Verifique se a mangueira de gás não está torcida, alongada, dobrada ou encurvada para permitir a passagem livre do gás.

Proteja suas mãos ao cozinhar com luvas de proteção.

Utilização do dispositivo

Instalação

Após comprar seu cilindro de gás você irá então, estar pronto para defini-lo com sua grelha de gás. Conecte a mangueira e o regulador no recipiente do gás na **conexão roscada G1/2 na traseira do dispositivo**. Mantenha em mente que o recipiente de gás deve ser mantido distante do calor e numa posição segura. A dimensão da mangueira é 10 mm de diâmetro. O comprimento de mangueira recomendado não deve exceder 1,5m.

Escolha mangueira flexível cuja prova de calor seja acima de 80 °C

Como conectar uma garrafa de gás

Este aparelho é apenas adequado para uso com butano, propano ou a sua mistura de gases a baixa pressão e um regulador de baixa pressão ao utilizar uma mangueira flexível. A mangueira deve ser fixada no regulador e no aparelho (encaixes roscados).

Nota: para outros países, o cilindro e o regulador são dependentes das situações nacionais nos países de destino.

Partida

Abra a tampa do aparelho.

Para acender o queimador, empurre o manípulo e gire-o no sentido anti-horário para a posição "on" [ligado]. Prima o botão piezoelétrico até à ignição do gás.

Se o gás não acender dentro de dez segundos, retorne o manípulo para a posição "OFF" [DESLIGADO] e espere um (1) minuto antes de repetir essas operações para fornecer ao gás o tempo de dissipação.

Desligue o aparelho

Gire o botão para a posição "OFF" [DESLIGADO]. Feche a torneira na garrafa do gás. Deixe o produto esfriar por alguns minutos, em seguida feche a tampa.

Como desconectar uma garrafa de gás

Exceto para instalações de dois cilindros com uma válvula de transição, desligue a torneira de gás se encaixada no

aparelho. Espere até que o queimador e a luz piloto tenham se apagado. Para instalações com uma válvula de transição,

é apenas necessário desligar o cilindro vazio. Substitua a torneira de segurança no cilindro vazio.

Limpeza e manutenção

Após cada sessão de cozimento, espere o produto esfriar. Não deixe água estagnada no aparelho. Proteja seu aparelho com uma tampa se você for deixá-lo fora em dias ensolarados. Mantenha-o abrigado contra chuva e humidade durante períodos prolongados sem uso. Antes de cada uso, assegure que a mangueira não tenha cortes, rachaduras ou sinais de uso significativo. Verifique se sua data de expiração não passou. Realize um teste de vazamento no início de cada temporada e sempre que substituir a garrafa de gás para assegurar o funcionamento adequado do seu aparelho e suas conexões.

Superfície exterior e tampa

Utilize um detergente neutro ou bicarbonato de sódio com uma solução de água quente. Um pó de limpeza não abrasivo pode ser utilizado para manchas mais difíceis. Enxague com água. Limpe

completamente a superfície interna da tampa com uma solução de água morna e muito sabão. Enxague com água e espere secar completamente. NUNCA UTILIZE LIMPADOR DE FORNO.

Teste de Vazamento

NUNCA UTILIZE UMA CHAMA ABERTA PARA DETETAR VAZAMENTOS DE GÁS. NÃO ACENDA O APARELHO DURANTE O TESTE. Defina todos os controlos do aparelho para "OFF" [DESLIGADO], conecte adequadamente sua garrafa de gás, abra a válvula da garrafa do gás. Para detetar um vazamento, aplique uma mistura de sabão líquido e água em todas as conexões no circuito de gás (válvulas, mangueira, regulador e porca sextavada) e na mangueira. Se bolhas se formarem, isso indica um vazamento.

Cilindro de gás

O aparelho pode ser utilizado com qualquer cilindro de gás de pesos entre 4,5 KG e 15 KG de butano e 3,9 KG a 13 KG de propano. O cilindro de gás não deve ser derrubado ou manuseado com muita força! Se o aparelho não estiver em uso, o cilindro deve ser desconectado. Substitua a tampa de proteção no cilindro após desconectar o cilindro do aparelho.

Os cilindros devem ser armazenados externamente em uma posição vertical e fora do alcance de crianças. O cilindro nunca deve ser armazenado quando as temperaturas podem alcançar acima de 50 °C. A altura do cilindro de gás está abaixo de 80 cm e a largura está dentro de 35 cm

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

LIVOO				
Model	DOC303			 2575/23
CS-nummer	CS - - - - - (= "CS" + ons bestelnr. - ex: CS111584)			
Max vermogen	2.2 kW(160g/h)			
Beschrijving:	1-pits gasstel			
Categorie	I3+(28-30/37	I3B/P (30)	I3B/P (37)	I3B/P (50) PIN: 575DM28815
Type gas en gasdruk	Butaan op 28-30 mbar en propaan op 37 mbar	Butaan, propaan of hun mengsels bij 37 mbar	Butaan, propaan of mengsels daarvan bij 37 mbar	Butaan, propaan of mengsels daarvan bij 50 mbar
Maat spuitkop ø	0.7 mm	0.7 mm	0.67 mm	0.63 mm
Markering injector	0.7 mm	0.7 mm	0.67 mm	0.63 mm
Alleen buiten het terrein te gebruiken				
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende regelgeving en moet in				
Raadpleeg de instructies voor gebruik Let op: toegankelijke onderdelen kunnen zeer heet zijn, houd ze buiten bereik van jonge kinderen Dit apparaat moet tijdens gebruik uit de buurt van brandbare materialen gehouden worden Verplaats het apparaat tijdens gebruik niet Sluit de kraan van de gasfles na gebruik. Wijzig het apparaat				
Land van bestemming: I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, SI I3B/P(30): AL, BG, CY, DK, EE, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, MK, NL, NO, RO, SK, SI, SE, TR I3B/P(37) : PL I3B/P(50) : AT, CH, DE, SK				
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANKRIJK				

-  LET OP: Dit apparaat wordt erg heet.
Verplaats het niet tijdens gebruik.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in bedrijf is.

3.  LET OP: Laat het apparaat niet binnen het bereik van kinderen en huisdieren.

4. Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd.

5. Laat kinderen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.

6. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel.

7.  WAARSCHUWING! Niet gebruiken in gesloten of besloten ruimtes. Let op om het in een goed geventileerde ruimte te plaatsen.

8. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

9. Onjuist gebruik of handeling en het niet naleven van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

10. Onjuist gebruik of handeling en het niet naleven van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kan leiden tot brand of explosie, met ernstige materiële schade tot gevolg.

11. Elk jaar een lektest uitvoeren en telkens wanneer de gasfles wordt vervangen of losgekoppeld.

- Controleer of de aansluitingen van de gas slang goed vastzitten en in goede staat verkeren.
12. Het apparaat moet voor en tijdens gebruik op een vlakke, vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond of vloer worden geïnstalleerd.
 13. Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat niet.
 14. Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare materialen of stoffen. Bewaar geen losgekoppelde gasflessen of spuitbussen in de buurt van dit apparaat. Niet gebruiken binnen 1,5 meter van brandbaar materiaal.
 15. Er mogen geen ontstekingsproducten worden gebruikt met dit apparaat.
 16. Leun niet over het apparaat tijdens het aansteken of koken.
 17. Dit apparaat is alleen bestemd voor privégebruik. Niet gebruiken bij evenementen of op openbare plaatsen.
 18. Het apparaat niet wijzigen. Deze gasbarbecue moet worden gemonteerd volgens de meegeleverde montage-instructies. Als het apparaat in een winkel is gemonteerd, zorg er dan voor dat de montage correct is uitgevoerd en voer een lectest uit alvorens de grill te gebruiken.

Onjuiste montage van het apparaat kan gevaarlijk zijn.

19. Gebruik het apparaat niet bij harde wind.
20. Gebruik het apparaat niet als niet alle onderdelen op hun plaats zitten. Zorg ervoor dat u de montage-instructies volgt om dit apparaat correct te monteren. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
21. Gebruik geschikt hittebestendig keukengerei om voedsel te bereiden. Draag beschermende handschoenen bij het gebruik van het apparaat om brandwonden te voorkomen. Sommige toegankelijke delen kunnen erg heet zijn.
22. Bedek het kookrooster niet met folie, schaal of bak om warmteontwikkeling te voorkomen. Kook niet in folie.
23. Kook NIET met het deksel (indien aanwezig) naar beneden, anders kan uw apparaat beschadigd raken.
24. Laat het apparaat, de accessoires of onderdelen volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.
25. Reinig het apparaat en de accessoires na elk gebruik om ophoping van vet (brandgevaar) te voorkomen.

26. Bewaar het apparaat op een droge en beschutte plaats.
27. Raadpleeg de volgende paragraaf van de handleiding voor meer informatie over het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel.
28. Bij het waarnemen van een gasgeur:
- Sluit de gastoevoer naar het apparaat af
 - Open het deksel
 - Doof eventuele open vlammen
 - Als de geur aanhoudt, stop dan met het gebruik van het apparaat, ga weg van het apparaat en neem onmiddellijk contact op met uw dealer of de brandweer.
- Een gaslek kan brand of explosie veroorzaken die kan leiden tot ernstig letsel of de dood of materiële schade.
29. Sluit altijd de gasfles als u uw apparaat niet gebruikt.
30. Koop gas aansluit accessoires (slang, regelaar en pakking) die voldoen aan de nationale voorschriften die van kracht zijn in het land van bestemming. Deze onderdelen moeten periodiek worden vervangen, volgens de datum die op de carrosserie van elk van hen is vermeld, of volgens

de nationale voorschriften die van kracht zijn in het land van bestemming.

31. De gastoevoerleiding (niet meegeleverd) moet zo worden geïnstalleerd dat deze tijdens het gebruik of tijdens opslag en reizen niet in contact komt met de hete oppervlakken van het apparaat.
32. Probeer nooit de drukregelaar of een gasaansluiting los te koppelen tijdens het gebruik van het apparaat.
33. Volg de instructies voor het aansluiten van de regelaar voor uw apparaat.
34. Inspecteer de gastoevoerslang voor elk gebruik. Als het overmatig gebarsten, versleten of gesneden is, moet het worden vervangen door een door de fabrikant gespecificeerde drukregelaar en slangconstructie voordat de grillslang wordt gebruikt.
35. Draai de verbindingen niet te strak aan. Gebruik geen teflontape of afdichtingsvloeistoffen op aansluitingen.

36.  Waarschuwing. Sluit uw apparaat nooit aan op stadsgas (aardgas). Het gascircuit is uitsluitend ontworpen voor butaan/propaangas (G30/G31).

37. Zorg ervoor dat de gasfles tijdens gebruik buiten het apparaat wordt geplaatst.
38. Gasflessen mogen nooit liggend worden gebruikt of opgeslagen
39. Zorg er na elk gebruik voor dat alle bedieningshendels in de uit-stand staan en dat de gasflestoevoer gesloten is.
40. Sluit na gebruik de gastoevoer bij de gasfles af.
41. De door de fabrikant of zijn agent verzegelde onderdelen mogen niet door de gebruiker worden gemanipuleerd.

Hoewel dit apparaat is gefabriceerd om scherpe randen te vermijden, moet men voorzichtig zijn bij het hanteren van alle onderdelen om het risico op letsel te voorkomen. Verwijder alle beschermende verpakking en houd deze uit de buurt van kinderen. Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door alvorens uw apparaat te gaan gebruiken. Zorg ervoor dat er geen onderdelen of onderdelen ontbreken of beschadigd/gebroken zijn, die de goede werking van het apparaat kunnen belemmeren. De garantie voor dit apparaat kan niet worden toegepast voor abnormale gebruiksomstandigheden, onjuiste opslagomstandigheden, gebrek aan onderhoud, wijziging van het product, gebruik voor professionele doeleinden, enz.

Ontsteking

Zorg ervoor dat het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond staat. Draag beschermende handschoenen.



LET OP: Dit product wordt erg heet. Verplaats het niet tijdens gebruik.

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik met flessengas. Voor butaangas moet een regelaar volgens ENEN 16129:2013 van 28 mbar of voor propaangas van 37 mbar worden gebruikt. Gebruik nooit een verstelbare regelaar bij het product. Zorg ervoor dat de regelaar correct is ingesteld, zodat de toevoerleiding en kleppen gevuld zijn met gas. Anders hebben de branders niet genoeg vermogen en gaan ze niet branden of vallen ze regelmatig uit. Als u de gasfles moet vervangen, zorg er dan voor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat er geen ontstekingsbron in de buurt is (vonk, sigaret, open vuur, enz.). Let op dat de gas slang niet gedraaid, uitgerekt, gebogen of geknikt is om een vrije doorstroming van het gas mogelijk te maken.

Bescherm uw handen tijdens het koken met beschermende handschoenen.

Gebruik van het apparaat

Installatie

Na aankoop van uw gasfles bent u klaar om deze op te zetten met uw gasbarbecue.

Sluit de slang en regelaar aan op de gasfles op de G1/2-schroefdraadaansluiting aan de achterkant van het apparaat. Houd er rekening mee dat de gasfles uit de buurt van hitte en op een veilige plaats moet worden gehouden. De afmeting van de slang is 10 mm diameter. De aanbevolen lengte van de slang mag niet langer zijn dan 1.5 m.

Kies een flexibele slang waarvan de hittebestendigheid hoger is dan 80°C

Hoe een gasfles aan te sluiten

Dit apparaat is alleen ontworpen voor gebruik met lagedrukbutaan, propaan of een mengsel van gassen en een geschikte lagedrukregelaar met behulp van een flexibele slang. De slang moet aan de regelaar en het apparaat worden bevestigd (schroefdraadfittingen).

Opmerking: Voor andere landen zijn cilinder en regelaar afhankelijk van de nationale situatie in de landen van bestemming.

Inschakelen

Open het deksel van het apparaat.

Om de brander aan te steken, druk de knop in en draai deze tegen de klok in naar de "Aan"-stand. Druk op de piëzo-knop totdat het gas ontbrandt.

Als het gas niet binnen 10 seconden ontbrandt, zet de knop terug in de "UIT"-stand en wacht 1 minuut alvorens deze handelingen te gaan herhalen om het gas de tijd te geven om te verdrijven.

Apparaat uitschakelen

Draai de knop naar de UIT-stand. Draai de kraan op de gasfles dicht. Laat het product een paar minuten afkoelen en sluit dan het deksel.

Hoe een gasfles los te koppelen

Met uitzondering van tweecilinderinstallaties met een omschakelklep, draai de gaskraan dicht indien gemonteerd op de

toestel. Wacht tot de brander en het waakvlammetje zijn gedoofd. Voor installaties met een omschakelklep,

Het is alleen nodig om de lege cilinder uit te schakelen. Plaats de veiligheidsdop terug op de lege cilinder.

Schoonmaak en onderhoud

Wacht na iedere kooksessie tot het product is afgekoeld. Laat geen stilstaand water in het apparaat staan. Bescherm uw apparaat met een hoes als u het op zonnige dagen buiten laat staan. Houd het apparaat beschermt tegen regen en vochtigheid tijdens langere perioden van niet-gebruik. Zorg er voor elk gebruik voor dat de slang geen sneden, scheuren of tekenen van aanzienlijke slijtage vertoont. Zorg ervoor dat de houdbaarheidsdatum niet is verstreken. Voer een lektest uit aan het begin van elk seizoen en wanneer u de gasfles vervangt om de goede werking van uw apparaat en de aansluitingen te garanderen.

Buitenkant en deksel

Gebruik een mild wasmiddel of zuiveringszout met een warmwateroplossing. Een niet-schurend schuurpoeder kan worden gebruikt op hardnekkige vlekken. Spoel af met water. Reinig de binnenkant van het deksel grondig met een warmwateroplossing met een sopje. Spoel af met water en laat het volledig drogen. GEBRUIK NOOIT OVENREINIGER.

Lektest

GEBRUIK NOOIT EEN OPEN VLAM OM GASLEKKEN OP TE SPOREN. STEEK HET APPARAAT NIET AAN TIJDENS DE TEST. Zet alle bedieningselementen van het apparaat op UIT, sluit uw gasfles goed aan, Open de gasflesklep. Om een lek op te sporen, brengt u een mengsel van vloeibare zeep en water aan op alle

aansluitingen van het gascircuit (kleppen, slang, regelaar en zeskantmoer) en de slang. Als er luchtballen ontstaan, duidt dit op een lek.

Gasfles

Het apparaat kan worden gebruikt met elke gasfles met een gewicht tussen 4.5 kg en 15 kg butaan en 3.9 kg tot 13 kg propaan. De gasfles niet laten vallen of ruw behandelen! Als het apparaat niet in gebruik is, moet de cilinder worden losgekoppeld. Plaats de beschermkap terug op de cilinder nadat u de cilinder van het apparaat hebt losgekoppeld.

Cilinders moeten buitenshuis rechtop en buiten het bereik van kinderen worden bewaard. De cilinder mag nooit worden opgeslagen op een plaats waar de temperatuur kan oplopen tot meer dan 50°C. De hoogte van de gasfles is lager dan 80 cm en de breedte is binnen 35 cm

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE