

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Elektrischer Wasserkocher



Referenz: DOD114
Version : 1.5
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größte Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob die Spannung Ihrer Steckdose der angegebenen Nennspannung entspricht.
2. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen verbundenen Gefahren. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit

Bedienungsanleitung

dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

4. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:

- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhäusern
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel, nach einer Fehlfunktion oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

5. Der Wasserkessel soll nicht eingetaucht sein. Sie in die Geschirrspülmaschine nicht legen.
6. Lassen Sie kein Gerät ohne Aufsicht zurück, wenn es angeschlossen ist.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte (*) Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
8. Niemals, das Gerät draußen benutzen und es in einer trockenen Umwelt stellen.

Bedienungsanleitung

9. Immer, das Gerät im Falle fehl Funktion ausschalten, bevor ihn, nach Gebrauch zu erfüllen oder bevor ihn zu reinigen.
10. Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gasbrennern oder auf einen beheizten Ofen.
11. Keine warme Oberfläche berühren. Die Handvoll oder die Knöpfe nur benutzen.
12. Als Sie das Kabel ausschalten, ziehen Sie ihn immer auf dem Niveau des Pflockes ziehen Sie auf das Kabel selbst nicht. Keine Schnur um das Gerät wickelt und wringen Sie ihn nicht.
13. Das Gerät auf eine ebne und stabile Oberfläche Legen.
14. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
15. Niemals, das Gerät in einen Ofen legen (Ultrakurzwelle eingeschlossen).
16. Immer, das Gerät ausmachen, bevor ihn auszuschalten.
17. Sich überzeugen, dass die Zimmertemperatur über 0 Grad sonst ist, wird das Gerät nicht richtig funktionieren
18. Regelmäßig, den Wasserkessel entkalken, um ein optimales Funktionieren zu versichern und jeden fehl Funktion vorzubeugen.
19. Sich überzeugen, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor es zu reinigen und es einzuordnen.
20. Das Gerät kann Rauch und Gerüche während einiger Minuten während erster Benutzung befreien, das verschwindet nach einigen Benutzungsminuten.
21. Dieser Typ von Gerät ist nicht gemacht, um ohne Pause zu funktionieren, das ist kein berufliches Gerät, es ist

Bedienungsanleitung

notwendig, es anzuhalten.

22. Es ist notwendig, das saubere Gerät aufrechtzuerhalten, weil er in Verbindung mit einem Verbrauchsprodukt ist.
23. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden
24. Benutzen sie kein gerät:
 - Wenn die Einnahme oder das zuleitungskabel beschädigt ist.
 - Im Falle schlechten Funktionierens
 - Wenn das gerät durch welche Weise auch immer beschädigt gewesen ist
 - Wenn sie erhaben fallen lassen
25. Während der Benutzung, rollen Sie das Zuleitungskabel seiner Unterkunft immer vollständig ab, um die Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
26. Die Garantie deckt die Fabrikationsfehler und den Hausgebrauch nur. Jeder Schaden oder die sich aus der Nichtbeachtung der Benutzungsanweisungen ergebende Verschlechterung tritt im Rahmen der Garantie nicht ein
27. Versuchen Sie niemals, das Gerät Sie selbst zu zerlegen.
28. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
29. Der Wasserkessel soll mit der gelieferten Träger benutzt sein.
30. Überzeugen Sie sich, daß der Wasserkessel ausgemacht ist, bevor ihn aus seiner Träger wegzunehmen.
31. Nur der entsprechende Anschluss muss verwendet werden

Bedienungsanleitung

- 32. es geben Verletzungsrisiken im Falle schlechter Benutzung.
- 33. Die Heizelementoberfläche unterliegt nach Gebrauch einer Restwärme
- 34. Verschütten Sie den Stecker nicht

(*) Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker: Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SONDERMASSNAHMEN

Warnung:

- Keinen Deckel wegnehmen, als Wasser kocht
- Immer, kaltes Wasser benutzen, um den Wasserkessel zu erfüllen
- Der Wasserstand muss zwischen der MAX und MIN Markierung sein.
- Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Die Basis und der Außenbereich des Wasserkochers darf nicht nass werden.
- Wenn der Wasserkessel sehr erfüllt ist, kann es sein, daß es gibt, warfen kochend heißen Wassers aus.
- Den Deckel positionieren, damit der Dampf weit weg vom Stiel zuführt.

SPEZIFIKATIONEN

Spannung : AC 220-240V 50-60Hz

Bedienungsanleitung

Wattleistung: 900-1100W

VERWENDUNG IHRES GERÄTS

Bevor Sie den Wasserkocher das erste Mal verwenden, füllen Sie den Wasserkocher mit kaltem Wasser und lassen Sie dieses zweimal ohne Zusätze aufkochen.

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser. Nicht überfüllen. Verwenden Sie die Wasserpegelanzeige.
2. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel.
3. Schalten Sie den Wasserkocher auf "1". Die Kontrollleuchte des Wasserkochers zeigt an, dass das Wasser gekocht wird.
4. Nach dem Kochen schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus.

Trennen Sie den Wasserkocher von der Steckdose.

Öffnen Sie während des Gießens den Deckel nicht.

Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser heraussprudeln.

Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Ständer verwendet werden.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist und das Gerät vor dem Reinigen ganz abgekühlt ist.
2. Um die Außenflächen zu reinigen, wischen Sie sie leicht mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen sie gründlich.
3. Um die Innenwände des Wasserkochers zu reinigen, benutzen Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch oder eine weiche Bürste, um die Verschmutzungen zu entfernen.
Hinweis: Verwenden Sie niemals Scheuermittel
4. Um den Filter zu reinigen, öffnen Sie den Deckel und ziehen Sie den Filter aus dem Inneren Gehäuse, dann unter fließendem Wasser abspülen und gründlich vor dem Zusammenbau trocknen.
5. Tauchen Sie den Wasserkocher oder seine Basis niemals in Wasser.
6. Verbotene Geschirrspülmaschine.
7. Das Gerät soll regelmäßig entkalkt sein, um eine optimale Leistung zu garantieren. Die Frequenz hängt von der Härte von Wasser und von Anzahl von den Benutzungen ab:
 - Wenn Sie beginnen, eine Vermehrung des Lärmes während des Prozesses zu bemerken, oder wenn der Wasserkessel vor dem Ende des Prozesses ausgeht, ist eine Kesselsteinbeseitigung notwendig. Im Allgemeinen soll die Kesselsteinbeseitigung folgenderweise gemacht sein:
 - Mit Süßwasser, mindestens alle 6 Monate.
 - Mit hartem Wasser, mindestens alle 3 Monate.
 - Es ist lebhaft empfohlen, ein an die Wasserkessel aus Plastik angepasstes Produkt zu benutzen.
 - Lesen Sie die Anweisungen des Produktes von Kesselsteinbeseitigung aufmerksam dann nehmen Sie den Prozeß Etappe von Etappe vor.
 - Nach der Kesselsteinbeseitigung, spülen Sie das Innere des Wasserkessels unter kaltem Wasser ab.

Bemerkung:

Niemals, Essig benutzen wie Produkt von Kesselsteinbeseitigung.

Im Falle des Zweifels an der Härte von Wasser, bitten Sie um Ihr örtliches Wasserwerk.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Entsorgung von Elektrische & Elektronische Ausrüstung)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, der das Mülltrennungssystem übernommen hat)



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Müllentsorgungseinrichtungen Elektrisch und Elektronisch (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder dessen Beschriftung weist darauf hin, dass es am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit dem anderen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden aufgrund von unkontrollierter Müllentsorgung an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, trennen Sie diesen Müll bitte von den anderen Müllsorten und recyceln ihn verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen.

Hausverbraucher sollten zu näheren Angaben, wo und wie sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recyceln beisteuern entweder den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben oder den lokalen Behörden kontaktieren.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.