

Mini elektrische draadloze waterkoker



Referentie: DOD114
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer vóór gebruik of de spanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale netspanning.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze supervisie of instructie over het gebruik van het apparaat is gegeven op een veilige manier en als ze de betrokken risico's begrijpen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen worden uitgevoerd, tenzij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en netsnoer uit de buurt van kinderen houden die jonger zijn dan 8 jaar.
3. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder

toezicht staan of instructie over het gebruik van het apparaat hebben ontvangen en als ze de betrokken risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

4. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen zoals:
 - Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - bij klanten in hotels, motels en ander type woonomgevingen
 - bed and breakfast type omgevingen.
5. Dit apparaat mag niet worden ondergedompeld. Nooit in de vaatwasser plaatsen.
6. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken indien het onbeheerd wordt gelaten.
7. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn onderhoudsmonteur of gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden gerepareerd om gevaar te voorkomen (*).
8. Het apparaat nooit buitenshuis gebruiken en altijd in een droge omgeving bewaren.
9. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken indien het onbeheerd wordt gelaten en alvorens het gereinigd, gedemonteerd wordt.
10. Niet toelaten dat het apparaat of het netsnoer hete oppervlakken raken of in contact komen met hete bronnen.
11. Nooit het hete oppervlak van het product aanraken. Gebruik

uitsluitend de handgreep of knop.

12. Het apparaat nooit ontkoppelen of verplaatsen door aan het netsnoer te trekken. Het netsnoer niet om het apparaatwikkelen of gaan buigen.
13. Het apparaat op een stabiel en vlakke ondergrond plaatsen.
14. Laat het netsnoer van de waterkoker nooit van de tafel afhangen.
15. De koffiepot mag nooit in een oven worden geplaatst (inclusief magnetron) teneinde koffie op te warmen.
16. Altijd de schakelaar op “off” (uit) zetten, alvorens de stekker uit het stopcontact te trekken.
17. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur hoger is dan 0°C, anders kan het zijn dat het apparaat niet naar behoren functioneert.
18. Het apparaat altijd regelmatig ontkalken, teneinde optimale prestaties te garanderen en defecten te voorkomen.
19. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
20. Het apparaat kan wat rook en geur afgeven wanneer u het de eerste keer gebruikt vanwege de olie op sommige onderdelen, het zal na enkele keren verdwijnen.
21. Dit type apparaat kan niet continu functioneren, het is niet bestemd voor professioneel gebruik. Het is noodzakelijk dat u het apparaat met tussenpozen gebruikt.
22. Het is absoluut noodzakelijk dat het apparaat ten alle tijde goed gereinigd wordt, daar het in contact komt met levensmiddelen.
23. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door middel van

een externe timer of afzonderlijke afstandsbedieningsysteem.

24. Het apparaat nooit gebruiken indien:

- Het netsnoer is beschadigd
- Het slecht funtioneeert
- Het op enige wijze beschadigd is
- Het is ondergedompeld in water
- Het gevallen is

25. Het apparaat compleet afwikkelen of vlak teneinde voorkomen dat het apparaat oververhit raakt.

26. De garantie kan alleen de fabricagefout en huishoudelijk gebruik dekken. Alle beschadiging als gevolg van het niet respecteren van de veiligheidsinstructie valt niet onder de garantie.

27. Nooit zelf proberen de behuizing van het apparaat te openen.

28. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken welke in aanraking met levensmiddelen komen, kunt u de onderstaande paragraaf met betrekking tot “reinigen” in deze handleiding raadplegen.

29. De waterkoker mag uitsluitend worden gebruikt met de meegeleverde staander.

30. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het van de staander verwikdert.

31. alleen een geschikte connector mag worden gebruikt

32. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel.

33. Het oppervlak van het verwarmingselement kan na het gebruik nog heet zijn.

34. Vermijd morsen op de connector

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

SPECIALE MAATREGELEN

Waarschuwing :

- Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.
- Vul de waterkoker altijd met koud water.
- Het waterniveau moet tussen de MAX. en MIN. aangeven.
- Zorg er altijd voor dat het deksel goed gesloten is.
- De basis en de buitenkant van de waterkoker mogen niet nat worden.
- Als de waterkoker overvol is, kan kokend water worden uitgeworpen.
- Plaats het deksel zo dat de stoom van het handvat af wordt geleid.

SPECIFICATIES

Spanning: AC 220-240V 50-60Hz

Stroom: 900-1100W

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Alvorens u de waterkoker voor de eerste keer gebruikt, moet u de waterkoker vullen met koud water en het tweemaal laten koken zonder toevoegingen en het water weg te gooien.

1. Vul de waterkoker met water. Niet overvullen. Gebruik de waterniveau aanduiding.
2. Plaats de waterkoker op de basis.
3. Schakel de waterkoker in. Het controlelampje op de waterindicator duidt aan dat het water wordt gekookt.
4. Na het koken, wordt de waterkoker automatisch uitgeschakeld.
Trekt de stekker van de waterkoker uit het stopcontact.
De deksel niet openen tijdens het schenken.
Indien de waterkoker overvult is, kan kokend water overlopen.
De waterkoker mag uitsluitend worden gebruikt met de meegeleverde staander.

REINIGEN EN OPSLAG

1. Zorg dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken en dat het volledig is afgekoeld alvorens te reinigen.
2. Om de buitenoppervlakken te reinigen, veeg het lichtjes af met een zachte, vochtige doek en droog het grondig af.
3. Om de binnenwanden van de waterkoker te reinigen, gebruikt u een zachte vochtige doek of een zachte borstel om de resten te verwijderen.
Opmerking: Gebruik nooit schuurmiddelen
4. Om de filter te reinigen, opent u de deksel en trekt u de filter uit de behuizing, vervolgens afspoelen met stromend water en vervolgens volledig drogen.
5. Dompel de kan of de basis nooit onder in water.
6. Vaatwasser is verboden.
7. Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt teneinde optimale prestaties te garanderen. De frequentie is afhankelijk van de waterhardheid en de kookfrequentie.
 - Wanneer u merkt dat het geluid tijdens het koken toeneemt, of de waterkoker uitschakelt voordat het water kookt, duidt dit aan dat ontkalken noodzakelijk is.

Over het algemeen moet het ontkalken in de volgende periodiciteit worden uitgevoerd:

Met zacht water, tenminste eenmaal per 6 maanden.

Met hard water, tenminste eenmaal per 3 maanden.

- Het wordt ten eerste aanbevolen om alleen een ontkalkingsmiddel te gebruiken dat geschikt is voor plastic waterkokers.
- Lees de instructies van het ontkalkingsmiddel zorgvuldig door en bedien vervolgens het ontkalkingsproces stap voor stap.
- Na het ontkalken de binnenkant van de waterkoker grondig schoon met schoon water afspoelen.

Opmerking: Gebruik nooit azijn als ontkalkingsmiddel. Neem in geval van twijfel over de waterhardheid contact op met uw lokale waterbedrijf.

LIVOO
Feel good moments
User manual



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo no contractual
- Worried about the quality of his products the manufacturer reserves the right to make modifications without advance notice