

Kessel von Vintage-Frühstücks-Set



Referenz : DOD136
Version : 1.4
Sprache : German

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir verwenden große Sorgfalt auf Design, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollends zufrieden sind.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob die Spannung Ihrer Steckdose der angegebenen Nennspannung entspricht.
2. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen

Bedienungsanleitung

verbundenen Gefahren.

5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre als und werden beaufsichtigt.
6. Gerät muß nicht versenkt werden. In die Geschirrspülmaschine nicht legen.
7. Lassen Sie kein Gerät ohne Aufsicht zurück, wenn(als) er angeschlossen ist.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden (*).
9. Niemals, das Gerät draußen benutzen und es in einer trocknen Umwelt stellen.
10. Immer, das Gerät im Falle fehl Funktion ausschalten, bevor ihn, nach Gebrauch zu erfüllen oder bevor ihn zu reinigen.
11. Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gasbrennern oder auf einen beheizten Ofen.
12. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.
13. Keine warme Oberfläche berühren. Die Handvoll oder die Knöpfe nur benutzen.
14. Als Sie das Kabel ausschalten, ziehen Sie ihn immer auf dem Niveau des Pflockes ziehen Sie auf das Kabel selbst

Bedienungsanleitung

nicht. Keine Schnur um das Gerät wickelt und wringen Sie ihn nicht.

15. Das Gerät auf eine ebne und stabile Oberfläche Legen.
16. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
17. Niemals, den Wasserkessel benutzen, ohne sie mit dem Wasser erfüllt zu haben, benutzen Sie nur kaltes oder laues Wasser
18. Keine gestattete maximale Kanalwaage überholen. Nicht fortsetzen, das Gerät im Falle der Überschwemmung zu benutzen.
19. Wenn der Kessel übergefüllt wird, kann, Wasser kochend, vertrieben werden.
20. Niemals, das Gerät in einen Ofen legen (Ultrakurzwelle eingeschlossen).
21. Vergessen Sie nicht, daß die Temperatur von Wasser, ein gewärmtes Mal, erhoben ist, halten Siedie Schale vorsichtig, um jede Brandwunde zu vermeiden.
22. Der Wasserkessel soll nur mit der Basis.
23. Immer, das Gerät ausmachen, bevor ihn auszuschalten.
24. Sich überzeugen, dass die Zimmertemperatur über 0 Grad sonst ist, wird das Gerät nicht richtig funktionieren
25. Regelmäßig, den Wasserkessel entkalken, um ein optimales Funktionieren zu versichern und jeden fehl Funktion vorzubeugen.
26. Sich überzeugen, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor es zu reinigen und es einzuordnen.
27. Dieser Typ von Gerät ist nicht gemacht, um ohne Pause zu

Bedienungsanleitung

funktionieren, das ist kein berufliches Gerät, es ist notwendig, es vorläufig anzuhalten.

28. Es ist notwendig, das saubere Gerät aufrechtzuerhalten, weil er in Verbindung mit einem Verbrauchsprodukt ist.
29. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
30. Immer, das Gerät ausmachen, bevor zusammenzusetzen, die Zubehörteile zu entassemblieren oder bevor ihn zu reinigen.
31. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden
32. Benutzen sie kein gerät:
 - Wenn die Einnahme oder das zuleitungskabel beschädigt ist.
 - Im Falle schlechten Funktionierens
 - Wenn das gerät durch welche Weise auch immer beschädigt gewesen ist
 - Wenn sie erhaben fallen lassen
33. Während der Benutzung, rollen Sie das Zuleitungskabel seiner Unterkunft immer vollständig ab, um die Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
34. Die Garantie deckt die Fabrikationsfehler und den Hausgebrauch nur. Jeder Schaden oder die sich aus der Nichtbeachtung der Benutzungsanweisungen ergebende Verschlechterung tritt im Rahmen der Garantie nicht ein

Bedienungsanleitung

35. Versuchen Sie niemals, das Gerät Sie selbst zu zerlegen.
36. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:
- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw
37. Es gibt ein potentiell Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
38. Die warme Oberfläche des Gerätes kann er einige Zeit nach Gebrauch bleiben.

(*) **Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SONDERMASSNAHMEN

Warnung:

- Entfernen Sie den Deckel NICHT, während das Wasser kocht.
- Position des Wasserkocher, so daß Dampf weit weg vom Griff geleitet wird.
- Wenn der Wasserkocher übergefüllt wird, kann, Wasser kochend, vertrieben werden.

Bedienungsanleitung

- Nur kaltes Wasser gebrauchen, das Gerät füllend.
- Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Der Wasserpegel muss zwischen der MAX. und der MIN. Markierung liegen.
- Schalten Sie den Wasserkocher vor Entfernen davon von seinem Standplatz aus.
- Alle Spritzer auf dem Stecker vermeiden
- Die warme Oberfläche des Gerätes kann er einige Zeit nach Gebrauch bleiben.

SPECIFIKATIONEN

Stromeinspeisung: AC 220-240V 50-60Hz

Netzstrom: 1800W

Erstmaliger gebrauch

Reinigen Sie mit Seifewasser, gut spülen und abtrocknen. Reinigen Sie die Innen- und Außen teile der Maschine mit einem weichen feuchten Tuch und reiben Sie sie trocken.

Bevor Sie die Maschine das erste Mal in Betrieb nehmen, wird eine Reinigung des Innenkessels empfohlen.

1. Füllen Sie den Behälter mit frischen Wasser an (ohne zusätzliche Produkte).
2. Stellen Sie den Schalter auf die "ON" Position. Das Licht geht an und dies bedeutet, dass das Wasser aufgehitzt wird.
3. Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
4. Nehmen Sie den Kessel mit grösster Vorsicht ab und schütten Sie das Wasser im Waschbecken aus (Achtung: Verbrühgefahr, beachten Sie heisse Wasserspritzer).
5. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

GEBRAUCH

1. Entrollen Sie die gesamte Kabellänge.
2. Schliessen Sie das Gerät an eine gesicherte Steckdose an
3. Füllen Sie den Kessel immer mit frischem Wasser (Niemals überfüllen! Beachten Sie den Wasserindikator.)
4. Stellen Sie den Kessel auf die Basis. Schliessen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmässig gesicherte Steckdose an.
5. Stellen Sie das Gerät auf Position "1". Das Kontroll-Licht geht an, und dies bedeutet, dass das Wasser aufgehitzt wird.
6. Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
7. Nehmen Sie den Kessel ab und giessen Sie das Wasser sanft ins Wasserbecken.

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist und das Gerät vor dem Reinigen ganz abgekühlt ist.
2. Um die Außenflächen zu reinigen, wischen Sie sie leicht mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen sie gründlich.
3. Um die Innenwände des Wasserkochers zu reinigen, benutzen Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch oder eine weiche Bürste, um die Verschmutzungen zu entfernen.

Hinweis: Verwenden Sie niemals Scheuermittel

4. Tauchen Sie den Wasserkocher oder seine Basis niemals in Wasser.
5. Verbotene Geschirrspülmaschine.
6. Das Gerät soll regelmäßig entkalkt sein, um eine optimale Leistung zu garantieren. Die Frequenz hängt von der Härte von Wasser und von Anzahl von den Benutzungen ab:
 - Wenn Sie beginnen, eine Vermehrung des Lärmes während des Prozesses zu bemerken, oder wenn der Wasserkessel vor dem Ende des Prozesses ausgeht, ist eine Kesselsteinbeseitigung notwendig.
Im Allgemeinen soll die Kesselsteinbeseitigung folgenderweise gemacht sein:
Mit Süßwasser, mindestens alle 6 Monate.
Mit hartem Wasser, mindestens alle 3 Monate.
 - Lesen Sie die Anweisungen des Produktes von Kesselsteinbeseitigung aufmerksam dann nehmen Sie den Prozeß Etappe von Etappe vor.
 - Nach der Kesselsteinbeseitigung, spülen Sie das Innere des Wasserkessels unter kaltem Wasser ab.

Bemerkung: Niemals, Essig benutzen wie Produkt von Kesselsteinbeseitigung.

Im Falle des Zweifels an der Härte von Wasser, bitten Sie um Ihr örtliches Wasserwerk

AUFBEWAHRUNG

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät vollständig ausgekühlt und getrocknet ist.
2. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Platz auf und vor allem ausserhalb der Reichweite von Kindern.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.