

# Retro waterkoker met thermometer



Referentie: DOD157  
Versie: 1.4  
Taal: Nederlands

## Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

### **Algemene veiligheidsinstructies**

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Voorafgaand aan het gebruik controleert u of de spanning van het stopcontact overeenkomt met de vermelde spanning.
2. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de daarbij gepaard gaande gevaren begrijpen. De reiniging en het normale onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

## Gebruikershandleiding

3. Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de daarbij gepaard gaande gevaren begrijpen.
4. Het apparaat mag niet in een vloeistof worden ondergedompeld. Plaats het nooit in een vaatwasser.
5. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
6. Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, een vertegenwoordiger van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen (\*).
7. Gebruik het apparaat niet buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
8. Haal de stekker altijd uit het stopcontact in geval van een storing, vóór het vullen, na gebruik of vóór het reinigen.
9. Zorg ervoor dat het apparaat of het netsnoer geen hete oppervlakken aanraakt of in contact komt met warmtebronnen.
10. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u dit product niet met natte handen bedienen.
11. Raak het hete oppervlak van het product niet aan. Gebruik uitsluitend de handgreep of knop.
12. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat te verplaatsen. Draai of plooi het netsnoer niet rond het apparaat

## Gebruikershandleiding

13. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
14. Laat het snoer van de waterkoker van de tafel niet afhangen.
15. Gebruik de waterkoker niet zonder water. Gebruik alleen schoon en koud water.
16. Vul de tank niet tot boven het maximumniveau. Gebruik de waterkoker niet als deze overstroomt.
17. Plaats de kan niet in een oven (met inbegrip van een magnetron) om water op te warmen.
18. Vergeet niet dat de temperatuur van het bereide water hoog is. Behandel de kan zorgvuldig om brandwonden te voorkomen.
19. De waterkoker mag alleen met de meegeleverde basis worden gebruikt.
20. Zet de aan/uit-knop op 'off' voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
21. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur hoger is dan 0 °C, anders zal het apparaat niet naar behoren functioneren.
22. Ontkalk regelmatig het apparaat om een optimale werking te garanderen en storingen te voorkomen.
23. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.
24. Dit soort apparaat mag niet continu worden gebruikt. Het is geen professioneel apparaat. Het is noodzakelijk om het gebruik van het apparaat te onderbreken.
25. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden omdat het in direct contact met voedsel komt.

## Gebruikershandleiding

26. Raadpleeg de onderstaande paragraaf 'Reiniging' in de handleiding voor instructies over het reinigen van oppervlakken die met voedsel in contact komen.
27. Zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact zit voordat u het apparaat plaatst, verwijdt of reinigt.
28. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of apart afstandsbedieningssysteem.
29. Gebruik het apparaat niet:
  - wanneer het netsnoer is beschadigd
  - in het geval van een onjuiste werking
  - als het op enigerlei wijze is beschadigd
  - als het in water is ondergedompeld
  - als het is gevallen
30. Maak het netsnoer los om verhitte van het apparaat te voorkomen.
31. De garantie kan alleen worden gebruikt bij fabricagefouten en huishoudelijk gebruik. Alle schade als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften worden niet door de garantie gedekt.
32. Alle apparaten worden aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Sommige testen worden willekeurig uitgevoerd. Daarom kunt u soms sporen van gebruik op onze apparaten vinden.
33. Probeer niet zelf de behuizing van het apparaat te openen.
34. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel.
35. Het oppervlak van het verwarmingselement kan na het gebruik nog heet zijn.
36. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en

## Gebruikershandleiding

gelijkaardige toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere soorten woonomgevingen;
- bed & breakfast en soortgelijke omgevingen.

(\*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

## BIJZONDERE MAATREGELEN

### Waarschuwing:

- Verwijder het deksel NIET wanneer het water kookt.
- Plaats het deksel zodanig dat de stoom niet in de richting van de handgreep wordt geleid
- Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water uitspatten.
- Zorg er altijd voor dat het deksel stevig bevestigd is.
- Gebruik alleen koud water om het apparaat te vullen.
- Het waterniveau moet tussen de aanduidingen MIN. en MAX. liggen.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het van de basis verwijdert.
- Mors geen water op de aansluiting.

**Spanning:** 220-240V~50-60Hz

**Vermogen:** 1800W

**Hoedanigheid:** 1,8L

## Gebruikershandleiding

### HET APPARAAT GEBRUIKEN



Reinig de buiten- en binnenkant van de machinebehuizing met een vochtige doekje en daarna afdrogen.

Vóór de eerste ingebruikname van de machine is het verstandig de binnenkant van de ketel te spoelen.

1. Vul de helft van de tank met vers water. (zonder een product toe te voegen).
2. Zet de schakelaar in de "AAN" positie Het licht gaat branden en laat zien dat het water begint op te warmen.
3. Als het water het kookpunt heeft bereikt, gaat het apparaat automatisch uit
4. Til de waterkoker op met omzichtigheid en het water in een gootsteen gooien en erop te letten dat het niet spettert (gevaar voor verbranding).
5. Het apparaat is klaar voor gebruik.

1. Het netsnoer volledig uitrollen.
2. Het apparaat aan op een goed stopcontact aansluiten.
3. De ketel met vers water vullen (Niet laten overlopen! Gebruik de MAX-niveau-indicator voor water.)
4. Plaats de ketel op de basis.
5. De machine in stand "1" schakelen. Het controlelampje op de waterkoker geeft aan dat het water aan het opwarmen is.
6. Als het water het kookpunt heeft bereikt schakelt het apparaat automatisch uit.
7. Neem de ketel af en giet het water in een gootsteen. Zorg ervoor dat u geen brandwonden oploopt.

## Gebruikershandleiding

### PROBLEEM

| Storing                                      | De oorzaak van de storing en hoe het op te lossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatische uitschakeling vóór het koken    | .1. Dit probleem is meestal te wijten aan de aanwezigheid van kalk in de waterkoker, dus het kan worden opgelost door het kalk te elimineren.<br>2. Dit kan ook een ontoereikende hoeveelheid water in de waterkoker zijn of een lege ketel, waardoor de waterkoker wordt beschermd tegen drooglopen. Teneinde het apparaat opnieuw te resetten, giet u koud water in de waterkoker; reset de beveiliging na ongeveer 2 minuten; dan kunt u de waterkoker opnieuw gebruiken. |
| Waterkoker functioneert niet                 | 1. Controleer of de stekker goed in het stopcontact gestoken en dat het goed functioneert.<br>2. Als er schade aan het netsnoer is, moet dit worden vervangen door hetzelfde type kabel van het onderhoudspersoneel van de fabrikant.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Het water in de ketel heeft een vreemde geur | 1. Dit probleem treedt meestal op wanneer de waterkoker bij de eerste ingebruikname. Om dit probleem op te lossen, gaat u verder in overeenstemming met hoofdstuk 6.<br>2. Als het probleem aanhoudt, vul de waterkoker met water tot het maximale niveau, twee eetlepels zuiveringszout toevoegen, en nadat de ketel leeg is gekookt.                                                                                                                                       |

## REINIGING EN OPSLAG

1. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en afgekoeld voordat u het reinigt.
2. Om de buitenkant te reinigen, gebruikt u een zachte, vochtige doek en droogt u deze zorgvuldig af.
3. Om de binnenkant van de waterkoker te reinigen, gebruikt u een zachte, vochtige doek of een zachte borstel om eventuele resten te verwijderen.

Opmerking: Gebruik geen schurende producten.

4. Dompel de waterkoker of de basis niet onder in water.
5. Plaats deze niet in een vaatwasser.
6. Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt om optimale prestaties te garanderen. De frequentie is afhankelijk van de waterhardheid en de kookfrequentie.
  - Als u een verhoging van het geluid opmerkt tijdens het koken of als de waterkoker wordt uitgeschakeld voordat het water kookt, betekent dit dat ontkalken noodzakelijk is.

## Gebruikershandleiding

Doorgaans moet de ontkalking volgens de onderstaande periodiciteit worden uitgevoerd:

Bij zacht water: minstens om de 6 maanden.

Bij hard water: minstens om de 3 maanden.

- U kunt een ontkalkingsmiddel (in dit geval moet u zorgvuldig de handleiding lezen die met het product is meegeleverd) of azijn gebruiken (0,5 liter blanke azijn 8% naar een waterkoker).
- Na het ontkalken spoelt u de binnenkant van de waterkoker grondig met schoon water.



**Juiste verwijdering van het apparaat  
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving