

LIVOO
Feel good moments
Manuale dell'Utente

Bollitore senza fili



Riferimento : DOD160
Versione : 1.4
Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale dell'Utente

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
2. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza solo se supervisionati o istruiti adeguatamente sull'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti. La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini a

Manuale dell'Utente

meno che non abbiano almeno 8 anni di età e non siano supervisionati. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.

4. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
5. L'apparecchio non deve essere immerso. Non mettere alla lavastoviglie.
6. Non lasciate l'apparecchio senza sorveglianza quando è innestato.
7. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo. (*)
8. Non utilizzare all'esterno porro in un ambiente naturale secco.
9. Sempre disinserire l'apparecchio in caso di disfonctionnement, prima di riempirlo, dopo uso o prima di pulirlo.
10. Evitare che l'apparecchio entra in contatto con le superfici calde (placche di cottura) vicino ad un gas caldo o su un forno caldo ecc..
11. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non mai utilizzare questo prodotto con le mani bagnate.
12. Non toccare la superficie calda. Utilizzare solamente i pugni o i bottoni.
13. Quando disinserite il cavo, traetelo sempre al livello dalla scheda, non tirate sul cavo sé. Non avvolgere il cordone intorno all'apparecchio e non lo torcete.
14. Mettere l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

Manuale dell'Utente

15. Non lasciate pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del bancone o toccare una superficie calda.
16. Non mai utilizzare il bollitore senza l'averne riempita di acqua, utilizzate solamente dell'acqua fredda o tiepida.
17. Non apra il coperchio quando versando. Se il bollitore è riempito troppo, l'acqua bollente può essere emessa.
18. Non mai mettere l'apparecchio in un forno (microonda inclusa).
19. Non dimenticate che la temperatura dell'acqua, una volta scaldata, è alzata, tenete il recipiente con precauzione per evitare ogni bruciatura.
20. Non mai utilizzare la base o il cordone che non sono raccomandati dal fabbricante perché possono costituire un pericolo per voi e dei rischi di danni per il bollitore.
21. Sempre spegnere l'apparecchio prima di disinserirlo
22. Assicurarvi che la temperatura ambientale è superiore a 0 grado se no l'apparecchio non funzionerà correttamente
23. Regularmente asportare dal bollitore per assicurare un funzionamento ottimale il tartaro e di avvertire ogni disfonctionnement.
24. Assicurarvi che l'apparecchio ha raffreddato prima di pulirlo e di sistemarlo.
25. Questo tipo di apparecchio non è fatto per funzionare in continuo, ciò non è un apparecchio professionale, è necessario fermarlo temporaneamente.
26. È necessario mantenere l'apparecchio proprio perché è in contatto con un prodotto di consumazione.
27. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in

Manuale dell'Utente

contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.

28. Assicurarsi che l'apparecchio è disinserito prima di pulirlo, prima di raccogliere o scomporre gli accessori.
29. Questo apparecchio non è destinato ad essere messo in funzionamento per mezzo di un contaminuti esterno o per un sistema di ordine a distanza separata.
30. Non utilizzate l'apparecchio :
 - se la presa o il cavo di alimentazione è endommagé
 - in caso di cattivo funzionamento
 - se l'apparecchio è stato danneggiato comunque sia
 - se è caduto nell'acqua
 - se glielo hanno lasciato cadere
30. All'epoca dell'utilizzazione, svolgete sempre completamente il cavo di alimentazione del suo alloggio per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
31. La garanzia copre unicamente i difetti di fabbricazione e l'uso domestico. Tutto rompo o deterioramento risultando dal mancata osservanza delle istruzioni di utilizzazione non entra nella cornice della garanzia.
33. Non provate mai a smontare l'apparecchio voi stesso.
34. Esiste un rischio di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
35. La superficie calda dell'apparecchio può restarlo alcuni tempi dopo uso.
36. Questo apparecchio non è progettato per funzionare tramite timer esterno o telecomando remoto. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:

Manuale dell'Utente

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI SPECIALI

Avvertenza:

- Non togliere il coperchio mentre l'acqua fa bollire.
 - Posizionare il coperchio in modo da ciò che il vapore si dirige lontano dal pugno.
 - Se il bollitore è riempito troppo, è probabile che ci siano delle eiezioni di acqua bollente.
 - Riempire il dispositivo solamente con acqua fredda.
 - Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso.
- Evitare ogni schizzo di fango sul connettore.
- Il livello dell'acqua deve essere compreso tra gli indicatori MAX. e MIN.
 - Spegnerne il bollitore prima di rimuoverlo dalla base.
 - La superficie calda dell'apparecchio può restarlo alcuni tempi dopo uso.

Manuale dell'Utente

SPECIFICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza : 1850-2200W

Capacità: 1,7L

PRIMO USO

Togli con cautela l'unità e tutti gli accessori prestando attenzione a quelli appuntiti. Pulisci con acqua e sapone le ciotole e tutti gli accessori. Risciacqua e asciuga bene. Pulisci l'esterno e l'interno dell'apparecchio con un panno umido e asciuga.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è meglio sciacquare il bollitore interno.

1. Riempi metà recipiente con acqua fresca. (senza l'aggiunta di nessun prodotto).
2. Abbassare l'interruttore ON/OFF sulla posizione inferiore. La spia si accende indicando che l'acqua ha iniziato a scaldarsi.
3. Quando bolle, l'apparecchio si spegne automaticamente.
4. Solleva attentamente il bollitore e svuota l'acqua in un lavandino facendo in modo che non schizzi (rischio scottature).
5. L'apparecchio è pronto all'uso.

USO

1. Srotola completamente il cavo di alimentazione.
2. Collega l'apparecchio a una presa di corrente
3. Riempi il bollitore con acqua fresca (Non riempire oltre il limite! Utilizza l'indicatore dell'acqua).
4. Chiudi il coperchio. Appoggia il bollitore sulla base. Collega l'apparecchio solo a una presa installata correttamente.
5. Abbassare l'interruttore ON/OFF sulla posizione inferiore. La spia di controllo sul bollitore segnala che l'acqua si sta scaldando.
6. Quando l'acqua bolle, l'apparecchio si spegne automaticamente.
7. Togli il bollitore e versa piano l'acqua in un contenitore. Fai attenzione a non scottarti.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente e si sia completamente raffreddato prima di pulirlo.
2. Per pulire la superficie esterna, passare leggermente un panno morbido e umido e asciugare bene.
3. Per pulire le superficie interne del bollitore, utilizzare un panno morbido e umido o una spazzola morbida per rimuovere lo sporco.

Nota: Non utilizzare mai prodotti abrasivi.

4. Non immergere il bollitore o la sua base in acqua.
5. Lavastoviglie vieta.

Manuale dell'Utente

6. Dall'apparecchio deve essere asportato regolarmente per garantire una prestazione ottimale il tartaro. La frequenza dipende dalla durezza dell'acqua e del numero di utilizzazioni :

Se cominciate a notare un aumento del rumore durante il processo, o se il bollitore si spegne prima della fine del processo, un detartraggio è necessario.

In generale, il detartraggio deve essere fatto del seguente modo:

- Con l'acqua dolce, almeno tutti i 6 mesi.
- Con l'acqua dura, almeno tutti i 3 mesi.

Potete utilizzare un prodotto di detartraggio (in questo caso leggete attentamente le istruzioni fornite col prodotto) o dell'aceto bianco (0,5 litri di aceto 8% bianco ad un bollitore).

Dopo il detartraggio, sciacquate l'interno del bollitore sotto l'acqua fredda.

In caso di dubbio sulla durezza dell'acqua, chiedete alla vostra compagnia delle acque locali.



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo no contractual
- Worried about the quality of his products the manufacturer reserves the right to make modifications without advance notice