

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Bule-Chaleira com temperatura ajustável



Referência: DOD165
Versão: 1.7
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas

Instruções Gerais de Segurança

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais, sob supervisão ou caso tenham recebido instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e caso entendam os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que estas tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
3. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
4. As crianças não devem brincar com o aparelho.
5. Manter este aparelho o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.

Manual de instruções

6. Este aparelho não deve ser mergulhado. Nunca deve por este aparelho na máquina de lavar loiça.
7. Nunca deixa esta máquina a funcionar sem supervisão.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
9. Nunca deve utilizar o aparelho no exterior e deve sempre deixar este num ambiente seco.
10. Deve sempre tirar a ficha da tomada em caso de uma falha, antes de encher ou utilizar, e antes de limpar.
11. Não deve deixar o aparelho ou o seu cabo de alimentação tocar em superfícies quentes ou entrar em contacto com qualquer fonte de calor.
12. Para reduzir o risco de um choque elétrico, nunca deve manipular este produto com as mãos molhadas.
13. Não deve tocar na superfície quente do produto. Utilize apenas a pega ou o botão.
14. Não deve tirar a ficha ou mover o aparelho ao puxar o cabo. Não deve enrolar a corda à volta do aparelho ou
15. Posicione o aparelho numa superfície estável e plana.
16. Não deixe o cabo da chaleira pendurado à borda da mesa.
17. Nunca deve utilizar a sua chaleira sem água nela. Deve apenas utilizar água nova e fresca.
18. Nunca deve encher a água do tanque para além do Nível Máximo. Não deve utilizar a sua chaleira aso esteja a transbordar.

Manual de instruções

19. Caso a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.
20. Não deve por o jarro no fogão (incluindo o microondas) para aquecer a água.
21. Não deve esquecer que a temperatura da água preparada é alta, deve manipular o jarro com cuidado para evitar escaldar-se.
22. A chaleira deve apenas ser utilizada com o suporte fornecido.
23. Deve sempre deixar o controlo na posição desligado (“off”) antes de tirar a ficha da tomada.
24. Deve garantir que a temperatura de ambiente esteja acima de 0°C, caso contrário o aparelho não vai funcionar de forma apropriada.
25. Deve sempre descalcificar o aparelho regularmente, para garantir um ótimo desempenho e prevenir falhas.
26. Deve garantir que o aparelho arrefeceu por completo antes de limpar.
27. Este tipo de aparelho não pode trabalhar de forma contínua, uma vez que não é um aparelho profissional. Este requer paragens temporárias.
28. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida.
29. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
30. Deve garantir que a ficha do aparelho é tirada da tomada antes de inserir, remover ou limpar.

Manual de instruções

31. Este aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
32. Nunca deve utilizar o aparelho:
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado.
 - Em caso de avarias.
 - Caso este tenha sido danificado de alguma forma.
 - Caso este tenha sido mergulhado na água.
 - Caso tenha-o deixado cair.
33. Deve desenrolar a corda para evitar o sobreaquecimento do aparelho.
34. A garantia apenas cobre defeitos de fabrico e uso doméstico. Todas as deteriorações resultantes da falha em respeitar as instruções de segurança não são cobertos pela garantir.
35. Todos os aparelhos são submetidos a controlo de qualidade, e são feitas algumas tentativas com um aparelho aleatório, razão pela qual pode por vezes haver sinais de uso.
36. Posicionar a tampa de modo a que o vapor seja dirigido para longe da pega.
37. Permanecer sempre alerta quando a unidade está ligada, especialmente atenção ao vapor que sai do bico, que está muito quente.
38. Cuidado com o vapor quente que sai das tampas e do bico, mesmo após utilização.
39. Nunca tocar no filtro ou na tampa quando a água estiver a ferver.
40. Nunca deve tentar abrir a estrutura do aparelho.

Manual de instruções

41. Há lesão potencial para uso indevido.

42. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e locais semelhantes tais como:

- áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes do tipo pousadas

43. apenas o conector apropriado deve ser usado

(*) Eletricista competente e qualificado: departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjas, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao eletricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

MEDIDAS ESPECIAIS

Advertência:

- NÃO abrir a tampa enquanto a água estiver a ferver.
- Se a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.
- Deve sempre garantir que a tampa está bem fechada.
- Deve sempre usar água fria quando estiver a encher o aparelho.
- O nível de água deve estar entre as marcas de MÁX. e MÍN.
- Deve garantir que o aparelho esteja desligado antes de o retirar do suporte.
- Deve evitar derrame no conector.

Manual de instruções

- O elemento de aquecimento da superfície pode ser sujeito a aquecimento residual após uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~ 50-60Hz

Potência: 1850W-2200W

DESCRIÇÃO



- 1. Filtro removível para preparador de chá
- 2. Suporte do filtro
- 3. Tampa
- 4. Botão de abertura de tampa
- 5. Alça

- 6. Sub base
- 7. Pannel de controle
- 8. Corpo
- 9. Base sem fio
- 10. Bico
- 11. Acessório para remover o filtro

Manual de instruções

Painel do indicador da base de energia



- A: Função para manter quente
- B: botão de seleção “-”
- C: Painel do indicador
- D: botão de seleção “+”
- E: Botão "ON/OFF" [LIGAR/DESLIGAR]

Antes de usar el electrodoméstico por primera vez:

Antes del primer uso, limpie el aparato con ciclos de hervor usando agua limpia en cada ciclo y llenando el hervidor (3) hasta su capacidad máxima. El agua alcanzará el punto de ebullición en 5 minutos aproximadamente, cuando el aparato se apague automáticamente.

USO

1. Para encher a chaleira, remova ela da base de energia e abra a tampa pressionando o botão da tampa de abertura (4), preencha com a quantia de água desejada e depois feche a tampa. Alternativamente, a chaleira pode ser preenchida pelo bico (10). O nível de água não deve exceder marcas máximas ou se situar abaixo do nível mínimo.

OBSERVAÇÃO: Não preencha a água acima do nível máximo, como a água pode derramar para fora do bico quando fervendo. Assegure que a tampa esteja firmemente encaixada antes de conectar a tomada elétrica.

2. Posicione a chaleira na base elétrica.

3. Ligue o conector em uma tomada elétrica. Selecione o botão de temperatura (- ou +), e em seguida, pressione o botão “On/Off”, o indicador irá acender. Depois comece a ferver a água, a chaleira será automaticamente desligada após a água alcançar a temperatura selecionada. (antes da água ferver, se você pressionar o botão “On/off” novamente, a chaleira elétrica para de funcionar)

OBSERVAÇÃO: Assegure que a tampa esteja fechada firmemente, a chaleira não será desligada se a água estiver quente ou se a tampa estiver aberta.

4. Levante a chaleira da base de energia e depois, derrame a água cuidadosamente.

5. A chaleira não irá ferver novamente até que o botão seja novamente pressionado. A chaleira pode ser armazenada na base elétrica quando não estiver em uso.

6. A chaleira tem cinco níveis de temperatura (40 /60/ 70 /80/100). Se você quiser manter a água quente

quando a chaleira estiver operando, você pode pressionar o botão → “” botão → “On/off” em seguida a função manter quente começa.

EQUIPE DE CRIAÇÃO

Preparar a água quente à temperatura desejada com o selector de temperatura.

Manual de instruções

Colocar as folhas de chá ou saco de chá no filtro (1), abrir a tampa e colocar o filtro no seu suporte preto dentro do jarro cuidadosamente com a pega. Não tocar na tampa principal ao instalar o filtro.

Tenha cuidado com a libertação de vapor quente ao abrir a tampa, o que pode causar queimaduras. Se necessário, utilizar um porta-paletas ou o gancho de metal fornecido com o aparelho.

Tenha em atenção que o chá não deve ferver (100°C) a fim de manter o seu aroma intacto.

Remover o filtro do chá uma vez decorrido o tempo de infusão desejado (o tempo de infusão depende do tipo de chá e do gosto pessoal).

Existe o risco de queimadura ao remover o filtro, devido à libertação de vapor da água ainda quente. Se necessário, utilize um porta-paletas ou o gancho de metal fornecido com o aparelho e coloque o filtro de chá cuidadosamente numa superfície ou recipiente resistente ao calor.

OBSERVAÇÃO:

A função "Manter quente" funciona durante 2 horas; Limpar a água usando um pano seco quando a superfície da base é salpicada com água.

PROTEÇÃO FERVER-SECAR

Se você deixar acidentalmente a chaleira operar sem água, a proteção ferver-secar irá automaticamente desligar a energia. Se isto ocorrer, espere a chaleira esfriar antes de preencher com água antes de ferver novamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Deve garantir que o aparelho está desligado da tomada e arrefeceu completamente, antes de limpar.
2. Para limpar as superfícies exteriores, limpe suavemente com um pano suave e húmido, e seque bem.
3. Para limpar as paredes interiores da chaleira, utilize um pano suave e húmido ou uma escova suave para remover os resíduos.

Observação: Nunca deve utilizar um produto abrasivo.

4. Nunca deve mergulhar o jarro da chaleira ou a sua base na água.
5. É proibido por na máquina de lavar loiça.
6. Limpar o filtro do chá com água com sabão quente e uma esponja, enxaguá-lo e secá-lo adequadamente.
7. O aparelho deve ser descalcificado regularmente, para garantir um desempenho óptimo. A frequência depende da dureza da água e a frequência de fervura.

Caso comece a notar num aumento de barulho durante a fervura, ou se a chaleira desligar-se antes da água ferver, isto é indicativo de que é necessário descalcificar o aparelho.

Geralmente, a descalcificação deve ser feita com a seguinte periodicidade:

- Caso esteja a utilizar água suave, pelo menos uma vez em cada 6 meses.
- Caso esteja a utilizar água dura, pelo menos uma vez em cada 3 meses.

Pode utilizar um agente descalcificante (Neste caso, leia atentamente as instruções fornecidas com o produto) ou com vinagre misturado com água (1/3 vinagre 2/3 água), respeitando simultaneamente o teor máximo marcado no produto.

Manual de instruções

Depois da descalcificação, lave o interior da chaleira bem com água limpa.



**A eliminação correta da unidade
(Equipamento Elétrico e Eletrônico)**

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos.