

LIVOO
Feel good moments
Gebruikershandleiding

Broodrooster Jungle



Referentie: DOD170
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Algemene veiligheidsinstructies

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Alle andere gebruik is verboden. Gebruik geen outdoor.
2. Voordat u controleer of de spanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning.
3. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
4. Dit apparaat kan gebruikt worden door ten minste 8 jaar oud kinderen en door mensen

Gebruikershandleiding

met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of stoten aan experiment of kennis, indien zij (als zij) goed bekeken of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat in volledige veiligheid kregen en als de gemaakte risico gearresteerd.

5. Reinigungs- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
6. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
7. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
8. Laat het apparaat nooit zonder toezicht bij gebruik.
9. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is of als u het apparaat schoonmaakt.
10. Nooit gebruikt het apparaat :
 - indien de voedingskabel is beschadigd

Gebruikershandleiding

- In geval van slecht functioneren
 - is beschadigd
 - Hij is ondergedompeld in water
 - Als u liet
11. Als het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of diens vertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerd persoon (*) om gevaar te voorkomen.
 12. Dompel de voet van het apparaat nooit in water of een andere vloeistof om gelijk welke reden. Plaats nooit in de vaatwasmachine.
 13. Over de instructies voor het reinigen van oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen of olie, dankzij raadpleeg de onderstaande paragraaf "reiniging" in het handboek.
 14. Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag dit product niet als uw handen nat zijn.
 15. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of

het aanrecht of raak hete oppervlak.

16. Nooit haal de stekker uit het stopcontact door aan het koord te trekken.
17. Wikkel het snoer van haar flat te voorkomen uitgefiltreerd van het apparaat.
18. Plaats het apparaat niet op of vlakbij een hete gassen of op een hete oven.
19. Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door middel van externe timer of apart afstandsbedieningssysteem.
20. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon als zij in direct contact met voedingsmiddelen.
21. Oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.
22. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Persooneelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen

Gebruikershandleiding

- Door klanten in hotels, motels en ander type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.domoclip.com

BIJZONDERE MAATREGELEN

Waarschuwing : Heet oppervlakte

- De kruimellade regelmatig leegmaken. Kruimels zullen ophopen in de kruimellade en kunnen vlam vatten als het niet regelmatig wordt geleeegd.
- Geen hete oppervlakken beetpakken. Gebruik de handgrepen of knoppen.
- 1. Handen of gebruiksvoorwerpen zoals pennen of naalden mogen niet in een broodrooster worden ingebracht, aangezien zij een risico van brand of elektrische schok kunnen veroorzaken.

2. Het brood kan vlam vatten, daarom niet de broodrooster in de buurt van of onder brandbaar materiaal plaatsen, zoals gordijnen. Ze moeten in de gaten worden gehouden.
3. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de wijze aangegeven in de instructies.
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van slechte werking of indien de gebruiker de veiligheidsinstructie niet heeft nageleefd.
5. Niets bovenop de broodrooster plaatsen.
6. Het brood niet toasten of opwarmen met boter of bedekt met jam.
7. Het brood met een ongeschikt formaat of wat vervormd is, mag niet worden gebruikt.
8. Zet het apparaat op een tafel of vlak, schoon oppervlak en bestand tegen hitte.
9. Het brood niet uit de toaster pakken als het nog te heet is.

10. Plaats de toaster niet in de buurt van een elektrische of op gas werkende kookplaat en een warme oven.
11. Toasthendel moet in de “Up” [naar boven]positie zijn gezet, alvorens u de stekker uit het stopcontact trekt.
12. Controleer of de kruimellade leeg is gemaakt en deze goed plaatsen voordat u de toaster gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage: 220-240V 50-60Hz

Power: 715-850W

OMSCHRIJVING



Gebruikershandleiding

- 1. BROODSLEUF**
- 2. TOASTER HENDEL**
- 3. BEHUIZING**
- 4. STOPKOP**

- 5. ONTDOOIEN KNOP**
- 6. OPWARMEN KNOP**
- 7. TOASTER DONKERHEID CONTROLE**
- 8. KRUIMELLADE**

GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Alvorens het apparaat voor de eerste keer in gebruik te nemen:

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele transportveiligheidsinrichtingen.
2. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn.
3. Reinig de broodrooster met een vochtig doekje, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reinigen en Onderhoud".
4. Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en het apparaat stabiel is. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is tussen de broodrooster en de muren of andere apparaten, aangezien de broodrooster heet wordt tijdens de werking.
5. Sluit de broodrooster aan op het stopcontact via het netsnoer (220-240V 50-60Hz).
6. Voordat u brood voor de eerste keer roostert, doet u een roostercyclus zonder brood. Druk de toasthendel naar beneden totdat deze vastklikt.
7. Wanneer het roostercyclus is afgerond, springt de toasthendel automatisch omhoog. Nu kunt u starten met het roosteren van brood.

Werken - Toasten

1. Bereid de broodrooster zoals beschreven in de paragraaf "Alvorens het apparaat voor de eerste keer in gebruik te nemen".
2. Plaats de sneetjes brood in de sleuven in de roosterkamer.
3. Zet de gewenste toast tint met de tintcontrole. U kunt kiezen uit 7 toast tintinstellingen: Niveau 1. Heel licht en niveau 7. Heel donker. Voor gouden bruine geroosterd brood zet u de hendel in de middelste positie.
4. Druk de toasthendel naar beneden totdat deze vastklikt. Het indicatorlampje voor "Stop" zal gaan branden en de broodrooster begint te roosteren.
5. U kunt het roostercyclus altijd onderbreken door op de knop "Stop" te drukken.
6. Als het brood is geroosterd naar de ingestelde tint, wordt het automatisch uitgeworpen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
7. Voor het makkelijker verwijderen van de geroosterde broodjes, beschikt de broodrooster over een liftfunctie. Druk de toasthendel omhoog om de geroosterde broodjes te verwijderen.

Werking – Ontdooien

De ONTDOOIEN-functie gaat het brood eerst ontdooien en dan roosteren, hetgeen betekent dat de ontdooicyclus iets langer duurt dan de normale roostercyclus.

1. Plaats de sneetjes brood in de sleuven in de roosterkamer.
 2. Druk de toasthendel naar beneden totdat deze vastklikt.
 3. Selecteer de gewenste toast tintinstelling.
 4. Wij raden de volgende toast tintinstelling aan:
 - * Laag voor brood uit de koelkast of dunne sneetjes (1-2 voor licht toasten)
 - * bevroren sneetjes brood. (3-4 voor medium toasten)
 - * Medium voor bevroren wafels (5-7 voor donker toasten)
- Hoog voor dikker bevroren en dikke sneetjes brood.
5. Druk de toasthendel naar beneden totdat deze vastklikt.
 6. Vervolgens drukt u direct op de "DEFROST" [ONTDOOIEN] knop. Het indicatorlampje op deze knop gaat branden.

Gebruikershandleiding

7. Het brood of rol wordt ontdooid en geroosterd.
8. U kunt het roostercyclus altijd onderbreken door op de knop "Stop" te drukken.
9. Na voltooiing van de ontdooicyclus wordt het brood automatisch uitgeworpen en de indicatorlampjes zullen uitgaan. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld

Verwarmenfunctie

Uw broodrooster kan toast opnieuw verwarmen als deze te snel is afgekoeld.

1. Plaats de toast in de broodrooster.
2. Zet de bruiningsknop op een lage stand.
3. Druk de laadhendel naar beneden.
4. Druk op de VERWARMEN knop, de opwarmingsindicator licht op, zodat toast niet brandt.
5. De laadhendel gaat automatisch omhoog als de toast wordt opgewarmd.

Tips voor ideale roosteren resultaten

1. Verschillende soorten brood hebben een verschillend vochtgehaltes. Daarom kan dezelfde toast tintinstelling tot verschillende resultaten leiden.
2. Voor brood dat een beetje droog is, gebruikt u een lagere toast tintinstelling.
3. Voor vers brood of volkorenbrood, gebruikt u een hogere toast tintinstelling.
4. Brood met een onregelmatige oppervlakte vereist een hogere toast tintinstelling.
5. Dikke sneetjes brood hebben meer tijd nodig voor het roosteren; Het kan zelfs nodig zijn om het brood een tweede keer te roosteren.
6. Bij het roosteren van rozijnenbrood, verwijdert u alle rozijnen uit het oppervlak, aangezien deze zouden kunnen verbranden.
7. Als u slechts één sneetje gaat roosteren, selecteert u een lagere toast tintinstelling.
8. Als u meerdere sneetjes achter elkaar gaat roosteren, kan het brood iets donkerder worden bij een toast tintinstelling.
9. Om bevroren brood, wafels, enz. te roosten, gebruikt u de ontdooien-knop.

REINIGING EN OPSLAG

1. Laat het apparaat afkoelen alvorens het te reinigen.
2. Schakel het apparaat altijd uit voordat u het gaat reinigen en trekt de stekker uit het stopcontact.
3. Het apparaat en het netsnoer niet in water of andere vloeistoffen dompelen of ze in de vaatwasser wassen.
4. Veeg de broodrooster af met een vochtig doekje en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen, stalen wol, metalen voorwerpen, warme reinigingsmiddelen of ontsmettingsmiddelen, aangezien ze het apparaat kunnen beschadigen.
5. Om vastzittende sneetjes brood te verwijderen, de stekker van de broodrooster uit het stop contact trekken en omdraaien en lichtjes schudden. Probeer nooit vastzittende sneetjes brood te verwijderen met scherpe of puntige gereedschappen of zilverwerk.
6. Verwijder regelmatig kruimels of kleine stukjes brood uit de kruimellade. Om dit te doen, de kruimellade aan de zijkant helemaal uittrekken en legenmaken. Veeg de kruimelbak met een vochtig doekje, vervolgens goed laten drogen en de kruimellade terugplaatsen in het apparaat.
7. Het apparaat moet volledig droog zijn voordat u deze opnieuw mag gebruiken.

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving