

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Hervidor automático - tetera



Referencia : DOD175
Versión : 1.5
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de su toma de corriente coincide con el voltaje nominal del aparato.
2. Aparatos pueden ser utilizados por personas con minusvalías o la falta de experiencia y conocimientos físicos, sensoriales o mentales que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos que entraña.
3. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores siempre y cuando sean supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato de modo seguro y si comprenden los peligros implicados. Las tareas de limpieza

Manual de instrucciones

y de mantenimiento realizables por el usuario no podrán ser realizadas por niños a menos que sean mayores de 8 años y sean supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

5. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
6. Nunca sumergir este aparato en agua u otro líquido.
7. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
8. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares (*).
9. No lo use en exteriores y colocarlo en lugar seco.
10. Todavía enchufar el aparato en caso de disfuncionamiento o antes de limpiarlo, llenarlo y después utilizarlo.
11. No toque las superficies calientes (o cerca de cocinas ni hornos calientes).
12. Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no accione nunca este producto con las manos mojadas, no derrame líquidos sobre el producto ni lo sumerja en agua.
13. Nunca tocar la superficie caliente del aparato, utilizar los punados o los botones.
14. No mueva nunca el aparato tirando del cable. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
15. Poner el aparato en una plana superficie.
16. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o tarima ni que entre en contacto con superficies calientes.

Manual de instrucciones

17. Nunca utilizar el hervidor sin agua y se necesita agua fría o templada.
18. Asegúrese bien que el nivel de agua no sobrepase el nivel máximo indicado. No utilizar el aparato en caso de desbordamiento.
19. Si la caldera es sobrellenada, el agua hirviendo puede ser expulsada.
20. Jamás poner el aparato en un horno (microonda incluida) para calentar agua.
21. No olvide que el agua está muy caliente cuando ha hervido, tener el hervidor con precauciones.
22. No utilizar nunca elementos que no son (cordón eléctrico o base) abastecidos por el fabricante. Esto puede provocar algún daño para el usuario o riesgo de dañar el aparato.
23. Siempre apagar antes de desenchufar.
24. Asegúrese que la temperatura ambiente es más que 0 grado para un buen funcionamiento del aparato.
25. Se aconseja desincrustar el hervidor regularmente.
26. Asegúrese que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo o de guardarlo.
27. Este tipo de aparato no es hecho para funcionar continuamente, eso no es un aparato profesional, es necesario usarlo temporalmente.
28. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
29. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más

Manual de instrucciones

abajo "limpieza" del manual.

30. Desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
31. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado.
32. No utilizar el aparato :
 - Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño
 - En caso de mala utilización
 - Si el aparato está dañado de cualquiera manera
 - Si el aparato está sumergido en agua
 - Si cayó accidentalmente
33. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento.
34. La garantía cubre los defectos de fabricación y el uso únicamente doméstica. Todo desguace o deterioro que resulta del incumplimiento de las instrucciones de utilización no entra en el marco de la garantía.
35. Todos los aparatos están sometidos a un control calidad severa. Pruebas prácticas de utilización son hechas con aparatos tomados al azar, lo que explica rastros eventuales de utilización.
36. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo.
37. Existe un riesgo potencial de herida en caso de mala utilización.
38. El aparato no ha sido diseñado para ser accionado mediante un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente. Este aparato ha sido

Manual de instrucciones

diseñado para usos domésticos y aplicaciones similares, como por ejemplo:

- cocinas del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- alojamientos con desayuno

39. Solo se debe usar el conector apropiado

(*) **Electricista competente cualificado:** el departamento de posventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones con la finalidad de evitar daños. En caso de reparación, envíe el aparato a este tipo de electricistas

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUSIONES PARTICULARES

Atención:

- No llevar la tapa mientras que el agua hierve.
- Situar la tapa de tipo A lo que el vapor se dirija lejos del puñado.
- Si el hervidor es demasiado cumplido, puede que hubiera unas eyecciones de agua hirviente.
- Llene el hervidor únicamente con agua fría.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté firmemente cerrada
- El nivel del agua debe encontrarse entre las señales MÁX. y MIN
- Apague el hervidor antes de retirarlo de la base.
- Evitar toda consecuencia sobre el conector.

Manual de instrucciones

- La superficie caliente del aparato puede quedarla algún tiempo después de uso.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Potencia: 1850-2200 W

DESCRIPCIÓN



- 1. Canasta extraíble
- 2. Filtro contra depósitos calcáreos
- 3. Cubierta
- 4. Asa

- 5. Panel de control
- 6. Cuerpo
- 7. Base sin cables
- 8. Boca

Manual de instrucciones

Panel indicador de la base de alimentación:



Botones de ajuste de temperatura

Botones de ajuste de tiempo

Antes del primer uso

Antes del uso inicial, limpie el aparato realizando varios ciclos de ebullición, usando agua limpia en cada uno de ellos y llenando la pava hasta la marca superior.

Nota: la capacidad máxima para hervir agua es de 1,7 l, y la capacidad máxima y mínima para preparar té son de 1 l y 0,5 l respectivamente. Asegúrese de que la tapa esté firmemente colocada antes de enchufar la pava a la toma de corriente.

USO

Botón de encendido/apagado

Presione este botón para iniciar o detener el modo de funcionamiento.

Durante el funcionamiento, los botones "DEPART DIFFERE", "Thé" y "Durée" no son válidos.

Presione el botón "  ", para que el aparato ingrese en el modo de mantenimiento de calor. Presiónelo de nuevo para salir de este modo.

Para seleccionar el tiempo de cocción, presione el botón Durée.

Botón Thé

Tipo de té y temperaturas correspondientes:

Verde: 80 °C, la temperatura del agua para la elaboración debe ser de 80 °C +/- 5 °C, la temperatura del té será de ≥ 60 °C;

Negro: 100 °C, la temperatura del agua para la elaboración debe ser de > 96 °C, la temperatura del té será de ≥ 60 °C;

Blanco: 85 °C, la temperatura del agua para la elaboración debe ser de 85 °C +/- 5 °C, la temperatura del té será de ≥ 60 °C;

Manual de instrucciones

De hierbas: 100 °C, la temperatura del agua para la elaboración debe ser de > 96 °C, la temperatura del té será de ≥ 60 °C;

Oolong: 90 °C, la temperatura del agua para la elaboración debe ser de 90 °C +/- 5 °C, la temperatura del té será de ≥ 60 °C;

Personalizado: 70 - 100 °C, la temperatura del agua para la elaboración debe ser de > 96 °C, los demás son +/- 5 °C de la temperatura establecida.

Botón Durée

Se utiliza para seleccionar la intensidad del té. Los tiempos de elaboración correspondientes para cada intensidad son los siguientes:

Tipo de té	Fuerte	Medio	Suave	Personalizado
Verde	4 min.	3 min.	2 min.	0 - 10 min.
Negro	3 min.	2 min.	2 min.	0 - 10 min.
Blanco	4 min.	3 min.	2 min.	0 - 10 min.
De hierbas	5 min.	4 min.	3 min.	0 - 10 min.
Oolong	4 min.	3 min.	2 min.	0 - 10 min.

Botón Départ différé

Pulse el botón "Départ différé". El indicador correspondiente se iluminará en color azul, la pantalla LCD se encenderá e indicará la "Hora actual" y la "Hora de inicio automático". Luego, pulse el botón "ON/OFF" para activar la función "Départ différé". Para salir del modo de funcionamiento "Départ différé", pulse

cualquier botón excepto el botón "ON/OFF" o el botón "  ".

Nota: No vierta agua por encima del nivel máximo, dado que puede salir por la boca al hervir.

Nota: El aparato está equipado con una base de alimentación que se puede girar 360°.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

HERVIR AGUA

Gire la tapa de la pava a la derecha para que la marca "Open" (Abrir) se alinee con la posición "▲"; luego, abra la tapa de la pava y llénela con la cantidad apropiada de agua. A continuación, gire la tapa de la pava a la izquierda para que la marca "Close" (Cerrar) se alinee con la posición "▲" para bloquearla en su lugar.

Coloque el cuerpo de la pava en la base de alimentación y conéctelo a la fuente de alimentación. La "Temperatura de elaboración" que se muestra en la pantalla LCD es de 100 °C y el "Tiempo de cocción" es de 0:00. En este momento, presione los "botones de ajuste de temperatura" para ajustar la temperatura de elaboración. Una vez finalizado el ajuste, presione el botón "ON/OFF". El aparato comenzará a funcionar, el indicador del botón "ON/OFF" se iluminará en color azul y la pantalla LCD, primero, indicará 25 °C y, luego, la temperatura actual. Cuando se alcance la temperatura seleccionada, se escuchará un pitido, el aparato dejará de funcionar, el indicador del botón "ON/OFF" se apagará y la pantalla LCD también se apagará después de 15 segundos; entonces, el aparato entrará en modo de espera. (Si vuelve a pulsar el botón de "ON/OFF" antes de que el agua hierva, la pava eléctrica dejará de funcionar).

Manual de instrucciones

ELABORACIÓN DE TÉ

Gire la tapa de la pava a la derecha para que la marca "Open" (Abrir) se alinee con la posición "▲" para abrirla; luego, añada unas hojas de té en la canasta de elaboración, llene la pava con la cantidad apropiada de agua y, a continuación, gire la tapa de la pava a la izquierda para que la marca "Close" (Cerrar) se alinee con la posición "▲" para bloquearla en su lugar.

Coloque el cuerpo de la pava en la base de alimentación y conéctelo a la fuente de alimentación. La "Temperatura de elaboración" que se muestra en la pantalla LCD es de 100 °C y el "Tiempo de cocción" es de 0:00.

1. Pulse el botón "Thé" para seleccionar el tipo de té deseado. Luego, presione los "botones de ajuste de temperatura" para ajustar la temperatura de elaboración. La pantalla LCD indicará la temperatura de elaboración establecida.
2. Presione el botón "Durée" para seleccionar la intensidad del té deseada. Al ajustar la intensidad del té, la pantalla LCD indicará el tiempo de elaboración establecido.
3. Por último, presione el botón "ON/OFF". El aparato comenzará a hervir agua, el indicador del botón "ON/OFF" se iluminará en azul y la pantalla LCD, primero, indicará 25 °C y, luego, la temperatura actual del agua. Cuando se alcance la temperatura establecida, la canasta de elaboración se sumergirá en el agua para elaborar el té y se iniciará una cuenta regresiva del tiempo de elaboración. Cuando el tiempo de elaboración alcance "0:00", la canasta de elaboración se elevará automáticamente, se escuchará un pitido largo, el aparato dejará de funcionar, el indicador del botón "ON/OFF" se apagará y la pantalla LCD también se apagará después de 15 segundos; entonces, el aparato entrará en modo de espera. (Si vuelve a pulsar el botón de "ON/OFF" durante el funcionamiento, la pava eléctrica dejará de funcionar).

FUNCIÓN DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Después de haber elegido el tipo de elaboración (agua o té según la explicación anterior), mantenga presionado el botón "Départ différé" durante 3 segundos: el indicador correspondiente se iluminará en color azul y la pantalla LCD indicará la "Hora actual" y la "Hora de inicio automático".

Pulse los "botones de flecha" en el lado izquierdo de la pantalla LCD para establecer la hora actual y los "botones de flecha" en el lado derecho para ajustar la hora de inicio automático. A.M. son las horas desde la medianoche hasta el mediodía y P.M., las horas desde el mediodía hasta la medianoche. El ciclo de tiempo es de 12 horas, no de 24.

A continuación, pulse el botón "ON/OFF" para entrar en el modo de funcionamiento de arranque automático. En ese momento, el indicador del botón "ON/OFF" se iluminará en color azul y la pantalla LCD se iluminará de forma sólida. La hora actual comenzará a aumentar hasta alcanzar la hora de inicio automático; entonces, se activará la función de elaboración de té y el aparato entrará en modo de espera una vez finalizada la elaboración.

MANTENIMIENTO DE CALOR

Presione el botón "  » para que el aparato ingrese en el modo de mantenimiento de calor una vez finalizada la elaboración. En ese momento, el indicador correspondiente se iluminará en color azul, la temperatura de mantenimiento de calor será de ≥ 60 °C, y el tiempo de mantenimiento de calor de 30 minutos.

Manual de instrucciones

PROTECCIÓN CONTRA HERVOR Y SECADO

Si, accidentalmente, deja que la pava funcione sin agua, la protección contra el hervor y el secado desconectará la alimentación de forma automática. Si esto ocurre, deje que la pava se enfríe antes de llenarla con agua fría para volver a hervir agua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente y completamente frío antes de limpiarlo.
2. Para limpiar las superficies exteriores, pase un paño suave y húmedo por ellas y séquelas bien.
3. Para limpiar las paredes internas de la pava, utilice un paño húmedo o un cepillo suave para eliminar los residuos.

Nota: Nunca utilice productos abrasivos.

4. Nunca sumerja la jarra o la base en agua.
5. Está prohibido usar lavavajillas.
6. Se deben eliminar los depósitos calcáreos del aparato regularmente para asegurar un rendimiento óptimo. La frecuencia depende de la dureza del agua y de la frecuencia de ebullición.

Si comienza a notar aumento de ruido durante la ebullición, o si la pava se apaga antes de que el agua hierva, esto indica que se deben eliminar los depósitos calcáreos.

Generalmente, la eliminación de depósitos calcáreos debe llevarse a cabo con la siguiente periodicidad:

- Si utiliza agua blanda, por lo menos, una vez cada 3 meses.
- Si utiliza agua dura, por lo menos, una vez cada 2 meses.

Puede utilizar un producto para la eliminación de depósitos calcáreos (en ese caso, lea atentamente las instrucciones suministradas con el producto) o vinagre mezclado con agua (1/3 de vinagre + 2/3 de agua), respetando el nivel máximo indicado en el producto.

Después de eliminar los depósitos calcáreos, enjuague el interior de la pava con abundante agua limpia.

Manual de instrucciones



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)



La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previ