

LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni

Bollitore automatico - teiera



Riferimento : DOD175
Versione : 1.5
Lingua : Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto dal marchio LIVOO. Prestiamo grande attenzione a design, ergonomia e semplicità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo possa essere completamente soddisfatto di questo prodotto.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
2. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza solo se supervisionati o istruiti adeguatamente sull'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
3. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti. La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini a

Manuale di istruzioni

meno che non abbiano almeno 8 anni di età e non siano supervisionati.

5. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
6. L'apparecchio non deve essere immerso. Non mettere alla lavastoviglie.
7. Non lasciate l'apparecchio senza sorveglianza quando è innestato.
8. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo. (*)
9. Non utilizzare all'esterno porro in un ambiente naturale secco.
10. Sempre disinserire l'apparecchio in caso di disfonctionnement, prima di riempirlo, dopo uso o prima di pulirlo.
11. Evitare che l'apparecchio entra in contatto con le superfici calde (placche di cottura) vicino ad un gas caldo o su un forno caldo ecc..
12. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non mai utilizzare questo prodotto con le mani bagnate.
13. Non toccare la superficie calda. Utilizzare solamente i pugni o i bottoni.
14. Quando disinserite il cavo, traetelo sempre al livello dalla scheda, non tirate sul cavo sé. Non avvolgere il cordone intorno all'apparecchio e non lo torcete.
15. Mettere l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

Manuale di istruzioni

16. Non lasciate pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del bancone o toccare una superficie calda.
17. Non mai utilizzare il bollitore senza l'avere riempita di acqua, utilizzate solamente dell'acqua fredda o tiepida.
18. Non superare il livello di acqua massima autorizzata. Non continuare di utilizzare l'apparecchio in caso di straripamento.
19. Non apra il coperchio quando versando. Se il bollitore è riempito troppo, l'acqua bollente può essere emessa.
20. Non mai mettere l'apparecchio in un forno (microonda inclusa).
21. Non dimenticate che la temperatura dell'acqua, una volta scaldata, è alzata, tenete il recipiente con precauzione per evitare ogni bruciatura.
22. Non mai utilizzare la base o il cordone che non sono raccomandati dal fabbricante perché possono costituire un pericolo per voi e dei rischi di danni per il bollitore.
23. Sempre spegnere l'apparecchio prima di disinserirlo
24. Assicurarsi che la temperatura ambientale è superiore a 0 grado se no l'apparecchio non funzionerà correttamente
25. Regolarmente asportare dal bollitore per assicurare un funzionamento ottimale il tartaro e di avvertire ogni disfonctionnement.
26. Assicurarsi che l'apparecchio ha raffreddato prima di pulirlo e di sistemarlo.
27. Questo tipo di apparecchio non è fatto per funzionare in continuo, ciò non è un apparecchio professionale, è necessario fermarlo temporaneamente.

Manuale di istruzioni

28. È necessario mantenere l'apparecchio proprio perché è in contatto con un prodotto di consumazione.
29. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
30. Assicurarvi che l'apparecchio è disinserito prima di pulirlo, prima di raccogliere o smontare gli accessori.
31. Questo apparecchio non è destinato ad essere messo in funzionamento per mezzo di un contaminante esterno o per un sistema di ordine a distanza separata.
32. Non utilizzate l'apparecchio :
 - se la presa o il cavo di alimentazione è endommagé
 - in caso di cattivo funzionamento
 - se l'apparecchio è stato danneggiato comunque sia
 - se è caduto nell'acqua
 - se glielo hanno lasciato cadere
33. All'epoca dell'utilizzazione, svolgete sempre completamente il cavo di alimentazione del suo alloggiamento per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
34. La garanzia copre unicamente i difetti di fabbricazione e l'uso domestico. Tutto rombo o deterioramento risultando dal mancato osservanza delle istruzioni di utilizzazione non entra nella cornice della garanzia.
35. Tutti gli apparecchi sono sottoposti a severa qualità ad un controllo. Delle prove di utilizzazione pratiche sono fatte con gli apparecchi presi al caso, ciò che spiega delle eventuali tracce di utilizzazione.
36. Non provate mai a smontare l'apparecchio voi stessi.

Manuale di istruzioni

37. Esiste un rischio potenziale di ferita in caso di cattiva utilizzazione

38. Questo apparecchio non è progettato per funzionare tramite timer esterno o telecomando remoto. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

39. deve essere utilizzato solo il connettore appropriato.

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI SPECIALI

Avvertenza:

- Non togliere il coperchio mentre l'acqua fa bollire.
 - Posizionare il coperchio in modo da ciò che il vapore si dirige lontano dal pugno.
 - Se il bollitore è riempito troppo, è probabile che ci siano delle eiezioni di acqua bollente.
 - Riempire il dispositivo solamente con acqua fredda.
 - Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso.
- Evitare ogni schizzo di fango sul connettore.

Manuale di istruzioni

- Il livello dell'acqua deve essere compreso tra gli indicatori MAX. e MIN.
- Spegnerne il bollitore prima di rimuoverlo dalla base.
- La superficie calda dell'apparecchio può restarlo alcuni tempi dopo uso.

SPECIFICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza: 1850W-2200W

DESCRIZIONE



1. Cestino rimovibile
2. Filtro anticalcare
3. Coperchio
4. Manico

5. Pannello di controllo
6. Corpo
7. Base cordless
8. Beccuccio

Manuale di istruzioni

Pannello indicatore della base di alimentazione:



Pulsanti per impostare la temperatura

Pulsanti per impostare tempo

Prima del primo utilizzo

Prima dell'utilizzo iniziale, pulirlo effettuando diversi cicli di ebollizione, utilizzare acqua pulita per ogni ciclo e riempire il bollitore fino alla tacca superiore.

Nota: la capacità massima per l'acqua da bollire è 1,7L e la capacità massima e minima per l'infusione del tè è rispettivamente 1L e 0,5L. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso saldamente prima di collegare la spina alla presa elettrica.

UTILIZZO

Pulsante ON/OFF

Premere questo pulsante per avviare o interrompere la modalità di funzionamento.

Durante il funzionamento i tasti "AVVIO IN RITARDO", Tè E "Durata" non sono utilizzabili.

Premere il pulsante "  ", l'apparecchio entrerà nella modalità di mantenimento del calore. Premere di nuovo per uscire.

Per selezionare il tempo di infusione del tè, premere il pulsante Durata.

Pulsante del tè

Tipo di tè e temperature corrispondenti:

Verde: 80°C, la temperatura dell'acqua per l'infusione è di 80°C +/- 5°C, la temperatura del tè è di ≥60°C;

Nero: 100°C, la temperatura dell'acqua per l'infusione è > 96°C, la temperatura del tè è di ≥60°C;

Bianco: 85°C, la temperatura dell'acqua per l'infusione è di 85°C +/- 5°C, la temperatura del tè è di ≥60°C;

Tisana: 100°C, la temperatura dell'acqua per l'infusione è > 96°C, la temperatura del tè è di ≥60°C;

Oolong: 90°C, la temperatura dell'acqua per l'infusione è di 90°C +/- 5°C, la temperatura del tè è di ≥60°C;

Manuale di istruzioni

Personalizzato: 70-100°C, la temperatura dell'acqua per l'infusione è > 96°C, gli altri sono +/- 5°C della temperatura impostata.

Pulsante Durata

È utilizzato per selezionare l'intensità del tè e il tempo corrispondente di infusione per ogni intensità di tè è il seguente.

Tipo di tè	Forte	Media	Lieve	Personalizzata
Verde	4 min	3 min	2 min	0-10 min
Nero	3 min	2 min	2 min	0-10 min
Bianco	4 min	3 min	2 min	0-10 min
Tisana	5 min	4 min	3 min	0-10 min
Oolong	4 min	3 min	2 min	0-10 min

Pulsante Avvio ritardato

Premendo il pulsante "Avvio ritardato", la spia corrispondente diventa di colore blu, il display LCD si accende e indica l'"Ora attuale" e l'"Ora di avvio automatico". Premere quindi il pulsante "ON/OFF" per attivare la funzione "Avvio ritardato". Per uscire dalla modalità di funzionamento "Avvio ritardato",

premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante "ON/OFF" o il pulsante "  ".

Nota: Non riempire d'acqua oltre il livello massimo poiché l'acqua potrebbe fuoriuscire dal beccuccio durante l'ebollizione.

Nota: l'apparecchio è dotato di una base di alimentazione che può ruotare di 360°.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

BOLLIRE L'ACQUA

Ruotare il coperchio del bollitore fino a portare la tacca "Aperto" nella posizione "▲", quindi aprire il coperchio e riempire il bollitore con la quantità corretta di acqua, quindi ruotare il coperchio verso sinistra fino ad allineare la tacca "Chiuso" con la posizione "▲" per bloccare il coperchio.

Posizionare il corpo del bollitore sulla base di alimentazione, collegare con la fonte di alimentazione, la "Temperatura di infusione" indicata sul display LCD è 100°C e il "Tempo di infusione" è 0:00. Premere adesso il pulsante "ON/OFF" per impostare la temperatura di infusione. Dopo aver terminato le impostazioni, premere il pulsante "ON/OFF", l'apparecchio inizia a funzionare, la spia del pulsante "ON/OFF" diventa di colore blu e il display LCD prima indica 25°C poi la temperatura attuale. Quando la temperatura raggiunge il livello desiderato, si avverte un avviso sonoro, l'apparecchio smette di funzionare, la spia del pulsante "ON/OFF" si spegnerà e dopo 15 secondi si spegne anche il display LCD, quindi l'apparecchio entra in modalità stand-by. (Se si preme di nuovo il pulsante on/off, prima che l'acqua bolla, il bollitore elettrico smette di funzionare).

INFUSIONE DEL TÈ

Girare il coperchio del bollitore fino a portarlo sulla tacca "Aperto" per allinearla con la posizione "▲" per aprirlo, quindi aggiungere alcune foglie di tè nell'infusore e riempire il bollitore con una quantità corretta di acqua. Ruotare il coperchio a sinistra fino ad allineare la tacca "Chiuso" con la posizione "▲" per bloccare il coperchio in posizione.

Posizionare il corpo del bollitore sulla base di alimentazione, collegarlo con la fonte di alimentazione, la

Manuale di istruzioni

“Temperatura di infusione” indicata sul display LCD è 100°C e il “Tempo di infusione” è 0:00.

1. Premere il pulsante “Tè” per selezionare il tipo di tè desiderato. Premere i “Pulsanti di impostazione della temperatura” per impostare la temperatura di infusione e il display LCD indicherà la temperatura di infusione impostata.
2. Premere il pulsante “Durata” per selezionare l’intensità desiderata del tè: durante l’impostazione dell’intensità del tè, il display LCD indicherà il tempo di infusione impostato.
3. Infine, premere il pulsante “ON/OFF”, l’apparecchio inizia a far bollire l’acqua e la spia del pulsante “ON/OFF” diventa di colore blu. Il display LCD prima indica 25°C e poi indica la temperatura attuale dell’acqua. Quando la temperatura raggiunge il valore impostato, il cestino di infusione scenderà nell’acqua per l’infusione del tè e il tempo di infusione inizierà il count-down. Se il tempo di infusione è “0:00”, il cestino di infusione si alza automaticamente, si avverte un avviso acustico, l’apparecchio smette di funzionare, la spia del pulsante “ON/OFF” si spegnerà e il display LCD si spegne dopo 15 secondi; quindi l’apparecchio entra in modalità stand-by. (Se durante il funzionamento si preme di nuovo il pulsante On/Off, il bollitore elettrico smette di funzionare).

FUNZIONE AVVIO AUTOMATICO

Dopo aver scelto il tipo di infusione (acqua o tè secondo la spiegazione precedente), premere per 3 secondi il pulsante “Avvio ritardato”: la spia corrispondente diventa di colore blu e il display LCD indica l’“Ora attuale” e l’“Ora di avvio automatico”.

Premere i “pulsanti freccia” a sinistra dello schermo LCD per impostare l’ora attuale e premere i “pulsanti freccia” a destra dello schermo LCD per impostare l’ora di avvio automatico. A.M. sono le ore da mezzanotte a mezzogiorno e P.M. sono quelle da mezzogiorno a mezzanotte. Il ciclo di tempo è 12H, non 24H.

Premere il pulsante “ON/OFF” per inserire la modalità di avvio automatico. In questo momento la spia del pulsante “ON/OFF” diventa di colore blu; il display LCD si accende fisso. L’ora attuale inizia il conteggio fino ad arrivare all’ora di avvio automatico, quindi si attiva la funzione di infusione del tè e l’apparecchio entra in modalità stand-by dopo aver terminato l’infusione.

MANTENIMENTO DEL CALORE

Premere il pulsante “  ”, l’apparecchio entra in modalità mantenimento del calore al termine dell’infusione, la spia corrispondente diventa di colore blu; la temperatura di mantenimento del calore è $\geq 60^{\circ}\text{C}$, è il tempo di mantenimento del calore è 30 minuti.

PROTEZIONE DAL FUNZIONAMENTO SENZA ACQUA

Se accidentalmente il bollitore funzionasse senza acqua, la protezione spegnerà automaticamente l’apparecchio. In questo caso, permettere al bollitore di raffreddarsi prima di riempire con acqua fredda prima di portare di nuovo a ebollizione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di alimentazione e completamente raffreddato prima della pulizia.

Manuale di istruzioni

2. Per pulire le superfici esterne, strofinare leggermente con un panno morbido e umido e asciugare bene.

Per pulire le pareti interne del bollitore, utilizzare un panno morbido umido o una spazzola morbida per rimuovere i residui.

Nota: Non utilizzare mai prodotti abrasivi

3. Non immergere mai la brocca del bollitore o la sua base in acqua.
4. Vietato l'utilizzo della lavastoviglie.
5. L'apparecchio deve essere decalcificato regolarmente per garantire prestazioni ottimali. La frequenza dipende dalla durezza dell'acqua e dalla frequenza di ebollizione.

Se si inizia a notare l'aumento del rumore durante l'ebollizione, o se il bollitore si spegne prima che l'acqua bolle, ciò indica che è necessaria la decalcificazione.

Generalmente, la decalcificazione dovrebbe essere effettuata con la seguente periodicità:

- Se si utilizza acqua dolce, almeno una volta ogni 3 mesi.
- Se si usa acqua dura, almeno una volta ogni 2 settimane.

È possibile utilizzare il decalcificante (in questo caso leggere attentamente le istruzioni fornite con il prodotto) o con una miscela a base di aceto e acqua (1/3 di aceto + 2/3 di acqua), rispettando il livello massimo indicato sul prodotto.

Dopo la decalcificazione, sciacquare accuratamente l'interno del bollitore con acqua pulita.



**Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso