

LIVOO
Feel good moments
Manual do utilizador

Torradeira retro elétrica de 2 compartim



Referência: DOD181
Versão: 1,4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual do utilizador

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas

Instruções Gerais de Segurança

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Não usar em áreas externas (apenas para uso doméstico).
2. Antes de conectar seu dispositivo, assegure que a voltagem de seu lugar de residência corresponde a isso indicado no prato descritivo do dispositivo.
3. Sempre conecte seu dispositivo em um aperto de parede conectado com a terra .
4. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou

instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças a não ser que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas.
7. Manter o aparelho e seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
8. Não deixe dispositivo sem supervisão quando estiver conectado.
9. Desconecte o dispositivo da tomada de rede elétrica quando você não o usar ou quando você a limpa.
10. Não use o dispositivo:
 - Se o aperto ou o cabo de poder é estragado (e)
 - No caso de mau funcionamento
 - Se o dispositivo fosse de qualquer forma estragado

- Se ele desabasse a água

- Se você o derrubasse

11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser levado para reparo ao fabricante ou a seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada similarmente para evitar riscos (*).

12. Não imerja o dispositivo, o cabo de poder ou o cartão de índice na água ou líquido bastante diferente. Não o ponha na lavadora de louça.

13. Sobre as instruções da limpeza de superfícies em contato com alimentos ou óleo, agradecemos por consultar o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.

14. Não use o aparelho se tiver as mãos molhadas

15. Não deixe nenhum declive o cabo de poder na extremidade de uma mesa ou um plano de trabalho e evite que ele adquiere em contato com superfícies quentes

16. Quando você desconectar o cabo, sempre o puxe ao nível do cartão de índice, não

incendeie ao mesmo cabo.

17. Durante o uso, sempre desenrole o cabo de poder de sua acomodação completamente para evitar o superaquecimento do dispositivo.
18. Mantenha o dispositivo longe de fontes de calor como radiadores evitar a deformação das partes de plástico .
19. O aparelho não é destinado para ser operado através de temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
20. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo todas as vezes já que ele entra em contato direto com os alimentos.
21. As superfícies podem ficar quentes durante o uso.
22. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda

Manual do utilizador

- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes do tipo quarto e café da manhã

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

Aviso: Superfície quente

- Esvaziar frequentemente a bandeja de migalhas. As migalhas irão se acumular na bandeja de migalhas e podem pegar fogo se não forem periodicamente esvaziadas.

- Não toque nas superfícies quentes. Use as alças ou puxadores.

1. Mão ou utensílios como pinos ou agulhas não devem ser inseridos em uma torradeira, pois podem envolver um risco de incêndio ou choque elétrico.

2. O pão pode queimar, portanto não usar a torradeira perto ou abaixo de material combustível, como cortinas. Deve haver monitoramento.
3. Apenas usar o aparelho para propósitos domésticos e na maneira indicada nas instruções.
4. O fornecedor não pode ser responsável no caso de operação errada ou se o usuário não respeitou a instrução de segurança.
5. Não posicionar ou inserir nada acima do aparelho.
6. Não torrar ou reaquecer o pão com manteiga ou com geleia.
7. Não torrar o pão de tamanho inadequado ou que está deformado.
8. Colocar o aparelho em uma mesa ou superfície plana, limpa e resistente ao calor.
9. Não pegar o pão durante o aquecimento.
10. Não posicionar o aparelho perto de placa elétrica ou a gás quente e forno aquecido.

11. A alavanca da torradeira deve estar na posição “Up” [Cima] antes de anexar ou desconectar o conector da tomada.

12. Certificar de que a bandeja de migalhas esteja limpa e posicionar corretamente antes de usar o aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V 50-60Hz

Potência: 685-815W

DESCRIÇÃO



1. COMPARTIMENTO DE PÃO
2. ALAVANCA DA TORRADEIRA
3. ENCAIXE
4. BOTÃO DE DESCONGELAMENTO

5. BOTÃO DE PARADA
6. BOTÃO DE REAQUECIMENTO
7. CONTROLE DE ESCURECIMENTO DA TORRADA
8. BANDEJA DE MIGALHAS

Manual do utilizador

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de usar o aparelho pela primeira vez

1. Remover todos os materiais da embalagem e quaisquer dispositivos de segurança de transporte.
2. Verificar para ter certeza de que todos os acessórios estão presentes.
3. Limpar a torradeira com um pano húmido, conforme descrito no capítulo “Limpeza e cuidados”.
4. Verificar para se certificar de que todas as peças estão montadas corretamente e o aparelho esteja estável. Certificar de que haja espaço suficiente entre a torradeira e paredes ou outros aparelhos, pois a torradeira fica quente durante a operação.
5. Conectar o aparelho através do cabo de alimentação na fonte de alimentação (220-240V 50-60Hz).
6. Antes de torrar o pão pela primeira vez, faça um ciclo de tostar sem pão. Pressionar a alavanca de tostar para baixo até que ela fique travada na posição.
7. Quando o ciclo de tostar for concluído, a alavanca de tostar pula para cima automaticamente. Agora você pode começar a torrar o pão.

Operação - Tostando

1. Preparar a torradeira conforme descrito na seção “Antes de usar o aparelho pela primeira vez”.
2. Posicionar as fatias de pão nos compartimentos na câmara de tostar.
3. Definir o grau de escurecimento desejado da torrada com o controle de escurecimento. Você pode selecionar a partir de 6 definições de escurecimento de torrada: o nível 1 é muito claro e o nível 6 é muito escuro. Para torrada marrom dourada, colocar a alavanca na posição do meio.
4. Pressionar a alavanca de tostar para baixo até que ela fique travada na posição. A luz do indicador para “Stop” parada acende e a torradeira começa a tostar.
5. Você pode interromper o ciclo de tostar a qualquer hora pressionando o botão “Stop” [Parada].
6. Quando o pão for tostado no escurecimento definido, ele é ejetado automaticamente. O aparelho é desligado automaticamente.
7. Para uma remoção mais fácil das fatias de pão torradas, a torradeira possui uma função de elevação. Pressionar a alavanca da torrada para cima para remover a torrada.

Operação - Descongelamento

A função DESCONGELAMENTO primeiro descongela o pão e em seguida o deixa torrado, o que significa que o ciclo de descongelamento dura um pouco mais do que o ciclo de tostar normal.

1. Posicionar as fatias de pão nos compartimentos na câmara de tostar.
 2. Pressionar a alavanca de tostar para baixo até que ela fique travada na posição.
 3. Selecionar a definição de escurecimento desejado da torrada.
 4. Nós recomendamos as seguintes definições de escurecimento da torrada:
 - *Baixo para pão do refrigerador ou (1 à 2 para claro)
 - *fatias de pão finas congeladas. (3 à 4 para a torrefação média)
 - *Médio para waffles congeladas (5 à 6 para a escuro)
- Alto para fatias de pão congeladas mais espessas e fatias de torrada espessas.
5. Pressionar a alavanca de tostar para baixo até que ela fique travada na posição.
 6. Em seguida, pressionar o botão “DESCONGELAR” imediatamente. A luz do indicador neste botão acende.
 7. O pão ou rolo é descongelado e tostado.
 8. Você pode interromper o ciclo a qualquer hora pressionando o botão “Stop”.
 9. Após a conclusão do ciclo de descongelamento, o pão é ejetado automaticamente e as luzes do indicador se apagam. O aparelho é desligado automaticamente.

Função « Quente »

Manual do utilizador

Sua torradeira pode aquecer o pão que tenha arrefecido muito rapidamente

1. Coloque-o na torradeira.
2. Defina o controlo de escurecimento ao nível mais baixo.
3. Pressione para baixo a alavanca.
4. Pressione o botão quente, o indicador de calor acende-se, certifique-se de que não queima.
5. A alavanca de comando sobe automaticamente quando aquecido.

Dicas para resultados de tostamento ideais

1. Tipos diferentes de pão têm conteúdo de humidade variante. Portanto, a mesma definição de escurecimento de torrada pode produzir resultados diferentes.
2. Para o pão que é levemente seco, usar uma definição de escurecimento de torrada mais baixo.
3. Para pão fresco ou pão integral, usar uma definição de escurecimento de torrada mais alto.
4. Pão com uma superfície irregular requer uma definição de escurecimento de torrada mais alto.
5. Fatias de pão espessas precisam de mais tempo para tostar; pode até ser necessário tostar o pão uma segunda vez.
6. Quando tostando pão de passas, remover todas as passas da superfície, já que elas podem queimar.
7. Se você tostar apenas uma fatia, favor selecionar uma definição de escurecimento de torrada baixo.
8. Se você tostar várias fatias uma após a outra, o pão ficará um pouco mais escuro na mesma definição de escurecimento de torrada.
9. Para tostar pão congelado, waffles, etc. Favor usar o botão de descongelamento.

CUIDADOS GERAIS E LIMPEZA

1. Esperar o aparelho esfriar antes de limpar.
2. Antes limpar, sempre desligar o aparelho e o desconectar da fonte de alimentação.
3. Não emergir o aparelho e o cabo de alimentação na água ou outros líquidos ou os lavar na lava-louças.
4. Secar a torradeira com um pano húmido e um pouco de detergente de lavagem de prato. Não usar nenhum agente abrasivo, lâ de aço, objetos metálicos, agentes de limpeza quentes ou desinfetantes, pois eles podem danificar o aparelho.
5. Para remover fatias de pão presas, desconectar a torradeira e a virar e agitar levemente. Nunca tentar remover fatias de pão presas com ferramentas afiadas ou pontiagudas ou talheres.
6. Remover as migalhas e quaisquer peças pequenas de pão regularmente da bandeja de migalhas. Para fazer isto, puxar a bandeja de migalhas na lateral por todo o caminho e a esvaziar. Limpar a bandeja de migalhas com um pano húmido, em seguida, a secar completamente e a empurrar de volta para o aparelho.
7. O aparelho deve estar completamente seco antes de o usar novamente.

Manual do utilizador



A eliminação correta da unidade (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo no contractual
- Worried about the quality of his products the manufacturer reserves the right to make modifications without advance notice