

LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni

Bollitore senza fili



Riferimento : DOD182
Versione : 1.4
Lingua : Italiano

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto dal marchio LIVOO. Prestiamo grande attenzione a design, ergonomia e semplicità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo possa essere completamente soddisfatto di questo prodotto.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
2. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza solo se supervisionati o istruiti adeguatamente sull'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
3. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
5. La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuata da

Manuale di istruzioni

bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni di età e non siano supervisionati.

6. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
7. L'apparecchio non deve essere immerso. Non mettere alla lavastoviglie.
8. Non lasciate l'apparecchio senza sorveglianza quando è innestato.
9. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo. (*)
10. Non utilizzare all'esterno porro in un ambiente naturale secco.
11. Sempre disinserire l'apparecchio in caso di disfonctionnement, prima di riempirlo, dopo uso o prima di pulirlo.
12. Evitare che l'apparecchio entra in contatto con le superfici calde (placche di cottura) vicino ad un gas caldo o su un forno caldo ecc..
13. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non mai utilizzare questo prodotto con le mani bagnate.
14. Non toccare la superficie calda. Utilizzare solamente i pugni o i bottoni.
15. Quando disinserite il cavo, traetelo sempre al livello dalla scheda, non tirate sul cavo sé. Non avvolgere il cordone intorno all'apparecchio e non lo torcete.
16. Mettere l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

Manuale di istruzioni

17. Non lasciate pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del bancone o toccare una superficie calda.
18. Non mai utilizzare il bollitore senza l'averne riempita di acqua, utilizzate solamente dell'acqua fredda o tiepida.
19. Non superare il livello di acqua massima autorizzata. Non continuare di utilizzare l'apparecchio in caso di straripamento.
20. Non apra il coperchio quando versando. Se il bollitore è riempito troppo, l'acqua bollente può essere emessa.
21. Non mai mettere l'apparecchio in un forno (microonda inclusa).
22. Non dimenticate che la temperatura dell'acqua, una volta scaldata, è alzata, tenete il recipiente con precauzione per evitare ogni bruciatura.
23. Non mai utilizzare la base o il cordone che non sono raccomandati dal fabbricante perché possono costituire un pericolo per voi e dei rischi di danni per il bollitore.
24. Sempre spegnere l'apparecchio prima di disinserirlo
25. Assicurarvi che la temperatura ambientale è superiore a 0 grado se no l'apparecchio non funzionerà correttamente
26. Regularmente asportare dal bollitore per assicurare un funzionamento ottimale il tartaro e di avvertire ogni disfonctionnement.
27. Assicurarvi che l'apparecchio ha raffreddato prima di pulirlo e di sistemarlo.
28. Questo tipo di apparecchio non è fatto per funzionare in continuo, ciò non è un apparecchio professionale, è necessario fermarlo temporaneamente.

Manuale di istruzioni

29. È necessario mantenere l'apparecchio proprio perché è in contatto con un prodotto di consumazione.
30. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
31. Assicurarvi che l'apparecchio è disinserito prima di pulirlo, prima di raccogliere o smontare gli accessori.
32. Questo apparecchio non è destinato ad essere messo in funzionamento per mezzo di un contaminuti esterno o per un sistema di ordine a distanza separata.
33. Non utilizzate l'apparecchio :
 - se la presa o il cavo di alimentazione è endommagé
 - in caso di cattivo funzionamento
 - se l'apparecchio è stato danneggiato comunque sia
 - se è caduto nell'acqua
 - se glielo hanno lasciato cadere
34. All'epoca dell'utilizzazione, svolgete sempre completamente il cavo di alimentazione del suo alloggiamento per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
35. La garanzia copre unicamente i difetti di fabbricazione e l'uso domestico. Tutto rompo o deterioramento risultando dal mancata osservanza delle istruzioni di utilizzazione non entra nella cornice della garanzia.
36. Non provate mai a smontare l'apparecchio voi stessi.
37. Questo apparecchio non è progettato per funzionare tramite timer esterno o telecomando remoto. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:

Manuale di istruzioni

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

38. Esiste un rischio potenziale di ferita in caso di cattiva utilizzazione.

39. La superficie calda dell'apparecchio può restarlo alcuni tempi dopo uso.

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI SPECIALI

Avvertenza:

- Non togliere il coperchio mentre l'acqua fa bollire.
 - Posizionare il coperchio in modo da ciò che il vapore si dirige lontano dal pugno.
 - Se il bollitore è riempito troppo, è probabile che ci siano delle eiezioni di acqua bollente.
 - Riempire il dispositivo solamente con acqua fredda.
 - Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso.
- Evitare ogni schizzo di fango sul connettore.

Manuale di istruzioni

- Il livello dell'acqua deve essere compreso tra gli indicatori MAX. e MIN.
- Spegnerne il bollitore prima di rimuoverlo dalla base.
- La superficie calda dell'apparecchio può restarlo alcuni tempi dopo uso.

SPECIFICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza: 1370-1630W

USO DELL'APPARECCHIO

Prima di utilizzarlo per la prima volta, riempire il bollitore con acqua fredda e far bollire due volte senza aggiungere nulla.

1. Riempire il bollitore con acqua. Non riempire troppo il bollitore. Utilizzare l'indicatore di livello dell'acqua
2. Posizionare il bollitore sull'unità.
3. Accendi il bollitore. La spia di controllo sull'indicatore dell'acqua mostra che l'acqua è in fase di bollore.
4. Raggiunto il bollore, il bollitore si spegne automaticamente.
Scollegare il bollitore dall'alimentazione.
Non aprire il coperchio mentre si versa l'acqua bollente.
Se si riempie eccessivamente il bollitore, l'acqua bollente potrebbe traboccare.
Il bollitore deve essere utilizzato solamente con il supporto fornito in dotazione.

PLUZIA E MANUTENZIONE

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente e si sia completamente raffreddato prima di pulirlo.
2. Per pulire la superficie esterna, passare leggermente un panno morbido e umido e asciugare bene.
3. Per pulire le superficie interne del bollitore, utilizzare un panno morbido e umido o una spazzola morbida per rimuovere lo sporco.
Nota: Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
4. Non immergere il bollitore o la sua base in acqua.
5. Lavastoviglie vieta.
6. Dall'apparecchio deve essere asportato regolarmente per garantire una prestazione ottimale il tartaro. La frequenza dipende dalla durezza dell'acqua e del numero di utilizzazioni :


Manuale di istruzioni

- fine del processo, un detartraggio è necessario.
In generale, il detartraggio deve essere fatto del seguente modo:
Con l'acqua dolce, almeno tutti i 6 mesi.
Con l'acqua dura, almeno tutti 3 mesi.
- Leggete attentamente poi le istruzioni del prodotto di detartraggio procedete alla processo tappa per tappa.
- Dopo il detartraggio, sciacquate l'interno del bollitore sotto l'acqua fredda.

Osservazione: Non mai utilizzare di aceto come prodotto di detartraggio. In caso di dubbio sulla durezza dell'acqua, chiedete alla vostra compagnia delle acque locali.

CONSERVAZIONE

1. Assicuratevi che l'unità sia completamente fredda e asciutta.
2. Conserva l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.



**Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso