

Elektrische koffiezet



Referentie: DOD183
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Gaarne controleren of de netspanning van het apparaat overeenkomt met de spanning van uw installatie alvorens u het apparaat aansluit.
2. Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant, zijn servicemonteur of een gekwalificeerde elektricien worden vervangen, om enige gevaren uit te sluiten. (*).
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden gemaakt tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Gebruiksaanwijzing

4. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
5. Deze apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en als zij de gevaren daarvan begrijpen.
6. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
7. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of een heet oppervlak aanraken.
8. Geen heet oppervlak aanraken. Gebruik uitsluitend de handgrepen of knoppen.
9. Goed toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat in de buurt van kinderen of zwakkere personen wordt gebruikt.
10. Het apparaat niet op of in de buurt van een heet gas of in een verwarmde oven plaatsen.
11. Niet buitenshuis gebruiken (Uitsluitend voor huishoudelijke gebruik).
12. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
13. Het is absoluut noodzakelijk dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
14. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, verwijzen

Gebruiksaanwijzing

wij u naar de onderstaande paragraaf “reinigen” in deze handleiding.

15. Het apparaat mag nooit worden ondergedompeld.
16. Er is potentieel letsel door verkeerd gebruik
17. Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderworpen aan restwarmte.
18. Voorkom morsen op de connector.
19. Het apparaat mag alleen met de meegeleverde standaard worden gebruikt.
20. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeuken in winkels, kantoren of andere type werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING :

Nooit hete delen van het apparaat aanraken (wees voorzichtig, ook de warme plaat en het apparaat zijn heet!). Het koffiezetapparaat alleen aan het handvat vastpakken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz
Stroom: 600W

BESCHRIJVING



Gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Vóór de eerste ingebruikname, de karaf reinigen, het herbruikbare gaasfilter en de filtermand in warm zeepwater, spoel grondig.
2. De bovenste deksel losdraaien en vul schoon water tot het vereiste niveau.
3. Vul voldoende hoeveelheid koffiepoeder in de filterkegel (of papieren filter) in de filterhouder.
4. Plaats de karaf op de druppelplaat.
5. Sluit de deksel
6. Inschakelen, het indicatielampje gaat branden en het apparaat begint te werken
Opmerking: Let op: Open het deksel van de tank niet tijdens de bereidingscyclus, aangezien dit kan leiden tot verbranding.
7. Het apparaat zal koffie zetten tot het waterreservoir leeg is en zal dan automatisch binnen 40 minuten naar de uit-stand schakelen.
8. De stekker uit het stopcontact trekken.

WAARSCHUWING: Vóór u een andere karaf koffie gaat zetten, wacht u een paar minuten om de Koffiezetapparaat volledig te laten afkoelen.

ALGEMEEN ONDERHOUD EN REINGEN

1. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te trekken vóór u het apparaat schoonmaakt.
2. Zorg ervoor dat het apparaat en vooral de karaf laten afkoelen voordat u hem schoonmaakt
3. De karaf niet direct na gebruik wassen teneinde een thermische schok te voorkomen
4. Reinig de binnenkant van de karaf met een zachte borstel in warm zeepsop. Spoelen met vers water en droog het voor het volgende gebruik.
Opmerking: Bij het wassen in de vaatwasser kunnen de onderdelen mat worden. Herstel door ze te polijsten met een zachte, droge doek.
5. Veeg met een zachte, vochtige doek naar buiten wanneer het apparaat volledig is afgekoeld, gebruik nooit metaalpolish.
6. Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat zelf nooit onder in water.

ONTKALKEN

1. The appliance has to be descaled regularly (minimum twice a year)
2. Gebruik twee of drie bereidingscycli met vers, koud water om alle ontkalkingsvloeistoffen van de ontkalker te verwijderen. Gooi het verkregen warme water weg.
3. De frequentie is afhankelijk van de waterhardheid. In het algemeen, moet het ontkalken om de twee maanden worden uitgevoerd.

Bediening:

- Plaats de karaf of de basis.

Gebruiksaanwijzing

- Meng drie kopjes azijn en negen kopjes koud water en vul de watertank tot het Max niveau met de bereide oplossing.
- Schakel het apparaat gedurende een minuut in. Vervolgens uitschakelen, en een half uur wachten.
- Druk op de Startknop. Laat alle reinigungsoplossing in de karaf druppelen, gooi de reinigungsoplossing weg en de karaf reinigen.
- Gebruik nog twee brouwcycli met vers, koud water om alle ontkalkingsoplossingresten te verwijderen.



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving