

Elektrische draadloze waterkoker



Referentie: DOD184
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Algemene veiligheidsinstructies

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer voor gebruik of de spanning van uw stopcontact overeenstemt met de aangegeven spanning.
2. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de daarbij gepaard gaande gevaren begrijpen. De reiniging en het normale onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
3. Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder

Gebruiksaanwijzing

toezicht staan of instructie hebben gekregen over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de daarbij gepaard gaande gevaren begrijpen.

4. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
5. Het apparaat mag niet in een vloeistof worden ondergedompeld. Plaats het nooit in een vaatwasser.
6. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
7. Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, een vertegenwoordiger van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen (*).
8. Gebruik het apparaat niet buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
9. Haal de stekker altijd uit het stopcontact in geval van een storing, vóór het vullen, na gebruik of vóór het reinigen.
10. Zorg ervoor dat het apparaat of het netsnoer geen hete oppervlakken aanraakt of in contact komt met warmtebronnen.
11. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u dit product niet met natte handen bedienen.
12. Raak het hete oppervlak van het product niet aan. Gebruik uitsluitend de handgreep of knop.
13. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat te verplaatsen. Draai of plooi het netsnoer niet rond het apparaat
14. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.

Gebruiksaanwijzing

15. Laat het snoer van de waterkoker van de tafel niet afhangen.
16. Gebruik de waterkoker niet zonder water. Gebruik alleen schoon en koud water.
17. Vul de tank niet tot boven het maximumniveau. Gebruik de waterkoker niet als deze overstroomt.
18. Als de waterkoker te vol is, kan kokend water worden uitgeworpen.
19. Plaats de kan niet in een oven (met inbegrip van een magnetron) om water op te warmen.
20. Vergeet niet dat de temperatuur van het bereide water hoog is. Behandel de kan zorgvuldig om brandwonden te voorkomen.
21. De waterkoker mag alleen met de meegeleverde basis worden gebruikt.
22. Zet de aan/uit-knop op 'off' voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
23. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur hoger is dan 0 °C, anders zal het apparaat niet naar behoren functioneren.
24. Ontkalk regelmatig het apparaat om een optimale werking te garanderen en storingen te voorkomen.
25. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.
26. Dit soort apparaat mag niet continu worden gebruikt. Het is geen professioneel apparaat. Het is noodzakelijk om het gebruik van het apparaat te onderbreken.

Gebruiksaanwijzing

27. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden omdat het in direct contact met voedsel komt.
28. Raadpleeg de onderstaande paragraaf 'Reiniging' in de handleiding voor instructies over het reinigen van oppervlakken die met voedsel in contact komen.
29. Zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact zit voordat u het apparaat plaatst, verwijdt of reinigt.
30. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of apart afstandsbedieningssysteem.
31. Gebruik het apparaat niet:
 - wanneer het netsnoer is beschadigd
 - in het geval van een onjuiste werking
 - als het op enigerlei wijze is beschadigd
 - als het in water is ondergedompeld
 - als het is gevallen
32. Maak het netsnoer los om verhitte van het apparaat te voorkomen.
33. De garantie kan alleen worden gebruikt bij fabricagefouten en huishoudelijk gebruik. Alle schade als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften worden niet door de garantie gedekt.
34. Alle apparaten worden onderworpen aan kwaliteitscontrole, sommige pogingen worden gedaan met een van hen willekeurig genomen, daarom zijn er soms sporen van gebruik.
35. Probeer niet zelf de behuizing van het apparaat te openen.
36. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel.

Gebruiksaanwijzing

37. Alleen de juiste connector moet worden gebruikt.

38. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere soorten woonomgevingen;
- bed & breakfast en soortgelijke omgevingen.

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

BIJZONDERE MAATREGELEN

Waarschuwing:

- Verwijder het deksel NIET wanneer het water kookt.
- Plaats het deksel zodanig dat de stoom niet in de richting van de handgreep wordt geleid
- Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water uitspatten.
- Zorg er altijd voor dat het deksel stevig bevestigd is.
- Gebruik alleen koud water om het apparaat te vullen.
- Het waterniveau moet tussen de aanduidingen MIN. en MAX. liggen.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het van de basis verwijdert.

Gebruiksaanwijzing

- Mors geen water op de aansluiting.
- Het oppervlak van het verwarmingselement kan na het gebruik nog heet zijn.

SPECIFICATIES

Netspanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Vermogen: 1850-2200W

Capaciteit: 1,7L

Vóór u de waterkoker de eerste keer gaat gebruiken, moet u de waterkoker vullen met koud water en twee keer laten koken zonder toevoegingen, en vervolgens het water weggooien.

HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT

1. Vul de waterkoker met water. Niet overvullen. Gebruik de waterniveau-indicator.
2. Plaats de waterkoker op de basis en steek de stekker in het stopcontact.
3. Schakel de waterkoker in stand '1'. Het controlelampje op de waterindicator duidt aan dat het water wordt gekookt
4. Na het koken van het water, de waterkoker zal automatisch uitschakelen. Trek de stekker van de waterkoker uit het stopcontact. Niet het deksel openen tijdens het schenken van water. Indien de waterkoker overvol is, kan waarschijnlijk kokend water worden uitgeworpen.
De waterkoker mag uitsluitend worden gebruikt met de meegeleverde standaard.
5. Nadat de waterkoker automatisch is uitgeschakeld, kan er een korte vertraging zijn vóór het opnieuw kan worden gekookt. Dit duurt meestal niet langer meer dan 20 seconden.
6. De veiligheidsuitschakeling wordt geactiveerd als u de waterkoker per ongeluk inschakelt als deze leeg is of als het droog kookt, wacht 15 minuten na het uitschakelen alvorens u de waterkoker opnieuw gaat gebruiken.

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Controleer of de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken en dat het volledig is afgekoeld.
2. Voor het reinigen van de buitenkant, veeg deze lichtjes af met een zachte, vochtig doek en grondig laten drogen.
3. Om de binnenzijde van de waterkoker te reinigen, gebruikt u een zachte, vochtig doek of een zachte borstel om de resten te verwijderen.

Opmerking: Gebruik nooit schuurmiddelen

4. De kan/waterkoker nooit in water onderdompelen.
5. Om het filter te reinigen, opent u het deksel en trekt u het filter uit de behuizing, vervolgens afspoelen met stromend water en grondig laten drogen.
6. Het plaatsen van de waterkoker in de vaatwasser is verboden.

Gebruiksaanwijzing

7. Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt om optimale prestaties te garanderen. De frequentie is afhankelijk van de waterhardheid en de kookfrequentie:

Als u begint op te merken dat ruis tijdens het koken toeneemt, of als de waterkoker uitschakelt vóór het water wordt gekookt, duidt dit aan dat ontkalken noodzakelijk is.

Over het algemeen moet het ontkalken in de volgende periodiciteit worden uitgevoerd:

- Indien u zacht water gebruikt, minimaal eenmaal per 6 maanden.
- Indien u hard water gebruikt, minimaal eenmaal per 3 maanden.

Het wordt sterk aanbevolen om uitsluitend een ontkalkingsmiddel te gebruiken dat geschikt is voor kunststoffen waterkokers.

Lees de instructies van het ontkalkingsmiddel aandachtig door en werk vervolgens het ontkalkingsproces stap voor stap af.

Na het ontkalken de binnenkant van de waterkoker grondig afspoelen met koud water.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stichtang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving