

WasserKocher mit temperaturanzeige



Referenz : DOD189
Version : 1.5
Sprache: Deutsch

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob die Spannung Ihrer Steckdose der angegebenen Nennspannung entspricht.
2. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen verbundenen Gefahren.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren

User manual

Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

4. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
5. Das Gerät soll nicht eingetaucht sein. In die Geschirrspülmaschine nicht legen.
6. Lassen Sie kein Gerät ohne Aufsicht zurück, wenn(als) es angeschlossen ist.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden (*).
8. Niemals, das Gerät draußen benutzen und es in einer trockenen Umwelt stellen.
9. Immer, das Gerät im Falle einer Fehlfunktion ausschalten, bevor man es nach Gebrauch zu erfüllen oder bevor man es zu reinigen.
10. Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gasbrennern oder auf einen beheizten Ofen.
11. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.
12. Keine warme Oberfläche berühren. Die Handvoll oder die Knöpfe nur benutzen.
13. Als Sie das Kabel ausschalten, ziehen Sie es immer auf dem Niveau des Pflockes ziehen Sie auf das Kabel selbst

nicht. Keine Schnur um das Gerät wickelt und wringen Sie ihn nicht.

14. Das Gerät auf eine ebne und stabile Oberfläche Legen.
15. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
16. Niemals, den Wasserkessel benutzen, ohne sie mit dem Wasser erfüllt zu haben, benutzen Sie nur kaltes oder laues Wasser
17. Keine gestattete maximale Kanalwaage überholen. Nicht fortsetzen, das Gerät im Falle der Überschwemmung zu benutzen.
18. Niemals, das Gerät in einen Ofen legen (Ultrakurzwelle eingeschlossen).
19. Vergessen Sie nicht, daß die Temperatur von Wasser, ein gewärmtes Mal, erhoben ist, halten Siedie Schale vorsichtig, um jede Brandwunde zu vermeiden.
20. Der Wasserkessel soll nur mit der Basis.
21. Immer, das Gerät ausmachen, bevor ihn auszuschalten.
22. Sich überzeugen, dass die Zimmertemperatur über 0 Grad sonst ist, wird das Gerät nicht richtig funktionieren
23. Regelmäßig, den Wasserkessel entkalken, um ein optimales Funktionieren zu versichern und jeden fehl Funktion vorzubeugen.
24. Sich überzeugen, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor es zu reinigen und es einzuordnen.
25. Dieser Typ von Gerät ist nicht gemacht, um ohne Pause zu funktionieren, das ist kein berufliches Gerät, es ist notwendig, es vorläufig anzuhalten.

26. Es ist notwendig, das saubere Gerät aufrechtzuerhalten, weil er in Verbindung mit einem Verbrauchsprodukt ist.
27. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
28. Immer, das Gerät ausmachen, bevor zusammenzusetzen, die Zubehörteile zu entassemblieren oder bevor ihn zu reinigen.
29. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden
30. Benutzen sie kein gerät:
 - Wenn die Einnahme oder das zuleitungskabel beschädigt ist.
 - Im Falle schlechten Funktionierens
 - Wenn das gerät durch welche Weise auch immer beschädigt gewesen ist
 - Wenn sie erhaben fallen lassen
31. Während der Benutzung, rollen Sie das Zuleitungskabel seiner Unterkunft immer vollständig ab, um die Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
32. Die Garantie deckt die Fabrikationsfehler und den Hausgebrauch nur. Jeder Schaden oder die sich aus der Nichtbeachtung der Benutzungsanweisungen ergebende Verschlechterung tritt im Rahmen der Garantie nicht ein
33. Alle Geräte sind einer Kontrolle strenge Qualität unterworfen. Praktische Benutzungsversuche sind mit den

auf gut Glück genommenen Geräten gemacht, was eventuelle Benutzungsspuren erklärt.

34. Versuchen Sie niemals, das Gerät Sie selbst zu zerlegen.
35. Es gibt ein Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
36. Die warme Oberfläche des Gerätes kann er einige Zeit nach Gebrauch bleiben.
37. Verwenden Sie nur den passenden Verbindungsstecker
38. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) **Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SONDERMASSNAHMEN

Warnung:

- Entfernen Sie den Deckel NICHT, während das Wasser kocht.
- Position des Wasserkocher, so daß Dampf weit weg vom Griff geleitet wird.

- Wenn der Wasserkocher übergefüllt wird, kann, Wasser kochend, vertrieben werden.
- Nur kaltes Wasser gebrauchen, das Gerät füllend.
- Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Der Wasserpegel muss zwischen der MAX. und der MIN. Markierung liegen.
- Schalten Sie den Wasserkocher vor Entfernen davon von seinem Standplatz aus.
- Alle Spritzer auf dem Stecker vermeiden

TECHNISCHE DATEN

Spannung : AC220-240V 50-60Hz

Wattleistung : 1850-2200W

Kapazität: 1,7L

VERWENDUNG IHRES GERÄT

Ratschläge für der Verwendung:

1. Vor dem ersten Gebrauch, füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser, um mit maximaler Leistung zu kochen. Entsorgen Sie das Wasser und den Vorgang wiederholen.
2. Der Kessel sollte immer ausgesteckt werden beim Befüllen oder Zugabe von Wasser . Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur gewünschten Höhe.
3. Legen Sie nicht zu oder es wird die Gefahr von Leckagen oder Spucken sein. Der Wasserstandsanzeiger wird Ihnen helfen, die richtige Menge zu messen. Sie können den Kessel über den Ausguss oder nach dem Öffnen des Deckels füllen. Vergessen Sie nicht, den Deckel nach dem Befüllen zu schließen, sonst der Wasserkocher nicht automatisch nach dem Gebrauch abschalten.
4. Füllen Sie nicht weniger als 0,5 Liter des Wassers (auf "min"-Anzeige), um den Trockenlauf des Wasserkochers während des Betriebs zu verhindern.
5. Füllen Sie nicht weniger als 1,7 Liter des Wassers (auf "max"-Anzeige).
6. Eine automatische Sicherheitsabschaltung wurde zum Schutz gegen Überhitzung ausgestattet, es wird funktionieren, wenn der Wasserkocher eingeschaltet, wenn zu wenig Wasser enthält. Achten Sie immer darauf, dass das Wasser im Wasserkocher die Mindestnote auf der Wasserstandsanzeige deckt. Wenn die automatische Sicherheitsabschaltung ausgelöst hat, schalten Sie den Kessel ab,

LIVOO
Feel good moments
User manual

trennen von der Steckdose und lassen Sie den Wasserkocher für 5 bis 10 Minuten lang abkühlen.
Die Mine mit und einschalten, der Kessel wird normal funktionieren.

7. Nach dem Kochen, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab.

Grundlegende Bedienung

1. Legen Sie die Basis auf den trockenen, glatten und waagrechten Ebene, stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Wenn der Kessel in die Basis eingesetzt, die Macht setzt automatisch durch.
2. Drücken Sie die Taste  kurz, mit dem Ton "bip" beginnt es zu laufen. Das LED-Licht wird mit rotem Licht leuchten werden, während nachdem das Wasser kocht auf (100°C).
3. Nachdem das Wasser kocht, schaltet Anzeige aus und der Summer sendet den Ton "bip" gleichzeitig.

Erweiterte Funktionen

A. Nur in dieser Betriebsart wird der Wasserkocher die Warmhaltefunktion ausüben.

Diese Funktion wird ungültig, wenn der Korpus des Wasserkochers von der Basis genommen wird. Der Wasserkocher muss dann zurückgesetzt werden, um diese Funktion zu starten

1. Drücken Sie für 2 Sekunden die Taste , wenn Sie einen Ton «di» hören, die Anzeige  leuchtet auf und der Wasserkocher schaltet sich ein. Und Sie sehen das rote Licht der 100 °C-Anzeige aufleuchten. Das bedeutet, dass der Heizvorgang gestoppt wird, sobald die Wassertemperatur 100 °C erreicht. Der Wasserkocher schaltet dann automatisch für die nächsten 2 Stunden in die Warmhaltefunktion.
2. Drücken Sie  einmal, und die grüne Anzeige 60 °C leuchtet auf. Dies bedeutet, dass die Erwärmung stoppt wenn die Wassertemperatur 60 °C erreicht hat; der Wasserkocher schaltet sich dann automatisch für 2 Stunden in die Warmhaltefunktion.
3. Drücken Sie  zweimal, und die blaue Anzeige 70 °C leuchtet auf. Dies bedeutet, dass die Erwärmung stoppt wenn die Wassertemperatur 70 °C erreicht hat; der Wasserkocher schaltet sich dann automatisch für 2 Stunden in die Warmhaltefunktion.
4. Drücken Sie  dreimal, und die gelbe Anzeige 80 °C leuchtet auf. Dies bedeutet, dass die Erwärmung stoppt wenn die Wassertemperatur 80 °C erreicht hat; der Wasserkocher schaltet sich dann automatisch für 2 Stunden in die Warmhaltefunktion.
5. Drücken Sie  viermal, und die lila Anzeige 90 °C leuchtet auf. Dies bedeutet, dass die Erwärmung stoppt wenn die Wassertemperatur 90 °C erreicht hat; der Wasserkocher schaltet sich dann automatisch für 2 Stunden in die Warmhaltefunktion.

B. Ohne Warmhaltefunktion:

LIVOO
Feel good moments
User manual

1. Drücken Sie kurz die Taste "", wenn Sie einen Ton « di » hören, ist der Wasserkocher im Erwärmungsbetrieb.
2. Drücken Sie  einmal, und die grüne Anzeige 60 °C leuchtet auf. Dies bedeutet, dass die Erwärmung stoppt, wenn die Wassertemperatur 60 °C erreicht hat.
3. Drücken Sie  zweimal, und die blaue Anzeige 70 °C leuchtet auf. Dies bedeutet, dass die Erwärmung stoppt, wenn die Wassertemperatur 70 °C erreicht hat.
4. Drücken Sie  dreimal, und die gelbe Anzeige 80 °C leuchtet auf. Dies bedeutet, dass die Erwärmung stoppt, wenn die Wassertemperatur 80 °C erreicht hat.
5. Drücken Sie  viermal, und die lila Anzeige 90 °C leuchtet auf. Dies bedeutet, dass die Erwärmung stoppt, wenn die Wassertemperatur 90 °C erreicht hat.
6. Nachdem der Einsatz abgeschlossen ist, setzen Sie bitte Stecker aus der Steckdose.
7. Heben Sie keinen Deckel, während Sie Wasser zahlen.

REINIGUNG UND LAGER

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist und das Gerät vor dem Reinigen ganz abgekühlt ist.
2. Um die Außenflächen zu reinigen, wischen Sie sie leicht mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen sie gründlich.
3. Um die Innenwände des Wasserkochers zu reinigen, benutzen Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch oder eine weiche Bürste, um die Verschmutzungen zu entfernen.

Hinweis: Verwenden Sie niemals Scheuermittel

4. Tauchen Sie den Wasserkocher oder seine Basis niemals in Wasser.
5. Verbotene Geschirrspülmaschine.
6. Das Gerät soll regelmäßig entkalkt sein, um eine optimale Leistung zu garantieren. Die Frequenz hängt von der Härte von Wasser und von Anzahl von den Benutzungen ab:

Wenn Sie beginnen, eine Vermehrung des Lärmes während des Prozesses zu bemerken, oder wenn der Wasserkessel vor dem Ende des Prozesses ausgeht, ist eine Kesselsteinbeseitigung notwendig.

Im Allgemeinen soll die Kesselsteinbeseitigung folgenderweise gemacht sein:

- Mit Süßwasser, mindestens alle 6 Monate.
- Mit hartem Wasser, mindestens alle 3 Monate.

Sie können ein Produkt von Kesselsteinbeseitigung benutzen (In diesem Fall lesen Sie die mit dem Produkt gelieferten Anweisungen aufmerksam) oder weißen Essigs.

Nach der Kesselsteinbeseitigung, spülen Sie das Innere des Wasserkessels unter kaltem Wasser ab.

Bemerkung:

LIVOO
Feel good moments
User manual

Im Falle des Zweifels an der Härte von Wasser, bitten Sie um Ihr örtliches Wasserwerk.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Entsorgung von Elektrische & Elektronische Ausrüstung)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, der das Mülltrennungssystem übernommen hat)



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Müllentsorgungseinrichtungen Elektrisch und Elektronisch (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder dessen Beschriftung weist darauf hin, dass es am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit dem anderen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden aufgrund von unkontrollierter Müllentsorgung an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, trennen Sie diesen Müll bitte von den anderen Müllsorten und recyceln ihn verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen.

Hausverbraucher sollten zu näheren Angaben, wo und wie sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recyceln beisteuern entweder den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben oder den lokalen Behörden kontaktieren.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

LIVOO
Feel good moments
User manual

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.