

Hervidor temperatura programable



Referencia: DOD189
Versión: 1.6
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de su toma de corriente coincide con el voltaje nominal del aparato.
2. Aparatos pueden ser utilizados por personas con minusvalías o la falta de experiencia y conocimientos físicos, sensoriales o mentales que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos que entraña.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores siempre y cuando sean supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato de modo seguro y si comprenden los peligros implicados. Las tareas de limpieza y de mantenimiento realizables por el usuario no podrán ser realizadas por niños a menos que sean

Manual del usuario

mayores de 8 años y sean supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. Los niños no deben jugar con el dispositivo.
5. Nunca sumergir este aparato en agua u otro líquido.
6. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
7. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares (*).
8. No lo use en exteriores y colocarlo en lugar seco.
9. Todavía enchufar el aparato en caso de disfuncionamiento o antes de limpiarlo, llenarlo y después utilizarlo.
10. No toque las superficies calientes (o cerca de cocinas ni hornos calientes).
11. Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no accione nunca este producto con las manos mojadas, no derrame líquidos sobre el producto ni lo sumerja en agua.
12. Nunca tocar la superficie caliente del aparato, utilizar los punados o los botones.
13. No mueva nunca el aparato tirando del cable. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
14. Poner el aparato en una plana superficie.
15. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o tarima ni que entre en contacto con superficies calientes.

Manual del usuario

16. Nunca utilizar el hervidor sin agua y se necesita agua fría o templada.
17. Asegúrese bien que el nivel de agua no sobrepase el nivel máximo indicado. No utilizar el aparato en caso de desbordamiento.
18. Jamás poner el aparato en un horno (microonda incluida) para calentar agua.
19. No olvide que el agua está muy caliente cuando ha hervido, tener el hervidor con precauciones.
20. No utilizar nunca elementos que no son (cordón eléctrico o base) abastecidos por el fabricante. Esto puede provocar algún daño para el usuario o riesgo de dañar el aparato.
21. Siempre apagar antes de desenchufar.
22. Asegúrese que la temperatura ambiente es más que 0 grado para un buen funcionamiento del aparato.
23. Se aconseja desincrustar el hervidor regularmente.
24. Asegúrese que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo o de guardarlo.
25. Este tipo de aparato no es hecho para funcionar continuamente, eso no es un aparato profesional, es necesario usarlo temporalmente.
26. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
27. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.

Manual del usuario

28. Desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
29. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado.
30. No utilizar el aparato :
 - Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño
 - En caso de mala utilización
 - Si el aparato está dañado de cualquiera manera
 - Si el aparato está sumergido en agua
 - Si cayó accidentalmente
31. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento.
32. La garantía cubre los defectos de fabricación y el uso únicamente doméstica. Todo desguace o deterioro que resulta del incumplimiento de las instrucciones de utilización no entra en el marco de la garantía.
33. Todos los aparatos están sometidos a un control calidad severa. Pruebas prácticas de utilización son hechas con aparatos tomados al azar, lo que explica rastros eventuales de utilización.
34. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo.
35. Existe un riesgo de quemadura en caso de mala utilización.
36. La superficie caliente del aparato puede quedarla algún tiempo después de uso.
37. Use únicamente un conector adecuado.

Manual del usuario

38. El aparato no ha sido diseñado para ser accionado mediante un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente. Este aparato ha sido diseñado para usos domésticos y aplicaciones similares, como por ejemplo:

- cocinas del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- alojamientos con desayuno

(*) **Electricista competente cualificado:** el departamento de posventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones con la finalidad de evitar daños. En caso de reparación, envíe el aparato a este tipo de electricistas

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUSIONES PARTICULARES

Atención:

- No llevar la tapa mientras que el agua hierve.
- Situar la tapa de tipo a lo que el vapor se dirija lejos del puñado.
- Si el hervidor es demasiado cumplido, puede que hubiera unas eyecciones de agua hirviente.
- Llene el hervidor únicamente con agua fría.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté firmemente cerrada
- El nivel del agua debe encontrarse entre las señales MÁX. y MIN
- Apague el hervidor antes de retirarlo de la base.
- Evitar toda consecuencia sobre el conector.

Manual del usuario

ESPECIFICACIONES

Voltaje: **AC220-240V~ 50-60Hz**

Alimentación: 1850-2200W

Capacidad: 1,7L

MODO DE EMPLEO

Consejos de uso:

1. Antes del primer uso, rellene el hervidor con agua limpia hasta su capacidad máxima y permita que hierva. Deseche el agua y repita el proceso.
2. Desenchufe siempre el hervidor al llenar o añadir agua.
3. Rellene el hervidor con agua hasta el nivel deseado. No llene en exceso o correrá el riesgo de causar derrames. El indicador de nivel de agua le ayudará a medir la cantidad correcta. Llene el hervidor a través del surtidor o abriendo la tapa. No olvide cerrar firmemente la tapa después de rellenar el hervidor con agua, de lo contrario no se desactivará automáticamente después del uso.
4. No añada menos de 0,5 litros de agua (hasta la indicación “min”), para evitar que el hervidor se seque durante el funcionamiento.
5. No añada más de 1,7 litros de agua (hasta la indicación “max”).
6. El hervidor posee una función de corte de suministro de alimentación automático para evitar su sobrecalentamiento. Si pone en marcha el hervidor sin la cantidad de agua mínima necesaria, dicho dispositivo se activará. Asegúrese siempre de que el agua en el interior del hervidor cubra la marca mínima del indicador de nivel de agua. Si la función de corte de suministro de alimentación automático se ha activado, apague el hervidor, desconéctelo de la toma de corriente y permita que se enfríe durante 5 a 10 minutos. A continuación, rélleno y actívelo.
7. El hervidor se apaga automáticamente después de hervir el agua.

Funcionamiento básico :

1. Coloque la base sobre una superficie seca y nivelada y enchufe el enchufe en la toma de corriente. Cuando el hervidor se encuentre correctamente introducido sobre su base, la alimentación circulará automáticamente.
2. Pulse brevemente la tecla “”, un “bip” indicará que el hervidor se ha puesto en marcha. La luz LED roja se iluminará hasta que el agua hierva
3. Después de hervir el agua, el indicador se apagará y el zumbador emitirá un “bip” simultáneamente.

Manual del usuario

A. Funcionamiento avanzado : El hervidor permanecerá en el modo calentamiento únicamente con dicho proceso.

Esta función será anulada si el cuerpo del hervidor es extraído de la base. En dicho caso, deberá reiniciar la función.

1. Pulse  durante 2 segundos. Oirá un «di». El indicador  se iluminará. El hervidor está activado. Y puede ver la luz roja indicadora de 100 °C encendida. Esto significa que la tetera dejará de calentar cuando la temperatura del agua alcance los 100 °C; entonces, pasará automáticamente a la función de mantenimiento de calor por 2 horas.
2. Pulse  una vez. Visualizará el indicador 60 °C iluminado en verde. Esto quiere decir que el hervidor dejará de calentar una vez que el agua alcance los 60 °C, a continuación, el hervidor entrará automáticamente en el modo calentamiento durante 2 horas.
3. Pulse  dos veces. Visualizará el indicador 70 °C iluminado en azul. Esto quiere decir que el hervidor dejará de calentar una vez que el agua alcance los 70 °C, a continuación, el hervidor entrará automáticamente en el modo calentamiento durante 2 horas.
4. Pulse  tres veces. Visualizará el indicador 80 °C iluminado en amarillo. Esto quiere decir que el hervidor dejará de calentar una vez que el agua alcance los 80 °C, a continuación, el hervidor entrará automáticamente en el modo calentamiento durante 2 horas.
5. Pulse  cuatro veces. Visualizará el indicador 90 °C iluminado en morado. Esto quiere decir que el hervidor dejará de calentar una vez que el agua alcance los 90 °C, a continuación, el hervidor entrará automáticamente en el modo calentamiento durante 2 horas.

B. Sin función de modo calentamiento:

1. Pulse  brevemente. Oirá un «di». El hervidor está hirviendo el agua.
2. Pulse  una vez. Visualizará el indicador 60 °C iluminado en verde. Esto quiere decir que el hervidor dejará de calentar una vez que el agua alcance los 60 °C.
3. Pulse  tres veces. Visualizará el indicador 70 °C iluminado en azul. Esto quiere decir que el hervidor dejará de calentar una vez que el agua alcance los 70 °C.
4. Pulse  tres veces. Visualizará el indicador 80 °C iluminado en amarillo. Esto quiere decir que el hervidor dejará de calentar una vez que el agua alcance los 80 °C.
5. Press  the fourth time, you can see the 90°C indicator purple light shine. That means that it will stop heating when the water temperature is 90°C.
6. Después del uso, desenchufe el aparato de la toma de corriente.

Manual del usuario

7. No levante la tapa mientras que usted paga(vierte) el agua.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente y se haya enfriado completamente antes de limpiarlo.
2. Para limpiar las superficies exteriores, limpie cuidadosamente con un paño húmedo y seque exhaustivamente.
3. Para limpiar las paredes internas del hervidor, use un paño humedecido o un cepillo suave.
Nota: No use nunca productos abrasivos
4. Para limpiar el filtro, abra la tapa y tire del filtro desde el cuerpo interior, a continuación aclare con agua corriente y seque exhaustivamente antes del remontaje.
5. No sumerja nunca el hervidor ni su base en agua.
6. Lava vajilla prohíbe
7. Para asegurar un óptimo rendimiento, limpie la cal del aparato regularmente. La frecuencia dependerá de la dureza del agua y de la frecuencia del hervor.

Si nota un aumento del ruido durante el hervor, o que el hervidor se apaga antes de que el agua hierva, quiere decir que debe limpiar la cal.

Por norma general, deberá limpiar la cal del siguiente modo:

- Con agua suave, al menos una vez cada 6 meses.
- Con agua dura, al menos una vez cada 3 meses.

Usted puede utilizar un producto de desincrustación (en este caso lea atentamente las instrucciones abastecidas con producto) o vinagre blanco.

Después de la descalcificación, aclare exhaustivamente el interior del hervidor con agua limpia.

Manual del usuario



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.