

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Moinho de café



Referência: DOD190
Versão: 1.5
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Este aparelho não pode ser usado por crianças. Mantenha o dispositivo e seu cordão fora de crianças de alcance.
2. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com uma capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionados ou lhes sejam dadas instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e se entenderem os perigos envolvidos.
3. As crianças não devem brincar com o aparelho
4. Este aparelho destina-se a uso em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha de trabalhadores em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda

Manual de instruções

- para clientes em hotéis, motéis e outros ambientes estilo residencial
 - ambientes do tipo pousadas e acomodações.
5. Antes de ligar o seu aparelho, deve garantir que a voltagem da sua residência corresponde ao indicado na placa descritiva do aparelho.
 6. O aparelho não deve ser imergido na água. Nunca deve por o aparelho na máquina de lavar loiça.
 7. Remova imediatamente as rede elétrica tampam se você notar qualquer anomalia durante o funcionar.
 8. Nunca deve desligar a ficha ou mover o aparelho ao esticar o cabo. Não deve enrolar o cabo à volta do aparelho nem torcê-lo.
 9. Sempre permaneça alerta quando o dispositivo for a caminho.
 10. Nunca mova o dispositivo funcionando.
 11. Proteja o dispositivo da umidade e a congelação.
 12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou pessoas qualificada semelhantes (*) no sentido de evitar quaisquer perigos.
 13. Sempre desconecta o dispositivo se ele estiver desacompanhado e antes da assembléia, o desmantelamento ou da limpeza.
 14. Apague dispositivo e desconecte do aperto antes de acessórios variáveis ou chegando as partes em movimento durante o uso.

Manual de instruções

15. Não toque nas lâminas de corte e não insira qualquer objeto (facas, garfos, colheres, etc.) , enquanto o produto estiver ligado.
16. Todos os dispositivos são sujeitados a um controle de qualidade severo. Provas práticas de uso são feito com dispositivos levados ao acaso, o que explica possíveis rastos de uso.
17. Tome o dispositivo, sua base e o cabo de poder de qualquer fonte de calor, qualquer superfície molhada ou escorregadia, ângulos vivos.
18. Seu dispositivo só deve ser usado com a tampa e a base que são associadas a ele.
19. Não ponha o dispositivo, sua base, o cabo de poder ou o cartão de índice na água ou líquido bastante diferente. Não o ponha na lavadora de louça.
20. A garantia só cobre os defeitos industriais e o uso doméstico. Qualquer quebra ou deterioração que são o resultado do fracasso para respeitar as ordens de uso não entram dentro do vigamento da garantia.
21. Não use pára-choques abrasivos para a limpeza.
22. Não encha em cima do nível de máximo, nem debaixo do nível mínimo.
23. Este aparelho não se destina a ser operado por um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto à parte.
24. Nunca tente desmontar o equipamento
25. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre

Manual de instruções

limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida.

26. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que entram em contacto com a comida, agradecemos que leia o parágrafo abaixo de “limpeza” do manual.
27. Como detalhes de cumprimentos do modo de limpar as superfícies que são para o contato de comestíveis ou lubrificam, recorra ao parágrafo que "limpa" abaixo da nota.
28. Precauções devem ser tomadas ao manusear lâminas afiadas, enquanto esvaziar e limpar a tampa.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

Aviso:

- 1 Nunca toque nas lâminas, enquanto a máquina estiver ligada.
- 2 Dedos, roupas, cabelo e utensílios devem estar afastados do dispositivo durante a mistura para reduzir o risco de ferimentos graves ou danos no dispositivo.
- 3 Não utilize o dispositivo por mais de 10 segundos de cada vez, deixá-lo descansar um pouco antes do próximo uso para evitar o superaquecimento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Manual de instruções

Tensão: **220-240V~ 50-60Hz**

Alimentação: **210 W**

KB: 30 segundos com períodos de descanso de 1 min, 3 ciclos (tempo máximo de funcionamento contínuo)

DESCRIÇÃO

Tampa de
conservação
hermética

Tampa



Xícara de
lâmina

Botão



Base do motor

USO

Tome cuidado para não sobrecarregar a unidade. Não preencha com grãos de café além da borda da unidade. Antes de usar o aparelho pela primeira vez limpe todos os acessórios em água e sabão quente (exceto para a unidade do motor). Enxague e seque cada item. Certifique-se de que toda a embalagem tenha sido removida.

1. Para iniciar o moedor de café, preencha a xícara de lâmina, substitua a tampa transparente e a fixe na peça do motor. Coloque a unidade em um espaço plano e estável. Pressione o interruptor "on/off" [lig/desl]. Para o parar, simplesmente solte o interruptor lig/desl.
2. Durante a moagem, se o pó de café começar a se acumular na borda do aparelho onde está fora do alcance da lâmina, agite o aparelho suavemente para que o pó de café caia de volta para dentro

Manual de instruções

3. Após moer seu café, retire a tampa transparente da peça do motor e derrame os pós de café. Para precisão adicional, use as calibrações no lado da tampa transparente

Notas:

- Para sabores ideais, recomenda-se moer os grãos de café imediatamente antes de preparar.
- Se a moagem for excessiva, use a tampa de Selamento para a cobrir para um melhor armazenamento.
- O grau de moagem de café é influenciado pela quantidade de grãos de café adicionada e a duração de moagem
Quanto mais grãos de café forem moídos, mais fino será o pó de café. A moagem rápida resulta em pó de café mais grosso.

Grau de moagem	Gramas	Tempo
Grosso	70g	30s
Médio	50g	30s
Fino	30g	30s

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desconecte
2. Remover a tampa do aparelho e lavá-lo com água e sabão
3. Use um pano húmido para limpar o reservatório.
4. Não colocar o bloco do motor em água



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.



Manual de instruções

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos